MIPS 基础

本文介绍 MIPS 架构的相关知识。首先讨论一些基础背景知识,然后介绍指令。

存储设计

MIPS 采用的是按字节编址,按字访问的方式。使用的字长为 32 位,访问时以字为单位存/取。字有**对 齐限制(Alignment Restriction)**,所有字的首地址必须为 4 的倍数。访问字时访问的是字的首地址,即字所包含的地址中最小的那个。

MIPS 采用的是大端模式。不过这个貌似不是很重要。

MIPS 有一片栈空间专门用来保存函数调用时调用者 (Caller) 的相关信息。

设计原则

记住一些设计原则有利于指令的记忆和理解。

- 1. 简单即规整 (Simplicity favors regularity) 。即指令比较简单,同时同一类型的指令格式统一。
- 2. 少就是快(Smaller is faster)。即要平衡一些设计,加的东西太多未必好。
- 3. 加快经常性事件 (Make the common case fast)。例如寄存器溢出,以及使用零寄存器等。
- 4. 良好的设计就是合理的折衷(Good design demands good compromises)。例如 I 型指令,牺牲了立即数的取值范围,保证了指令长度的统一。

汇编基础规则

- 1. 一行一条指令。
- 2. 可以有注释,用 #表示注释的开始,但是注释只能放在一行的最后面。
- 3. 寄存器名字前加一个 \$ 符号。

操作数

可以是通用寄存器,也可以是常数(一般会被称为立即数)。

通用寄存器

寄存器 (Register) 是位于 CPU 内,距离运算器最近、具有最快访问速度的存储器。

似乎直接来自内存也是可以的,但是 RISC 下为了维护简单性没有这么做。x86 允许操作数直接来源于内存。

通用寄存器总共有32个,每一个都具有一定的功能。下面列举一下。

为什么说是通用寄存器?因为它们是对程序员可见的。还有一些寄存器并不对程序员可见,如PC。在谈论操作数的时候,一般说的寄存器就是指通用寄存器。

- 零寄存器,记作 zero。特点是始终是 0,即使对其进行写入操作也保持是 0,原因在于其是**硬接线的(Hard-wired)**。也就是硬件层面上保证了其恒定为 0。
- at。其由汇编器控制,用于处理较大的常数。
- v0 和 v1。用于存储子程序返回值的寄存器。
- a0 到 a3。用于存储子程序要用到的参数。可以直接保存参数本身,或者保存参数在内存中的地址。

- t0 到 t9。没什么特定功能的寄存器。
- s0 到 s7。没什么特定功能的寄存器,但是会在子程序调用时被保存在栈中。
- k0 和 k1。操作系统专用。
- gp。用于编译器优化。
- sp。用作栈结构的栈顶指针。
- fp。(不知道干啥用的)
- ra。用于保存子程序执行完之后应当让 PC 返回到的地址。

既然寄存器这么快,为什么不多整几个?只保留 32 个?

原因有几个方面。一是大量的寄存器可能导致电信号的行进距离增长,导致时钟周期变长、时钟频率降低。二是因为增加寄存器可能导致功耗上升。三是因为受到指令格式的限制,如果寄存器变多就需要在指令中给寄存器编号分配更多的位数,这在 RISC 指令定长的限制下是相当难办的事情。

而在事实层面,寄存器的数目增长也是非常缓慢的。因为寄存器的数目和指令集架构有关,指令 集架构的发展存在惰性,因而寄存器数目的增长和指令集架构的发展近乎一样缓慢。

总之,平衡好程序员的工作难度和硬件的运行速度很重要。

立即数

立即数也就是常数, 可以看作是被硬编码在了指令中的操作数。

使用立即数的好处在于其可以简化很多指令的设计。例如 move 指令就是一条其中一个操作数是 0 的加法指令。

立即数虽然好用,但经常受到定长指令的限制,导致其的取值范围往往达不到32位。

指令种类

由于 MIPS 属于 RISC 架构, 因此其的指令长度全部固定为 32 位。

MIPS 指令大致可以分成三大类: R型指令、I型指令和I型指令。

R 型指令

R型指令和寄存器相关(取 Register 头字母)。其具有以下构成:

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- op 表示**操作码(Opcode)**,用于识别指令种类。R 型指令的 op 是全 0。I 型、J 型也是开头 6 位用作操作码。
- rs, rt 表示两个操作数。s 指 source, t 指 temporary。
- rd 表示目的操作数,即运算结果的保存位置。

上面三个可以记忆为 std。需要注意的是,汇编代码中的寄存器顺序和这里的寄存器顺序并不一致。例如 add \$1, \$2, \$3 表示的是 \$1 = \$2 + \$3。

- shamt 表示偏移量 (Shift Amount)。
- funct 表示指令功能。只有 R 型指令有这个位域,因为其操作码是全 0,只能靠 funct 指定功能。

R型指令大部分都和算术运算相关,如 add 、 sub 等等。最特殊的一个是 jr ,即跳转到某个寄存器保存的地址上。按照模式可以细分成下面几类:

• rs, rt 和 rd 都用上的类型, 如 add 、 sub 。

- 只用了 rt 和 rd, 以及移位量, 如 s11, sr1。
- 只用了rs,如jr。

I 型指令

I型指令和立即数相关(取 Immediate 头字母)。其具有以下构成:

	ор	rs	rt c	onstant or address
6	bits	5 bits	5 bits	16 bits

- op 还是操作码,不是全 0,表示指令功能。
- rs、立即数是两个操作数, rt 是目标操作数。
- 后 16 位表示一个常数,这个常数对于不同的指令而言有着不同的意义。

I型指令的构成就比较丰富。既有算术指令的扩展版本(即一个运算数变成常数),也有存储器的读写指令(即 Tw、sw),还有分支执行指令(即 beq、bne)。它们的功能差异较大。

按照模式可以分成下面几类:

- 用了 rs 和 rt 的。
 - 。 写回寄存器堆的都写入 rt 中。如 addi , andi , lw。
 - o rt 作为写入数据来源的。如 sw。
- 只用了 rt 的, 如 lui 。其将立即数移到高位后写入 rt。

」型指令

J型指令和跳转相关(取 Jump 头字母)。其具有以下构成:

ор	address				
6 bits	* (00000 mil)	26 bits			

- op 还是操作码,不是全 0,表示指令功能。
- address 表示跳转位置。由于其只有 26 位,因此真实的跳转位置为 PC + 4 的高 4 位,再连上 address 左移两位后的结果。

J型指令只包含两条指令: j 和 jal 。 j 是无条件跳转,方便构造出死循环,在波形仿真中经常使用;而 jal 表示跳转并链接,将 PC + 4 先保存在 31 号寄存器上(即 ra 寄存器)再进行跳转。它一般用在子程序调用中。

总结

了解 MIPS 指令的构成对于后续扩展 MIPS 指令十分有帮助。