Arquitecturas y Organización de Computadoras I

2: Arquitectura MIPS

Rafael Ignacio Zurita

Depto. Ingeniería de Computadoras

September 16, 2020


Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

» Introducción a MIPS





Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

» Organización de la Memoria principal en MIPS

- * La memoria total máxima posible es de 4GB.
- * 2³² La memoria es **byte direccionable** (cada byte tiene una dirección de memoria 0, 1, 2 ...)
- $*~2^{30}$ palabras de 4-bytes, con direcciones 0, 4, 8 ...
- Las direcciones de datos con tamaño de palabra (word, float) deben ser múltiplos de 4.
- Las direcciones de las medias palabras (half) deben ser múltiplos de 2.
- Las direcciones de las dobles palabras (ej. double) deben ser múltiplos de 8.





» Organización de la Memoria principal en MIPS

Un programa en memoria está dividido en segmentos lógicos, para organizar su contenido.

- Código En el **segmento de código** se ubican las instrucciones máquina del programa.
- Datos En el **segmento de datos** se ubican las variables globales del programa.
 - Pila En el **segmento de pila** se ubican las variables locales a una función.



» Registros dentro del procesador

Registros visibles al usuario.

- 32 Existen 32 registros de propósito general.
- 4 bytes Cada registro tiene el tamaño de la palabra en la arquitectura (32bits/4 bytes).
 - Uso Se los menciona en lenguaje ensamblador colocando un signo \$ (ej. \$t2, o \$5).

Otros registros.

 Existen muchos otros registros, pero son parte de la microarquitectura (buffers, PC, EPC, Cause, etc).

Nombre Númer registro		Uso		
zero	0	Constante 0		
at	1	Reservado para el ensamblador		
v0, v I	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)		
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas		
t0,, t7	8,, 15	Temporal (NO se conserva entre llamadas)		
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)		
t8, t9	24, 25	Temporal (NO se conserva entre llamadas)		
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo		
gp	28	Puntero al área global		
sp	29	Puntero a pila		
fp	30	Puntero a marco de pila		
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)		

Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Tipos Principales de Instrucciones

- * Instrucciones de transferencia de datos (memoria a registro o viceversa)
 - * Carga y Almacenamiento
- * Aritméticas y Lógicas
 - * Enteros
 - * Punto Flotante
- Flujo de control
 - * Salto
 - * Bifurcación condicional
 - * Llamado y Retorno

» Instrucciones de transferencia de datos

- * Permiten transferir datos entre la memoria y los registros del procesador:
 - * lw: cargar una palabra desde la memoria a un registro
 - * sw: almacenar una palabra desde un registro a la memoria
 - * **Ib**: cargar un byte desde la memoria a un registro (extendiendo el signo del byte)
 - * Ibu: cargar un byte desde la memoria a un registro (sin extender el signo)
 - * **sb**: almacenar un byte desde un registro a la memoria
 - Ih: cargar media palabra desde la memoria a un registro
 - * **sh**: almacenar media palabra desde un registro a la memoria
- * Formatos posibles (en lenguaje ensamblador):

```
lw $3, etiqueta
lw $3, etiqueta + 23  # etiqueta + constante numérica
lw $3, 23($2)  # base (contenido del registro) + desplazamiento
lw $3, ($2)  # base (contenido del registro) sin desplazamiento
lw $3, 0x10004  # una dirección directa
lw $3, etiqueta+23($4)  # base (contenido del registro) + etiqueta + desplazamiento
```

» Programación de la máquina: lenguaje ensamblador MIPS

Conjunto básico de instrucciones MIPS

Instruction	Usage		
Load upper immediate	lui	rt,imm	
Add	add	rd, rs, rt	
Subtract	sub	rd, rs, rt	
Set less than	slt	rd, rs, rt	
Add immediate	addi	rt,rs,imm	
Set less than immediate	slti	rd, rs, imm	
AND	and	rd, rs, rt	
OR	or	rd, rs, rt	
XOR	xor	rd, rs, rt	
NOR	nor	rd, rs, rt	
AND immediate	andi	rt,rs,imm	
OR immediate	ori	rt,rs,imm	
XOR immediate	xori	rt,rs,imm	
Load word	1w	rt,imm(rs)	
Store word	sw	rt,imm(rs)	
Jump	j	L	
Jump register	jr	rs	
Branch less than 0	bltz	rs,L	
Branch equal	beq	rs,rt,L	
Branch not equal	bne	rs,rt,L	

Pseudoinstruction	Usage		
Move	move	regd, regs	
Load address	la	regd, address	
Load immediate	li	regd, anyimm	
Absolute value	abs	regd, regs	
Negate	neg	regd, regs	
Multiply (into register)	mul	regd, reg1, reg2	
Divide (into register)	div	regd, reg1, reg2	
Remainder	rem	regd, regl, reg2	
Set greater than	sgt	regd, reg1, reg2	
Set less or equal	sle	regd, regl, reg2	
Set greater or equal	sge	regd, regl, reg2	
Rotate left	rol	regd, regl, reg2	
Rotate right	ror	regd, reg1, reg2	
NOT	not	reg	
Load doubleword	ld	regd, address	
Store doubleword	sd	regd, address	
Branch less than	blt	regl,reg2,L	
Branch greater than	bgt	reg1, reg2, L	
Branch less or equal	ble	regl, reg2, L	
Branch greater or equal	bge	regl, reg2, L	


» Formato de instrucciones en MIPS

3 Formatos (fácil decodificación en hardware)



» Formato de instrucciones en MIPS

Un ejemplo completo de traducción al lenguaje de la máquina



Tipos Principales de Instrucciones

- * Aritméticas y Lógicas
 - * Enteros
 - * Punto Flotante
- * Instrucciones de transferencia de datos (memoria)
 - * Carga y Almacenamiento
- Flujo de control
 - * Salto
 - * Bifurcación condicional
 - * Llamado y Retorno

Instrucciones aritméticas en MIPS

- * Las instrucciones aritméticas y lógicas más comunes tienen 3 operandos
- * El orden de los operandos es fijo (el destino primero)
- * Ejemplo:

```
Código C: a = b + c;

Código MIPS: add $s0, $s1, $s2

(el compilador asocia a $s0, $s1 y $s2 a las variables a, b y c)
```

Instrucciones aritméticas en MIPS

```
Código C: a = b + c + d; e = f - a;


Código MIPS: add $t0, $s1, $s2 add $s0, $t0, $s3 sub $s4, $s5, $s0
```

- * Los operandos deben estar en registros, y existen sólo 32
- * Principio de diseño: Más pequeño es más rápido. Porqué? (viaje de las señales)

» Tipos de instrucciones en MIPS

Registros vs. Memoria

- * Los operandos deben estar en registros, y existen sólo 32
- * El compilador asocia variables a registros
- * ¿Qué sucede con un programa con un montón de variables?



» Representación de datos a nivel máquina

Organización de la Memoria principal en MIPS

- $*~2^{32}$ bytes, con direcciones 0, 1, 2 ...
- $*~2^{30}$ 4-bytes palabras, con direcciones 0, 4, 8 ...
- * Las direcciones de las palabras deben ser múltiplos de 4



Registros vs. Memoria

- * Los operandos deben estar en registros, y existen sólo 32
- * El compilador asocia variables a registros
- * ¿Qué sucede con un programa con un montón de variables?

Asignación de Registros

- * El compilador intenta asociar tantas variables a registros como sea posible
- * Algunas variables no pueden ser alocadas
 - * grandes arreglos (vectores)
 - * variables accedidas con diferentes punteros
 - * variables alocadas dinamicamente
 - * heap
 - * stack
- El compilador podría quedarse sin registros : spilling

» Tipos de Instrucciones

Instrucciones de transferencia de datos

- * Instrucciones de Carga y Almacenamiento
- * Ejemplo:


```
Código C:
        a[8] = h + a[8]:
Código MIPS:
              lw $t0, 32($s3)
               add $t0, $s2, $t0
               sw $t0. 32($s3)
```

- Las operaciones de carga y almacenamiento no tienen operandos destino (registro)
- Recuerde: las operaciones aritméticas y lógicas operan sobre registros, no sobre elementos en la memorial

» Formato de instrucciones en MIPS

Un ejemplo completo de traducción de C al lenguaje de la máquina

* ¿Puede interpretar la asignación de variables y el por qué del código en lenguaje ensamblador?



Repaso


- * MIPS
 - * Cargamos palabras (words) pero utilizamos direccionamiento del primer byte
 - * Las instrucciones aritméticas y lógicas operan unicamente con registros

Instrucción	Significado		
add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3		
sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3		
lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = MEMORIA[\$s2+100]		
sw \$s1, 100(\$s2)	MEMORIA[\$s2+100] = \$s1		

» Lenguaje Máquina

Formato de Instrucciones en MIPS

- * Las instruccciones, como los registros y la palabra, son de 32-bits
 - * Los registros están numerados en el código máquina: del 0 al 31



Instrucciones de transferencia de Control

- * Instrucciones para realizar decisiones
 - * Alterar el flujo de control de ejecución
 - * y por lo tanto, cambiar la "próxima" instrucción a ser ejecutada
- * Instrucciones de bifurcación condicional en MIPS

```
bne $t0, $t1, label
beq $t0, $t1, label
```

* Ejemplo:

```
Código en C: if (i == j) h = i + j;

Código en MIPS: bne $s0, $s1, label

add $s3, $s0, $s1
```

Instrucciones de transferencia de Control

- * Instrucciones de salto incondicional
 - * j label
- * Ejemplo:

Repaso

Instrucción Si	ignificado
sub \$s1, \$s2, \$s3 lw \$s1, 100(\$s2) sw \$s1, 100(\$s2) bne \$s4, \$s5, Etiq beq \$s4, \$s5, Etiq	s1 = \$s2 + \$s3 s1 = \$s2 - \$s3 s1 = MEMORIA[\$s2+100] EMORIA[\$s2+100] = \$s1 róx. instr. está en Etiq si \$s4 es distinto a \$s5 róx. instr. está en Etiq si \$s4 es igual a \$s5 róx. instr. está en Etiqueta

Instrucciones de transferencia de Control

Salto condicional: bne, beg

- * ¿Qué sucede con saltar si es menor qué?
- * Nueva instrucción:

```
Significado: if $s1 < $s2 then
                    $t0 = 1
                else
```

* Puede ser utilizada para construir

slt \$t0. \$s1. \$s2

```
"blt $s1, $s2, Etiqueta"
```

* Se pueden construir estructuras de control de ejecución generales

\$t0 = 0

- * El ensamblador necesita utilizar un registro temporal
 - * Convención de uso de registros

Convención de uso de registros en MIPS

Nombre Número registro		Uso		
zero	0	Constante 0		
at	1	Reservado para el ensamblador		
v0, v I	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)		
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas		
t0,, t7	8,, 15	Temporal (NO se conserva entre llamadas)		
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)		
t8, t9	24, 25	Temporal (NO se conserva entre llamadas)		
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo		
gP	28	Puntero al área global		
sp	29	Puntero a pila		
fp	30	Puntero a marco de pila		
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)		

Constantes

 Pequeñas constantes son utilizadas muy frecuentemente (50 por ciento de los operandos son constantes)

```
Ejemplo: a = a + 5;

b = b + 1;

c = c * 2 + 1;
```

- * ¿Soluciones?
 - * Poner las constantes típicas (1, 2, 10) en memoria y cargarlas
 - * Crear registros cableados en hardware con un valor (hard-wired). Como el registro zero
 - * O
- * Colocar las constantes como parte de las Instrucciones (MIPS)

```
Ejemplo: addi $29, $29 + 5
addi $8, $8, 1
andi $29, $29, 6
ori $9, $9, 4
```

¿Qué sucede con grandes Constantes?

- * Las instrucciones son de 32-bits, por lo que no es posible colocar una constantes de 32-bits dentro de la instrucción.
- Solución: para cargar una constante de 32-bit en un registro se utilizan dos instrucciones

Ejemplo: lui \$t0, 0xAAAA ori \$t0, 0xAAAA

	1010101010101010	00000000000000000
ori	0000000000000000	1010101010101010
	1010101010101010	1010101010101010

» Programación de la máquina: lenguaje ensamblador MIPS

Conjunto básico de instrucciones MIPS

Instruction	Usage		
Load upper immediate	lui	rt,imm	
Add	add	rd, rs, rt	
Subtract	sub	rd, rs, rt	
Set less than	slt	rd, rs, rt	
Add immediate	addi	rt,rs,imm	
Set less than immediate	slti	rd, rs, imm	
AND	and	rd, rs, rt	
OR	or	rd, rs, rt	
XOR	xor	rd, rs, rt	
NOR	nor	rd, rs, rt	
AND immediate	andi	rt,rs,imm	
OR immediate	ori	rt,rs,imm	
XOR immediate	xori	rt,rs,imm	
Load word	1w	rt,imm(rs)	
Store word	sw	rt,imm(rs)	
Jump	j	L	
Jump register	jr	rs	
Branch less than 0	bltz	rs,L	
Branch equal	beq	rs,rt,L	
Branch not equal	bne	rs,rt,L	

Pseudoinstruction	Usage		
Move	move	regd, regs	
Load address	la	regd, address	
Load immediate	li	regd, anyimm	
Absolute value	abs	regd, regs	
Negate	neg	regd, regs	
Multiply (into register)	mul	regd, reg1, reg2	
Divide (into register)	div	regd, reg1, reg2	
Remainder	rem	regd, regl, reg2	
Set greater than	sgt	regd, reg1, reg2	
Set less or equal	sle	regd, regl, reg2	
Set greater or equal	sge	regd, regl, reg	
Rotate left	rol	regd, regl, reg2	
Rotate right	ror	regd, reg1, reg2	
NOT	not	reg	
Load doubleword	ld	regd, address	
Store doubleword	sd	regd,address	
Branch less than	blt	regl, reg2, L	
Branch greater than	bgt	regl, reg2, L	
Branch less or equal	ble	regl, reg2, L	
Branch greater or equal	bge	reg1, reg2, L	

Resumen de la arquitectura MIPS

- * Instrucciones sencillas de 32-bits de ancho
- * Muy estructurado, no hay necesidad de grandes variaciones
- * Confía en el compilador para ganar performance
- * Hay que ayudar al compilador cuando sea necesario
- * Únicamente 3 formatos de instrucciones

	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
[ор	rs	rt	16 b	it addre	SS
	ор		26 bi	t addre	ess	

* ¿Cómo programar mejor? (cantidad de variables, constantes)

Arquitectura MIPS


- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

» Modos de direccionamiento

- Los modos de direccionamiento son las diferentes formas de especificar un operando dentro de una instrucción (a nivel código máquina).
- Es el CÓMO se especifican e interpretan las direcciones de memoria según las instrucciones
- NO CONFUNDIR modos de direccionamiento con los formatos de direccionamiento permitidos al programar en lenguaje ensamblador
- * Absoluto, Inmediato, Directo por registro suelen ser los mas importantes

» Modos de direccionamiento

Modos de direccionamiento en MIPS



Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Lenguaje Ensamblador vs. Lenguaje Máquina?

- * El lenguaje ensamblador provee una representación simbólica conveniente
 - * Es mucho más sencillo que programar escribiendo números
 - * Por ejemplo: el destino de una operación va primero
- * El lenguaje máquina es la verdadera realidad
 - * Por ejemplo: el destino ya no es lo primero que aparece en una operación va primero
- * El lenguaje ensamblador puede proveer pseudoinstrucciones
 - Por ejemplo:
 move \$t0, \$t1
 sería implementadao utilizando:
 add \$t0, \$t1, \$zero
- * Cuando se debe considerar la performance se deben contar las instrucciones reales

» Bibliografía

Libros

- * Andrew S. Tanenbaum (2000), ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS un enfoque estructurado, Editorial Prentice Hall. (10 copias en biblioteca)
- * David. Patterson John L. Hennessy (1995), ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE COMPUTADORES La interfaz hardware/software, McGraw-Hill (8 copias en biblioteca).

Contenido electrónico

- * x86 assembly basis Una introducción al lenguaje ensamblador x86. Disponible en PEDCO en formato PDF. https://www.nayuki.io/page/a-fundamental-introduction-to-x86-assembly-programming
- * Apuntes elaborados por la cátedra, disponibles en PEDCO para impresión (pdf) o lectura online (html)
- * Secciones de libros aptas para publicacion