Arquitecturas y Organización de Computadoras I

2: Arquitectura MIPS

Rafael Ignacio Zurita


Depto. Ingeniería de Computadoras

October 19, 2020

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

» Introducción a MIPS




- Muchos registros: 32 registros de 32bits (muchos registros)
- * Instrucciones de tamaño fijo (32bits)
- * Pocos formatos de instrucciones
- * Pocos modos de direccionamiento
- * ALU opera con 3 operandos en registros (registro-registro)
- * Conjunto de instrucciones reducido
- Objetivo: Simplicidad para hacer eficiente en hardware el caso mas común

Arquitectura AMD64 (x86 de 64bits)

- Pocos registros: 16 registros de 64bits (la versión 32bits tiene sólo 8 registros)
- * Instrucciones de tamaño variable
- Muchos formatos de instrucciones
- * Muchos modos de direccionamiento
- La ALU puede operar con registros, o memoria (registro-memoria)
- * Conjunto de instrucciones complejo
- * Objetivo: Compatibilidad con procesadores anteriores de Intel de 16bits y 8bits

Arquitectura AMD64 (x86 de 64bits)


- Intel y AMD fabrican microarquitecturas AMD64 en chips de alto rendimiento
- Su performance suele ser mucho mayor a un procesador MIPS
- Una razón es que MIPS se ha dedicado a procesadores de baio consumo
- Otra razón es debido a que los ingenieros de Intel v AMD han incorporado casi todas las mejoras de los últimos 40 años a nivel microarquitectura:
 - Eiecución especulativa: eiecutar en paralelo instrucciones
 - Renombramiento de registros: Los chips de Intel y AMD incorporan de registros
 - Superscalar v multiples threads
 - Varios cores (CPUs) en el mismo chip
 - Ejecución de cada instrucción máquina a través de microinstrucciones RISC




- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

» Organización de la Memoria principal en MIPS

- * La memoria total máxima posible es de 4GB.
- * 2³² La memoria es byte direccionable (cada byte tiene una dirección de memoria 0, 1, 2 ...)
- * 2^{30} palabras de 4-bytes, con direcciones 0, 4, 8 ...
- Las direcciones de datos con tamaño de palabra (word, float) deben ser múltiplos de 4.
- Las direcciones de las medias palabras (half) deben ser múltiplos de 2.
- Las direcciones de las dobles palabras (ej. double) deben ser múltiplos de 8.






para organizar su contenido.

Un programa en memoria está dividido en segmentos lógicos,

- Código En el **segmento de código** se ubican las instrucciones máquina del programa.
- Datos En el **segmento de datos** se ubican las variables globales del programa.
 - Pila En el **segmento de pila** se ubican las variables locales a una función.



» Registros dentro del procesador

Registros visibles al usuario.

- 32 Existen 32 registros de propósito general.
- 4 bytes Cada registro tiene el tamaño de la palabra en la arquitectura (32bits/4 bytes).
 - Uso Se los menciona en lenguaje ensamblador colocando un signo \$ (ej. \$t2, o \$5).

Otros registros.


 Existen muchos otros registros, pero son parte de la microarquitectura (buffers, PC, EPC, Cause, etc).

Nombre registro	Número	Uso
zero	0	Constante 0
at	1	Reservado para el ensamblador
v0, v I	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas
t0,, t7	8,, 15	Temporal (NO se conserva entre llamadas)
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)
t8, t9	24, 25	Temporal (NO se conserva entre llamadas)
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo
gp	28	Puntero al área global
sp	29	Puntero a pila
fp	30	Puntero a marco de pila
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)

» Registros vs. Memoria

- * Los operandos deben estar en registros, y existen sólo 32
- * El compilador asocia variables a registros

* ¿Qué sucede con un programa con un montón de variables?



» Registros vs. Memoria

Asignación de Registros

- * El compilador intenta asociar tantas variables a registros como sea posible
- Algunas variables no pueden ser alocadas
 - * grandes arreglos (vectores)
 - * variables accedidas con diferentes punteros
 - * variables alocadas dinamicamente
 - * heap
 - * stack
- * El compilador podría quedarse sin registros : spilling

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Tipos Principales de Instrucciones

- * Instrucciones de carga y almacenamiento (transferencia de datos: memoria a registro o viceversa)
 - * Carga y Almacenamiento
- * Aritméticas y Lógicas
 - * Enteros
 - * Punto Flotante
- Flujo de control
 - * Salto
 - * Bifurcación condicional
 - Llamado y Retorno

transferencia de datos: memoria a registro o viceversa

- * Permiten transferir datos entre la memoria y los registros del procesador:
 - * lw: cargar una palabra desde la memoria a un registro
 - * sw: almacenar una palabra desde un registro a la memoria
 - * **lb**: cargar un byte desde la memoria a un registro (extendiendo el signo del byte)
 - * **lbu**: cargar un byte desde la memoria a un registro (sin extender el signo)
 - * **sb**: almacenar un byte desde un registro a la memoria
 - * Ih: cargar media palabra desde la memoria a un registro
 - st ${f sh}$: almacenar media palabra desde un registro a la memoria
- * Formatos posibles (en lenguaje ensamblador):

```
lw $3, etiqueta
lw $3, etiqueta + 23  # etiqueta + constante numérica
lw $3, etiqueta + 23  # etiqueta + constante numérica
lw $3, 23($2)  # base (contenido del registro) + desplazamiento
lw $3, ($2)  # base (contenido del registro) sin desplazamiento
lw $3, 0x10004  # una dirección directa
lw $3, etiqueta+23($4)  # base (contenido del registro) + etiqueta + desplazamiento
```

» Instrucciones de carga y almacenamiento

transferencia de datos: memoria a registro o viceversa

* Instrucciones de Carga y Almacenamiento

* Ejemplo:

```
Código C: a[8] = h + a[8];

Código MIPS: lw $t0, 32($s3)

add $t0, $s2, $t0

sw $t0, 32($s3)
```

- Las operaciones de carga y almacenamiento no tienen operandos destino (registro)
- * Recuerde: las operaciones aritméticas y lógicas operan sobre registros, no sobre elementos en la memoria!

» Programación de la máquina: lenguaje ensamblador MIPS

Conjunto básico de instrucciones MIPS

Instruction	Usage		
Load upper immediate	lui	rt,imm	
Add	add	rd, rs, rt	
Subtract	sub	rd, rs, rt	
Set less than	slt	rd, rs, rt	
Add immediate	addi	rt,rs,imm	
Set less than immediate	slti	rd, rs, imm	
AND	and	rd, rs, rt	
OR	or	rd, rs, rt	
XOR	xor	rd, rs, rt	
NOR	nor	rd, rs, rt	
AND immediate	andi	rt,rs,imm	
OR immediate	ori	rt,rs,imm	
XOR immediate	xori	rt,rs,imm	
Load word	1w	rt,imm(rs)	
Store word	sw	rt,imm(rs	
Jump	j	L	
Jump register	jr	rs	
Branch less than 0	bltz	rs,L	
Branch equal	beq	rs,rt,L	
Branch not equal	bne	rs, rt, L	

Pseudoinstruction	Usag	ge
Move	move	regd, regs
Load address	la	regd, address
Load immediate	li	regd, anyimm
Absolute value	abs	regd, regs
Negate	neg	regd, regs
Multiply (into register)	mul	regd, regl, reg2
Divide (into register)	div	regd, reg1, reg2
Remainder	rem	regd, regl, reg2
Set greater than	sgt	regd, reg1, reg2
Set less or equal	sle	regd, regl, reg2
Set greater or equal	sge	regd, regl, reg2
Rotate left	rol	regd, regl, reg2
Rotate right	ror	regd, reg1, reg2
NOT	not	reg
Load doubleword	ld	regd,address
Store doubleword	sd	regd,address
Branch less than	blt	regl,reg2,L
Branch greater than	bgt	regl,reg2,L
Branch less or equal	ble	regl,reg2,L
Branch greater or equal	bge	regl, reg2, L

Tipos Principales de Instrucciones

- * Aritméticas y Lógicas
 - * Enteros
 - * Punto Flotante
- Instrucciones de transferencia de datos (memoria)
 - * Carga y Almacenamiento
- Flujo de control
 - * Salto
 - * Bifurcación condicional
 - Llamado y Retorno

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Instrucciones aritméticas en MIPS

- * Las instrucciones aritméticas y lógicas más comunes tienen 3 operandos
- * El orden de los operandos es fijo (el destino primero)
- * Ejemplo:

```
Código C: a = b + c;

Código MIPS: add $s0, $s1, $s2

(el compilador asocia a $s0, $s1 y $s2 a las variables a, b y c)
```

Instrucciones aritméticas en MIPS

```
Código C: a = b + c + d; e = f - a;

Código MIPS: add $t0, $s1, $s2 add $s0, $t0, $s3 sub $s4, $s5, $s0
```

- * Los operandos deben estar en registros, y existen sólo 32
- * Principio de diseño: Más pequeño es más rápido. Porqué? (viaje de las señales)

Repaso

- * MIPS
 - * Cargamos palabras (words) pero utilizamos direccionamiento del primer byte
 - * Las instrucciones aritméticas y lógicas operan unicamente con registros

Instrucción	Significado
add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = MEMORIA[\$s2+100]
sw \$s1, 100(\$s2)	MEMORIA[\$s2+100] = \$s1

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Instrucciones de transferencia de Control

- Instrucciones para realizar decisiones
 - * Alterar el flujo de control de ejecución
 - * y por lo tanto, cambiar la "próxima" instrucción a ser ejecutada
- * Instrucciones de bifurcación condicional en MIPS

```
bne $t0, $t1, label
beg $t0, $t1, label
```

* Ejemplo:

```
Código en C: if (i == j) h = i + j;

Código en MIPS: bne $s0, $s1, label

add $s3, $s0, $s1

label: ...
```

Instrucciones de transferencia de Control

- * Salto condicional: bne, beq
- * ¿Qué sucede con saltar si es menor qué?
- * Nueva instrucción:

```
slt $t0, $s1, $s2
```

```
Significado: if \$s1 < \$s2 then \$t0 = 1 else \$t0 = 0
```

* Puede ser utilizada para construir

```
"blt $s1, $s2, Etiqueta"
```

- * Se pueden construir estructuras de control de ejecución generales
- * El ensamblador necesita utilizar un registro temporal
 - * Convención de uso de registros

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

» Instrucciones de salto incondicional

Instrucciones de transferencia de Control

- * Instrucciones de salto incondicional
 - * j label
- * Ejemplo:

```
Código en MIPS: beq $s4, $s5, lab1 add $s3, $s4, $s5 j lab2 lab1: sub $s3, $s4, $s5 lab2:
```

Repaso

```
Instrucción
                      Significado
add $s1, $s2, $s3
                      $s1 = $s2 + $s3
                      $s1 = $s2 - $s3
sub $s1, $s2, $s3
lw $s1, 100($s2)
                      $s1 = MEMORIA[$s2+100]
sw $s1. 100($s2)
                      MEMORIA[$s2+100] = $s1
bne $s4, $s5, Etia
                      Próx. instr. está en Etiq si $s4 es distinto a $s5
beq $s4, $s5, Etiq
                      Próx. instr. está en Etig si $s4 es igual a $s5
i Etiqueta
                      Próx. instr. está en Etiqueta
```

Constantes

Pequeñas constantes son utilizadas muy frecuentemente (50 por ciento de los operandos son constantes)

```
Ejemplo: a = a + 5;

b = b + 1;

c = c * 2 + 1;
```

- * ¿Soluciones?
 - * Poner las constantes típicas (1, 2, 10) en memoria y cargarlas
 - * Crear registros cableados en hardware con un valor (hard-wired). Como el registro zero
 - * 0
- * Colocar las constantes como parte de las Instrucciones (MIPS)

```
Ejemplo: addi $29, $29 + 5
addi $8, $8, 1
andi $29, $29, 6
ori $9, $9, 4
```

¿ Qué sucede con grandes Constantes?

- * Las instrucciones son de 32-bits, por lo que no es posible colocar una constantes de 32-bits dentro de la instrucción.
- Solución: para cargar una constante de 32-bit en un registro se utilizan dos instrucciones

Ejemplo: lui \$t0, 0xAAAA ori \$t0, 0xAAAA

	1010101010101010	0000000000000000
~ :	0000000000000000	1010101010101010
ori	95 - 10	
-		
		1010101010101010

» Resumen de la arquitectura MIPS

- * Instrucciones sencillas de 32-bits de ancho
- * Muy estructurado, no hay necesidad de grandes variaciones
- * Confía en el compilador para ganar performance
- * Hay que ayudar al compilador cuando sea necesario
- * Únicamente 3 formatos de instrucciones

R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
I [ор	rs	rt	16 b	it addre	ss
j [ор		26 bi	it addre	ess	

* ¿Cómo programar mejor? (cantidad de variables, constantes)

» Resumen de la arquitectura MIPS

Conjunto básico de instrucciones MIPS

Instruction	Usage	
Load upper immediate	lui	rt,imm
Add	add	rd, rs, rt
Subtract	sub	rd, rs, rt
Set less than	slt	rd, rs, rt
Add immediate	addi	rt,rs,imm
Set less than immediate	slti	rd, rs, imm
AND	and	rd, rs, rt
OR	or	rd, rs, rt
XOR	xor	rd, rs, rt
NOR	nor	rd, rs, rt
AND immediate	andi	rt, rs, imm
OR immediate	ori	rt,rs,imm
XOR immediate	xori	rt,rs,imm
Load word	1w	rt,imm(rs)
Store word	sw	rt,imm(rs)
Jump	j	L
Jump register	jr	rs
Branch less than 0	bltz	rs,L
Branch equal	beq	rs,rt,L
Branch not equal	bne	rs,rt,L

Pseudoinstruction	Usa	ge
Move	move	regd, regs
Load address	la	regd, address
Load immediate	li	regd, anyimm
Absolute value	abs	regd, regs
Negate	neg	regd, regs
Multiply (into register)	mul	regd, regl, reg2
Divide (into register)	div	regd, regl, reg2
Remainder	rem	regd, regl, reg2
Set greater than	sgt	regd, regl, reg2
Set less or equal	sle	regd, regl, reg2
Set greater or equal	sge	regd, regl, reg2
Rotate left	rol	regd, regl, reg2
Rotate right	ror	regd, reg1, reg2
NOT	not	reg
Load doubleword	ld	regd, address
Store doubleword	sd	regd, address
Branch less than	blt	regl, reg2, L
Branch greater than	bgt	regl,reg2,L
Branch less or equal	ble	regl,reg2,L
Branch greater or equal	bge	regl, reg2, L

» Modelo de programación MIPS


Convención de uso de registros en MIPS

Nombre registro	Número Uso	
zero	0	Constante 0
at	1	Reservado para el ensamblador
v0, v I	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas
t0,, t7	8,, 15	Temporal (NO se conserva entre llamadas)
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)
t8, t9	24, 25	Temporal (NO se conserva entre llamadas)
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo
gp	28	Puntero al área global
sp	29	Puntero a pila
fp	30	Puntero a marco de pila
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina


» Formatos de instrucciones en MIPS

- * 3 Formatos (fácil decodificación en hardware)
- * Las instrucciones que usan 3 registros son de tipo R (ejemplo: add, sub, and, or)
- * Las instrucciones que usan 2 registros y una constante son de tipo I (ejemplo: lw, sw, addi, ori, beq)
- * La instruccion j es de tipo J



» Formatos de instrucciones en MIPS


Un ejemplo completo de traducción al lenguaje de la máquina



» Formatos de instrucciones en MIPS

Un ejemplo completo de traducción de C al lenguaje de la máquina

* ¿Puede interpretar la asignación de variables y el por qué del código en lenguaje ensamblador?



Arquitectura MIPS


- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

- * Los modos de direccionamiento son las diferentes formas de especificar un operando dentro de una instrucción (a nivel código máquina).
- NO CONFUNDIR modos de direccionamiento con los formatos de direccionamiento permitidos al programar en lenguaje ensamblador
- * La literatura los clasifica en: Inmediato, Directo, Indirecto, Registro, Indirecto por registro, Basado-indexado (base+desplazamiento), Pila.

Inmediato (constante)


El operando se encuentra en la instrucción.

Ejemplo: addi \$s0, \$s1, 87



Registro

- * El operando se encuentra en un registro.
- * La instrucción máquina indica el registro.
- * Ejemplo: add \$s0, \$s1, \$s4



Directo

* El operando se encuentra en memoria.

- * La instrucción máquina indica la dirección efectiva de memoria del operando.
- * Ejemplo: No existe en MIPS
- * Si el direccionamiento es amplio, las instrucciones máquinas ocuparán mucho espacio en memoria.



Indirecto


- * El operando se encuentra en memoria.
- * La instrucción máquina indica una dirección de memoria, que apunta a la dirección de memoria (dirección efectiva) del operando.
- * Ejemplo: No existe en MIPS
- * Es útil en lenguajes de alto nivel como C para los arreglos y punteros.



Indirecto por registro

* El operando se encuentra en memoria.

- * La instrucción máquina indica un registro, que apunta a (contiene) la dirección de memoria (dirección efectiva) del operando.
- * Ejemplo: En MIPS existe, pero lleva siempre un desplazamiento que podría ser cero (base + desplazamiento). lw \$50, 0(\$\$1)
- * Es útil en lenguajes de alto nivel como C para los arreglos y punteros.



Base mas desplazamiento (indexado)

* El operando se encuentra en memoria.

- * La instrucción máquina indica un registro más una constante. Sumando el contenido del registro, mas la constante, se logra la dirección efectiva.
- * Ejemplo: lw \$s0, 33(\$s1)
- Es útil en lenguajes de alto nivel como C para estructuras de datos. El compilador puede colocar la dirección base de la estructura en el registro, y generar los desplazamientos a cada miembro, ya que son de distancia fija.




Basado Indexado

- * El operando se encuentra en memoria.
- * La instrucción máquina indica dos registros. Se suman los contenidos de ambos registros, y se logra la dirección efectiva del operando.
- * Ejemplo: En MIPS no existe. Podría ser: load A, B, C # cargar en A el operando en la dirección efectiva B+C
- * Es útil en lenguajes de alto nivel como C para arreglos de estructuras.

Pila

- * El operando se encuentra en la pila.
- * La instrucción máquina SÓLO indica la operación (por ejemplo: add). Los operandos son implícitos (el tope de la pila).
- * Ejemplo: En MIPS no existe.
- * En una arquitectura de pila la instrucción podría ser add, y la CPU desapila dos elementos del tope de la pila, los suma, y coloca el resultado en el tope de la pila.
- * Es útil en arquitecturas donde las instrucciones deban ocupar poco espacio.

Modos de direccionamiento en MIPS



Arquitectura MIPS

- * Máquina MIPS general
- * Hardware visible al programador: memoria y registros
- * Cuando utilizar lenguaje ensamblador
- * Conjunto de instrucciones
- * Aritméticas y Lógicas
- * Instrucciones de salto condicional
- * Instrucciones de salto incondicional
- * Formatos de instrucciones en MIPS
- * Modos de direccionamiento
- * lenguaje ensamblador vs lenguaje máquina

Lenguaje Ensamblador vs. Lenguaje Máquina?

- * El lenguaje ensamblador provee una representación simbólica conveniente
 - * Es mucho más sencillo que programar escribiendo números
 - * Por ejemplo: el destino de una operación va primero
- El lenguaje máquina es la verdadera realidad
 - * Por ejemplo: el destino ya no es lo primero que aparece en una operación va primero
- * El lenguaje ensamblador puede proveer pseudoinstrucciones
 - * Por ejemplo: move \$t0, \$t1
 - * sería implementadao utilizando: add \$t0, \$t1, \$zero
- * Cuando se debe considerar la performance se deben contar las instrucciones reales

» Bibliografía

Libros

- * Andrew S. Tanenbaum (2000), ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS un enfoque estructurado, Editorial Prentice Hall. (10 copias en biblioteca)
- * David. Patterson John L. Hennessy (1995), ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE COMPUTADORES La interfaz hardware/software, McGraw-Hill (8 copias en biblioteca).

Contenido electrónico

- * x86 assembly basis Una introducción al lenguaje ensamblador x86. Disponible en PEDCO en formato PDF. https:
 - //www.nayuki.io/page/a-fundamental-introduction-to-x86-assembly-programming
- * Apuntes elaborados por la cátedra, disponibles en PEDCO para impresión (pdf) o lectura online (html)
- * Secciones de libros aptas para publicacion