Datos de referencia de MIPS

Datos de l'ele	101101	u uc			
NÚCLEO DEL REPE	ERTOR	O DE	INSTRUCCIONES		
NOMBRE	MNE- MO- TÉC- NICO	FOR- MA- TO	OPERACIÓN (en verilog)		COD OP/ FUNC (Hex)
Suma	add	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]	1	0/20he
Suma inmediata	addi	I	R[rt] = R[rs] + ExtSignInm	1,2	8hex
Suma inm. sin signo	addiu	I	R[rt] = R[rs] + ExtSignInm	2	9hex
Suma sin signo	addu	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]		0/21he
And	and	R	R[rd] = R[rs] & R[rt]		0/24he
And inmediato	andi	I	R[rt] = R[rs] & ExtSignInm	3	chex
Salto si igual	beq	I	if(R[rs] = R[rt] PC = PC + 4 + DirSalto	4	4hex
Salto si distinto	bne	I	if(R[rs] != R[rt] PC = PC + 4 + DirSalto	4	5hex
Salto incondicional	j	J	PC = DirSaltoInc	5	2hex
Saltar y enlazar	jal	J	R[31] = PC +8; PC = DirSaltoInc	5	3hex
Salto con registro	jr	R	PC = R[rs]		0/08he
Carga de un byte sin signo	1 bu	I	$R[rt] = \{24\text{`b0}, M[R[rs] + \\ ExtSignInm](7:0)$	2	24hex
Carga de media palabra sin signo	1 hu	I	$R[rt] = \{16^{\circ}b0, M[R[rs] + ExtSignInm](15:0)$	2	25hex
Carga enlazada	11	I	R[rt] = M[Rs[rs] + ExtSignInm]	2,7	30hex
Carga superior inm.	lui	I	$R[rt] = \{inm, 16`b0\}$		fhex
Carga de una palabra	1 w	I	R[rt] = M[Rs[rs] + ExtSignInm]	2	23hex
Nor	nor	R	$R[rd] = \sim (R[rs] \mid R[rt])$		0/27he
Or	or	R	$R[rd] = R[rs] \mid R[rt]$		0/25he
Or inmediato	ori	I	$R[rd] = R[rs] \mid ExtCeroInm$	3	dhex
Fijar si menor que	slt	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1:0		0/2ahe
Fijar si menor que inm.	slti	Ι	R[rd] = (R[rs] < ExtSignInm)? 1:0	2	ahex
Fijar si menor que inm. sin signo	sltiu	I	R[rd] = (R[rs] < ExtSignInm)? 1:0	ĺ	bhex
Fijar si menor que sin signo	sltu	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1:0	6	0/2bhe
Desplazamiento lógico a la izquierda	sll	R	$R[rd] = R[rt] \ll desplaz$		0/00he
Desplazamiento a lógico a la derecha	srl	R	R[rd] = R[rt] >> desplaz		0/02he
Almacenamiento de un byte	sb	I	M[R[rs] + ExtSignInm](7:0) = R[rt](7:0)	2	28hex
Almacenamiento condicional	SC	I	M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]; $R[rt] = (atomic) ? 1:0$	2,7	38hex
Almacenamiento de media palabra	sh	I	M[R[rs] + ExtSignInm](15:0) = R[rt](15:0)	2	29hex
Almacenamiento de una palabra	SW	I	M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]	2	2bhex
Resta	sub	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]	1	0/22he
Resta sin signo	subu	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]		0/23he
(1) D 1					

- (1) Puede producirse una excepción de desbordamiento
 (2) ExtSignImn = {16{immediato[15], immediato}}
 (3) ExtCeroInm = {16{Ib'0}, immediato}}
 (4) DirSalto = {14{immediato[15], immediato, 2`b0}}
 (5) DirSaltoCond = {PC+4[31:28], direccion, 2`b0}}
 (6) Los operandos se consideran números sin signo
 (7) Pareja atómica comprobar y fijar; R[rt]=1si pareja atómica 0 si no atómica

FORMATOS BÁSICOS DE INSTRUCCIÓN

R	cod	oper		rs			rt		rd	despla	az		func	
	31	26	25	2	2	0	16	15	11	10	6	5		0
I	cod	oper		rs		1	rt			inmedi	ato			
	31	26	25	2	2	0	16	15						0
R	cod	oper						di	rección					
	31	26	25											0

Copyright 2005 by Elsevier, Inc., All rights reserved. From Patterson and Hennessy, *Computer Organization and Design*, 3rd ed.

NÚCLEO ARITMÉTICO DEL REPERTORIO DE INSTRUCCIONES

NUCLEU ARITMI	ETICO	DEL K	EPERTORIO DE INSTRUCCION		s
NOMBRE	MNE- MO- TÉC- NICO	FOR- MA- TO	OPERACIÓN		COD OP/ FMT/FT/ FUNC (Hex)
Salto si FP cierto	bclt	FI	If (FPcond) $PC = PC + 4 + DirSalto$	4	11/8/1/
Salto si FP falso	bclf	FI	If (FPcond) $PC = PC + 4 + DirSalto$	4	11/8/0/
División	div	R	Lo = R[rs]/R[rt]; Hi = R[rs]%R[rt]		0//-1a
División sin signo	divu	R	Lo = R[rs]/R[rt]; Hi = R[rs]%R[rt]	6	11///1b
Suma FP simple	add.s	FR	F[fd] = F[fs] + F[ft]		11/10//0
Suma FP doble	add.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs], F[fs+1]} + {F[ft], F[ft+1]}$		11/11//0/
Comparación FP simple	C.X.S*	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1:0		11/10//y
Comparación FP doble	c.x.d*	FR	$Fpcond = (\{F[fs], F[fs+1]\} op \\ \{F[ft], F[ft+1]\} ? 1:0$		11/11//y
*(x es eq, lt o le)	(op es =	=, < 0 <	(=) (y es 32, 3c o 3e)		
División FP simple	div.s	FR	F[fd] = F[fs]/F[ft]		11/10//3
División FP doble	div.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]}/$ ${F[ft],F[ft+1]}$		11/11//3
Multiplicación FP simple	mul.s	FR	F[fd] = F[fs] * F[ft]		11/10//2
Multiplicación FP doble	mul.d	FR	$\begin{split} \{F[fd], F[fd+1]\} &= \{F[fs], F[fs+1]\} * \\ \{F[ft], F[ft+1]\} \end{split}$		11/11//2
Resta FP simple	sub.s	FR	F[fd] = F[fs] - F[ft]		11/10//1
Resta FP doble	sub.d	FR	$\begin{split} \{F[fd], F[fd+1]\} &= \{F[fs], F[fs+1]\} - \\ \{F[ft], F[ft+1]\} \end{split}$		11/11//1
Carga FP simple	lwcl	I	F[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]	2	31//
Carga FP doble	ldcl	I	F[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm] $F[rt+1] = M[R[rs] + ExtSignInm +4]$	2	35//
Mover de parte alta	mfhi	R	R[rd] = Hi		0//-10
Mover de parte baja	mflo	R	R[rd] = Lo		0//-12
Mover de control	mfc0	R	R[rd] = CR[rs]		10/0//0
Multiplicación	mult	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$		0//-18
Multiplicación sin signo	multu	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	6	0///19
Desplazamiento aritmético a la derecha	sra	R	R[rd] = R[rt] >>> desplaz		0//-3
Almacenamiento de FP simple	swcl	I	M[R[rs]+ExtSignInm] = F[rt]	2	39//
Almacenamiento de FP doble	sdcl	I	$\begin{aligned} M[R[rs]+ExtSignInm] &= F[rt];\\ M[R[rs]+ExtSignInm+4] &= F[rt+1] \end{aligned}$	2	3d//

FORMATOS DE INSTRUCCIÓN PUNTO FLOTANTE

FR	cod	cod oper fmt		fmt		ft		fs		fd			func			
	31	26	25	2	1	20		16	15	1	11	10	6	5		0
FI	cod oper			fmt			ft					inm	ediato			
	31	26	25	2	1	20		16	15							0

REPERTORIO DE PSEUDOINSTRUCCIONES

NOMBRE	MNEMOTÉCNICO	OPERACIÓN
Salto si menor que	blt	If $(R[rs] < R[rt])$ PC = etiqueta
Salto si mayor que	bgt	If $(R[rs] > R[rt])$ PC = etiqueta
Salto si menor que o igual	ble	If $(R[rs] \le R[rt])$ PC = etiqueta
Salto si mayor que o igual	bge	If $(R[rs] >= R[rt]) PC = etiqueta$
Carga inmediata	li	R[rd] = inmediato
Mover	move	R[rd] = R[rs]

NOMBRE DE REGISTRO, NÚMERO, USO Y CONVENIO DE LLAMADA

NOMBRE	NÚMERO	USO	¿SE CONSERVA EN UNA LLAMADA?
\$zero	0	Valor constante 0	No disponible
\$at	1	Ensamblador temporal	No
\$v0-\$v1	2 - 3	Valores de resultado de funciones y evaluación de expresiones	No
\$a0-\$a3	4 - 7	Argumentos	No
\$t0-\$t7	8 - 15	Temporales	No
\$s0-\$s7	16 - 23	Temporales almacenados	Sí
\$t8-\$t9	24 - 25	Temporales	No
\$k0-\$k1	26 - 27	Reservados para el núcleo del Sistema Operativo	No
\$gp	28	Puntero global	Sí
\$sp	29	Puntero de pila	Sí
\$fp	30	Puntero de marco	Sí
\$ra	31	Dirección de retorno	Sí

CÓDIGOS DE OPERACIÓN, CONVERSIÓN DE BASE, SÍMBOLOS ASCII

	_	
	ര	
1	.51	
٠,	. ~ ,	

MIPS cod oper (31:26)	MIPS cod oper (31:26)	(2)MIPS func (5:0)	Binario	Deci- mal	Hexa- deci- mal	Carác- ter ASCII	Deci- mal	Hexa- deci- mal	Carác- ter ASCII
(1) j jal	sil srl sra	add.f sub.f mul.f div.f	00 0000 00 0001 00 0010 00 0011	0 1 2 3	0 1 2 3	NUL SOH STX ETX	64 65 66 67	40 41 42 43	@ A B C
oeq bne blez bgtz	sllv srlv srav	$\begin{array}{c} \operatorname{sqrt}.f \\ \operatorname{abs}.f \\ \operatorname{mov}.f \\ \operatorname{neg}.f \end{array}$	00 0100 00 0101 00 0110 00 0111	4 5 6 7	4 5 6 7	EOT BNQ ACK BEL	68 69 70 71	44 45 46 47	D E F G
add i addiu slti sltiu	jl jslr movz movn		00 1000 00 1001 00 1010 00 1011	8 9 10 11	8 9 a b	BS HT LF VT	72 73 74 75	48 49 4a 4b	H I J K
andi ori xori lui	syscall break sync	round.w.f trunc.w.f cell.v.f floor.w.f	00 1100 00 1101 00 1110 00 1111	12 13 14 15	c d e f	FF CR SO SI	76 77 78 79	4c 4d 4e 4f	L M N O
(2)	rafhi mthi mflo mtlo	movz.f movn.f	01 0000 01 0001 01 0010 01 0011	10 17 18 19	10 11 12 13	DLE DC1 DC2 DC3	80 81 82 83	50 51 52 53	P Q R S
			01 0100 01 0101 01 0110 01 0111	20 21 22 23	14 15 16 17	DC4 NAK SYN ETB	84 85 86 87	54 55 56 57	T U V W
	mult mul tu div divu		01 1000 01 1001 01 1010 01 1011	24 25 26 27	18 19 1a 1b	CAN EM SUB ESC	88 89 90 91	58 59 5a 5b	X Y Z [
			01 1100 01 1101 01 1110 01 1111	28 29 30 31	1e 1d 1e 1f	FS GS RS US	92 93 94 95	5c 5d 5e 5f	\] ^
Ib lh lwl lw	add addu sub subu	cvt.s.f cvt.d.f	10 0000 10 0001 10 0010 10 0011	32 33 34 35	20 21 22 23	Space !	96 97 98 99	60 61 62 63	a b c
lbu lhu lwr	and or xor nor	cvt. w.f	10 0100 10 0101 10 0110 10 0111	36 37 38 39	24 25 26 27	\$ % &	100 101 102 103	64 65 66 67	d c f g
sb sh sw	slt sltu		10 1000 10 1001 10 1010 10 1011	40 41 42 43	28 29 2a 2b	() * +	104 105 106 107	68 69 6a 6b	h i j k
swr cache			10 1100 10 1101 10 1110 10 1111	44 45 46 47	2c 2d 2e 2f	, - /	108 109 110 111	6c 6d 6e 6f	1 m n o
11 lwcl lwc2 pref	tge tgeu tlt tltu	c.f.f c.un.f c.eq.f c.ueq.f	11 0000 11 0001 11 0010 11 0011	48 49 50 51	30 31 32 33	0 1 2 3	112 113 114 115	70 71 72 73	p q r s
ldcl ldc2	teq tne	c,olt.f c.ult.f c.ole.f c.ule.f	11 0100 11 0101 11 0110 11 0111	52 53 54 55	34 35 36 37	4 5 6 7	116 117 118 119	74 75 76 77	t u v w
sc swcl swc2		c.sf.f c.ngle.f c.seq.f c.ngl.f	11 1000 11 1001 11 1010 11 1011	56 57 58 59	38 39 3a 3b	8 9 : ;	120 121 122 123	78 79 7a 7b	x y z {
sdcl sdc2		c.lt.f c.nge.f c.le.f c.ngt.f	11 1100 11 1101 11 1110 11 1111	60 61 62 63	3c 3d 3e 3f	< = > ?	124 125 126 127	7c 7d 7e 7f	} DEL

 $(1) \operatorname{cod} \operatorname{oper}(31:26) == 0$

(2) cod oper(31:26) == 17_{dec} (11_{hex}); si fmt(25:21)==16_{dec} (10_{hex}) f=s (simple) si fmt(52:21)==17_{dec} (11_{hex}) f=d (doble)

Copyright 2005 by Elsevier, Inc., All rights reserved. From Patterson and Hennessy, *Computer Organization and Design*, 3rd ed.

ESTÁNDAR DE PUNTO FLOTANTE IEEE 754



Símbolos IEEE 754


	Exponente	Fracción	Objeto
$(-1)^5 \times (1 + \text{Fracción}) \times$	0	0	±0
2(exponente – sesgo)	0	≠0	±Denormal
donde Sesgo de Precisión	1 a MAX – 1	Cualquiera	±Número punto flotante
Simple = 127 Sesgo de Precisión Doble =	MAX	=0	±∞
1023	MAX	≠0	NaN

S.P.MAx = 255. D.P.MAX = 2047

Formatos de Precisión Simple y Precisión Doble de IEEE

S	Ex	ponente		Fracción	
31	30	23	22		0
S		Exponente	•	Fracción	
63	62		52	51	0

ASIGNACIÓN DE MEMORIA





ALINEAMIENTO DE DATOS

Doble Palabra											
	Pala	abra		Palabra							
Media	Media palabra		palabra	Media	palabra	Media palabra					
Byte	Byte	Byte Byte		Byte	Byte	Byte	Byte				
0	1	2	3	4	5	6	7				

Valor de los tres bits menos significativos del byte de la dirección (Big Endian)

REGISTROS DE CONTROL DE EXCEPCIONES: CAUSA Y ESTADO

B D	Máscara de Interrupción		Co Ex	ódigo de ccepción			
31	15	8	6		2		
	Interrupción Pendiente			U M		E L	I E
	15	8		4		1	0

BD: Retraso de Salto (Branch Delay); UM: Modo Usuario (User Mode); EL: Nivel de Excepción (Excepción Level); IE: Habilitación de Interrupción (Interrupt Enable)

CÓDIGOS DE EXCEPCIÓN

NIO	Mombro	Couse de le avecanción	NIO	Mambra	Couse de le avecanción
IN	Nombre	Causa de la excepción	IN.	Nombre	Causa de la excepción
0	Int	Interrupción (hardware)	9	Bp	Excepción de Punto de Ruptura
4	AdEL	Excepción de Error de Dirección (carga o búsqueda de instrucción)	10	RI	Instrucción de Excepción Reservada
5	AdES	Excepción de Error de Dirección (almacenamiento)	11	CpU	Coprocesador no Implementado
6	IBE	Error de Bus en Búsqueda de Instrucción	12	Ov	Excepción de Desbordamiento Aritmético
7	DBE	Error de Bus en Carga o Almcenamiento	13	Tr	Trap
8	Sys	Excepción de Llamada al Sistema	15	FPE	Excepción de Punto Flotante

TAMAÑOS DE PREFIJOS (10x para discos y comunicaciones; 2x para memoria)

			-	-			
TAMAÑO	PREFIJO	TAMAÑO	PREFIJO	TAMAÑO	PREFIJO	TAMAÑO	PREFIJO
$10^3, 2^{10}$	Kilo-	$10^{15}, 2^{50}$	Peta-	10^{-3}	mili-	10^{-15}	femto-
$10^6, 2^{20}$	Mega-	$10^{18}, 2^{60}$	Exa-	10 ⁻⁶	micro-	10^{-18}	atto-
$10^9, 2^{30}$	Giga-	$10^{21}, 2^{70}$	Zetta-	10 ⁻⁹	nano-	10-21	zepto-
$10^{12}, 2^{40}$	Tera-	$10^{24}, 2^{80}$	Yotta-	10^{-12}	pico-	10-24	yocto-

El símbolo de cada prefijo es justamente su primera letra, excepto μ que se utiliza para micro.