Temario

(siempre en MIPS)

- Formato de instrucciones máquina
- Instrucciones más comunes
- Camino de datos sencillo (microarquitectura u organización de un procesador)

» Organización de una computadora

La computadora: Un sistema complejo


Es el diseño e implementación de la arquitectura (ISA) del microprocesador

Micro Hoy en día, a la organización de una computadora se la conoce como su microarquitectura

Familia Una arquitectura puede tener muchas organizaciones diferentes.


Ortogonales La arquitectura y la organización son ortogonales; es decir, son totalmente independientes

La **arquitectura** especifica lo **que** puede hacer una computadora y la **organización** especifica **cómo** lo hace.




» Formatos de instrucciones en MIPS

- * 3 Formatos (fácil decodificación en hardware)
- * Las instrucciones que usan 3 registros son de tipo R (ejemplo: add, sub, and, or)
- * Las instrucciones que usan 2 registros y una constante son de tipo I (ejemplo: lw, sw, addi, ori, beq)
- * La instruccion j es de tipo J



» Formatos de instrucciones en MIPS

Un ejemplo completo de traducción al lenguaje de la máquina



Instrucciones mas comunes

```
Cargar constantes: lui, addi
ALU: addi, addu, add, sub, subu, and, or
Transferir datos entre procesador y RAM: lw, sw, lb, sb, lbu
Bifurcacion (y saltos condicionales): beg, bng, slt
Saltos: j, jr, b
Por combinar bifurcación y saltos
```

se puede sintetizar en código máquina

cualquier combinacion de

if/then/else, bucles FOR o WHILE, comparaciones <, >, ==, <=, >=

» Instrucciones de salto condicional

Tipos de Instrucciones

Instrucciones de transferencia de Control

- * Salto condicional: bne, beq
- * ¿Qué sucede con saltar si es menor qué?
- * Nueva instrucción:

```
slt $t0, $s1, $s2
```

```
Significado: if $s1 < $s2$ then 
 $t0 = 1 
 else 
 $t0 = 0
```

- * Puede ser utilizada para construir
 - "blt \$s1, \$s2, Etiqueta"
 - * Se pueden construir estructuras de control de ejecución generales
- * El ensamblador necesita utilizar un registro temporal
 - * Convención de uso de registros


Instrucciones mas comunes

```
.data
                                                          # suponemos segemento de datos en 0x00080000
                                                     p: .space 20
/*
                                                 .text
 * obtener el mayor valor de un arreglo
                                                     main:
 */
                                                           addi $8, $0, 0
                                                                              # mayor
                                                           addi $9, $0, 0 # i
#define N 20
                                                           addi $12, $0, 20
                                                                               # 20
char p[20];
                                                           lui $10, 0x0008
                                                                               # direccion base de p[]
                                                       for:
main() {
                                                           addu $10, $10, $9 # direccion de p[i]
     char mayor = 0;
                                                           lbu $11, 0($10) # carga p[i]
     int i;
                                                           slt $13, $8, $11
                                                                              # si p[i] es mayor
                                                           beq $13, $0, cont
     for (i=0; i<N; i++)
                                                           addu $8, $11, $0
          if (p[i] > mayor)
               mayor = p[i];
                                                           cont:
                                                             addi $9, $9, 1
                                                             beq $9, $12, salir
                                                             i for
                                                       salir:
```


» Implementación de la Microarquitectura

Diseño de la Microarquitectura (diseño del procesador)

- 1. Analizar el conjunto de instrucciones (ISA)
 - * Obtener los requerimientos del camino de datos



¿Qué tipos de instrucciones (formato) MIPS son las dos anteriores?



Text




FIGURA 4.17 Un sencillo camino de datos con la unidad de control. La entrada de la unidad de control está compuesta por los