# Programación de Sistemas Embebidos

Clase 5 – Serial asincrónico

# Programa analítico de la asignatura

**UNIDAD 2:** Herramientas de desarrollo:

Toolchains (compilador, ensamblador, vinculador).

Compilación cruzada (cross compiler). Debugger. Analizador de archivos objetos y ejecutables (disassembly). Automatización del ciclo de compilación (make).

**UNIDAD** 3: E/S de bajo nivel:

Serial asincrónico: UART.

**UNIDAD 4**: Programación de bajo nivel

Lenguaje C. Programación sobre hardware sin sistema (baremetal).

## **Temario**

- Arquitectura de un sistema (sw) embebido
- Reset e inicialización del software
- Ciclo de vida del desarrollo de software embebido
- Arquitectura del hardware UART en AVR
- Arquitectura de un driver para sistemas embebidos

## Arquitectura de un sistema (sw) embebido

Aplicación de bucle infinito con drivers

Aplicación con drivers e interrupciones

 Aplicación con drivers (e interrupciones) y núcleo de tiempo real Application

Real-time Operating System

Device Drivers

Device Drivers


Hardware

Hardware

 Combinación de las anteriores junto a Bibliotecas

### Reset e inicialización del software


- Tabla de vectores
- Deshabilitar interrupciones
- Copiar codigo de ROM a RAM
- Copiar variables globales de ROM a RAM
- Inicializar en RAM variables
- Establecer el tope de la pila
- Llamar a main



### Ciclo de vida del desarrollo de software embebido


 En las etapas de diseño se contemplan distintas variantes del hardware

 En las etapas de profiling y optimización se decide el hardware final




- ¿Qué es un UART?
- ¿Qué significa asincrónico o sincrónico?

"The Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter (USART) is a highly flexible serial communication device."



Componentes (source: wikipedia):


- input and output shift registers
- transmit/receive control
- read/write control logic
- transmit/receive buffers (optional)
- system data bus buffer (optional)
- First-in, first-out (FIFO) buffer memory (optional)
- Signals needed by a third party DMA controller (optional)
- Integrated bus mastering DMA controller (optional)




- El funcionamiento es sencillo y el hardware necesario es básico (barato)
- Todos los microcontroladores y microprocesadores suelen contar con un dispositivo UART

#### Usos:

- Comunicación entre un MCU y PC
- Comunicación entre un MCU y MCU
- Comunicación entre un MCU y dispositivo serial
- Muy util para debug, programación, etc





### Registros:

• UBRRn[h:l]: 16 bits. Baud rate

UCSRnA, UCSRnB, UCSRnC: 8 bits. Status y Control


UDRn (Rx/Tx): 8bits. Datos

### Registros: UBRRn[h:l]: 16 bits. Baud rate

Table 20-1. Equations for Calculating Baud Rate Register Setting

Operating Mode	Equation for Calculating Baud Rate <sup>(1)</sup>	Equation for Calculating UBRRn Value
Asynchronous Normal mode (U2Xn = 0)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$

#### 20.11.5 UBRRnL and UBRRnH - USART Baud Rate Registers



### Registros: UCSRnA, UCSRnB, UCSRnC: 8 bits. Status y Control

#### 20.11.2 UCSRnA - USART Control and Status Register n A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

#### Bit 7 – RXCn: USART Receive Complete

This flag bit is set when there are unread data in the receive buffer and cleared when the receive buff (i.e., does not contain any unread data). If the Receiver is disabled, the receive buffer will be flushed consequently the RXCn bit will become zero. The RXCn Flag can be used to generate a Receive Co interrupt (see description of the RXCIEn bit).

#### Bit 6 – TXCn: USART Transmit Complete

This flag bit is set when the entire frame in the Transmit Shift Register has been shifted out and ther new data currently present in the transmit buffer (UDRn). The TXCn Flag bit is automatically cleared transmit complete interrupt is executed, or it can be cleared by writing a one to its bit location. The T can generate a Transmit Complete interrupt (see description of the TXCIEn bit).

Registros: UCSRnA, UCSRnB, UCSRnC: 8 bits. Status y Control

#### 20.11.3 UCSRnB – USART Control and Status Register n B

Bit	7	6	5	. 4	3	2	1	0	_
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	,
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### Bit 4 – RXENn: Receiver Enable n

Writing this bit to one enables the USART Receiver. The Receiver will override normal port operation RxDn pin when enabled. Disabling the Receiver will flush the receive buffer invalidating the FEn, DOI UPEn Flags.

#### • Bit 3 - TXENn: Transmitter Enable n

Writing this bit to one enables the USART Transmitter. The Transmitter will override normal port oper the TxDn pin when enabled. The disabling of the Transmitter (writing TXENn to zero) will not become until ongoing and pending transmissions are completed, i.e., when the Transmit Shift Register and Tr Buffer Register do not contain data to be transmitted. When disabled, the Transmitter will no longer ov TxDn port.

Registros: UCSRnA, UCSRnB, UCSRnC: 8 bits. Status y Control

#### 20.11.4 UCSRnC - USART Control and Status Register n C

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

#### Bits 7:6 – UMSELn1:0 USART Mode Select


These bits select the mode of operation of the USARTn as shown in Table 20-8.

Table 20-8. UMSELn Bits Settings

UMSELn1	UMSELn0	Mode
0	0	Asynchronous USART
0	1	Synchronous USART

serial\_uart.c serial\_uart.h

- Definir una estructura que represente los registros de estado, control y datos del periférico
- Crear la rutina de inicialización (init)
- Escribir las rutinas de ENTRADA y SALIDA
  - Con E/S programada
  - Con E/S via interrupciones (rutina de atención de interrupciones)
- Escribir una aplicación que verifique (utilice) el driver de manera básica (main.c




 IDEA CLAVE: Ocultar el Hardware completamente (main no debería conocer detalles de los registros ni del funcionamiento interno del periférico). Permite portar la aplicación a otras plataformas.


```
serial uart.c
  serial uart.h

    Definir una estructura que represente los registros de estado, control y datos del periférico

  typedef struct
    uint8 t status control a; /* ucsr0a USART Control and Status A */
    uint8 t status control b; /* ucsr0b USART Control and Status B */
    uint8 t status control c; /* ucsr0c USART Control and Status C */
    uint8 t reserved; /* espacio sin utilizar */
    uint8 t baud rate I; /* ubrr0l baud rate low */
    uint8 t baud rate h; /* ubrr0h baud rate high */
    uint8 t data es; /* udr0 i/o data */
 } volatile uart t;
 /* puntero a la estructura de los registros del periferico */
 volatile uart t *puerto serial = (uart t *) (0xc0);
```




```
serial uart.c
  serial uart.h
· Crear la rutina de inicialización (init)
  Ejemplo: Establecer los registros de control para una comunicación UART de 8bits, sin bit de paridad ni bit
  de stop. 9600 baudios/s
  void serial init() {
       /* Escribir una rutina de inicializacion */
       /* El manual del atmega328p tiene un ejemplo. Adecuarla a C y
         la estructura de datos */
       /* Configurar los registros High y Low con BAUD PRESCALE */
       puerto serial->baud rate h = (unsigned char) (BAUD PRESCALE>>8);
       puerto serial->baud rate I = (unsigned char) (BAUD PRESCALE);
       /* Configurar un frame de 8bits, con un bit de paridad y bit de stop */
       puerto serial->status control c = (unsigned char) (INIT);
       /* Activar la recepcion y transmicion */
       puerto_serial->status_control_b = (unsigned char) (EN_RX_TX);
```




• ¿Qué valores hay que colocar en las macros BAUD PRESCALE, INIT e EN RX TX?

```
serial uart.c
  serial uart.h
• Escribir las rutinas de ENTRADA y SALIDA
  - Con E/S programada
  - Con E/S via interrupciones (rutina de atención de interrupciones)
  char serial get char(void)
    /* Wait for the next character to arrive. */
    /* Completar con E/S programada */
    while(!((puerto serial->status control a) & (EN RX)));
    /* devolver el valor que se encuentra en el registro de datos de E/S */
    return (puerto serial->data es);
  char put char(void)
```



```
serial uart.c
  serial uart.h
· Escribir una aplicación que utilice el driver de
  manera básica (main.c)
  main()
    serial_init()
    put char('H');
    put char('o');
    put char('l');
    put char('a');
    put_char(' ');
    put char('m');
    put char('u');
    put_char('n');
    put_char('d');
    put char('o');
    put char('\n');
```

Expandir el driver para enviar y recibir cadenas de caracteres y que utilicen put\_char y get\_char.
 serial\_put\_str(char \* cadena);
 char \* serial\_get\_str();



# Bibliografía

- Programming Embedded SystemS in C and C++, Michael Barr, O'Reilly, 1999, ISBN: 1-56593-354-5
- Designing Embedded Hardware, John Catsoulis, O'Reilly, 2003, ISBN: 1-596-00362-5
- Hoja de datos atmega328p, Atmel.
- Esquemático arduino pro mini
- Apunte: Driver serial