CH3-物理层

理解物理层基本概念

- 不是是连接计算机的具体物理设备
- 不是负责信号传输的具体物理媒介
- 传输比特流
- 作用: 尽可能地屏蔽掉不同传输媒介和通信手段的差异
- 特性:
 - 机械特性:接口的物理结构
 - 。 电气特性: 信号线的电气连接及有关电路特性
 - 。 功能特性: 描述接口执行的功能
 - 。 过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

掌握数据通信的基本术语、不同传输方式的特点

- 傅里叶分析
 - 。 信号的带宽是指频率之范围,即频谱的宽度。
- 奈魁斯特定理
 - \circ 最大数据传输率 = $2Hlog_2V$,信号电平分为V级, 信道带宽为H
- 香农定理
 - 。 带宽为 H 赫兹,信噪比为S/N的信道, 最大数据传输率为 $Hlog_2(1+S/N)(bps)$
 - 。 与信号电平级数、采样速度无关
- 传输方式
 - 。 单工、全双工、半双工

了解不同传输介质的特点

- 导引型传输介质
 - 。 同轴电缆
 - o 双绞线
 - 。 光纤: 多模突变、多模渐变、单模 (带宽极宽)
 - 电力载波: 适用范围广, 低质量
- 非导引型传输介质
 - 。 短波传输 (无线电波)
 - 。 散射传输 (无线电波)
 - 。 军事应用地面微波
 - 。 光波传输

了解无线与卫星通信的特点和属性

- 基本概念
 - 利用人造地球卫星作为中继站,转发或反射无线电波,在两个或多个地球站之间进行的通信
 - 。 特点1: 覆盖范围广, 接收设备较为便携
 - 特点2:传播时延长,传播损耗大,受大气层影响大
- 同步卫星通信(高轨道)
- 典型的低轨道卫星通信系统: Starlink

掌握不同多路复用技术的基本原理

- 基带传输
 - 。 指未对载波调制的待传信号称为基带信号, 它所占的频带称为基带。
 - 。 不归零制码(NRZ): 用高低电平表示0和1
 - 缺点: 难以分辨一位的开始和结束, 必须时钟同步
 - 曼彻斯特码: **从低跳到高表示"0"**, 从高跳到低表示"1"
 - 优点:克服了NRZ码的不足,每位中间的跳变同时作为数据和时钟(自同步)
 - o 差分曼彻斯特码: 有跳变表示"0", 无跳变表示"1", 位中间跳变表示时钟, **位前跳变表示数**
 - 优点: 时钟、数据分离, 便于提取
- 频带传输
 - 三种调制方法:调幅、调频、调相
 - 频分复用: 频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源 (这里的"带宽"是频率带宽 而不是数据的发送速率)
 - 波分复用:利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术
 - **时分复用**:将时间划分为一段段等长的时分复用帧。不足:由于计算机数据的突发性质,用户 对分配到的子信道的利用率一般是不高的。
 - 。 [Solve] 统计时分复用: 动态地按需分配共用信道的时隙, 只将需要传送数据的终端接入共用信 道,以提高信道利用率的多路复用技术(每个数据片需要携带地址码)。
 - 码分复用:
 - 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须 (orthogonal)

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

S: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) T: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 -1)

➤ 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 (S+T)*S=S*S?

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_{i} S_{i} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_{i}^{2} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^{2} = 1$$

- ▶ 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1
- 内积=1: 发送1 ■ 内积=0: 不发送 ■ 内积=-1: 发送0