

IAP – Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 6. hét

Szerelődobozok, kötődobozok és szerelvénydobozok beépítése

Műhelygyakorlat – dobozok kijelölése és szakszerű beépítése

Gyakorlati feladat

Készíts feszültségmentes oktatási próbaszakaszt két szerelvénydobozzal és egy kötődobozzal. A kialakítás kapcsolódjon egy korábban kijelölt nyomvonalhoz.

1. Mérés és kijelölés

Jelöld a három doboz középpontját, a szükséges tengelyeket és a nyomvonal csatlakozását. Vízmértékkel ellenőrizd a helyzetet.

2. Előkészítés

A választott falmodellnek megfelelően készítsd elő a nyílást vagy rögzítési pontokat. A szerszámhasználat előtt munkavédelmi ellenőrzés kötelező.

3. Bevezetések

Tervezd meg, melyik oldalról érkezik a védőcső, vezeték vagy kábelcsatorna. Csak a szükséges bevezetési pontokat nyisd meg.

4. Beépítés

Helyezd be és rögzítsd a dobozokat. Ellenőrizd a falsíkhhoz való helyzetet, vízszintet, stabilitást és egymáshoz való illeszkedést.

5. Próbaillesztés

Ha rendelkezésre áll, illessz próbából kapcsolót/dugaljat vagy keretet a szerelvénydobozhoz. Ne helyezd feszültség alá.

6. Végellenőrzés

Készíts ellenőrzőlistát: hely, szint, mélység, rögzítés, bevezetés, sérülésmentesség, hozzáférhetőség, nyomvonal-egyezés.

Leadandó

A kész próbaszakasz + kitöltött ellenőrzőlista + 2–3 munkafázis-fotó + rövid önértékelés.