BMS是如何工作的

一、BMS系统如何工作

- 1. 锂电池的特性
- 1) 充电/放电特性
- 充电特性:采用CC-CV(恒流-恒压)充电方式,初始阶段以恒定电流充电,电压逐渐上升;当 达到设定电压后转为恒压充电,电流逐渐减小。
- 放电特性: 放电初期电压下降较快,随后进入稳定放电平台期(电压变化小),末期电压急剧下降形成"截止点"。
- 保护机制:
 - 。 过充保护点: 电压监测到上限值(如4.2V)立即停止充电
 - 。 过放保护点: 放电至电压下限值(如3.0V)停止放电
- 形象比喻:如同倒水瓶,初始倾倒容易(放电快),随着水量减少压力降低(电压下降),最后无法完全倒净(剩余电量)。
- 2) 单节锂电池的电特性参数值
- 过压保护与恢复电压
 - 。 过压保护(OV PROTECT):

对应充电曲线顶点,超过此值可能损坏电池。

。 过压恢复(OV_RELIEVE):

电量从饱和状态下降0.02V即视为退出过压状态。

- 。 设置原理: 类似手机电量显示从100%→99%的临界点,需确保系统能稳定识别状态切换。
- 欠压保护与恢复电压
 - 。 欠压保护(UV_PROTECT):

放电截止电压,低于此值继续放电将损伤电池。

。 欠压恢复(UV_RELIEVE):

充电至此电压视为退出欠压状态。

- 。 动态特性: 放电时电压呈阶梯式下降, 末期电压下降速度显著加快。
- 自动关机电压
 - 。 关机电压(SHUTDOWN_VOLTAGE):

比欠压保护更低的安全阈值。

- 。 类比说明:如同手机在3%电量报警后,继续使用至自动关机的保护机制。
- 均衡起始电压
 - 。 均衡电压(BALANCE_VOLTAGE):

仅当电池电压高于此值时才启用均衡功能。

- 。 设计考量: 避免在低电量时进行无效均衡, 保护电池健康状态。
- 3) 电池管理系统(BMS)核心功能

• 状态监控:实时监测电池剩余电量(SOC)和健康度(SOH)等关键参数

• 均衡管理:实现充电/放电时的主动/被动均衡功能

• 外部对接:支持与充电桩的通信协议和快充标准对接

4) 锂电池类型对比

三元锂:能量密度高(续航长)、耐低温但安全性差;

磷酸铁锂:安全性好、成本低但低温衰减严重。

5) BMS系统相关核心技术

电芯参数监测、充放电开关控制、软硬件保护逻辑等

- 监测实现:使用高精度ADC采样电芯电压和电阻参数,通过专用模拟前端芯片(AFE)如BQ76920 实现
- 开关控制:采用MOSFET管实现充放电通断控制,由嵌入式软件控制其开关状态
- 保护机制:包含过充保护、过放保护、过温保护等多重软硬件保护措施
- 硬件架构: 典型方案为STM32F103主控+BQ76920模拟前端芯片组合
- 6) 电能相关参数SOX的计算
- 核心参数:包含SOC(剩余电量)、SOH(健康度)等以SO开头的电能参数
- 实现方式:

。 理论层: 通过Matlab/Simulink建立电池模型和算法

。 应用层: 在嵌入式平台实现算法落地

技术演进:可采用AI算法通过大量实际数据训练提升计算精度

• 项目特点: 本案例采用常规算法实现, 重点在于嵌入式落地而非算法创新

- 7) 数据通信和监控业务逻辑
- 通信架构:

- 。 分布式BMS采用CAN总线连接BMU与CMU单元
- 。 一体式BMS内部通信相对简单
- 业务实现:包含数据协议定义、服务化封装(SOA)等上层应用逻辑
- 项目特点: 本案例实现基础通信功能, 主要作为技术占位展示