

BMS业务逻辑

1) BMS业务逻辑层次

• 层次划分:系统分为三个逻辑层次

。 底层 (修路层): 负责硬件通道管理 (如I2C通信初始化)

。 中间层(物流层): 实现数据传输与协议处理

。 上层(业务层): 执行具体业务功能(如电池监控、保护等)

• 核心思想: 底层是手段,上层是目的,所有技术实现最终服务于业务需求

• 业务组成:系统包含6大核心业务模块

。 电池监控业务(BMS_Monitor)

。 电池保护业务(BMS_Protect)

- 。 电池分析业务(BMS_Analysis)
- 。 能量管理业务(BMS_Energy)
- 。 信息管理业务(BMS_Info)
- 。 通信管理业务(BMS_Comm)
- 2) 电池监控任务分析
 - MonitorBattery:负责电池相关参数的监控
 - 。 监控单体电芯电压,通过Bms_HalMonitorCellVoltage实现
 - 。 监控电池组电压,通过Bms_HalMonitorBatteryVoltage实现
 - 实现方式:通过I2C通信从BQ769X0芯片采集各电芯电压数据,更新数值后通过for循环遍历所有电芯,将原始数据存入BMS_MonitorData结构体
 - 硬件交互层:
 - 通过I2C总线与BQ769X0芯片通信

- 使用BQ769X0_ReadBlockWithCRC带CRC校验读取数据块
- 原始ADC数据需进行位移和运算处理
- 驱动分层

• 上层驱动: BQ769X0芯片功能封装

• 下层驱动:软件模拟I2C通信(基于GPIO操作)

。 监控电池温度:通过Bms_HalMonitorCellTemperature实现

■ 实现方式:同样通过BQ769X0芯片获取原始数据,温度数据存储在BMS_MonitorData.CellTemp数组中

- 。 监控电池电流,通过Bms_HalMonitorBatteryCurrent实现
- MonitorSysMode: 负责系统运行模式的监控

。 功能定位:通过电流监测实现BMS系统状态(sleep/standby/工作模式)的自动转换

。 实现方式: 周期性检查电池电流值,根据阈值判断当前系统应处的模式状态

- 执行特点:属于高频执行任务,需要周期性采集数据
- 3) 电池保护任务分析
 - 软件保护实现机制:周期性检测(约1秒),存在延迟
 - 。 充电保护类型:
 - 过流(OCC): BatteryCurrent > OCCProtect
 - 过温(OTC): CellTemp > OTCProtect
 - 低温(LTC): CellTemp < LTCProtect
 - 处理流程:
 - 调用BMS_HalCtrlCharge(BMS_STATE_DISABLE)停止充电
 - 启动定时器BMS ProtectStartTimer设置恢复等待时间
 - 更新状态标志ProtectState和BMS_ProtectAlert
 - 放电保护:

■ 主要监控:温度异常(过温/低温)

■ 关键操作:通过BMS_HalCtrlDischarge控制放电MOSFET

- 硬件保护机制
 - 。 保护类型: 立即触发, 用于短路等紧急情况

■ OCD: 放电过流保护

■ SCD: 短路保护

■ OV/UV: 过压/欠压保护

- 。 处理特点:
 - 硬件自动触发保护动作
 - 软件主要负责状态记录和延时恢复
 - 通过BMS ProtectStartTimer设置不同的恢复时间:

• OCDRelieve: 放电过流恢复时间

• SCDRelieve: 短路恢复时间

- 解除操作:
 - 充电相关保护:调用BMS_HalCtrlCharge重新使能充电
 - 放电相关保护:调用BMS_HalCtrlDischarge恢复放电
- 4) RTOS任务设计好处
 - 简化业务逻辑设计; Monitor与Protect任务独立运行, 通过全局变量实现数据共享
 - 任务间解耦,各自专注单一功能;优先级设置与临界区保护
- 5) 电池分析任务-分析内容
 - 最大电压差:通过已排序的电池电压数据计算最高与最低电压差值
 - 平均电压: 对所有电池电压求和后取平均
 - 实时功率:通过电流和电压相乘直接计算得到
 - 特点: 这些参数都是通过简单计算即可获得,不需要复杂算法
 - 实时校准容量-影响因素
 - 。 温度变化对电池容量的影响
 - 。 完整充放电循环次数
 - 。 电池老化程度
 - 。 实现方式: 通过BMS_AnalysisTempCal()函数进行温度校准
 - 。 温度校准
 - 温度变化检测: 判断当前温度与上次记录温度差值是否超过1度

- 校准比率计算:根据温度变化范围确定容量调整比率
- 应用场景:特别在低温环境下,锂电池容量会显著减少,需要进行补偿
- SOC检查与计算
- 调用BMS_AnalysisOcvSocCalculate()进行开路电压到SOC的转换
- 调用BMS_AnalysisAHSocCalculate()进行安时积分计算

6) 能量管理任务

• 信号量作用

。 同步机制: 使用信号量实现任务间同步, 当条件成熟时通过信号量唤醒等待任务

。 均衡控制: 信号量专门用于均衡管理, 防止多任务同时操作均衡状态

。 工作流程: 任务可能沉睡在信号量上,另一任务发出信号量激活同步

• 充放电管理

。 报警处理: 仅在BMS_ProtectAlert == FLAG_ALERT_NO时执行充放电操作

。 SOC控制: 充电停止:当SOC ≥ SocStopChg时调用BMS_HalCtrlCharge

。 放电停止: 当SOC ≤ SocStopDsg时关闭放电

。 安全设计: SOC阈值设置需留余量(如物理100%对应逻辑120%)

。 模式切换:

。 待机模式:检查用户开关状态(BMS_GlobalParam.Charge/Discharge)

。 睡眠模式:特殊情况下允许充电底层调用,最终通过BQ769X0_ControlDSGOrCHG控制 MOS管

。 命令响应: 周期性检查全局参数变化实现命令快速响应

均衡管理

。 触发条件:

- 需同时满足BalanceFlagfalse且BMS_GlobalParam.BalanceBMS_STATE_ENABLE
- 电压回升:设置BalanceVoltRiseTime防止充放电后立即均衡
- 硬件操作: 通过BMS_HalCtrlCellsBalance控制具体电芯均衡使用 BMS_BalanceStartTimer设置均衡持续时间
- 周期控制: BalanceCycleTime配置单次均衡时长(如5秒或5分钟)
- 芯片封装:调用BQ769X0_CellBalanceControl实现硬件级均衡

■ 寄存器操作:通过I2C修改CELL_BAL_VALUE寄存器组(3字节位图控制32节电芯)

7)信息管理业务

• 功能定位:信息管理业务属于BMS系统的应用层功能模块,主要负责电池状态信息的格式化输出

8)通信管理业务

• 功能定位:处理BMS系统与外部设备的通信交互,包括CAN总线、485等通信协议