2. Jonction PN

- 2.1 Jonction PN à l'équilibre
- 2.2 Jonction PN sous polarisation directe
- 2.3 Jonction PN sous polarisation inverse
- 2.4 Caractéristique courant-tension d'une diode

SORBONN

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022


Chapitre n°8 - Jonctions

1

2.1 Jonction PN à l'équilibre : modèle des bandes

Avant contact

Après contact



Après contact :

- Les niveaux de Fermi s'égalisent à l'équilibre thermodynamique.
- \clubsuit II s'en suit la formation d'un potentiel interne de jonction V_0 , se traduisant par la courbure des bandes.

$$W_{\text{FN}} - W_{\text{FP}} = eV_0 = k_B T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

SORBONN


Licence EEA – UE LU3EE200 – © A. DÉGARDIN – 2021-2022

Chapitre n°3 - Jonctions

2.1 Jonction PN à l'équilibre : définition

Jonction métallurgique

lieu de la mise en contact entre le matériau dopé P et celui dopé N




Trous libres « fournis »
par des atomes accepteurs
(=> ions < 0)

Électrons libres fournis par des atomes donneurs (=> ions > 0)

Jonction à l'équilibre : jonction non polarisée

2.1 Jonction PN à l'équilibre : interface (1)



Côté P :

Porteurs ${\it majoritaires}$ = trous de concentration $p_{\rm P0}$ vont diffuser vers la zone N.


Porteurs minoritaires = électrons de concentration n_{P0}

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Côté N:


Porteurs **majoritaires** = électrons de concentration n_{N0} vont diffuser vers la zone P. Porteurs minoritaires = trous de concentration p_{N0}

2.1 Jonction PN à l'équilibre : interface (2)



Les trous libres de la zone P diffusent vers la zone N.

Les électrons libres de la zone N diffusent vers la zone P.



Les électrons libres et les trous libres se recombinent au voisinage de


- ❖ Apparition d'une zone de déplétion (= dépourvue de porteurs de charge libres qui se sont recombinés)
- Apparition d'un champ électrique interne \vec{E}_0 , qui s'oppose à la diffusion des porteurs libres : on a atteint l'équilibre.



Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Zone de déplétion

Chapitre n°8 - Jonctions




ORBONNE NIVERSITE

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°3 - Jonctions

2.1 Jonction PN à l'équilibre : calcul du potentiel interne



Champ électrique interne \overrightarrow{E}_0 :

Potentiel interne de jonction V_0 :

$$W_{\rm FN} - W_{\rm FP} = eV_0 = k_{\rm B}T \ln \left(\frac{N_{\rm A}N_{\rm D}}{n_i^2}\right)$$

Unité du potentiel V_0 : V

Largeur de la zone de déplétion ℓ :

$$\ell_{P0} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \, \varepsilon_r'}{e} \, \frac{V_0 \, N_D}{N_A (N_A + N_D)}}$$

$$\ell_{N0} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \, \varepsilon_r'}{e} \, \frac{V_0 \, N_A}{N_D (N_A + N_D)}}$$

$$\ell = \ell_{P0} + \ell_{N0} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \, \varepsilon_r'}{e} \, \frac{V_0 (N_A + N_D)}{N_A \, N_D}}$$



2.1. Jonction PN à l'équilibre : densités de courant

Densité de courant de diffusion des porteurs majoritaires

$$|\vec{J}_{\text{diff}} = \vec{J}_{\text{diff,e}} + \vec{J}_{\text{diff,h}}| = e \left(D_e \frac{dn}{dx} - D_h \frac{dp}{dx} \right) \vec{u}_x$$

* Relations d'Einstein

$$\begin{cases} D_{\rm e} = \frac{{\rm k_B}T}{{\rm e}} \mu_{\rm e} & {\rm avec} \ \frac{{\rm k_B}T}{{\rm e}} = V_{\rm T} = {\rm tension \ thermique \ (V)} \\ D_{\rm h} = \frac{{\rm k_B}T}{{\rm e}} \mu_{\rm h} & {\rm où } D_{\rm e} \ {\rm et} D_{\rm h} \ {\rm sont \ les \ constantes \ de \ diffusion \ (m^2 \cdot s^{-1})} \end{cases}$$

Densité de courant de dérive des porteurs minoritaires

$$\vec{J}_{\mathbf{d}} = \vec{J}_{\mathbf{de}} + \vec{J}_{\mathbf{dh}} = \mathbf{e} \left(n \, \mu_{\mathbf{e}} + p \, \mu_{\mathbf{h}} \right) \vec{E}_{0}$$

où E_0 est le champ électrique interne


❖ Densité totale de courant

- 2. Jonction PN
- 2.1 Jonction PN à l'équilibre
- 2.2 Jonction PN sous polarisation directe
- 2.3 Jonction PN sous polarisation inverse
- 2.4 Caractéristique courant-tension d'une diode


Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°8 - Jonctions

2.2 Jonction PN sous polarisation directe $V_{app} = V_D$ (avec $V_D > 0$, appliquée côté P)




2.2 Jonction PN sous polarisation directe $V_{app} = V_D$ (avec $V_D > 0$, appliquée côté P)



2.2 Jonction PN sous polarisation directe $V_{app} = V_D$ (avec $V_D > 0$, appliquée côté P)

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022



Les concentrations en porteurs minoritaires augmentent fortement alors que celles en porteurs majoritaires restent relativement constantes : on dit qu'il y a injection de porteurs minoritaires.

SORBONNE

11

2. Jonction PN

2.1 Jonction PN à l'équilibre

2.2 Jonction PN sous polarisation directe

2.3 Jonction PN sous polarisation inverse

2.4 Caractéristique courant-tension

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022


Chapitre n°8 - Jonctions

13

2.3 Jonction PN sous polarisation inverse $V_{app} = -V_D$ (avec $V_D > 0$, appliquée côté N)

Diode =

Jonction PN munie de ses deux électrodes



SORBONNE

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022


Chapitre n°8 - Jonctions

14

2.3 Jonction PN sous polarisation inverse $V_{app} = -V_D$ (avec $V_D > 0$, appliquée côté N)

Diode =

Jonction PN munie de ses deux électrodes



2.3 Jonction PN sous polarisation inverse $V_{app} = -V_D$ (avec $V_D > 0$, appliquée côté N)

Sous une **tension inverse** $V_{\rm app}$ = $-V_{\rm D}$ (côté + appliqué sur la zone N), la zone de déplétion s'élargit.

La diode se comporte comme un condensateur dont la capacité $C_{\rm i}$ diminue.

Plus
$$V_{\rm app}$$
 augmente, plus $C_{\rm j}$ diminue ($C_{\rm j0}$ pour $V_{\rm app}$ = 0 V).
$$C_{\rm j} = \frac{C_{\rm j0}}{\sqrt{1-\frac{V_{\rm app}}{V_0}}} \qquad \left({\rm où} \ \ V_{\rm app} < 0 \right)$$

avec
$$C_{j0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r e}{2} \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D}\right) \frac{1}{V_0}}$$

<u>Unité</u> : C_i et C_{i0} en $\mathbf{F} \cdot \mathbf{m}^{-2}$

2. Jonction PN

- 2.1 Jonction PN à l'équilibre
- 2.2 Jonction PN sous polarisation inverse
- 2.3 Jonction PN sous polarisation directe
- 2.4 Caractéristique courant-tension d'une diode


Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°8 - Jonctions

17


2.4 Caractéristique courant-tension d'une diode

Polarisation directe



La diode est passante (on).

Polarisation inverse




La diode est bloquée (off)

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°8 - Jonctions

18

2.4 Caractéristique courant-tension d'une diode



2.4 Caractéristique courant-tension : polarisation en direct

Courant $I_{
m D}$ traversant une diode polarisée en direct sous $V_{
m D}$:

$$I_{D} = I_{S} \left[exp \left(\frac{V_{D}}{V_{T}} \right) - 1 \right] = I_{S} \left[exp \left(\frac{eV_{D}}{k_{B}T} \right) - 1 \right]$$

$$avec \quad I_{S} = S e n_{i}^{2} \left(\frac{D_{e}}{N_{A}L_{e}} + \frac{D_{h}}{N_{D}L_{h}} \right)$$

 $I_{\rm s}$: courant de saturation inverse (en A)

 V_{T} : tension thermique (en V)

 $(k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1})$ k_R : constante de Boltzmann

(en K) T: température

S: section du dispositif (en m²)

e : charge électrique élémentaire $(e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C})$

(en m^{-3}) n_i : concentration intrinsèque

 $N_{\rm A}, N_{\rm D}$: concentrations en atomes accepteurs / donneurs (en m⁻³)

 D_e, D_h : constantes de diffusion des électrons / trous (en m²·s⁻¹)

 $L_{\rm e}, L_{\rm h}$: longueurs de diffusion des électrons / trous (en m)