LU3EE200

Techniques et dispositifs pour l'électronique analogique et l'électronique numérique

Chapitre n°8. Jonctions




Russel OHL (1898-1987) Inventeur de la jonction PN



Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022


Chapitre n°8 - Jonctions

AOP 741 : du circuit intégré au transistor



Contact métal / semi-conducteur

Contact SC-P / SC-N



Jonction métallurgique : interface entre deux

Joue un rôle important dans les matériaux

propriétés de transport électrique

Jonction idéale : interface sans défauts



Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°8 - Jonctions

1. Jonction métal / semi-conducteur

Quand un métal est mis en contact avec un semi-conducteur, deux types de jonction peuvent se former selon les travaux de sortie du métal $\Phi_{\rm m}$ et du semi-conducteur $\Phi_{\rm N}$:

- Si $\Phi_{\rm m} > \Phi_{\rm N}$, alors la jonction est de type **Schottky**;
- Si $\Phi_{\rm m} < \Phi_{\rm N}$, alors la jonction est de type **ohmique**.


SORBONNE

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°8 - Jonctions

- -

Rappel: modèle du métal



 $\Phi_{\rm m}$ = travail de sortie du métal :

énergie à fournir pour extraire un électron libre du métal




Cœur de l'ion positif

(noyau + électrons de cœur)



(les électrons de valence sont délocalisés au sein du cristal : ils sont dits libres)



SORBONNE


Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Rappel: modèle du semi-conducteur extrinsèque

Chapitre n°3 - Jonctions


- 6

Rappel: modèle du semi-conducteur intrinsèque





Les électrons de valence sont engagés dans les liaisons covalentes.

À 300 K, l'énergie thermique apportée permet de briser des liaisons et de créer ainsi des paires électron-trou : pour Si intrinsèque, $n_{\rm i} \approx 10^{10} \ {\rm cm}^{-3}$.



Semi-conducteur (Si) dopé N





 $n = N_{\rm C} {\rm exp} \left(-\frac{w_{\rm C} - w_{\rm FN}}{k_{\rm B} T} \right) = N_{\rm C} {\rm exp} \left(-\frac{\Delta E}{k_{\rm B} T} \right) \Rightarrow \Delta E = -k_{\rm B} T {\rm ln} \left(\frac{N_{\rm D}}{N_{\rm C}} \right)$

 χ = affinité électronique : hauteur de la bande de conduction

 ${\it \Phi}_{\rm N}$ = travail de sortie du semi-conducteur ici dopé N : énergie à fournir pour extraire un électron libre du semi-conducteur

Cas du contact Schottky à l'équilibre : que se passe-t-il lorsqu'on met en contact un métal avec un semi-conducteur dopé N ?

On n'applique pas ici de polarisation.




Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°3 - Jonctions

1.1.a Contact (idéal) métal / SC à l'équilibre : $arPhi_{ m m} > arPhi_{ m N}$

Avant contact

Après contact



SORBONNE

Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022


Chapitre n°8 - Jonctions

10


1.1.b Contact (idéal) métal / SC à l'équilibre : $arPhi_{ m m} > arPhi_{ m N}$

Après contact

- Des électrons très énergétiques en provenance du SC s'accumulent à l'interface côté métal.
- Ils laissent dans le SC au voisinage de l'interface une zone dépourvue en porteurs libres (zone de déplétion).
- Cette zone de déplétion contient encore les atomes donneurs ionisés positivement.
- ightharpoonup Apparition d'un champ électrique interne \overrightarrow{E}_0 dans la zone de déplétion.
- Apparition d'un potentiel interne de jonction V₀, permettant d'atteindre un équilibre.
- ❖ Observation d'une courbure des bandes côté SC : $eV_0 = \Phi_m \Phi_N$
- Les électrons côté métal « voient » une barrière de potentiel (barrière de Schottky), de hauteur : Φ_B = Φ_m χ = eV₀ + ΔE.



1.1.c Contact (idéal) métal / SC à l'équilibre : $arPhi_{ m m} > arPhi_{ m N}$



à 300 $K: n = N_C \exp(-\Delta E/k_B T)$

Question clé n°2

Que se passe-t-il lorsque le contact Schottky est sous polarisation?




Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°3 - Jonctions

13

1.2.a Contact (idéal) métal / SC hors équilibre : $arPhi_{ m m} > arPhi_{ m N}$



 $J_{\text{SC}\rightarrow\text{métal}} = J_2 \exp[-e(V_0 - V_D)/k_BT]$

 $J_{\text{métal} \rightarrow \text{SC}} = J_1 \exp(-\boldsymbol{\Phi}_{\text{B}}/\mathbf{k}_{\text{B}}T)$

 $J = J_{SC \rightarrow m\acute{e}tal} - J_{m\acute{e}tal \rightarrow SC}$

 $\Phi_{\mathbf{R}}$ est inchangée par rapport au cas à l'équilibre ; donc

 $J_1 \exp(-\Phi_B/\mathbf{k}_B T) = J_2 \exp(-eV_0/\mathbf{k}_B T)$.

Ainsi : $J = J_2 \exp[-e(V_0 - V_D)/k_B T] - J_2 \exp(-eV_0/k_B T)$ $= J_2 \exp(-eV_0/k_BT) \left[\exp(eV_D/k_BT) - 1\right]$

 $J = J_{\rm S} \left[\exp(eV_{\rm D}/k_{\rm B}T) - 1 \right]$

avec $J_S = B_e T^2 \exp(-\Phi_B/k_B T)$: densité de courant inverse de saturation et où $B_{\rm e}$ = 1,2×10⁶ A· K⁻²·m⁻² : constante effective de Richardson-Dushman




Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°8 - Jonctions

14

1.2.b Contact (idéal) métal / SC hors équilibre : $\Phi_{\rm m} > \Phi_{\rm N}$



Le contact métal / semi-conducteur dopé N avec $\Phi_{\rm m} > \Phi_{\rm N}$ est un contact Schottky, i.e. présentant un comportement redresseur.



15

Question clé n°3

Que se passe-t-il pour un contact métal / semi-conducteur lorsque ${\it \Phi}_{\rm m} < {\it \Phi}_{\rm N}$?



Licence EEA - UE LU3EE200 - © A. DÉGARDIN - 2021-2022

Chapitre n°3 - Jonctions

17

1.1.d Contact (idéal) métal / SC à l'équilibre : $arPhi_{ extsf{m}} < arPhi_{ extsf{N}}$

