第八章 中央处理器

第一次课--课后思考题: 第八周

本章思路:设计能执行 8.1 节设定的 8 条指令对应的系统,一旦设计完成,由这 8 条指令构成的任何程序理论上都能在该系统上运行了。

- 1、CPU 按功能模块划分有哪些模块?从设计角度侧重完成哪些部分实现(本章重点)?
- 2、CPU 主要完成哪四个基本功能?
- 3、理解 CPU 指令执行中各部件和数据通路的关系,其中各部件需要的**操作控制信号**的作用(区别于地址线、数据线);
- 4、理解指令执行的三个基本步骤:取指、译码和执行(可以再细分);
- 5、本教材模型机的设计需求:有哪几类指令?分别对应哪几条指令?它们采用哪些指令封装?操作码分别是多少? 针对不同指令,各种指令封装中各字段的含义是什么?**这部分很重要,牵扯到数据通路的选择和走向等。**
- 6、理解时序电路中**触发**的概念,理解**时钟**在时序电路中的重要性,没有时序电路,计算机就没办法"自动"执行指令了,它是存储程序计算的根本。
- 7、什么是触发? 电平触发和沿触发分别适用于什么场合? 理解计算机在时钟的基准下工作的大背景。
- 8、理解高电平有效还是低电平有效是电路的设计的约定,一旦设计确定下来就按照该约定使用控制信号即可。

第二次课--课后思考题:第九周

- 1、什么是传输时间?为什么传输周期 T 要去取那个**最大值(快的等慢的),时钟周期的设定依据(不是想多快就多快的)**?
- 2、如何理解 CPU 的数据通路(结合城市间道路设计类比)?总线式和直连式的优缺点是什么?
- 3、明白书上图 8.5 上下两排分别是**时序器件**和**组合器件**,上面器件的时钟信号都省略了,我们约定都是时钟上升 沿触发。我们的课程背景,图中 IM 和 DM 是分开的(哈弗结构),其他部件在 CPU 内部,注意 IM 是**只读的,**即对 IM 只有读操作,没有写操作。
- 4、 熟悉图 8.5 中各部件的输入、输出及控制信号或时钟信号的关系。(接下来我们会用他们实现模型机)--重点
- 5、为什么图 8.5 中的通用寄存器组没用类似 DM 的 RegRead 读控制信号?
- 6、为什么 DM 的读写不能同时进行,而通用寄存器组的读写可以同时进行?
- 7、不看教材能把各指令的取指、译码和执行的数据通路分别画出来。在本节 8.4.1 学习中淡化了控制信号的作用,强调的是数据和地址的联通,单周期控制信号相对简单,很多就直接用时钟信号了,等学了多周期控制信号的设计后和单周期这部分可以做比较。(数据通路的实现是考点)
- 8、模型机的指令集设计中,运算类指令支持不支持寄存器和立即数的运算?如果要支持,需要做什么改动?
- 9、理解 CPU 指令执行中各部件和数据通路的关系,其中各部件需要的操作**控制信号**的作用(区别于地址线、数据线);
- 10、 在 beqz 指令的数据通路中为什么设计一个**左移两位**的处理? 注意我们的前提,内存是字节编址(一个字节内存单元分配一个内存地址),指令在 IM 中是 4 字节对齐存放的,为了保证生成的新目标地址是 4 字节对齐的,所以要进行左移两位(保证 PC 寄存器的后两位始终为 0)。
- 11、 理解图 8.11 的数据通路**整合过程**,其中几个**多路选择器**的作用。在此基础上理解图 8.12 (我们第一个较完整的数据通路设计完成)的整合过程,**注意该图中 9 路(11bits)控制信号的作用**。
- 12、 从两次整合过程理解,理解 CPU 每增加一种指令,甚至是一种指令封装(如模型机中要支持寄存器和立即数的运算)的实现都会增加 CPU 的设计复杂度和成本。
- 13、 图 8.12 是整合后的数据通路,上、下两排的控制信号是核心,理解这些控制信号在不同指令执行时的作用, 用于生成这些控制信号的部件就是控制单元,下节课的主要内容,大家先预习一下。

第三次课--课后思考题:第十周

1、理解为什么我们要采用二级译码来实现控制器,控制信号**主控制器**和 **ALU 控制器**的作用,它们的输入输出信号 都有哪些?

- 2、为什么需要 ALUOp? 此处的 ALUOp 可不可以改为 1 位?体会指令译码的过程。
- 3、图 8.13 是在图 8.12 数据通路设计基础上增加了控制器设计后更完善的一版----单周期数据通路设计(单周期的本质是所有指令在一个时钟周期内完成,那就又存在快的等慢的问题,此处的时间粒度是什么?如何改进以弥补单周期的不足?)。能将我们设计的三类功能、两种封装、8 条指令的执行过程在图 8.13 中的执行过程走一边,注意各自经历的数据通路、组件和需要的控制信号、状态描述清楚。(不光能看懂,要求会设计)--- 考点!!!
- 4、学到这里,再去体会 RISC 处理器为什么一般体积小、价格和功耗低? 当然它也有缺点,是什么?
- 5、了解主控制器和运算控制器设计思路,着重关心他们的输出(也就是各控制信号)在数据通路中的作用。
- 6、为什么要采用**多周期**实现?它是怎么提高 CPU 的**指令执行效率**的?
- 7、在多周期背景下,指令平均执行周期数 CPI 引出的意义是什么?
- 8、理解多周期实现机制后, 思考 CPU 的**主频提升**依据是什么, 主频仍然存在快的等慢的, 这里时间粒度是什么?
- 9、理解系统性能和 ISA 设计、数据通路实现、主频大小等有关,这些又相互制约。
- 10、 比较单周期数据通路图 8.13 和多周期实现图 8.14 的差异,增加了哪些临时寄存器和控制信号?
- **11**、 在提高主频上,理解由"单周期"→"多周期"的设计思路,在多周期下"快的等慢的"依然存在,它的粒度单位是什么?
- 12、 多周期实现解决了单周期相应问题的同时,增加了哪些成本?周期的划分要考虑什么因素?
- 13、 理解"微操作"的原子性特点。
- 14、 多周期实现中为什么增加了 IRWrite 和 PCWrite 两个控制信号? 流水执行时,这两个信号为什么又不需要了?
- 15、 结合表 8.6 和图 8.14,对各指令的多周期的执行过程所经历过的数据通路、组件和需要的控制信号状态能描述清楚。(重要考点)

思考题 1: Load 的写回能不能整合到上一个节拍(理由:这样所有指令就都只需要 4 个节拍,PCWrite 控制就可以用主频时钟 4 分频的时钟信号直接控制了)?

思考题 2: Load 指令的 PCwrite 写有效能不能放到写回节拍去实现。(理由: 其他指令都是在最后一个节拍实现的)


第四次课--课后思考题:第11周

1. 什么是时钟周期、机器周期、和指令周期?理解计算机系统的时序系统设计。

(说明: 教材这部分描述存在问题, 对教材这部分做了修正。)

计算机组成原理 8.6 控制器的设计 2. 时序系统 时钟(节拍)和其电位变化构成了计算机的时序系统的基础。为指令的执行提供各种定时信号。 指令周期:从取指令、分析指令到执行完该指令所需的全部时间。 相令周期一般由若干个机器周期组成 机器周期(又叫CPU周期) 电担告令周期划分为若干大小相等(定长)或大小不等(变长)的时间段,每个时间段对应一个机器周期,如取指、译码、执行等电机器周期一般由若干个时钟周期(时钟节拍)组成 时钟周期(也称脉冲、节拍、T周期或CPU时钟周期):用于寄存器的复位或打入脉冲等,是CPU操作的最基本单位。 一个机器周期需要完成一序列的<u>微操作</u>,每个微操作都必须在一个节拍内完成,如各指令的不同机器周期由若干不同微操作完成

■ 这些微操作必须按一定的先后次序进行。



- 2、结合图 8.15 理解控制器工作原理,它的输入有哪些信号? (如程序状态字 PSW、中断信号、译码结果、时序信号等)输出有哪些信号? (微操作控制信号)
- 3、比较**多周期下的控制信号**(P213)与**单周期下的控制信号**(P201)有什么不同?(一个是组合逻辑,一个是时序逻辑)
- 4、什么是同步和异步时序控制?比较优缺点,CPU内部为什么采用同步控制?
- 5、理解硬连接方式实现控制器,本质就是通过实现输入(指令操作码字段)和输出(微操作控制信号)的组合和时序电路的实现。

6、流水的数据通路本学期不要求掌握,会在下学期系统结构学习细节,但要理解"流水一定是多周期的,多周期不一定是流水的"(理解黑板上画的从单周期到多周期到流水示意图,理解指令在三种场景下执行的差异),流水机制本质是"指令级并行"。体会多周期是为了降低系统时钟提出的方案,流水线是为了实现指令并行从而降低、CPI提出的方案,现阶段主流处理器基本都是支持流水执行的,大多数资料把多周期和流水数据通路画等号了。

第8章总作业: 8.1、8.4、8.5、8.8 (提交时间待定)