



LITE series

Buku Panduan BP-TC100

BLUETOOTH CCD INFRARED SCANNER 1D


No Pendaftaran KEMENDAG

V:1.0

Spesifikasi

Tipe Scan	Linear Infrared / CCD
Cahaya	Cahaya : Merah, 625±10mm
CPU	32-Bit
Resolusi	1500
Ketepatan Membaca	≥4mil/0.1mm(PCS90%,Code39)
Kecepatan Decoding	300 times/s
Depth of field	40mm-500mm
Mode Scan	Manual, Continuous
Berat	≈160g (Tanpa Kabel)
Dimensi	L180mm *W60mm *H80mm
Koneksi	USB, Wireless 2.4G, Wireless Bluetooth 4.2
Tipe Koneksi	USB
Power Supply	DC 5V@100mA(work)
Jarak Tranmisi Wireless	2.4Hz, 150meters; Bluetooth 30meters (Jarak Terbuka)
Pentimpanan	16Mb (lebih dari 100.000 kode produk)
Kapasitas Baterai	220 mAh
Waktu Pengisian Baterai	6.5 Jam
Waktu Kerja Tanpa Berhenti	≥24 Jam
SimbologiCode	UPC-A, UPC-E, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), cODABAR (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc.
Temperatur Kerja	0°C to 50°C, Kelembaban : 5%-95%
Temperatur Penyimpanan	-30°C to 50°C, Kelembaban : 5%-95%

Setting Sistem



Kembalikan Ke Wireless Default



Versi

Format Data



GB2312



Unicode (UTF-8)

Catatan : Produk ini mensupport wireless 2.4g receiver dan antar muka USB untuk mengeluarkan output GB2312 atau Encoding Unicode

Mode Data Transfer



Synchronous Mode*



Storage Mode

Data Control



Upload All Data



Total Data Uploaded



Clear All Data

Wireless 2.4 Pairing

Mode Wireless 2.4G mensupport Windows, Mac OS, Android dan system lainnya.

Langkah 1: Scan Barcode "Wireless 2.4G Mode";
Setelah di scan, koneksi ke perangkat yang telah terhubung sebelum nya akan di prioritaskan



Wireless 2.4G Mode

Langkah 2 : Scan Barcode "One Click Pairing";
Cahaya Biru dari scanner akan menyala sesaat
dan Scanner akan masuk ke Mode 2.4G



One-click Pairing

Langkah 3 : Sambungkan kabel scanner ke dalam perangkat dalam jangka waktu 1 menit, lalu tunggu
Sampai terdengar bunyi beep dan cahaya biru berkedip, Mengindikasikan bahwa Koneksi berhasil terhubung

Bluetooth HID Pairing

Mode Bluetooth HID mensupport Windows, Mac OS, Android dan system lainnya.

Langkah 1 : Scan Barcode "Bluetooth HID Mode"; Setelah di scan, koneksi ke perangkat yang telah terhubung sebelum nya akan di prioritaskan



Bluetooth HID Mode

Langkah 2 : Scan Barcode "One Click Pairing"; Cahaya Biru dari scanner akan menyala sesaat dan Scanner akan masuk ke Mode Bluetooth HID



One-click pairing

Langkah 3 : Nyalakan Bluetooth di perangkat lalu pilih perangkat "BarCode Scanner HID" lalu klik dan tunggu sampai terdengar bunyi beep dan cahaya biru berkedip. Mengindikasikan bahwa Koneksi berhasil terhubung

Catatan : Setelah Menekan tombol scanner selama 8 detik anda akan masuk ke mode Bluetooth HID

Bluetooth SPP/BLE Pairing

Mode Bluetooth spp/ ble mensupport serial port bluetooth untuk koneksi ke Windows, Mac OS, Android dan system lainnya.

Langkah 1: Scan Barcode "Bluetooth SPP Mode"/
Barcode "Bluetooth BLE Mode";
Setelah di scan, Cahaya Biru LED 1 dan 2
akan menyala secara cepat dan bersamaan



Bluetooth SPP Mode



Bluetooth BLE Mode

Langkah 2 : Gunakan Perangkat serial port transparent tool ke perangkat host, lalu cari perangkat "BarCode Scanner SPP" atau "BarCode Scanner BLE" lalu klik, dan tunggu sampai terdengar bunyi beep dan cahaya biru menyala.
Mengindikasikan bahwa Koneksi berhasil terhubung

Tekan 8 Detik

Tekan tombol barcode selama 8 detik untuk masuk ke mode pairing Bluetooth



IOS HID virtual keyboard

Ketika Menggunakan Mode Bluetooth HID, untuk koneksi ke IOS, bisa klik dua kali untuk menunjukan atau menyembunyikan IOS virtual keyboard



Bluetooth HID Transfer Rate



Fast



Medium*



Low



Ultra Low

Setting Suffix



Add CR*



Add LF



Add CR+LF



Add Tab(HT)



NONE

Setting Getaran



Enable*



Disable

Setting Suara



High*



Low



Disable

Setting Waktu Tidur



1 Minute



5 Minutes*



30 Minutes



Never Sleep



Sleep Now

Setting Bahasa



American English*



German



French



Spanish



Italian



Japanese



Portuguese



British English



Brazilian Portuguese



Russian



International Keyboard

LED Indikator

LED1 Biru kedip sekali:

--Scanner Berhasil di decode

LED2 Biru menyala:

--Koneksi Berhasil.

LED3 Merah menyala:

-- Baterai sedang di charge, ketika full LED mati

LED1 Biru kedip cepat

--Scanner di Mode 2.4G

LED2 kedip cepat

--Scanner di mode Bluetooth SPP

LED1 dan LED2 biru berkedip bergantian

--Scanner di mode Bluetooth HID

LED1 dan LED2 berkedip bersamaan

--Scanner di mode Bluetooth BLE

LED1 dan LED2 berkedip dengan lambat

--Scanner sedang di upgrade

Menghubungi Customer Support

Apabila printer tidak beroperasi dengan benar dan Anda tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan petunjuk perbaikan ini, sebaiknya Anda menghubungi Layanan "Customer Service" kami.

BLUEPRINT SERVICE CENTRE

Nirwana Sunter Asri 2
No. 110 / 111 Jakarta, 14350
Indonesia

CUSTOMER SERVICE HOTLINE : **0812 8888 4338**

BLUEPRINT SERVICE CENTRE:

Jakarta : 081288884338
Semarang : (024) 3588986, 3587781
Semarang II : 081903571888
Solo : (0271) 729911
Yogyakarta : (0274) 389615
Surabaya : (031) 5318286
Palembang : (0711) 313046
Jambi : (0741) 32088
Makassar : (0411) 3652126
Banjarmasin : (0511) 3274655, 3259988

Untuk Informasi lebih lengkap, Anda dapat menghubungi website kami : www.blueprint-indonesia.com