

# TP AASTRA

Introduction	1
Prise en main & Interconnexion multi-PBX	2
Connexion à la plateforme AASTRA	2
Configuration des abonnés	5
Configuration du préfixe de sortie et des directions	7
Création des faisceaux	8
Capture Wireshark	9
Serveur Vocal Interactif	12
Conclusion	14

#### Introduction

Ce Compte-rendu est le bilan de deux TP sur la plateforme AASTRA.

Nous allons dans un premier temps prendre en main les équipements, pour ensuite mettre en place une installation simple de 5 postes(1 analogique - 3 numérique - 1 softphone).

Pour cela nous allons nous connecter à la plateforme AASTRA, configurer des abonnés, configurer les préfixes de sorties ainsi que leurs directions et enfin créer les faisceaux.

Nous serons donc interconnectés avec les autres PBX. Et enfin, nous mettrons en place un serveur vocal interactif



## Prise en main & Interconnexion multi-PBX

## Connexion à la plateforme AASTRA


Une fois la VM lancée, il faut la connecter à la plateforme AASTRA, nous utiliserons le PBX4.

Nom PBX	Adresse IP PBX	Adresse IP carte EIP	Routeur	Serveur DHCP / FTP
PBX 1	192.168.10.1/24	192.168.10.2	192.168.10.254	192.168.10.253
PBX 2	192.168.20.1/24	192.168.20.2	192.168.20.254	192.168.20.253
PBX 3	192.168.30.1/24	192.168.30.2	192.168.30.254	192.168.30.253
PBX 4	192.168.40.1/24	192.168.40.2	192.168.40.254	192.168.40.253
PBX 5	192.168.50.1/24	192.168.50.2	192.168.50.254	192.168.50.253
PBX 6	192.168.60.1/24	192.168.60.2	192.168.60.254	192.168.60.253
PBX 7	192.168.70.1/24	192.168.70.2	192.168.70.254	192.168.70.253
PBX 8	192.168.80.1/24	192.168.80.2	192.168.80.254	192.168.80.253

La plateforme disposant d'un DHCP, il nous suffit de nous mettre dans ce mode de configuration sur la VM Windows.



On met en place ce schéma de câblage :



<sup>\*</sup>Chaque ports sont autocroisants

#### On met en place la configuration IP pour notre PC :

```
root@mRTe210023_ae:24:c1:~# ip link set dev eth1
root@mRTe210023_ae:24:c1:~# dhclient eth1
mRTe210023
mRTe210023
127.0.0.1 localhost mRTe210023
mRTe210023
mRTe210023
127.0.0.1 localhost mRTe210023
root@mRTe210023_ae:24:c1:~# ping 192.168.40.1
PING 192.168.40.1 (192.168.40.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.40.1: icmp seq=1 ttl=64 time=0.471 ms
```



Pour vérifier que tout est ok, on réalise une série de Ping :

Ping vers le PBX, le serveur FTP et le routeur :

```
root@mRTe210023 ae:24:c1:~# ping 192.168.40.2
PING 192.168.40.2 (192.168.40.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.40.2: icmp seq=1 ttl=255 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.40.2: icmp seq=2 ttl=255 time=0.812 ms
^C
--- 192.168.40.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.812/1.386/1.961/0.574 ms
root@mRTe210023 ae:24:c1:~# ping 192.168.40.254
PING 192.168.40.254 (192.168.40.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.40.254: icmp seq=1 ttl=255 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.40.254: icmp seq=2 ttl=255 time=1.29 ms
^C
--- 192.168.40.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.286/1.970/2.654/0.684 ms
root@mRTe210023 ae:24:c1:~# ping 192.168.40.253
PING 192.168.40.253 (192.168.40.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.40.253: icmp seq=1 ttl=64 time=0.189 ms
64 bytes from 192.168.40.253: icmp seq=2 ttl=64 time=0.224 ms
^^
```

On vérifie que l'on se trouve bien dans la plage IP correspondante à notre Dhclient.

```
root@mRTe210023_ae:24:c1:~# ip addr ls eth1
2: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether a0:36:9f:72:b5:81 brd ff:ff:ff:ff:ff
altname_enp2s0
inet 192.168.40.26/24 brd 192.168.40.255 scope global dynamic eth1
```

On se connecte ensuite à l'interface en ligne de notre PBX avec son adresse IP :

https://192.168.40.1/rhm/index.htm



## Configuration des abonnés

Port RJ45 / @ IP	Poste Téléphonique	Numéro Local	Nom	Prénom	
0-00-00	Numérique	2X01	Secrétariat	/	
0-00-01	Numérique	2X03	BARDOT	Brigitte	
0-00-02	Numérique	2X04	OBISPO	Pascal	
0-01-00	Analogique	2X07	VALERY	François	
@ IP VM	Softphone	2X08	DION	Céline	

Une fois la connectivité de notre installation validée.

Nous allons créer des utilisateurs et leur attribuer une interface physique correspondante.

On se rend dans la catégorie Abonnements puis on sélectionne création (1.2.1)

Type de l'abonné	LOCAL v
Premier numéro d'annuaire	2401
Nombre demandé	1
Mot de passe usager	0000

On lui attribue un nom (ici Secrétariat) en se rendant dans les caractéristiques (1.2.3)

Nom	Secréariat

On se rend dans l'onglet "Terminaux"

On définit son type de terminal (PROPRIÉTAIRE) puisque c'est une ligne numérique. Et 00000 correspond à son emplacement physique là où il est relié au PBX.

Type terminal physique 1	PROPRIETAIRE V
Emplacement physique	00000
Modèle de poste	6757




On créer un deuxième abonné pour notre ligne analogique. Puis on définit son terminal qui est de type analogique.




On va maintenant configurer un abonné 2408 qui correspondra à notre softphone. On l'utilisera avec Twinkle sur notre PC.

On définit son type de terminal à "SIP" (1.2.3)



On paramètre notre carte IP: (2.3.4.4)



On utilise l'application Twinkle pour ajouter une adresse IP sur notre abonné 2408 que l'on a défini avec un type de terminal SIP. On vérifie que l'on entre bien le numéro de notre abonné en nom d'utilisateur.





On renseigne le serveur SIP correspondant soit notre IP de PBX.



On valide les étapes et vérifie sur notre interface AASTRA si l'IP est bien ajouté (1.2.2)

2408 ABO 2408 LOCAL SIP 192.168.40.26

On peut maintenant appeler nos lignes analogiques et numériques depuis notre PC et recevoir les appels vers 2408 sur notre PC

Capture d'un appel entrant de 2401 (ligne numérique) vers 2408



Notre softphone est donc bien effectif

## Configuration du préfixe de sortie et des directions

On va maintenant mettre en place une interconnexion entre notre PBX et les autres groupes (mettre en place des faisceaux pour chacun des autres PBX)

Pour cela on va d'abord configurer le préfixe entre notre PBX et les autres en 3 étapes :


- Paramétrage d'un préfixe de sortie (ici on utilise le chiffre 7 suivi du PBX ciblé)
- Création d'une direction pour chacun des PBX (nommé DRIX, X étant le numéro du PBX)
- Attribution du préfixe lié à chaque direction



On créer notre Direction privée "DIR3" pour s'interconnecter avec le PBX 3. (3.1)

Direction privée	1	LIA 0
Direction privée	2	DIR3

On sélectionne notre préfixe accès "73" et on passe la tonalité après préfixe à "OUI". (3.2.4)




Création des faisceaux

On peut désormais créer un faisceau pour l'ensemble des PBX (4.2.1.1)



On configure chaque faisceau avec les paramètres suivants : (4.2.1.2)



On renseigne ensuite sont Proxy (IP DU PBX) et son port. (4.2.1.2)




Enfin on associe les directions aux faisceaux (4.2.2)





On précise qu'il y a une tonalité d'invitation à numéroter dans les paramètres avancées (4.2.2).




## **Capture Wireshark**

On écoute les échanges à partir de l'interface etn1 du PC sur lequel se trouve le softphone. On appel depuis notre softphone un autre poste de notre installation et on filtre les échanges sur Wireshark avec "sip" :

```
5078 284.934678780 192.168.40.26
                                                  192.168.40.1
                                                                           SIP/SDP
                                                                                         828 Request: INVITE sip:2401@192.168.40.1 |
                                                                                        423 Status: 100 Trying |
508 Status: 180 Ringing
5079 284.939725323 192.168.40.1
                                                 192.168.40.26
                                                                           SIP
5080 284.956511819 192.168.40.1
                                                  192.168.40.26
                                                                           SIP
5081 284.957473128 192.168.40.26
                                                                                         427 Request: PRACK sip:2401@192.168.40.1:5060:ctxe=00000023
                                                 192,168,40,1
                                                                           SIP
5082 284.960650628 192.168.40.1
5083 285.942166425 192.168.40.1
                                                 192.168.40.26
192.168.40.26
                                                                           SIP
SIP/SDP
                                                                                        423 Status: 200 OK
654 Status: 200 OK
                                                                                        403 Request: ACK sip:2401@192.168.40.1:5060;ctxe=00000023 | 576 Request: BYE sip:2408@192.168.40.26 |
5085 285.971655229 192.168.40.26
                                                 192.168.40.1
                                                                           SIP
5682 297.742769396 192.168.40.1
                                                  192.168.40.26
5683 297.744027941 192.168.40.26
                                                 192.168.40.1
                                                                                        444 Status: 200 OK |
```

On affiche ensuite le graphique des flux entre le softphone et le poste fixe :



Sur la précédente capture on peut voir que le softphone envoie une requête INVITE au poste fixe 2401 (le secrétariat) qui répond par son statut (trying puis ringing). Le softphone envoie une requête PRACK (équivalent à ACK en SIP), le poste fixe répond alors OK et le softphone lance alors une requête ACK. A partir de là, la communication à commencé.

Enfin le poste fixe envoie une requête BYE pour mettre fin à la communication au softphone (2408), le softphone la reçoit et envoi le statut OK ce qui met fin aux communications.




On filtre notre capture avec "sip || rtp" ce qui nous permet d'afficher les échanges rtp qui correspondent aux audios de notre appel.

RTP (Real-Time Transport Protocol) est un protocole réseau qui transporte de l'audio et de la vidéo sur des réseaux IP.

		5078 284.934678780 19	92.168.40.26	192.168.40.1	SIP/SDP	828 Request: INVITE sip:2401@192.168.40.1
		5079 284.939725323 19	92.168.40.1	192.168.40.26	SIP	423 Status: 100 Trying
		5080 284.956511819 19	92.168.40.1	192.168.40.26	SIP	508 Status: 180 Ringing
		5081 284.957473128 19	92.168.40.26	192.168.40.1	SIP	427 Request: PRACK sip:2401@192.168.40.1:5060;ctxe=00000023
		5082 284.960650628 19	92.168.40.1	192.168.40.26	SIP	423 Status: 200 OK
ı	_	5083 285.942166425 19	92.168.40.1	192.168.40.26	SIP/SDP	654 Status: 200 OK
		5085 285.971655229 19	92.168.40.26	192.168.40.1	SIP	403 Request: ACK sip:2401@192.168.40.1:5060;ctxe=00000023
		5088 286.066616615 19	92.168.40.2	192.168.40.26	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x2D0474DE, Seq=49349, Time=2147277782
		5089 286.086576227 19	92.168.40.2	192.168.40.26	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x2D0474DE, Seq=49350, Time=2147277942
		5090 286.106577453 19	92.168.40.2	192.168.40.26	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x2D0474DE, Seq=49351, Time=2147278102

On clique sur une de ces trames, on clique sur l'onglet Telephonie  $\rightarrow$  Appels VoIP, puis on sélectionne notre échange et clique sur "Jouer Flux"

Cela nous permet d'afficher notre échange et de le réécouter.




On peut donc récupérer en clair les échanges simplement avec une sonde sur le réseau.



On capture maintenant un échange entre deux PBX différents, ici le PBX2 et le PBX5.

On utilise pour cela une sonde branché à un HUB qui récupère les échanges entre les PBX. Et on filtre les échanges "sip && ip.addr == 192.158.20.1 || ip.addr == 192.168.50.1".



Sur la précédente capture on peut voir que le poste anonymous envoie une requête INVITE au poste fixe 2501 (le secrétariat) qui répond par son statut (trying puis ringing). Le softphone envoie une requête PRACK (équivalent à ACK en SIP), le poste fixe répond alors OK et le softphone lance alors une requête ACK. A partir de là, la communication à commencé.

Enfin le poste fixe envoie une requête BYE pour mettre fin à la communication au poste anonymous, le poste fixe 2501 la reçoit et envoi le statut OK ce qui met fin aux communications.



### **Serveur Vocal Interactif**

Un serveur vocal interactif ou SVI est un système informatique capable de dialoguer avec un utilisateur par téléphone. Il est capable de recevoir et d'émettre des appels téléphoniques, de réagir aux actions de l'utilisateur.

On créer un nouvel abonné que l'on définit en type "STANDARD AUTO" (1.2.1)

Type de l'abo	STANDARD	AUTO	~			
Premier numéro d'annuaire		2400				
On crée un SVI que l'on appel "TEST" (5.2)						
Script SVI 0	TEST					

On ajoute notre fichier .wav récupéré sur moodle comme film de raccrochage et de saisie dans les caractéristiques avancées de notre SVI TEST (5.2)



On créer l'arborescence correspondant à notre Script dans l'onglet "Arbre", on aura trois boutons de redirections, le 1 vers 2401 (ligne numérique), le 2 vers 2407 (ligne analogique) et enfin le 3 vers 2408 (softphone)




On clique ensuite sur navigation et on y ajoute le script (notre fichier.wav) puis on actualise. La Navigation passe en vert





On va maintenant paramétrer nos boutons exemple ici pour la touche 1 que l'on paramètre pour un transfert vers l'abonné 2401 (ligne numérique)



Une fois avoir paramétré les autres boutons, on actualise et tout passe en vert.

On se rend maintenant dans la configuration MEVO (2.3.4.8) et on active le SVI.

0-06-00 ann. EN SERVICE

0-06-01 SVI. EN SERVICE

0-06-02 BVI. EN SERVICE

On retourne dans les caractéristiques de notre abonné 2400 et on lui affecte notre script SVI (1.2.3)



On peut maintenant appeler notre abonné 2400 (SVI) et tester nos boutons de redirections.

On peut même paramétrer un bouton pour rediriger vers un autre groupe.

On a paramétré une redirection avec le numéro 732301 qui redirige vers le PBX3.



#### Conclusion

Pour conclure, durant ce TP, nous avons créé des abonnés liée à une position matérielle sur le PBX. Un abonné liée à une IP pour le softphone et un dernier abonné pour le SVI.

Nous avons configuré les directions et les faisceaux permettant de communiquer entre binômes donc entre PBX.

Ensuite, nous avons capturé avec WireShark des échanges entre le softphone et notre ligne numérique. Nous avons pu remarquer que ces échanges étaient écoutables en clair simplement en ayant une sonde entre ces échanges.

Et enfin, nous avons pu découvrir la configuration d'un script SVI, c'est-à-dire une boîte vocale proposant à l'appelant de le rediriger vers le contact de son choix.