# 实验例程

# 目录

2
5
8
12
14
17
21
23
26
35
42
48
51

### 简单 I/O(16 位)实验

#### 一、实验目的与要求

- 1、了解外设的扩展方法,掌握外设的读写时序。
- 2、了解 74HC273、74HC244 的功能,掌握它们的使用方法。
- 3、掌握 CPU 对 16 位外设的访问方法
- 4、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。

#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台


#### 三、实验内容

1、说明: 二片 74HC244 组成 16 位的只读外设,二片 74HC273 组成 16 位的只写外设,它们都可以按字节或字方式操作。实验仪具有 16 位数据总线 DO.. D15、BLE(低电平有效,选中挂在低 8 位数据总线上外设)、BHE(低电平有效,选中挂在高 8 位数据总线上外设);BLE、BHE 同时有效,对外设字方式读写,BLE 或 BHE 有效,对外设字节方式读写。

二片 74HC273 的输出端与 F4 区的 16 个发光二极管相连; 低位 74HC244 的输入端与 F4 区的 8 个拨动开关相连, 8 个拨动开关循环左移一位后与高位 74HC244 的输入端相连。

- 2、编写程序:将 B4 区的二片 74HC244 中数据读出、写入二片 74HC273 中;然后逐一点亮挂在 74HC273 上的 16 个发光二级管;循环执行
  - 3、连接线路验证功能,熟悉它的使用方法。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

### 1、连线说明:

B4 (I/0) ☑: CS273、CS244	 A3 ⊠: CS5、CS5
B4(I/O) ⊠: BLE、BHE	 A3 ⊠: BLE、BHE
B4(I/0) ☑: RD、WR	 A3 ⊠: IOR、IOW
B4(I/0) ⊠: JP51、JP55	 F4 区: JP18、JP19(发光管)
B4(I/0) ⊠: JP52	 F4 区: JP27 (开关)
B4 ⊠: JP57 (D0D7)	 A3 ⊠: JP42 (D0D7)
B4 ⊠: JP56 (D8D15)	 A3 ⊠: JP40 (D8D15)

2、观察实验结果,拨动开关状态是否与点亮的发光二极管一致,是否循环点亮 16 个发光 二级管。

六、演示程序			
I0244	EQU	0230Н	;244(16位)片选
10273	EQU	0230Н	;273(16位)片选
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA,	SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DX, IO244	
	IN	AX, DX	;读取开关数据(16位, KO K7 K6 K5 K4 K3
			K2 K1 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K0)
	MOV	DX, I0273	
	OUT	DX, AX	
	CALL	Delay	
	MOV	DX, IO273	
	MOV	AX, OFFFEH	
START1:	OUT	DX, AX	
	CALL	Delay	
	TEST	АХ, 8000Н	
	JZ	START	
	ROL	AX, 1	
	JMP	START1	
Delay	PROC	NEAR	;延时
Delay1:	XOR	CX, CX	
	LOOP	\$	

RET

Delay ENDP START ENDP CODE ENDS

END START

### 七、实验扩展及思考

- 1、请按照字、字节方式画出读(74HC244)写(74HC273)的时序。
- 2、以上程序中,使用 16 位方式读写外设,请按照 8 位方式,重编程序。

### 8255 控制交通灯实验

#### 一、实验目的与要求

- 1、了解 8255 芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用 8255 并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
- 2、熟悉 8255 内部结构和与 8086 的接口逻辑, 熟悉 8255 芯片的 3 种工作方式以及控制字格式。
  - 3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。


#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 三、实验内容

- 1、编写程序: 使用 8255 的 PAO..2、PA4..6 控制 LED 指示灯,实现交通灯功能。
- 2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

D3 ⊠: CS, AO, A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: JP23 (PA □)	 F4 ⊠: JP18

2、观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。

COM_ADD	EQU	0273H
PA_ADD	EQU	0270Н
PB_ADD	EQU	0271H
PC_ADD	EQU	0272Н
STACK	SEGMENT	STACK

	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
LED_Data	DB	10111110B	;东西绿灯,南北红灯
	DB	10111111B	;东西绿灯闪烁,南北红灯
	DB	10111101B	;东西黄灯亮,南北红灯
	DB	11101011B	;东西红灯,南北绿灯
	DB	11111011B	;东西红灯,南北绿灯闪烁
	DB	11011011B	;东西红灯,南北黄灯亮
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA,	SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DS, AX	
	NOP		
	MOV	DX, COM_ADD	
	MOV	AL, 80H	;PA、PB、PC为基本输出模式
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, PA_ADD	;灯全熄灭
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	
	LEA	BX, LED_Data	
START1:	MOV	AL, 0	
	XLAT		
	OUT	DX, AL	;东西绿灯,南北红灯
	CALL	DL5S	
	MOV	CX, 6	
START2:	MOV AL, 1		
	XLAT		
	OUT	DX, AL	;东西绿灯闪烁,南北红灯
	CALL	DL500ms	
	MOV	AL, 0	
	XLAT		
	OUT	DX, AL	
	CALL	DL500ms	
	LOOP	START2	
	MOV	AL, 2	;东西黄灯亮,南北红灯
	XLAT	D.V. 4.V	
	OUT	DX, AL	
	CALL	DL3S	
	MOV	AL, 3	;东西红灯,南北绿灯
	XLAT	D.V. 4.V	
	OUT	DX, AL	

	0.17.7	D. 50		
	CALL	DL5S		
	MOV	CX, 6		
START3:	MOV	AL, 4	;东西红灯,	南北绿灯闪烁
	XLAT			
	OUT	DX, AL		
	CALL	DL500ms		
	MOV	AL, 3		
	XLAT			
	OUT	DX, AL		
	CALL	DL500ms		
	LOOP	START3		
	MOV	AL, 5	;东西红灯,	南北黄灯亮
	XLAT			
	OUT	DX, AL		
	CALL	DL3S		
	JMP	START1		
DL500ms	PROC	NEAR		
Discomis	PUSH	CX		
	MOV	CX, 60000		
DL500ms1:	LOOP	DL500ms1		
DLOUGHST.	POP	CX		
	RET	CA		
DI 500				
DL500ms	ENDP	ME A D		
DL3S	PROC	NEAR		
	PUSH	CX		
DI 001	MOV	CX, 6		
DL3S1:	CALL	DL500ms		
	LOOP	DL3S1		
	POP	CX		
	RET			
	ENDP			
DL5S	PROC	NEAR		
	PUSH	CX		
	MOV	CX, 10		
DL5S1:	CALL	DL500ms		
	LOOP	DL5S1		
	POP	CX		
	RET			
	ENDP			
START	ENDP			
CODE	ENDS			
	END	START		

### 七、实验扩展及思考

1、如何对 8255 的 PC 口进行位操作?

### 8255 键盘显示实验

#### 一、实验目的与要求

- 1、进一步掌握 8255 的设计、编程方法。
- 2、掌握矩阵键盘的扫描方法
- 3、掌握动态扫描数码块的方法
- 4、认真预习,做好实验前的准备工作,填写实验报告


#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 三、实验内容

- 1、编写程序:扫描键盘,如有按键,键号显示于数码管。
- 2、连接线路,验证8255的功能,熟悉它的使用方法。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

D3 ⊠: CS, AO, A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 区: JP20(PB 口)、JP16(B)、JP17(C)	 F5 ⊠: A、B、C

2、运行程序,观察实验结果(任意按下  $F5 \boxtimes 4X4$  键盘几个键,它上面的  $8 \land LED$  显示器会将按键的编码从左至右依次显示出来),可依此验证对程序的正确性。

COM_8255	EQU	0273Н	;8255 控制口
PA_8255	EQU	0270Н	
PB_8255	EQU	0271H	

PC\_8255 EQU 0272H\_STACK **SEGMENT** STACK 100 DUP(?) DW \_STACK **ENDS** \_DATA **SEGMENT** WORD PUBLIC 'DATA' buffer DB 8 DUP(?) ;8个字节显示缓冲区 SEG\_TAB DB 0СОН, 0Г9Н, 0А4Н, 0ВОН, 99Н, 92Н, 82Н, 0Г8Н 080H, 90H, 88H, 83H, 0C6H, 0A1H, 86H, 8EH, 0FFH DB \_DATA **ENDS** CODE **SEGMENT START** PROC NEAR ASSUME CS:CODE, DS:\_DATA, SS:\_STACK MOV AX, \_DATA MOV DS, AX MOV ES, AX NOP CLD ;0->DF, 地址自动递增 MOV DX, COM\_8255 MOV AL, 89H ;PA、PB输出,PC输入 OUT DX, AL LEA DI, buffer MOV AL, 10H MOV CX, 08H REP **STOSB** CALL DIR MAIN3: LEA DI, buffer MAIN2: CALL keyi STOSB CALL DIR CMP DI, offset buffer+8 MAIN2 JNZ JMP MAIN3 DIR PROC NEAR **PUSH** AX **PUSH** BX **PUSH** DX ;置显示缓冲器初值 LEA SI, buffer MOV AH, OFEH LEA BX, SEG\_TAB LDO: MOV DX, PA 8255 LODSB

;取显示数据

XLAT

	OUT	DX, AL	;段数据->8255 PA 口
	INC	DX	;扫描模式->8255 PB 口
	MOV	AL, AH	74 141 241
	OUT	DX, AL	
	CALL	DL1	;延迟 1ms
	MOV	DX, PB_8255	,, = -
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	
	TEST	АН, 80Н	
	JZ	LD1	
	ROL	AH, 01H	
	JMP	LD0	
LD1:	POP	DX	
221	POP	BX	
	POP	AX	
	RET		
DIR	ENDP		
DL1	PROC	NEAR	;延迟子程序
	PUSH	CX	,, = , = , , , , , , , , , , , , , , ,
	MOV	CX, 500	
	LOOP	\$	
	POP	CX	
	RET		
DL1	ENDP		
KEYI	PROC	NEAR	
	PUSH	BX	
	PUSH	DX	
LK:	CALL	A11Key	;调用判有无闭合键子程序
	JNZ	LK1	
	CALL	DIR	
	CALL	DIR	;调用显示子程序,延迟 6ms
	JMP	LK	
LK1:	CALL	DIR	
	CALL	DIR	
	CALL	A11Key	;调用判有无闭合键子程序
	JNZ	LK2	
	CALL	DIR	
	JMP	LK	
LK2:	MOV	BL, OFEH	;R2
	MOV	BH <b>,</b> 0	; R4
LK4:	MOV	DX, PB_8255	
	MOV	AL, BL	
	OUT	DX, AL	
	INC	DX	

	IN	AL, DX	
	TEST	AL, 01H	
	JNZ	LONE	
	XOR	AL, AL	;0 行有键闭合
	JMP	LKP	
LONE:	TEST	AL, 02H	
	JNZ	NEXT	
	MOV	AL, 08H	;1 行有键闭合
LKP:	ADD	BH, AL	
LK3:	CALL	DIR	;判断释放否
	CALL	AllKey	
	JNZ	LK3	
	MOV	AL, BH	;键号->AL
	POP	DX	
	POP	ВХ	
	RET		
NEXT:	INC	ВН	;列计数器加1
	TEST	BL, 80H	
	JZ	KND	;判是否已扫到最后一列
	ROL	BL, 01H	
	JMP	LK4	
KND:	JMP	LK	
KEYI	ENDP		
AllKey	PROC	NEAR	
	MOV	DX, PB_8255	
	XOR	AL, AL	
	OUT	DX, AL	;全"0"->扫描口
	INC	DX	
	IN	AL, DX	;读键状态
	NOT	AL	, ,,,,,,,,
	AND	AL, 03H	;取低二位
	RET	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
AllKey	ENDP		
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	END	START	
	1111	> 11H(1	

### 七、实验扩展及思考

- 1、显示程序中延时函数起什么作用?如何调节数码块亮度?
- 2、重新编写软件实验二,自己编写键扫描、显示程序

### 8253 方波实验

#### 一、实验目的与要求

了解 8253 的内部结构、工作原理;了解 8253 与 8086 的接口逻辑;熟悉 8253 的控制寄存器和初始化编程方法,熟悉 8253 的 6 种工作模式。


#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 三、实验内容

- 1、编写程序:使用 8253 的计数器 0 和计数器 1 实现对输入时钟频率的两级分频,得到一个周期为 1 秒的方波,用此方波控制蜂鸣器,发出报警信号,也可以将输入脚接到逻辑笔上来检验程序是否正确。
  - 2、连接线路,验证8253的功能,熟悉它的使用方法。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

C4 ⊠: CS、AO、A1		A3 ⊠: CS2、A0、A1
C4 ⊠: CLKO		B2 <b>∑</b> : 2M
C4 ⊠: OUTO		C4 ⊠: CLK1
C4 ⊠: OUT1		F8 区: Ctrl (蜂鸣器)
C4 区: GATE		C1 区的 VCC

2、测试实验结果:蜂鸣器发出时有时无的声音;用逻辑笔测试蜂鸣器的输入端口,红绿灯交替点亮。

COM_ADDR	EQU	0263Н
TO_ADDR	EQU	0260Н
T1_ADDR	EQU	0261H
STACK	SEGMENT	STACK

	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, SS:_STA	ACK
	MOV	DX, COM_ADDR	
	MOV	AL, 35H	
	OUT	DX, AL	;计数器T0设置在模式2状态,BCD码计数
	MOV	DX, TO_ADDR	
	MOV	AL, 00H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 10H	
	OUT	DX, AL	;CLKO/1000
	MOV	DX, COM_ADDR	
	MOV	AL, 77H	
	OUT	DX, AL	;计数器T1为模式3状态,输出方波,BCD码计数
	MOV	DX, T1_ADDR	
	MOV	AL, 00H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 10H	
	OUT	DX, AL	;CLK1/1000
	JMP	\$	;0UT1输出1S的方波
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	END	START	

### 七、实验扩展及思考

- 1、8253还有其它五种工作方式,其它工作模式下,硬件如何设计?程序如何编写?
- 2、使用8253,编写一个实时钟程序。

### 8259 中断控制器实验

#### 一、实验目的与要求

了解 8259A 的内部结构、工作原理;了解 8259A 与 8086 的接口逻辑;掌握对 8259A 的初始 化编程方法,了解 8086 是如何响应中断、退出中断的。

复习本节实验内容,可尝试自行编写程序,做好实验准备工作,填写实验报告。


#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 三、实验内容

1、编制程序: 拨动单脉冲开关," $\mathbb{L}$ " 送给 8259A 的 IRO, 触发中断, 8086 计数中断次数,显示于 F5 区的数码管上

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

B3 <b>⊠</b> : CS, A0	 A3 <b>⊠</b> : CS3, A0
B3 ⊠: INT, INTA	 A3 ⊠: INTR、INTA
B3 ⊠: IRO	 B2 区: 单脉冲 <b></b>
D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1, A0, A1
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 ⊠: JP20、B、C	F5 <b>⊠</b> : A、B、C

#### 2、运行程序

3、上下拨动单脉冲开关,拨动二次,产生一个"**」**",观察结果,数码管上显示的次数与拨动开关次数是否对应。

EXTRN	InitKeyDispla	y:NEAR,	Display8:NEAR
108259_0	EQU	0250Н	
108259_1	EQU	0251H	
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUI	?(?)

_STACK _DATA BUFFER Counter ReDisplayFlag _DATA	ENDS SEGMENT DB DB DB ENDS	WORD PUBLIC 'DATA' 8 DUP(?) ?	
CODE START	SEGMENT PROC ASSUME MOV MOV MOV NOP	NEAR CS:CODE, DS:_DATA, AX,_DATA DS, AX ES, AX	SS:_STACK
	CALL CALL MOV MOV	InitKeyDisplay Init8259 WriIntver Counter, 0 ReDisplayFlag, 1	;对键盘、数码管控制器8255初始化;中断次数;需要显示
START1:	STI LEA CALL CMP JZ CALL MOV	;开中断 SI,Buffer Display8 ReDisplayFlag,O START1 LedDisplay ReDisplayFlag,O	
Init8259	JMP PROC MOV MOV OUT MOV OUT MOV OUT MOV OUT MOV OUT MOV	START1 NEAR DX, 108259_0 AL, 13H DX, AL DX, 108259_1 AL, 08H DX, AL AL, 09H DX, AL AL, 0FEH DX, AL	
Init8259 WriIntver	RET ENDP PROC PUSH MOV	NEAR ES AX, 0	

MOV

ES, AX

	MOV	DI, 20H	
	LEA	AX, INT_O	
	STOSW	<i>,</i> –	
	MOV	AX, CS	
	STOSW		
	POP	ES	
	RET		
WriIntver	ENDP		
LedDisplay	PROC	NEAR	
	MOV	AL, Counter	
	MOV	AH, AL	
	AND	AL, OFH	
	MOV	Buffer, AL	
	AND	AH, OFOH	
	ROR	AH, 4	
	MOV	Buffer + 1, AH	
	MOV	Buffer + 2,10H	;高六位不需要显示
	MOV	Buffer + 3,10H	
	MOV	Buffer + 4,10H	
	MOV	Buffer + 5,10H	
	MOV	Buffer + 6,10H	
	MOV	Buffer + 7,10H	
	RET		
LedDisplay	ENDP		
INT_0:	PUSH	DX	
	PUSH	AX	
	MOV	AL, Counter	
	ADD	AL, 1	
	DAA		
	MOV	Counter, AL	
	MOV	ReDisplayFlag, 1	
	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 20H	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	POP	DX	
	IRET		
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	END	START	

## 七、实验扩展及思考

1、从8259A收到上升沿,到8086响应中断,试画这个过程的时序图。

### 8250 可编程通信实验(与微机)

#### 一、实验目的与要求

了解 8250 的内部结构、工作原理;了解 8250 与 8086 的接口逻辑;掌握对 8250 的初始化编程方法,学会使用 8250 实现设备之间的串行通信。

认真预习,做好实验前的准备工作,填写实验报告

#### 二、实验设备


SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 三、实验内容

1、编写程序:通过初始化 8250,设置波特率为 4800bps(或其它,但与微机部分一致),数据格式为 8 数据位,1 停止位,偶校验;然后打开 PC 机的串行通信测试软件,向 8250 发送一批数据,8250 接收完数据之后,再将数据依次发送回去。

2、按图连线,运行程序,观察实验结果,掌握8250的各项功能及编程方法。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

D5 ⊠: CS、AO、A1、A2	 A3 ⊠: CS4、A0、A1、A2
D5 ⊠: SIN, SOUT	 D7 ⊠: RxD、TxD

2、运行程序

3、运行"串口助手(ComPort. EXE)",设置串口(波特率 4800,8 个数据位,一个停止位,偶校验),打开串口,选择"HEX 发送"、"HEX 显示",向 8250 发送 10 个字节数据(输入数据之间用空格分隔),是否能接收到 10 个字节数据,接收到的数据是否与发送数据一致。

4、改变传输数据的数目,重复实验,观察结果。

;8250和PC机通信	言,需要在PC上运	行一个串口软件,并设置与8250相同的波特率
NS8250_Base_Ad	dress EQU	0240H
RHR	EQU	NS8250_Base_Address ;接收数据缓冲区
THR	EQU	NS8250_Base_Address ;发送数据缓冲区
IER	EQU	NS8250_Base_Address+1 ;中断控制寄存器
FCR	EQU	NS8250_Base_Address+2 ;FIF0控制寄存器
ISR	EQU	NS8250_Base_Address+2 ;中断状态寄存器
LCR	EQU	NS8250_Base_Address+3 ;串行口控制寄存器
MCR	EQU	NS8250_Base_Address+4 ;MODEM控制寄存器
LSR	EQU	NS8250_Base_Address+5 ;串行口状态寄存器
MSR	EQU	NS8250_Base_Address+6 ;MODEM状态寄存器
DLL	EQU	NS8250_Base_Address ;波特率除数锁存器低位
DLM	EQU	NS8250_Base_Address+1 ;波特率除数锁存器高位
_STACK	SEGMENT	STACK
	DW	100 DUP (?)
_STACK	ENDS	
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'
Receive_Buffer	DB	10 DUP(0) ;接受缓冲器
Send_Buffer	EQU	Receive_Buffer ;发送缓冲器
_DATA	ENDS	
CODE	SEGMENT	
START	PROC	NEAR
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA, SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA
	MOV	DS, AX
	MOV	ES, AX
	NOP	
	CALL	INIT8250
START2:	MOV	CX, 10 ;接收数据(接收完设定的数据个数)
	CALL	RECEIVE_GROUP
	MOV	CX, 10 ;发送数据(发完设定的数据个数)
	CALL	SEND_GROUP
	JNC	START2
WARNING1:	JMP	\$
		程序,个数在CX中*********
Send_Group	PROC	NEAR
	LEA	SI, Send_Buffer
Send_Group1:	LODSB	
	CALL	Send_Byte
	JC	Send_Group2
	LOOP	Send_Group1

```
CLC
Send Group2:
             RET
Send_Group
            ENDP
NEAR
Receive_Group
            PROC
            LEA
                         DI, Receive_Buffer
Receive Group1: CALL
                          Receive Byte
            STOSB
            LOOP
                         Receive Group1
            CLC
            RET
Receive Group
            ENDP
INIT8250
            PROC
                         NEAR
            MOV
                         DX, ISR
            MOV
                         AL, 06H
            OUT
                         DX, AL
            MOV
                         DX, LCR
            MOV
                         AL, 83H
                                         :允许访问波特率因子寄存器
            OUT
                         DX, AL
            MOV
                         DX, DLL
            MOV
                         AL, 40
;除数低位寄存器,波特率设为4800=(3.072*1000000/16)/DLMDLL
            OUT
                         DX, AL
            MOV
                         DX, DLM
                                         ;00H送高字节寄存器
            MOV
                         AL, 00H
            OUT
                         DX, AL
                                         ;不允许访问波特率因子寄存器
            MOV
                         DX, LCR
                                       ;数据格式为8数据位,1停止位,偶校验
            MOV
                         AL, 1BH
            OUT
                         DX, AL
            RET
INIT8250
            ENDP
;*******发送一个字节子程序,发送A中的数,失败置CY*******
Send Byte
            PROC
                         NEAR
            PUSH
                         CX
            PUSH
                         AX
            MOV
                         CX, 1000
            MOV
                         DX, LSR
REP11:
             IN
                         AL, DX
```

AL, 20H

REP11

AX

OUTPORT1

EXIT8250

TEST JNZ

LOOP.

POP

STC JMP

19

OUTPORT1: POP AX

MOV DX, RHR OUT DX, AL

CLC

EXIT8250: POP CX

RET

Send\_Byte ENDP

;\*\*\*\*\*接收一个字节子程序,接收字节在A中,接收失败置1CY\*\*\*\*\*\*\*\*

Receive\_Byte PROC NEAR

MOV DX, LSR

Receive1: IN AL, DX

TEST AL, 1

JZ Receive1

Receive2: MOV DX, RHR

IN AL, DX

Receive3: RET

Receive\_Byte ENDP

START ENDP

CODE ENDS

END START

#### 七、实验扩展及思考

- 1、思考 8250 与 8251 有何异同之处?
- 2、8250 也可以做自发自收的实验,该如何连线及修改程序?
- 3、如何通过中断处理方式实现8250串行接收,需要更改哪些线路?

## 并行 DA 实验

#### 一、实验目的

了解数模转换的原理;了解 0832 与 8086 的接口逻辑,掌握使用 DAC0832 进行数模转换。


#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台、示波器一台。

#### 三、实验内容

- 1、编写程序:用 0832 输出正弦波
- 2、按图连线,运行程序,使用示波器观察实验结果。

### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

D2 ⊠: CS	 A3 <b>⊠</b> : CS4	

2、运行程序,示波器的探头接 D2 区的 OUT,观察实验结果,是否产生正弦波。

/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	J.			
ADDR_0832		EQU	0240H	;0832输出口地址
_STACK		SEGMENT	STACK	
		DW	100 DUP(?)	
_STACK		ENDS		
_DATA		SEGMENT	WORD PUBLI	C 'DATA'
TAB_1	DB	7FH, 8BH	I, 96H, 0A1H, 0	АВН, ОВ6Н, ОСОН, ОС9Н, ОD2Н
	DB	ODAH, OE	22Н, ОЕ8Н, ОЕЕ	Н, 0F4H, 0F8H, 0FBH, 0FEH, 0FFH, 0FFH
	DB	OFFH, OF	EH, OFBH, OF8	H, 0F4H, 0EEH, 0E8H, 0E2H, 0DAH, 0D2H
	DB	0С9Н, 0С	ОН, ОВ6Н, ОАВ	Н, ОА1Н, О96Н, О8ВН, О7FH
	DB	74H, 69H	I, 5EH, 54H, 49	H, 40H, 36H, 2DH, 25H, 1DH, 17H, 11H, 0BH, 7, 4, 2, 0, 0
	DB	0, 2, 4, 7	, OBH, 11H, 17	Н, 1DH, 25Н, 2DH, 36Н, 40Н, 49Н, 54Н, 5ЕН, 69Н, 74Н
_DATA		ENDS		
CODE		SEGMENT		
START		PROC	NEAR	

ASSUME CS:CODE, DS:\_DATA, SS:\_STACK

MOV AX, \_DATA MOV DS, AX

NOP

MOV DX, ADDR\_0832

START1: LEA SI, TAB\_1

MOV CX, 72

START2: LODSB

OUT DX, AL
CALL DELAY
LOOP START2
JMP START1

DELAY PROC NEAR

PUSH CX
MOV CX, 80
LOOP \$
POP CX

RET

DELAY ENDP

START ENDP CODE ENDS

END START

## 并行 AD 实验(数字电压表实验)

#### 一、实验目的与要求

- 1、了解几种类型 AD 转换的原理; 掌握使用 ADC0809 进行模数转换
- 2、认真预习实验内容,做好准备工作,完成实验报告。


#### 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台、万用表一个。

#### 三、实验内容

- 1、ADC0809 (C2 区)
- (1) 模数转换器,8位精度,8路转换通道,1路并行输出
- (2) 转换时间 100us, 转换电压范围 0~5V
- 2、编写程序:制作一个电压表,测量0~5V,结果显示于数码管上。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、连线说明:

= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C2 ⊠: CS、ADDA、ADDB、ADDC	 A3 区: CS3、A0、A1、A2 (选择通道)
C2 ⊠: CLK	 B2 <b>区</b> : 500K
C2 ⊠: INO	 F6 ⊠: 0~5V
D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 ⊠: JP20、B、C	 F5 ⊠: A、B、C

2、调节  $0\sim5V$  电位器(F6 区)输出电压,显示在 LED(最右边 2 位)上的电压数字量会随之改变。用万用表验证 AD 转换的结果。

#### 六、演示程序

ADDR 0809 EQU 0250H

EXTRN InitKeyDisplay:NEAR, Display8:NEAR

\_STACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP (?) \_STACK **ENDS** WORD PUBLIC 'DATA' \_DATA **SEGMENT BUFFER** DB 8 DUP (?) 0 ;上一次AD转换值 LastAD DB \_DATA **ENDS** CODE **SEGMENT START PROC NEAR ASSUME** CS:CODE, DS:\_DATA, SS:\_STACK MOV AX, DATA MOV DS, AX NOP InitKeyDisplay ;初始化键盘数码管控制器(8255) CALL XOR AL, AL JMP START6 START1: MOV CX, 8 ;采样8次 BX, 0 MOV :累计8次的采样值 START2: CALL AD0809 XOR AH, AH ADD BX, AX LOOP START2 AX, 8 MOV XCHG AX, BX BL DIV ;8次的平均值 CMPAL, LastAD START3 JΖ START6: MOV LastAD, AL CALL Display\_Data START3: CALL DLTime JMP START1 AD0809 PROC NEAR **PUSH** CXMOV AL, 0 MOV DX, ADDR 0809 OUT DX, AL MOV CX, 100 \$ ;延时,等待AD转换完成 LOOP MOV DX, ADDR 0809 INAL, DX POP CX

AD0809

DISPLAY DATA

RET

**ENDP** 

PROC

NEAR

	MOV	AH, AL	
	AND	AL, OFH	
	MOV	BUFFER + 4, AL	
	MOV	AL, AH	
	AND	AL, OFOH	
	ROR	AL, 4	
	MOV	BUFFER + 5, AL	
	MOV	AL, AH	
	XOR	AH, AH	
	MOV	BL, 51	;255/51(16进制的1 = 1/51V)
	DIV	BL	
	OR	AL, 80H	;加上小数点
	MOV	BUFFER + 2, AL	
	MOV	AL, 10	
	MUL	AH	
	DIV	BL	
	MOV	BUFFER + 1, AL	;第一位小数
	MOV	AL, 10	
	MUL	AH	
	DIV	BL	
	MOV	BUFFER, AL	;第二位小数
	MOV	buffer+3,10H	
	MOV	buffer+6,10H	
	MOV	buffer+7,10H	;消隐
	RET		
DISPLAY_DATA	ENDP		
DLTime	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 10	
	LEA	SI, buffer	
XX:	CALL	Display8	
	LOOP	XX	
	RET		
DLTime	ENDP		
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	END	START	

### 七、实验扩展及思考

如何实现多路模拟量的数据采集、显示?

### 12864 液晶显示实验

#### 一、实验目的与要求

了解图形液晶模块的控制方法;了解它与8086的接口逻辑;掌握使用图形点阵液晶显示字体和图形。

#### 二、实验设备


SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

#### 三、实验内容

- 1、12864J液晶显示器
- (1) 图形点阵液晶显示器,分辨率为128X64。可显示图形和8×4个(16×16点阵)汉字。
- (2) 采用 8 位数据总线并行输入输出和 4 条控制线。
- (3) 指令简单,7种指令
- 2、实验过程

在 12864J 液晶上显示一段字,包括汉字和英文:"星研电子"、"STAR ES51PRO"、"欢迎使用",三行字。

#### 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、主机连线说明:

A1 🗷: CS、RW、RS、CS1/2	- A3 ⊠: CS2、A0、A1、A2
----------------------	----------------------

2、运行程序,验证显示结果。

#### 六、演示程序

 WR\_COM\_AD\_L
 EQU
 0264H
 ;写左半屏指令地址

 WR\_COM\_AD\_R
 EQU
 0260H
 ;写右半屏指令地址

```
0266H
                                                      ;写左半屏数据地址
WR DATA AD L
                  EQU
WR DATA AD R
                  EQU
                               0262H
                                                      :写右半屏数据地址
RD BUSY AD
                 EQU
                               0261H
                                                      ; 查忙地址
RD DATA AD
                 EQU
                               0263H
                                                      ;读数据地址
X
                  EQU
                               0B8H
                                                      ;起始显示行基址
Y
                  EQU
                               040H
                                                      ;起始显示列基址
FirstLine
                  EQU
                               OCOH
                                                      :起始显示行
STACK
                 SEGMENT
                               STACK
                               100 DUP (?)
                 DW
STACK
                 ENDS
_DATA
                  SEGMENT
                               WORD PUBLIC 'DATA'
;-- 文字:
              星
Line1 1 DB
                 ООН, ООН, ОЕСН, 82Н, 82Н, ОААН, 2АН, ОААН, ОААН, ОААН, О2АН, О2Н, О2Н, О5СН, ООН, ООН
         DB
                 00H, 0EEH, 9BH, 90H, 98H, 94H, 95H, 80H, 80H, 80H, 95H, 95H, 95H, 95H, 0FFH, 00H
;-- 文字:
              研
Line1 2 DB
                 9EH, 62H, 02H, 02H, 02H, 32H, 0FEH, 62H, 02H, 02H, 32H, 02H, 02H, 02H, 02H, 0DCH
         DΒ
                 03H, 3CH, 40H, 40H, 46H, 40H, 0F1H, 8EH, 80H, 40H, 7CH, 80H, 80H, 80H, 0FEH, 03H
:-- 文字:
              电
Line1 3 DB
                 00H, 0F8H, 04H, 04H, 44H, 44H, 06H, 02H, 02H, 46H, 44H, 04H, 04H, 0F8H, 00H, 00H
         DΒ
                 00H, 0FH, 10H, 10H, 11H, 11H, 0F0H, 80H, 90H, 91H, 91H, 8CH, 84H, 87H, 0C8H, 78H
     文字:
              子
Line1 4 DB
                 80H, 40H, 5EH, 52H, 52H, 52H, 32H, 72H, 82H, 82H, 42H, 62H, 52H, 4CH, 0C0H, 00H
         DΒ
                 07H, 04H, 04H, 04H, 0FCH, 8CH, 8CH, 80H, 80H, 7CH, 04H, 04H, 04H, 04H, 07H, 00H
; "STARES51PRO"
Line2 1 DB
               00H, 70H, 88H, 08H, 08H, 08H, 38H, 00H, 00H, 38H, 20H, 21H, 21H, 22H, 1CH, 00H
Line2 2 DB
               18H, 08H, 08H, 0F8H, 08H, 08H, 18H, 00H, 00H, 00H, 20H, 3FH, 20H, 00H, 00H, 00H
Line2 3 DB
               00H, 00H, 0COH, 38H, 0EOH, 00H, 0OH, 0OH, 2OH, 3CH, 23H, 02H, 02H, 27H, 38H, 20H
               08H, 0F8H, 88H, 88H, 88H, 88H, 70H, 00H, 20H, 3FH, 20H, 00H, 03H, 0CH, 30H, 20H
Line2 4 DB
Line2 5 DB
               Line2 6 DB
               08H, 0F8H, 88H, 88H, 0E8H, 08H, 10H, 00H, 20H, 3FH, 20H, 20H, 23H, 20H, 18H, 00H
               00H, 70H, 88H, 08H, 08H, 08H, 38H, 00H, 00H, 38H, 20H, 21H, 21H, 22H, 1CH, 00H
Line2 7 DB
               00H, 0F8H, 08H, 88H, 88H, 08H, 08H, 00H, 00H, 19H, 21H, 20H, 20H, 11H, 0EH, 00H
Line2 8 DB
Line2 9 DB
               00H, 10H, 10H, 0F8H, 00H, 00H, 00H, 00H, 20H, 20H, 3FH, 20H, 20H, 00H, 00H
Line2 10 DB
               08H, 0F8H, 08H, 08H, 08H, 08H, 0F0H, 00H, 20H, 3FH, 21H, 01H, 01H, 01H, 00H, 00H
Line2 11 DB
               08H, 0F8H, 88H, 88H, 88H, 88H, 70H, 00H, 20H, 3FH, 20H, 00H, 03H, 0CH, 30H, 20H
Line2 12 DB
               OEOH, 10H, 08H, 08H, 08H, 10H, 0EOH, 0OH, 0FH, 10H, 20H, 20H, 20H, 10H, 0FH, 00H
;一 文字:
Line3 1 DB
               14H, 24H, 44H, 84H, 64H, 1CH, 20H, 18H, 0FH, 0E8H, 08H, 08H, 28H, 18H, 08H, 00H
               20H, 10H, 4CH, 43H, 43H, 2CH, 20H, 10H, 0CH, 03H, 06H, 18H, 30H, 60H, 20H, 00H
         DΒ
;-- 文字:
Line3 2 DB
               40H, 41H, 0CEH, 04H, 00H, 0FCH, 04H, 02H, 02H, 0FCH, 04H, 04H, 04H, 0FCH, 00H, 00H
         DΒ
               40H, 20H, 1FH, 20H, 40H, 47H, 42H, 41H, 40H, 5FH, 40H, 42H, 44H, 43H, 40H, 00H
:-- 文字:
Line3 3 DB
               40H, 20H, 0F0H, 1CH, 07H, 0F2H, 94H, 94H, 94H, 0FFH, 94H, 94H, 94H, 0F4H, 04H, 00H
```

```
DΒ
            00H, 00H, 7FH, 00H, 40H, 41H, 22H, 14H, 0CH, 13H, 10H, 30H, 20H, 61H, 20H, 00H
;-- 文字:
           用 --
Line3_4 DB
            00H, 00H, 00H, 0FEH, 22H, 22H, 22H, 22H, 0FEH, 22H, 22H, 22H, 22H, 0FEH, 00H, 00H
            80H, 40H, 30H, 0FH, 02H, 02H, 02H, 02H, 0FFH, 02H, 02H, 42H, 82H, 7FH, 00H, 00H
       DB
_DATA
               ENDS
CODE
               SEGMENT
START
               PROC
                             NEAR
               ASSUME
                            CS:CODE, DS:_DATA, SS:_STACK
               MOV
                             AX, DATA
               MOV
                            DS, AX
               NOP
START1:
               CALL
                            LCD INIT
                                            ;液晶初始化
               CALL
                            DelayTime
                                            ;第2行显示"星研电子"
               CALL
                            DisLine1
               CALL
                            DelayTime
               CALL
                                            ;第3行显示"STAR ES51PRO"
                            DisLine2
               CALL
                            DelayTime
               CALL
                            DisLine3
                                            :第4行显示"欢迎使用"
               CALL
                            DelayTime
               JMP
                             START1
;延时程序
DelayTime
               PROC
                             NEAR
                             CX, 0
               MOV
               LOOP
                             $
                             $
               LOOP
               RET
DelayTime
               ENDP
;第2行显示"星研电子"
DisLine1
               PROC
                             NEAR
               LEA
                             SI, Line1 1
               MOV
                            AL, 2
                                            ;A-起始显示行地址,第2行
               MOV
                             AH, 32
                                            ;B-起始显示列地址,第32列,以下同
                             WordDISL
                                            ;左半屏,显示一个字子程序
               CALL
                             SI, Line 2
               LEA
               MOV
                            AL, 2
               MOV
                             AH, 48
               CALL
                             WordDISL
               LEA
                             SI, Line 1 3
                             AL, 2
               MOV
               MOV
                            AH, 0
                                            ;右半屏,显示一个字子程序
               CALL
                             WordDISR
               LEA
                            SI, Line1 4
               MOV
                             AL, 2
               MOV
                             AH, 16
```

	CALL RET	WordDISR	
DisLinel	ENDP		
;第3行显示"STA	AR ES51PRO"		
DisLine2	PROC	NEAR	
	LEA	SI,Line2_1	
	MOV	AL, 4	;A-起始显示行地址,第4行
	MOV	AH, 16	;B-起始显示列地址,第16列,以下同
	CALL	ByteDISL	;左半屏,显示一个字节子程序
	LEA	SI,Line2_2	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 24	
	CALL	ByteDISL	
	LEA	SI,Line2_3	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 32	
	CALL	ByteDISL	
	LEA	SI,Line2_4	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 40	
	CALL	ByteDISL	
	LEA	SI,Line2_5	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 48	
	CALL	ByteDISL	
	LEA	SI,Line2_6	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 56	
	CALL	ByteDISL	
	LEA	SI,Line2_7	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 0	
	CALL	ByteDISR	;右半屏字节显示数据
	LEA	SI,Line2_8	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 8	
	CALL	ByteDISR	
	LEA	SI,Line2_9	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 16	
	CALL	ByteDISR	
	LEA	SI,Line2_10	
	MOV	AL, 4	
	MOV	AH, 24	

	CALL LEA MOV MOV CALL LEA MOV	ByteDISR SI, Line2_11 AL, 4 AH, 32 ByteDISR SI, Line2_12 AL, 4	
	MOV	AH, 40	
	CALL	ByteDISR	
	RET		
DisLine2	ENDP		
;第4行显示"			
DisLine3	PROC	NEAR	
	LEA	SI,Line3_1	
	MOV	AL, 6	;A-起始显示行地址,第6行
	MOV	AH, 32	;B-起始显示列地址,第32列,以下同
	CALL	WordDISL	;左半屏,显示一个字子程序
	LEA	SI,Line3_2	
	MOV	AL, 6	
	MOV	AH, 48	
	CALL	WordDISL	
	LEA	SI, Line3_3	
	MOV	AL, 6	
	MOV	AH, 0	
	CALL	WordDISR	;右半屏,显示一个字子程序
	LEA	SI, Line3_4	
	MOV	AL, 6	
	MOV	AH, 16	
	CALL	WordDISR	
D. 1. 0	RET		
DisLine3 ;液晶初始化	ENDP		
LCD_INIT	PROC	NEAR	
	MOV	AL, 3EH	;初始化左半屏,关显示
	CALL	WRComL	;写指令子程序
	MOV	AL, FirstLine	;设置起始显示行,第0行
	CALL	WRComL	
	MOV	AL, 3EH	;初始化右半屏,关显示
	CALL	WRComR	;写指令子程序
	MOV	AL, FirstLine	;设置起始显示行,第0行
	CALL	WRComR	
	CALL	LCDC1ear	;清屏
	MOV	AL, 3FH	;开显示
	CALL	WRComL	

	MOV	AL, 3FH	;开显示
	CALL	WRComR	, /   ME (1)
	RET	"ROOMK	
LCD_INIT	ENDP		
;清屏	LINDI		
LCDClear	PROC	NEAR	
Loborear	;清左半屏	IVLIII	
	MOV	AL, O	;起始行,第0行
	MOV	AH, 0	;起始列,第0列
LCDClearL1:	PUSH	AX	, (2907), 507)
LCDCTearLT.	MOV	CX, 64	
			. 沿署扫扮且三行利地机
LCDC1	CALL	SETXYL	;设置起始显示行列地址
LCDClearL2:	MOV	AL, O	
	CALL	WRDATAL	
	LOOP	LCDC1earL2	
	POP	AX	
	INC	AX	llo/=
	CMP	AL, 8	;共8行
	JNZ	LCDC1earL1	
	;清右半屏		hard de la
	MOV	AL, 0	;起始行,第0行
	MOV	AH, 0	;起始列,第0列
LCDClearR1:	PUSH	AX	
	MOV	CX, 64	
	CALL	SETXYR	;设置起始显示行列地址
LCDClearR2:	XOR	AL, AL	
	CALL	WRDATAR	
	LOOP	LCDC1earR2	
	POP	AX	
	INC	AL	
	CMP	AL, 8	;共8行
	JNZ	LCDC1earR1	
	RET		
LCDC1ear	ENDP		
;显示字体,显示	示一个数据要占足	用X行两行位置	
;左半屏显示一个字	Z节/字: AL-起始显	显示行序数X(0-7); AF	H-起始显示列序数Υ(0−63);SI-显示字
数据首地址			
ByteDisL	PROC	NEAR	
	MOV	CX,8 ;显示	长8个字节数据,用于显示一个英文/符号
	CALL	DispL	
	RET		
ByteDisL	ENDP		
WordDisL	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 16	;显示16字节数据,用于显示一个汉字

	CALL	DispL	
15. 1	RET		
WordDisL	ENDP	MDAD	
DispL	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	PUSH	CX	
	CALL	SETXYL	;设置起始显示行列地址
	CALL	DisplayL	;显示上半行数据
	POP	CX	
	POP	AX	
	INC	AL	
	CALL	SETXYL	;设置起始显示行列地址
	CALL	DisplayL	;显示下半行数据
	RET		
DispL	ENDP		
;右半屏显示一/ 数据首地址	〉字节/字: AL-起始	à显示行序数X(0−7	'); AH-起始显示列序数Y(0−63); SI-显示字
ByteDisR	PROC	ENAR	
	MOV	CX, 8	;显示8个字节数据,用于显示一个英文/符号
	CALL	DispR	
	RET		
ByteDisR	ENDP		
WordDisR	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 16	;显示16字节数据,用于显示一个汉字
	CALL	DispR	
	RET		
WordDisR	ENDP		
DispR	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	PUSH	CX	
	CALL	SETXYR	;设置起始显示行列地址
	CALL	DisplayR	;显示上半行数据
	POP	CX	
	POP	AX	
	INC	AL	
	CALL	SETXYR	;设置起始显示行列地址
	CALL	DisplayR	;显示下半行数据
	RET		
DispR	ENDP		
;显示图形			
;显示左半屏-	一行图形, AL-X起	始行序数(0-7)	,AH-Y起始列地址序数(0-63)
LineDisL	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 64	
	CALL	SETXYL	;设置起始显示行列

CALL DisplayL ;显示数据 RET **ENDP** LineDisL ;显示右半屏一行图形, AL-X起始行地址序数(0-7), AH-Y起始列地址序数(0-63) LineDisR **PROC** NEAR MOV CX, 64 CALL **SETXYR** :设置起始显示行列 CALL DisplayR ;显示数据 RET **ENDP** LineDisR ;基本控制 ;显示左半屏数据, R7-显示数据个数 DisplayL **PROC NEAR LODSB** CALL WRDataL ;写左半屏数据 LOOP DisplayL RET DisplayL **ENDP** ;显示右半屏数据, R7-显示数据个数 DisplayR **PROC NEAR** LODSB CALL WRDataR ;写左半屏数据 LOOP DisplayR RET DisplayR **ENDP** ;设置左半屏起始显示行列地址, AL-X起始行序数(0-7), AH-Y起始列序数(0-63) SETXYL **PROC NEAR** ;行地址=行序数+行基址 OR AL, X WRComL CALL MOV AL, AH OR AL, Y ;列地址=列序数+列基址 WRComL CALL RET SETXYL **ENDP** ;设置右半屏起始显示行列地址, AL-X起始行序数(0-7), AH-Y起始列序数(0-63) SETXYR **PROC NEAR** OR AL, X ;行地址=行序数+行基址 WRComR CALL MOV AL, AH OR AL, Y ;列地址=列序数+列基址 WRComR CALL RET SETXYR **ENDP** 

;写左半屏控制指令, A-写入指令

WRComL PROC NEAR

MOV DX, WR\_COM\_AD\_L

OUT DX, AL

WRComL1: MOV DX, RD BUSY AD

IN AL, DX

TEST AL, 80H ;检查液晶显示是否处于忙状态

JNZ WRComL1

RET

WRComL ENDP

;写右半屏控制指令, A-写入指令

WRComR PROC NEAR

MOV DX, WR\_COM\_AD\_R

OUT DX, AL

WRComR1: MOV DX, RD\_BUSY\_AD

IN AL, DX

TEST AL, 80H ;检查液晶显示是否处于忙状态

JNZ WRComR1

RET

WRComR ENDP

;写左半屏数据, A-写入数据

WRDataL PROC NEAR

MOV DX, WR\_DATA\_AD\_L

OUT DX, AL

WRDataL1: MOV DX, RD\_BUSY\_AD

IN AL, DX

TEST AL, 80H ;检查液晶显示是否处于忙状态

JNZ WRDataL1

RET

WRDataL ENDP

;写右半屏数据, A-写入数据

WRDataR PROC NEAR

MOV DX, WR DATA AD R

OUT DX, AL

WRDataR1: MOV DX, RD\_BUSY\_AD

IN AL, DX

TEST AL, 80H ;检查液晶显示是否处于忙状态

JNZ WRDataR1

RET

WRDataR ENDP START ENDP CODE ENDS

END START

#### 七、实验扩展及思考

实验内容:显示一幅图画,进一步熟练液晶显示的操作。

### 步进电机实验

### 一、实验目的与要求

- 1、了解步进电机的基本原理,掌握步进电机的转动编程方法
- 2、了解影响电机转速的因素有那些

#### 二、实验设备

STAR 系列实验仪一套、PC 机一台。

#### 三、实验内容


编写程序:使用 F5 区的键盘控制步进电机的正反转、调节转速,连续转动或转动指定步数;将相应的数据显示在 F5 区的数码管上。

#### 四、控制原理

步进电机的驱动原理是通过它每相线圈的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转,驱动电路由脉冲来控制,所以调节脉冲的频率便可改变步进电机的转速,微控制器最适合控制步进电机。另外,由于电机的转动惯量的存在,其转动速度还受驱动功率的影响,当脉冲的频率大于某一值(本实验为 f.>100hz)时,电机便不再转动。

实验电机共有四个相位 (A, B, C, D), 按转动步骤可分单 4 拍 (A->B->C->D->A), 双 4 拍 (AB->BC->CD->DA->AB) 和单双 8 拍 (A->AB->BC->C->CD->DA->A).

#### 五、实验原理图



#### 六、实验步骤

1、主机连线说明:

 D3 ⊠: PC4、PC5、PC6、PC7
 A3 ⊠: CS1、A0、A1
 F5 ⊠: KL1、KL2
 F5 ⊠: A、B、C
 A3 ⊠: CS3、A0
 A3 ⊠: INTR、INTA
 A3 ⊠: CS2、A0、A1
 C1 🗵: VCC
 B2 <b>∑</b> : 1M
 B3 ⊠: IRO

2、调试程序,查看运行结果是否正确

#### 七、演示程序(完整程序见目录 STEP)

1、步进电机控制程序(STEP. ASM)

EXTRN InitKeyDisplay: NEAR, GetKeyA: NEAR, DisPlay8: NEAR

108259 0	EQU	0250Н	
I08259_1	EQU	0251H	
Con_8253	EQU	0263Н	
T0_8253	EQU	0260Н	
I08255_Con	EQU	0273Н	;CS3
I08255_PC	EQU	0272Н	
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DAT	A'
StepControl	DB	0	;下一次送给步进电机的值
buffer	DB	8 DUP(0)	;显示缓冲区,8个字节
SpeedNo	DB	0	;选择哪一级速度
StepDelay	DB	0	;转动一步后,延时常数
StartStepDelay	DB	0;若选择速度过快,延	时由长到短,最终使用对应延时常数
StartStepDelay1	DB	0	;StartStepDelay
bFirst	DB	0	;有没有转动过步进电机
bClockwise	DB	0	; =1 顺时针方向 =0 逆时针方向转动
bNeedDisplay	DB	0	;已转动一步,需要显示新步数
StepCount	DW	0	;需要转动的步数
StepDelayTab:	DB	250, 125, 83, 62, 50	, 42, 36, 32, 28, 25, 22, 21
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT	WORD PUBLIC 'COD	E'
START	PROC	NEAR	
		CS:CODE, DS: DAT	A, SS:_STACK
	ASSUME	· —	
	MOV	AX, _DATA	
		AX, _DATA DS, AX	
	MOV MOV MOV	AX, _DATA	
	MOV MOV MOV NOP	AX, _DATA DS, AX ES, AX	
	MOV MOV MOV NOP CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX InitKeyDisplay	;初始化键盘、数码管控制器(8255)
	MOV MOV MOV NOP CALL MOV	AX, _DATA DS, AX ES, AX InitKeyDisplay bFirst, 1	;有没有转动过步进电机
	MOV MOV MOV NOP CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX InitKeyDisplay	
	MOV MOV MOV NOP CALL MOV MOV	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向
	MOV MOV MOV NOP CALL MOV MOV	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV MOV	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV MOV CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5 Init8255	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV MOV CALL CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5 Init8255 Init8253	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV  MOV CALL CALL CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5 Init8255 Init8253 Init8259	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV MOV CALL CALL CALL CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5 Init8255 Init8253 Init8259 WriIntver	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值 ;第五级速度
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV  MOV CALL CALL CALL CALL CALL MOV	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5 Init8255 Init8253 Init8259 WriIntver buffer, 0	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值
	MOV MOV NOP CALL MOV MOV MOV CALL CALL CALL CALL	AX, _DATA DS, AX ES, AX  InitKeyDisplay bFirst, 1 bClockwise, 1  StepControl, 33H SpeedNo, 5 Init8255 Init8253 Init8259 WriIntver	;有没有转动过步进电机 ;顺时针方向 ;下一次送给步进电机的值 ;第五级速度

	1110 1	bullet 0, 0	
	MOV	buffer+4,10H	
	MOV	AL, SpeedNo	
	MOV	buffer+5,AL	
	MOV	buffer+6,10H	
	MOV	buffer+7,0	
STAR2:	LEA	SI, buffer	
	CALL	Display8	
STAR3:	CALL	GetKeyA	
	JВ	STAR5	
	CMP	bNeedDisplay,0	
	JZ	STAR3	
	MOV	bNeedDisplay,0	
	CALL	Adjust_Step	
	JMP	STAR2	
STAR5:	CLI		;终止步进电机转动
	CMP	AL, 10	
	JNB	STAR1	
	MOV	AH, buffer+2	
	MOV	buffer+3,AH	
	MOV	AH, buffer+1	
	MOV	buffer+2,AH	
	MOV	AH, buffer	
	MOV	buffer+1,AH	
	MOV	buffer, AL	
	JMP	STAR2	
STAR1:	CMP	AL, 14	
	JNB	STAR2	
	LEA	SI,DriverTab	
	SUB	AL, 10	
	SHL	AL, 1	
	XOR	AH, AH	
	MOV	BX, AX	
	JMP	CS:[SI+BX]	
DriverTab:	DW	Direction	;转动方向
	DW	Speed_up	;提高转速
	DW	Speed_Down	;降低转速
	DW	Exec	;步进电机根据方向、转速、步数开始转动
Direction:	CMP	bClockwise,0	
	JZ	Clockwise	
	MOV	bClockwise,0	
	MOV	buffer+7,1	
AntiClockwise:	CMP	bFirst,0	
	JZ	AntiClockwise1	

buffer+3,0

MOV

	MOV	StepControl,91H
	JMP	Direction1
AntiClockwise1:	MOV	AL, StepControl
	ROR	AL, 2
	MOV	StepControl, AL
	JMP	Direction1
Clockwise:	MOV	bClockwise,1
	MOV	buffer+7,0
	CMP	bFirst,0
	JZ	Clockwise1
	MOV	StepControl,33H
	JMP	Direction1
Clockwise1:	MOV	AL, StepControl
	ROL	AL, 2
	MOV	StepControl, AL
Direction1:	JMP	STAR2
Speed_up:	MOV	AL, SpeedNo
	CMP	AL, 11
	JZ	Speed_up2
Speed_up1:	INC	AL
	MOV	SpeedNo, AL
	MOV	buffer+5,AL
Speed_up2:	JMP	STAR2
Speed_Down:	MOV	AL, SpeedNo
	CMP	AL, 0
	JZ	Speed_Down1
	DEC	AL
	MOV	SpeedNo, AL
	MOV	buffer+5,AL
<pre>Speed_Down1:</pre>	JMP	STAR2
Exec:	MOV	bFirst,0
	CALL	TakeStepCount
	LEA	BX, StepDelayTab

MOV XLAT

MOV StepDelay, AL

CMP AL, 50
JNB Exec1
MOV AL, 50

Exec1: MOV StartStepDelay, AL

MOV StartStepDelay1, AL

AL, SpeedNo

STI

JMP STAR2

TIMERO: PUSH AX

```
PUSH
                              DX
                   DEC
                              StartStepDelay
                   JNZ
                              TIMERO_1
                   MOV
                              AL, StartStepDelay1
                   CMP
                              AL, StepDelay
                   JΖ
                              TIMERO_2
                   DEC
                              AL
                   {\tt MOV}
                              StartStepDelay1, AL
TIMERO 2:
                   MOV
                              StartStepDelay, AL
                   MOV
                              AL, StepControl
                   MOV
                              DX, I08255 PC
                   OUT
                              DX, AL
                   CMP
                              bClockwise, 0
                   JNZ
                              TIMERO 3
                   ROR
                              AL, 1
                   JMP
                              TIMERO 4
TIMERO_3:
                   ROL
                              AL, 1
TIMERO_4:
                   MOV
                              StepControl, AL
                   CMP
                              StepCount, 0
                   JZ
                              TIMERO_1
                   MOV
                              bNeedDisplay, 1
                   DEC
                              StepCount
                              TIMERO 1
                   JNZ
                   \quad \text{add} \quad
                              sp, 8
                                                   ;小写部分不允许使用单步、单步进入命
                              令
                   popf
                   cli
                   pushf
                   sub
                              sp, 8
                   nop
TIMERO_1:
                   MOV
                              DX, I08259_0
                   MOV
                              AL, 20H
                   OUT
                              DX, AL
                   POP
                              DX
                   POP
                              AX
                   IRET
                   PROC
Adjust Step
                              NEAR
                   MOV
                              CX, 4
                   LEA
                              DI, buffer
                   CLD
                   MOV
                              AX, StepCount
                   MOV
                              BX, 10
                              DX, DX
Adjust_Step1:
                   XOR
                   DIV
                              ВХ
```

	XCHG STOSB MOV LOOP	AX, DX  AX, DX  Adjust_Step1	
	RET	<b>v</b> _ <b>r</b>	
Adjust_Step TakeStepCount	ENDP PROC	NEAR	
<b>P</b>	MOV	AL, buffer+3	;转动步数送入StepCount
	MOV	BX, 10	
	MUL	BL	
	ADD	AL, buffer+2	
	MUL	BL	
	ADD	AL, buffer+1	
	ADC	AH, 0	
	MUL	BX	
	ADD	AL, buffer	
	ADC	AH, 0	
	MOV	StepCount, AX	
	RET		
TakeStepCount	ENDP		
Init8255	PROC	NEAR	
	MOV	DX, 108255_Con	
	MOV	AL, 81H	0055 7046.11
	OUT	DX, AL	;8255 PC输出
	DEC	DX	
	MOV	AL, OFFH	OPPH NOOFF DO
	OUT	DX, AL	;0FFH->8255 PC
T :400FF	RET		
Init8255	ENDP	MEAD	
Init8253	PROC	NEAR	
	MOV	DX, Con_8253	
	MOV OUT	AL, 35H DX, AL	;计数器T0设置在模式2状态,BCD码计
	001	数 数	,自奴命10以直任侯八乙伙心,DCD归口
	MOV	DX, TO_8253	
	MOV	AL, 10H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 02H	
	OUT	DX, AL	;CLKO/210
	RET		
Init8253	ENDP		
Init8259	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 13H	

OUT DX, AL MOV DX, I08259\_1 MOV AL, 08H OUT DX, AL MOV AL, 09H OUT DX, AL MOV AL, OFEH OUT DX, AL RET Init8259 **ENDP** WriIntver PROC NEAR PUSH ES MOV AX, 0 MOV ES, AX MOV DI, 20H LEA AX, TIMERO STOSW AX, CS MOV STOSW POP ES RET WriIntver **ENDP** START **ENDP** CODE **ENDS** END START

2、键盘、数码管扫描程序(K\_D. ASM),请参阅基础实验九"8255键盘显示实验"

# 八、实验扩展及思考

- 1、怎样改变电机的转速?
- 2、通过实验找出电机转速的上限,如何能进一步提高最大转速?
- 3、怎样能使电机反转?

## 直流电机测速实验

### 一. 实验目的

了解直流电机工作原理;了解光电开关的原理;掌握使用光电开关测量直流电机转速。

## 二. 实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

### 三. 实验内容

1、转速测量原理:








图 1 强反射


图 2 弱反射

图 3 转盘

本转速测量实验采用反射式光电开关,通过计数转盘通断光电开关产生的脉冲,计算出转速 (1) 反射式光开关工作原理: 光电开关发射光,射到测量物体上,如果强反射,如图 1, 光电 开关接收到反射回来的光,则产生高电平 1; 弱反射, 如图 2, 光电开关接收不到反射回来的光,则产生弱电平 0。

- (2) 实验方法: 本实验转速测量用的转盘在下表面做成如图 3 样子的转盘,白部分为强反射区,黑部分为弱反射区,转盘每转一圈,产生 4 个脉冲,每 1/4 秒计数出脉冲数,即得到每秒的转速。(演示程序中,LED 显示的是每秒钟转速)
  - 2、实验过程
- (1) 由 DAC0832 给电机供电,使用光电开关,测量电机转速,再经调整,最终将转速显示在 LED 上。
  - (2) 通过按键调节电机转速, 随之变化的转速动态显示 LED 上

#### 四. 实验原理图



#### 五、实验步骤

## 1、连线说明:

B3 <b>⊠</b> : CS, A0	 A3 <b>⊠</b> : CS3、A0
B3 ⊠: INT、INTA	 A3 ⊠: INTR、INTA
C4 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS2、A0、A1
C4 ⊠: GATE	 C1 ⊠: VCC
C4 ⊠: CLKO	 B2 ⊠: 31250Hz
C4 ⊠: CLK1	 B2 <b>⊠</b> : 1M
C4 ⊠: OUTO	 B3 ⊠: IRO
D2 ⊠: CS	 A3 ⊠: CS4
D2 ⊠: OUT	 F3 ⊠: IN1
F3 <b>⊠</b> : 0UT1	 E1 ⊠: CTRL
E1 ⊠: REV	 B3 ⊠: IR7
D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: JP20 (PB) 、B、C	 F5 🗵: A、B、C
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
	 ·

- 2、由 DAC0832 经功放电路驱动直流电机,计数光电开关通关次数并经过换算得出直流电机的转速,并将转速显示在 LED 上。
  - 3、F5 区的 0、1 号按键控制直流电机转速快慢,(最大转速 $\approx 96 r/s$ ,5V,误差 $\pm 1 r/s$ )

## 六、演示程序

EXTRN	InitKeyDisp	lay:NEAR, DisPlay8:	NEAR, GetKeyA:NEAR
108259_0	EQU	0250Н	
108259_1	EQU	0251H	
Con_8253	EQU	0263Н	
T0_8253	EQU	0260Н	
T1_8253	EQU	0261H	
DA0832	EQU	0240H	
VoltageOffset	EQU	5	;0832 调整幅度
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
buffer	DB	8 DUP (0)	;显示缓冲区,8个字节
buffer1	DB	8 DUP (0)	;显示缓冲区,8个字节
VOLTAGE	DB	0	;转换电压数字量
Count	DW	0	;一秒转动次数
NowCount	DW	0	;当前计数值
kpTime	DW	0	;保存上一次采样时定时器的值
bNeedDisplay	DB	0	;需要刷新显示
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	

ASSUME CS:CODE, DS:\_DATA, SS:\_STACK

MOV AX, \_DATA
MOV DS, AX
MOV ES, AX

NOP

CALL InitKeyDisplay ;对键盘、数码管扫描控制器 8255 初始化

MOV bNeedDisplay, 1 ;显示初始值

MOV VOLTAGE, 99H ; 初始化转换电压输入值, 99H-3.0V

MOV Count, 0 ; 一秒转动次数 MOV NowCount, 0 ; 当前计数值

MOV kpTime, 0 ;保存上一次采样时定时器的值

CALL DACO832 ;初始 D/A

CALL Init8253
CALL Init8259
CALL WriIntver

STI

MAIN: CALL GetKeyA ;按键扫描

JNB Main1
CMP AL,00H
JNZ Key1

KeyO: MOV AL, VoltageOffset; 0 号键按下,转速提高

ADD AL, VOLTAGE
CMP AL, VOLTAGE
JNB Key0\_1

MOV AL, OFFH ;最大

KeyO 1: MOV VOLTAGE, AL

CALL DACO832 ; D/A

JMP Main2

Key1: MOV AL, VOLTAGE ;1 号键按下,转速降低

SUB AL, VoltageOffset

JNB Key1\_1

XOR AL, AL ;最小

Key1 1: MOV VOLTAGE, AL

CALL DACO832 ; D/A

JMP Main2

Main1: CMP bNeedDisplay, 0

JZ MAIN

MOV bNeedDisplay, 0 ;1s 定时到刷新转速

Main2: CALL RateTest ;计算转速/显示

JMP MAIN ;循环进行实验内容介绍与测速功能测试

;转速测量/显示

RateTest: MOV AX, Count

MOV BL, 10 DIV BL

	CMP	AL, 0	
	JNZ	RateTest1	
	MOV	AL, 10H	;高位为0,不需要显示
RateTest1:	MOV	buffer, AH	
	MOV	buffer+1,AL	
	MOV	AL, VOLTAGE	;给 0832 送的数据
	AND	AL, OFH	
	MOV	buffer+4,AL	
	MOV	AL, VOLTAGE	
	AND	AL, OFOH	
	ROR	AL, 4	
	MOV	buffer+5,AL	
	MOV	buffer+2,10H	;不显示
	MOV	buffer+3,10H	
	MOV	buffer+6,10H	
	MOV	buffer+7,10H	
	LEA	SI, buffer	
	CALL	Display8	;显示转换结果
	RET		
TimerOInt:	PUSH	AX	
	PUSH	DX	
	MOV	bNeedDisplay,1	
	MOV	AX, NowCount	
	SHR	AX, 1	
	SHR	AX, 1	
	MOV	Count, AX	;转一圈产生4个脉冲,Count=NowCount/4
	MOV	NowCount, 0	
	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 20H	
	OUT	DX, AL	
	POP	DX	
	POP	AX	
	IRET		
CountInt:	PUSH	AX	
	PUSH	DX	
	MOV	DX, Con_8253	
	MOV	AL, 40H	
	OUT	DX, AL	;锁存
	MOV	DX, T1_8253	
	IN	AL, DX	
	MOV	AH, AL	
	IN	AL, DX	
	XCHG	AL, AH	;T1 的当前值
	XCHG	AX, kpTime	

	SUB	AX,kpTime	
	CMP	AX, 100	
	JB	CountInt1	;前后二次采样时间差小于 100,判断是干扰
	INC	NowCount	
CountInt1:	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 20H	
	OUT	DX, AL	
	POP	DX	
	POP	AX	
	IRET		
Init8253	PROC	NEAR	
	MOV	DX, Con_8253	
	MOV	AL, 34H	
	OUT	DX, AL	;计数器 TO 设置在模式 2 状态, HEX 计数
	MOV	DX, TO_8253	
	MOV	AL, 12H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 7AH	
	OUT	DX, AL	;CLK0=31250Hz,1s 定时
	MOV	DX, Con_8253	
	MOV	AL, 74H	
	OUT	DX, AL	; 计数器 T1 设置在模式 2 状态, HEX 计数
	MOV	DX, T1_8253	
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	;作定时器使用
	RET		
Init8253	ENDP		
Init8259	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 13H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, I08259_1	
	MOV	AL, 08H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 09H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 7EH	
	OUT	DX, AL	
T 1.0070	RET		
Init8259	ENDP	NEAD	
WriIntver	PROC	NEAR	
	PUSH	ES	

MOV AX, 0
MOV ES, AX
MOV DI, 20H
LEA AX, TimerOInt
STOSW
MOV AX, CS

STOSW

LEA AX, CountInt MOV DI, 3CH

STOSW

MOV AX, CS

STOSW

POP ES

RET

WriIntver ENDP ;数模转换,A-转换数字量

DACO832 PROC NEAR

MOV DX, DA0832
MOV AL, VOLTAGE
OUT DX, AL

RET

DAC0832 ENDP

START ENDP CODE ENDS

END START

## 七. 实验扩展及思考题

实验内容: 在日光灯或白炽灯下,将转速调节到25、50、75,观察转盘有什么现象出来

# 直流电机调速实验

### 一、实验目的

了解光电开关测速原理;掌握使用光电开关测量直流电机转速。

## 二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

### 三、实验内容


### 1、转速控制原理

将设置的转速与当前测量的转速比较,得出差值用于控制 DAC0832 的输出电压,从而控制直流电机的转速,使转速逐渐达到设置转速。

### 2、实验过程

- (1) 将当前转速与设置转速(要求达到的转速)相比较,得出差值来调整 DAC0832 的输出电压,逐步将转速控制到设置转速。
- (2) 在 LED 上显示设置转速 (左 4 位 LED) 和当前转速 (右 4 位 LED),转速显示采用十进制。 控制过程中,当前转速显示不断变化。 \* 直流电机转速范围 3-99r/s,误差±1r/s

## 四、实验原理图



#### 五、实验步骤

1、主机连线说明:

B3 <b>▼:</b> CS、A0	 A3 ⊠: CS3、A0
B3 ★: INT、INTA	 A3 ⊠: INTR、INTA
C4 ★: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS2、A0、A1
C4 ★: GATE	 C1 🗵: VCC
C4 X: CLKO	 B2 ⊠: 31250Hz
C4 X: CLK1	 B2 <b>⊠</b> : 1M
C4 X: OUTO	 B3 ⊠: IRO
D2 ★: CS	 A3 <b>⊠</b> : CS4
D2 X: OUT	 F3 ⊠: IN1
F3 🔀: OUT1	 E1 🗵: CTRL
E1 🗵: REV	 B3 <b>区</b> : IR7
D3 X: CS, AO, A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ▼: JP20 (PB) 、B、C	 F5 ⊠: A、B、C

D3 🗵: PCO、PC1 ——	F5 🗵: KL1、KL2
------------------	---------------

- 2、设置要求达到的转速,显示在 LED 上(左 4位);测量当前转速,显示在 LED 上(右 4位)
- 3、比较设置转速与测量的当前转速,得出差值,用于调整 DAC0832 的输出电压,控制电机转速达到设置的转速。可以看到 LED 上显示的当前转速迅速靠近设置转速。

## 六. 演示程序(完整程序 RateCtrl. asm)

- 1、基本控制程序
- (1) DAC0832 程序请参阅"并行 DA 实验"; (2) 键盘、数码管扫描可参阅"基础实验九",也可以调用库函数。
- 2、主程序(MAIN. ASM)
- (1) 转速测量

转速测量请参阅"直流电机测速实验"。(0.25s 测速一次,控制一次)

(2) 转速控制

(2) 77 (2) [11]			
REVControl	PROC	NEAR	
	MOV	AL, Count	;当前转速
	CMP	AL, RevSet	;设置转速
	JZ	REVControl1	
	JNB	RevDEC	
;提高转速			
RevINC:	MOV	Count500ms, 1	
	MOV	AL, RevSet	;设置转速
	SUB	AL, Count	;当前转速
RevINC1:	ADD	AL, Data_0832	;转速差值+上一次 DAC0832 输入值=DAC0832 输入值
	JNB	RevINC2	;判断是否超过 DAC0832 最大输入值
	MOV	AL, OFFH	
RevINC2:	MOV	Data_0832, AL	
	CALL	DAC0832	;D/A, 调整 DAC0832 输出电压
	JMP	REVControl1	
;降低转速			
RevDEC:	MOV	AL, Count	;当前转速
	SUB	AL, RevSet	;设置转速
	CMP	AL, 40	
	JNB	RevDEC1	
	MOV	AH, Count500ms	
	OR	AH, AH	
	JZ	RevDEC3	
	MOV	Count500ms, 0	
RevDEC1:	XCHG	AL, Data_0832	;上一次 DAC0832 输入值-转速差值=DAC0832 输入值
	SUB	AL, Data_0832	
	JNB	RevDEC2	
	MOV	AL, 10	
RevDEC2:	MOV	Data_0832, AL	
	CALL	DAC0832	;D/A, 调整 DAC0832 输出电压
	JMP	REVControl1	
RevDEC3:	INC	Count500ms	

REVControl1: RET REVControl ENDP

# 七. 实验扩展及思考题

实验内容:本实验采用差值法控制转速,现请使用其他的方法控制转速,实现更精确、快速的转速控制。

# ISD1420 语音模块实验

### 一、实验目的

了解 ISD1420 的性能;与 8086 的接口逻辑;掌握手动和 CPU 控制两种录音、放音的基本功能。


## 二、实验设备

STAR 系列实验仪一套、PC 机一台。

### 三、实验内容

- 1、ISD1420 语音模块 (B1区):
- (1) 20 秒录放音长度, 具有不掉电存储功能; (2) 可分 1-160 段录放音片段
- 2、具体操作
- (1) 手动控制方式,通过 B1 区按键 REC 录音和按键 PLAYE、PLAYL 放音
- (2) MCU 控制方式, 通过 F5 区 8 个按键控制录、放音:  $0\sim3$  号键录音各 5 秒; 然后通过  $4\sim7$  号键放音, 放音内容顺序对应  $0\sim3$  号键的录音内容

### 四. 实验原理图



### 五. 实验步骤

1、主机连线说明:

- × ± / 0.0.0.7 / 0.7.1		
D3 ⊠: CS (8255) 、A0、A1		A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: JP23 (PA □)		F5 <b>⊠</b> : A
F5 ⊠: KL1		C1 ⊠: GND
B1 ⊠: REC		D3 区: PCO(8255) 录音控制
B1 ⊠: PLAYE		D3 区: PC1(8255) 电平放音控制
B1 ⊠: PLAYL		D3 区: PC2(8255) 触发放音控制,下降沿触发
B1 <b>区</b> : JP5		D3 ☑: JP20 (PB □)

2、将 JP10, JP11, JP12 跳向"MCU", 8086 控制, 运行演示程序, 0~3 号键录音, 4~7 号键放音。

### 六. 演示程序

ISD1420_AD0	EQU	00Н	;0号键录放音起始地址,每次录音5s
ISD1420_AD1	EQU	28H	;1号键录放音起始地址
ISD1420 AD2	EQU	50H	;2号键录放音起始地址

78H ;3号键录放音起始地址 ISD1420 AD3 EQU ;录放音地址/操作模式输入地址,由8255的PB口控制 **ISDCOMM EQU** 0271H  $I8255\_Ctr$ EQU 0273H;8255控制端口地址 18255 PA EQU 0270H ;键盘数据输入口 ; ISD1420控制输出口 18255 PC **EQU** 0272HSTACK STACK **SEGMENT** DW 100 DUP (?) STACK **ENDS** DATA **SEGMENT** WORD PUBLIC 'DATA' KeepMode :保存REC、PLAYE、PLAYL当前值 DΒ bNewKey DΒ 0 ;有键按下标志位,清0-无键按下 KEYno DΒ KeyTab DW KEYO, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5, KEY6, KEY7; 录音键放音键子程序入口 \_DATA **ENDS** CODE **SEGMENT START PROC** NEAR CS:CODE, DS:\_DATA, SS: STACK **ASSUME** MOV AX, DATA MOV DS, AX NOP MainInit CALL ;主程序初始化 ScanKey ;扫描按键 Main: CALL JNB. Main Main1: CALL KeyRun ;按键处理 CMP bNewKey, 0 ;是否有新的键按下 JΖ Main MOV bNewKey, 0 ;清按键标志 Main1 ;循环进行实验内容介绍与ISD1420功能测试 JMP ;主程序初始化 MainInit **PROC** NEAR MOV bNewKey, 0 ;有键按下标志位,清0-无键按下 MOV DX, I8255 Ctr ;8255初始化 ;PA为输入,PC的低四位为输出 MOV AL, 90H OUT DX, AL CALL ISD INIT RET MainInit **ENDP** ;录放音子程序 KEYO **PROC** NEAR MOV AL, ISD1420 AD0 ;0号键录音首地址 CALL KEY REC RET **KEYO ENDP** 

KEY1	PROC MOV CALL RET	NEAR AL, ISD1420_AD1 KEY_REC	;1号键录音首地址
KEY1 KEY2	ENDP PROC MOV CALL RET	NEAR AL, ISD1420_AD2 KEY_REC	;2号键录音首地址
KEY2 KEY3 KEY3	ENDP PROC MOV CALL RET ENDP	NEAR AL, ISD1420_AD3 KEY_REC	;3号键录音首地址
;录音子程序	ENDI		
KEY_REC	PROC MOV CALL	NEAR CX, 20 ISD REC	;录音时间长度,5s ;调用录音子程序
KEY_REC1:	CALL CMP JNZ LOOP	Delay_025S bNewKey, 0 KEY_REC2 KEY_REC1	;延时 ;检测按键是否有键按下 ;录音时间,根据CX的值决定
	CALL	ISD_STOP	;停止录音
KEY_REC2:	RET		
KEY_REC	ENDP		
;放音子程序	DDOC	MEAD	
KEY4	PROC MOV	NEAR AL, ISD1420 ADO	;4号键放音首地址
	CALL	KEY PLAY	,工了是从自自地址
	RET		
KEY4	ENDP		
KEY5	PROC	NEAR	
	MOV	AL, ISD1420_AD1	
	CALL	KEY_PLAY	
	RET		
KEY5	ENDP		
KEY6	PROC	NEAR	
	MOV	AL, ISD1420_AD2	;6号键放音首地址
	CALL	KEY_PLAY	
KEY6	RET ENDP		
KEY7	PROC	NEAR	
KE17	MOV	AL, ISD1420_AD3	;7号键放音首地址
	IMIO A	ML, 10D1440_MD3	,可以从日日地址

	CALL RET	KEY_PLAY	
KEY7	ENDP		
KEY_PLAY	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 20	
	CALL	ISD_PLAY	;调用录音子程序
KEY_PLAY1:	CALL	Delay_025S	;用于进度显示的时间参照
	CMP	bNewKey,0	
	JNZ	KEY_PLAY2	;检测按键是否有键按下
	LOOP	KEY_PLAY1	
KEY_PLAY2:	RET		
KEY_PLAY	ENDP		
KeyRun	PROC	NEAR	
	LEA	BX, KeyTab	;有键按下,跳到相应处理程序
	MOV	AL, KEYno	;KEYno按键值
	SHL	AL, 1	;×2倍
	XOR	AH, AH	
	ADD	BX, AX	
	CALL	[BX]	;[BX]=对应按键子程序入口地址
	RET		
KeyRun	ENDP		
;按键扫描			
ScanKey	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I8255_PA	;8255. PA检测按键输入
	IN	AL, DX	;键扫描
	CMP	AL, OFFH	
	JNZ	ScanKey1	
ScanKey4:	CLC		;无按键按下
	RET		
ScanKey1:	CALL	ScanKey2	;有按键,取抖动处理
	JNB	ScanKey4	
ScanKey3:	MOV	BL, KEYno	
	CALL	Delay20ms	;消抖动
	CALL	Delay20ms	
	CALL	ScanKey2	
	JNB	ScanKey4	
	JNB CMP	ScanKey4 BL, KEYno	
		•	
ScanKey5:	CMP	BL, KEYno ScanKey3 DX, 18255_PA	
ScanKey5: ScanKey6:	CMP JNZ MOV IN	BL, KEYno ScanKey3 DX, 18255_PA AL, DX	
	CMP JNZ MOV IN CMP	BL, KEYno ScanKey3 DX, 18255_PA AL, DX AL, OFFH	
	CMP JNZ MOV IN CMP JNZ	BL, KEYno ScanKey3 DX, 18255_PA AL, DX	
	CMP JNZ MOV IN CMP	BL, KEYno ScanKey3 DX, 18255_PA AL, DX AL, OFFH	

ScanKey ENDP

;按下的键(1~8)转化为对应的键值(0~7),便于多分支程序处理

ScanKey2 PROC NEAR

PUSH BX

XOR BL, BL

MOV DX, 18255\_PA

IN AL, DX

TEST AL, 01H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 02H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 04H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 08H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 10H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 20H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 40H

JZ ScanKey21

INC BL

TEST AL, 80H

JZ ScanKey21

CLC

JMP ScanKey22

ScanKey21: STC

STC ;有键按下,置有键按下标志

MOV KEYno, BL ; 获得键值

ScanKey22: POP BX

RET

ScanKey2 ENDP

;延时

Delay20ms PROC NEAR

PUSH CX

MOV CX, 2640

LOOP \$

POP CX

RET

Delay20ms	ENDP		
;延时0.25s(孰	東有键盘检测:	功能)	
Delay_025S	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	PUSH	CX	
	PUSH	DX	
	MOV	CX, 28000	
	LOOP	\$	
	MOV	CX, 28000	
	LOOP	\$	
	CALL	ScanKey	
	JNB	DL1S_2	
	MOV	bNewKey,1	
DL1S_2:	POP	DX	
	POP	CX	
	POP	AX	
	RET		
Delay_025S	ENDP		
;录音子程序			
;AL存放操作	方式设置值,	CX录几秒	
ISD_INIT	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I8255_PC	
	MOV	AL, KeepMode	
	OR	AL, 7	;语音模块初始化,关闭录放音功能
	OUT	DX, AL	
	MOV	KeepMode, AL	
	MOV	DX, ISDCOMM	
	XOR	AL, AL	
	OUT	DX, AL	;允许手动录放音,当A6,A7为高时,无法手动放音
	RET		
ISD_INIT	ENDP		
;操作模式,AL	-操作模式设	置值	
ISD_MODE	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	CALL	ISD_STOP	;初始化, REC, PLAYE, PLAYL置位,设置操作模式
	MOV	DX, ISDCOMM	;设置操作模式:分段录音
	POP	AX	
	OUT	DX, AL	;设置操作模式命令在AL中
	MOV	DX, I8255_PC	
	MOV	AL, KeepMode	
	AND	AL, OFBH	
	OUT	DX, AL	
	OR	AL, 4	
	OUT	DX, AL	;给PLAYL一个上升沿,锁存命令

	MOV RET	KeepMode, AL	
ISD_MODE	ENDP		
;录音	LIVDI		
ISD_REC	PROC	NEAR	
TOD_REC	MOV	DX, ISDCOMM	
	OUT	DX, AL	;设置录音起始地址
	MOV	DX, 18255_PC	,攻直水日起知地址
	MOV	AL, KeepMode	
	AND	AL, OFEH	
	OUT	DX, AL	;REC变低,即开始录音
	MOV	KeepMode, AL	,在C文成,時月知水自
	RET	Reepmode, AL	
ISD_REC	ENDP		
;放音子程序	ENDI		
,从自了程序 ;AL放哪段音			
ISD_PLAY	PROC	NEAR	
ISD_FLAI	PUSH	AX	
	CALL	ISD_STOP	;暂停之前的录放音操作
	POP	13D_310F AX	,首序之前的水双目涂下
	MOV		;设置放音起始地址
	OUT	DX, ISDCOMM	,以且以目此知地址
		DX, AL	
	MOV MOV	DX, I8255_PC	
		AL, KeepMode	
	AND	AL, OFDH	·O \DIAVE 工业分支 计测量交错子
	OUT OR	DX, AL	;0->PLAYE 开始放音,边沿放音模式
		AL, 2	.1 NDLAVE
	OUT	DX, AL	; 1->PLAYE
	MOV	KeepMode, AL	
TCD DLAV	RET		
ISD_PLAY ;停止录放音	ENDP		
ISD_STOP	PROC	NEAR	
	MOV	DX, 18255_PC	
	MOV	AL, KeepMode	
	AND	AL, OFBH	
	OUT	DX, AL	;PLAYL:一个负脉冲停止放音
	OR	AL, 4	
	OUT	DX, AL	
	CALL	Delay50ms	
	OR	AL, 3	; 1->REC, PLAYE
	OUT	DX, AL	;关闭所有操作指令
	MOV	KeepMode, AL	
	MOV	DX, ISDCOMM	

XOR AL, AL OUT DX, AL ;允许手动录放音,当A6,A7为高时,无法手动放音 RET ISD\_STOP **ENDP** ;延时 Delay50ms PROC NEAR PUSH CXCX, 13200 MOV LOOP \$ POP CXRET Delay50ms **ENDP** START ENDP CODE **ENDS** END START

## 七. 实验扩展及思考题

实验名称: 公交车的报站功能

实验内容:利用掌握分段录音和放音控制,实现公交车的报站功能,有兴趣者可自行尝试