
C2 测试手册

- 测试题目顺序 1、4、5、2 或 3(1+4+5 设置好后举手示意测试, 2 或 3 设置 好后举手示意测试)
- 仪器上所有端口及连接线请不要调整

题目1(电源设置):

- 1) 按 , 光标在通道 1 闪烁, 确认修改通道 1;
- 2) 按 🕒 🕞 ,调整光标闪烁位置,修改电压或电流;
- 3) 按 , 调整光标闪烁位置,修改电压或电流数值中的某一位;
- 4) 旋转 , 调整光标闪烁位置数值的大小。

注: 此题要求电压修改为12.0V、电流修改为1.0A, 开机一般默认为12.0V, 1.0A, 数值不对再进行调整。




5) 按下通道 1 中 on/off 按键, 灯亮后电源正常输出。



题目 4 (信号源设置):

1) 确认信号源设置为通道 1 (绿色)




,且屏幕显示正弦波。若设置

位置不在通道 1 (通道 2 为黄色),按 Chi/Chi 进行调整;若屏幕显示不是正弦波,按 Mod 进行调整。(一般开机默认通道 1、正弦波状态,保证参数设置

按键中只有 Para-meter 按键亮);


- 选择频率,光标在屏幕 信号源上接 置闪烁;
- 3) 按键输入 15, 信号源最下面一排显示单位选择界面



选择幅值,光标在屏幕 Amplitude 位置闪烁;

(KHz) 按下,此时输入信号显示 15KHz;

5) 按键输入 10, 信号源最下面一排显示单位选择界面 选择



按键,灯亮后电源正常输出。 6) 按下 on/off




注:此时信号源输出为 15KHz, 10mVrms 正弦波,设置好的信号源如上图所示, 保证按键中只有 Para-meter 和 output 两个按键亮。

题目5(示波器):

选择


- 1) 将信号源连接至示波器(已连接好,所有连接线勿动);
- 2) 示波器打开通道 2 (按亮), 关闭通道 1 (按灭), 按自动设置按 键 , 示波器显示正弦波形如下图所示;



3) 旋转按钮



,示波器显示 1-2 个周期的正弦波形,如下图所示;



4) 按 (Measure 按键,屏幕下方显示




按全部测量

下方按键,使得全部测量开启



此时界面左上方显示一

个测试框,如下图所示;



5) 举手示意测试老师,能够对着测试框指出 Freq 是频率,显示 15KHz 左右, RMS 是有效值,显示 10mV 左右。



题目2(示波器):

- 1) 按示波器右上 按钮,初始化所有设置,此时示波器上 CH1 灯亮, Ch2 灯灭,表明通道 1 打开,通道 2 关闭。测试界面关闭;
- 2) 示波器下方显示 (若未出现该界面,保持 (H1) 灯亮的前提下,再按一次 CH1),按耦合按钮 ,让光标位

于直流位置,几秒后自动设置耦合方式为直流;

3) 按自动设置按键 , 示波器显示一条直线,按照题目 4 中步骤 4)的设置方法打开测量界面,此时示波器显示如下图所示。(测量界面中 RMS 显示 12V 左右);



4) 举手示意测试老师,要求能够说出题目要求的耦合方式(直流),能够指出应测试的数据(均值 Mean 或有效值 RMS,界面显示在 12V 左右)。

题目3(示波器):


- 1) 按示波器 按钮,初始化所有设置,此时示波器上 CH1 灯亮,Ch2 灯灭,表明通道 1 打开,通道 2 关闭。测试界面关闭;
- 2) 示波器下方显示 學 學 學 (若未出现该界

面,保持(cH1)灯亮的前提下,再按一次 CH1),按耦合按钮



于交流位置,几秒后自动设置耦合方式为交流;

- 3) 按自动设置按键 , 示波器显示一组杂波,按照题目 4 中步骤 4)的设置 方法打开测量界面。(测量界面中 Pk-Pk 显示单位为 mV);
- 4) 旋转按钮 和 ,设置单位大至为 5-10ns/div, 此时示波器显示如下 图所示;



5) 举手示意测试老师,要求能够说出题目要求的耦合方式(交流),能够指出应测试的数据(峰峰值 Pk-Pk,界面显示在几至几百 mV,要求单位必须显示mV)。