## 德佟电子科技 (上海) 有限公司

# 蓝牙打印接口 Android 使用快速入门 V1.0

**DeTong 德佟电子** 2021年04月15日

## 目 录

目	录	. 1
文档	当修改记录	.1
1.	LPAPI 接口包内容结构	. 1
2.	LPAPI 接口使用说明	.2

### 文档修改记录

序号	版本号	修改内容	修改者	修改日期
1	V1.0	文档发布	杨玲美	2021-04-15

### 1. LPAPI 接口包内容结构

LPAPI 接口包内容结构如下:

- Demo 目录, LPAPI 打印接口使用程序的样例源码,包括:
  - ◆ LPAPIDemo,演示了选择打印机、设置打印参数、打印图片等更多操作和功能;
  - ◆ LPAPIQuick, 演示了通过蓝牙连接打印机打印的功能;
  - ◆ LPAPIWeb, 演示了在 WebView 用 JavaScript 来间接调用本地打印机接口实现打印的功能;
  - ◆ NFCDemo, 演示了通过 NFC 连接打印机打印的功能;
- **LPAPI-xxxx-xx-xx.jar**, LPAPI 的实现 JAR 包, xxxx-xx-xx 表示发布该包的日期, 用作版本号。升级 JAR 包时,请删除原来的包,使用新 JAR 包;
- **LPAPIDemo.apk**, LPAPI 打印接口 LPAPIDemo 程序的样例 APK, 可直接安装使用;
- **LPAPIQuick.apk**, LPAPI 打印接口 LPAPIQuick 程序的样例 APK,可直接安装使用;
- LPAPIWeb.apk, LPAPI 打印接口 LPAPIWeb 程序的样例 APK, 可直接安装使用;
- NFCDemo.apk, LPAPI 打印接口 NFCDemo 程序的样例 APK, 可直接安装使用。

### 2. LPAPI 接口使用说明

在安卓工程中使用 LPAPI 时,需要开启蓝牙权限和定位权限;在第一次使用打印机时,需要先在设置中进行蓝牙配对。

- 1) LPAPI 用到的所有文件都在 LPAPI.jar 这个 Jar 包中,使用时只需要将该包拷贝到用户工程的 libs 目录下,就可以在用户工程中使用 LPAPI 的所有功能;
- 2) LPAPI 需要访问蓝牙设备, 因此需要在用户工程的 AndroidManifest.xml 文件中申请蓝牙访问权限, 将下面的四行代码插入 AndroidManifest.xml 文件即可。

#### 代码

```
<!-- 蓝牙相关 -->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
```