手持终端设备 (PDA)

DzScanner 扫描接口说明 Android 版本 V1.0.20220628

DothanTech 道臻技术

2022年06月28日

目 录

目	录		2
1.	DzScar	nner 接口文件概述	3
2.	DzScar	nner 接口使用简述	3
3.	获取 D	zScanner 对象	6
4.	扫描操作	作相关方法	6
	4.1	open 打开扫描头,并设置扫描操作相关的回调	6
	4.2	close 关闭扫描头	7
	4.3	start 开始扫码	7
	4.4	stop 停止扫码	7
5.	扫描参	数配置相关方法	8
	5.1	setTimeOut 配置扫描超时时间	8
	5.2	enableContinueScan 配置使能连续扫描	8
	5.3	setContinueInterval 配置连续扫描间隔时间	8
	5.4	setDecodeEncoding 配置扫描解码字符编码格式	9
	5.5	enablePlayBeep 配置使能扫描成功后播放声音	9
	5.6	enablePlayVibrate 配置使能扫描成功后振动	10
文档	当修改记:	录	11

1. DzScanner 接口文件概述

DzScanner 接口方法说明文档,是针对扫描提出的接口方法说明,方便用户在二次开发中调用接口,缩短开发周期,加快开发进度。


DzScanner接口为调用者提供易用的方法完成扫描的操作。本接口中提供了打开扫描头、关闭扫描头、开始扫码、停止扫码的操作方法,同时还能进行扫描超时时间、解码字符编码格式、连续扫描间隔时间等扫描参数配置,使扫描的操作更加简便。

DzScanner 接口适用于 TP10、TP20、TP30、TP40、TP50、TP60、TP70、TP80、TP90 系列设备。

2. DzScanner 接口使用简述

DzScanner 接口在 Android Studio 开发工具中的基本使用流程简单如下:

1、 把 "DzScanner-xxxx-xx-xx.jar" 包复制到 Android 工程目录下 Libs 文件目录,如下图:



2、 把 "DzScanner-xxxx-xx-xx.jar" 添加到 Android 工程目录下 build.gradle文件,添加后的 "build.gradle" 文件如下图:

```
dependencies {
    api files('libs/DzScanner-2022-06-28.jar')
```

DzScanner 接口的基本调用流程简单如下:

1、 在 Activity 中的 OnCreate 方法中初始化 DzScanner 对象。


```
代码
// 得到 DzScanner 对象
DzScanner scanner = DzScanner.Factory.getInstance();
// 打开扫描头,并设置扫描操作相关的回调函数
scanner.open(context, new DzScanner.Callback() {
    @Override
    public void onScanSuccess(ScanResult scanResult) {
        Log.e("DzScanner", "scanResult: " + scanResult.result);
    }
});
// 开始扫描
scanner.start();
```

2、 在应用退出时销毁 DzScanner 对象。

```
代码
@Override
protected void onDestroy() {
    // 关闭扫描头
    scanner.close();
    super.onDestroy();
}
```

DzScanner 接口在 uni-app 开发中的基本使用流程简单如下:

1、 导入插件: 将插件包解压缩后复制到项目的 nativeplugins 目录中;



2、 配置插件:用 HBuilderX 打开目标项目,选择 manifest.json,打开配置视图,在右侧选择"App 原生插件配置",找到"本地插件",点击"选择本地插件",勾选 dothantech-dzscanner;



3、 在页面中导入封装的 js 接口: 将接口包中提供的 dzscanner.js 复制到项目的指定地方,然后在代码中通过 import 引入 JavaScript 接口;

```
代码
import api from './dzscanner.js';
```

4、 调用接口函数,进行相关扫描操作;

```
代码
async openScanner() {
    const result = await api.open();
    console.log(result);
    if (result) {
        console.log("扫码器打开成功");
    } else {
        console.log("扫码器打开失败");
    }
}
```

3. 获取 DzScanner 对象

DzScanner 接口中有一个 Factory 对象工厂类 (public static class Factory) 用于获取 DzScanner 对象,获取对象的方法如下:

功能简介	得到 DzScanner 对象
方法原型	public static DzScanner getInstance()
参数名称	无
返回值	DzScanner 对象。
使用说明	无

4. 扫描操作相关方法

4.1 open 打开扫描头,并设置扫描操作相关的回调

功能简介	打开扫描头,并设置扫描操作相关的回调。		
方法原型	public boolean open(Context context, Callback callback)		
参数名称	context	上下文对象。	
参 数百 小	callback	扫描操作相关的回调函数。	
返回值	成功与否		
使用说明	上电后才能进行扫描,扫描前一定要先执行此操作再启动扫描。		
使用注意	该接口不可频繁调用,一般在程序开启时调用一次。		

4.2 close 关闭扫描头

功能简介	关闭扫描头,关闭后扫描头停止工作,不再响应解码请求。
方法原型	public void close()
参数名称	无
返回值	<u>无</u>
使用说明	无

4.3 start 开始扫码

功能简介	开始扫码,调用后扫描头会出光并识别条码。
方法原型	public void start()
参数名称	无
返回值	五
使用说明	无

4.4 stop 停止扫码

功能简介	停止扫描,此操作执行后,扫描头光会灭掉。
方法原型	public void stop()
参数名称	无
返回值	五
使用说明	无

5. 扫描参数配置相关方法

5.1 setTimeOut 配置扫描超时时间

功能简介	配置扫描	苗超时时间,	超过指5	官时间后自己	协停止指	3描。
方法原型	public void setTime	Out(int timeOu	ıt)			
参数名称	timeOut	扫描超时时间,1000~10000。	时间单位:	ms (毫秒) ,	默认值:	5000, 取值范围:
返回值	<u>无</u>					
使用说明	无					

5.2 enableContinueScan 配置使能连续扫描

功能简介	配置使能连续扫描。		
方法原型	public void enableContinueScan(boolean enableContinueScan)		
参数名称	enableContinueScan	使能连续扫描? true:开启连续扫描。 false:关闭连续扫描。	
返回值	无		
使用说明	无		

5.3 setContinueInterval 配置连续扫描间隔时间

功能简介	配置连续扫描间隔时间	頁, 连续扫描模式下,每次扫描成功后间隔时间。		
方法原型	public void setContinueInterval(int continueInterval)			
参数名称	continueInterval 连续扫描间隔时间,时间单位: ms (毫秒) ,默认值: 1000, 取值范围: 100~3000。			
返回值	无			

使用说明 无

5.4 setDecodeEncoding 配置扫描解码字符编码格式

功能简介	配置扫描解码字符编码格式。。			
方法原型	public void setDecodeEncoding(int decodeEncoding)			
参数名称	decodeEncoding	解码字符编码格式。编码格式值,可选编码如下: Auto、GB2312、GBK、GB18030、UTF-8、ISO-8859-1、BIG5、SJIS、EUC-JP。 默认值: Auto。		
返回值	无			
使用说明	无			

DecodeEncoding 解码字符编码格式:

LAP_DecodeEncoding	数值	描述
DecodeEncoding.Auto	100	自动编码
DecodeEncoding.GB2312	21	GB2312 编码
DecodeEncoding.GBK	22	GBK 编码
DecodeEncoding. GB18030	23	GB18030 编码
DecodeEncoding.UTF_8	24	UTF-8 编码
DecodeEncoding. ISO_8859_1	25	ISO-88589-1 编码
DecodeEncoding. BIG5	26	BIG5 编码
DecodeEncoding. SJIS	27	SJIS 编码
DecodeEncoding. EUC_JP	28	EUC-JP 编码

5.5 enablePlayBeep 配置使能扫描成功后播放声音

功能简介	配置使能扫描成功后播放声音。		
方法原型	public void enablePlayBeep(boolean enablePlayBeep)		
参数名称	enablePlayBeep	使能播放声音? true: 扫描成功后,播放声音。	
罗双口们	енаыстауысер	false: 扫描成功后,不播放声音	

DothanTech 道臻技术

返回值	无	
使用说明	无	

5.6 enablePlayVibrate 配置使能扫描成功后振动

功能简介	配置使能扫描成功后振动。			
方法原型	public void enablePlayVibrate(boolean enablePlayVibrate)			
参数名称	使能振动? enablePlayVibrate true:扫描成功后,振动提示。 false:扫描成功后,不振动。			
返回值	无			
使用说明	无			

文档修改记录

序号	版本号	修改内容	修改者	修改日期
1	V0.1.20220618	文档建立	杨宗晏	2022-06-18
2	V1.0.20220628	文档发布	陈玉峰	2022-06-28