


桌面端网站

桌面端网站有智能体配置，声音复刻，知识库，MCP 等功能。

一、地址：<https://agent.xgorobot.com/>



二、用户，为了方面没有手机的用户使用，可以使用用户名密码注册，登录。

小陆同学

智能体配置平台

账号登录

扫码登录

用户名（最少3位）

密码（需含大写、小写字母和数字）



确认密码



验证码



注册

已有账号？返回登录

🏠 赛博朋克

对于已经用小程序绑定的用户，也可以在小陆同学小程序-更多-扫码登录中，扫码登录。



小陆同学

智能体配置平台

账号登录

扫码登录




请使用 **小陆同学小程序** 扫描上方二维码登录

打开小程序 → 更多 → 扫码登录网页版

🔗 赛博朋克

三、添加设备



设备端开机可能会出现下面的页面，提示配网啦，配置生命体啦等。这个时候设备会开启配网模型





点击选择设备并链接，电脑会扫描到设备。



点击弹框的配对按钮。



设备会扫描周边可用的 wifi，是 2.4G 网段，如果长时间搜索不到 可以跳过搜索，手动输入 2.4G 的 wifi。正常等待15秒内，会自动重试。



填入您选择的 WIFI 的密码，不是下图的哈。下图为例子。

1

2

3

4

搜索设备

连接设备

选择网络

完成配网

连接 WiFi

网络名称

XG02

WiFi 密码

LuwuDynamics|

隐藏

配网成功后设备将自动连接到该网络

1

2

3

4

搜索设备

连接设备

选择网络

完成配网



配网成功!

设备已成功连接到「XG02」

设备绑定成功，点击下方按钮注入生命体

选择生命体

[返回](#) **注入数字生命**

注入后可在首页点击当前生命体进行管理

☒ 哈基米

属性

默认

相识

2026-07-07

相伴

0 天

☐ 威小天

☐ 猴哥

☐ 李团长

☐ 兵蚁

☐ 反骨哈基米

注入

四，编辑智能体：

我的设备



在线

解绑


RIG-Puppy
80:B5:4E:D4:76:80
12 个智能体

当前智能体：哈基米

群控

日志

设置



五，自定义智能体

选择一个智能体：




点击确认使用



点击保存配置。



点击使用




然后重启设备，就可以聊天了。

循环改进智能体：当年聊天的时候 发现不满意的地方， 直接输入你的观点，觉的不满意的地方。开始优化,看一下没问题 的话确认使用， 保存等如上操作。



六，多语言：

在耳朵卡片，选择对话语言。选择具体的语言后，对该语言的识别率会提升，合成的声音也是该语言。选择后保存配置即可。



七，知识库

新建



< 返回

陆吾

上传文档

召回测试

文档名称	切片数	状态	操作
副本陆吾智能.docx	1	已解析	删除

< 返回

陆吾

上传文档

召回测试

文档名称	切片数	状态	操作
副本陆吾智能.docx	1	已解析	删除

在智能体中选择使用

保存配置后，下次对话时生效。每个卡片代表智能体的一个“身体部位”，点击下拉框选择对应的能力。

身份

给它起个名字，写写它是谁

助手昵称

Echo4 / 10

角色介绍

AI优化

【角色定位】
英语口语教练，专治“哑巴英语”，用温柔坚定的方式陪你练口语，让你在松弛感中自然开口。

【角色名称】
Echo1991 / 2000

大脑

大脑决定它有多聪明和记忆能力

大语言模型 (LLM)

默认模型

记忆模式

长期记忆

知识库

不使用知识库

陆吾

MCP 接入点

智能体可通过 MCP 接入外部工具能力

接入点地址

复制

耳朵

耳朵决定它怎么听懂你的话

对话语言

俄语

语音识别 (ASR)

Qwen3Flash语音识别

嘴巴

嘴巴决定它说话的声音

语音合成 (TTS)


阿里百炼(流式)

声音音色

台湾暖妹


声音复刻



复刻专属声音





下次聊天就会自动搜索该知识库的知识了。


八，声音复刻。







大概等几十秒左右。



在智能体中选择使用：1.选择阿里百炼(流式)



克隆音色:黛玉

克隆音色:m

克隆音色:新

克隆音色:13

克隆音色:自己的声音

克隆音色:ming


克隆音色:daiy

克隆音色:ming

台湾暖妹

声音复刻


🎤 复刻专属声音 →



保存配置重启机器即可用新声音说话了。

九，MCP,通过 openclaw workbuddy claudecode 等控制机器狗

在设置页面点击复制配置



以 WorkBuddy 为例。



把复制的配置，粘贴在这里，如果没配置过，把之前的都清除掉，直接粘贴，如果已有配置，需要把"RIG-Puppy-80": 这一级的加进去

通达信
通过通
和宏观

ima知
引用知

腾讯文
创建、维
松完成

企业微
企业微
10人以

钉钉
通过命
讯录、开

TAPD
管理需

MCP 服务管理

安装 MCP 服务，为 AI 扩展更多工具能力

配置 MCP

×

< 返回 MCP 列表

取消

保存

配置文件路径: /Users/yangming/.workbuddy/mcp.json

未保存

1 {

2 "mcpServers": {

3 "RIG-Puppy-80": {

4 "type": "streamableHttp",

5 "url": "https://mcp-xl.xgorobot.com/mcp",

6 "headers": {

7 "Authorization": "Bearer 5b05b8796b7e6230b0392a81ccc9f673",

8 "X-Device-Id": "80:B5:4E:D4:76:80"

9 }

10 }

11 }

12 }

和
知

文
维
松

微
作
以

微
作
以

< 返回 MCP 列表

返回

取消

保存

配置文件路径: /Users/yangming/.workbuddy/mcp.json

1 {

2 "mcpServers": {

3 "RIG-Puppy-80": {

4 "type": "streamableHttp",

5 "url": "https://mcp-xl.xgorobot.com/mcp",

6 "headers": {

7 "Authorization": "Bearer 5b05b8796b7e6230b0392a81ccc9f673",

8 "X-Device-Id": "80:B5:4E:D4:76:80"

9 }

10 }

11 }

12 }

重连，信任等操作。

▼

R

RIG-Puppy-80

工具

🔄

🗑️

重连

这样就成功了。

▼

R

RIG-Puppy-80

25/25 个工具已启用

🔄

🗑️

RIG-Puppy-80_self.get_device_status

RIG-Puppy-80_self.audio_speaker.set_volume

RIG-Puppy-80_self.set_power_mode

RIG-Puppy-80_self.set_press_to_talk

RIG-Puppy-80_self.dog.move

RIG-Puppy-80_self.dog.calibrate

RIG-Puppy-80_self.dog.Wave

RIG-Puppy-80_self.dog.Naughty

RIG-Puppy-80_self.dog.Swing

RIG-Puppy-80_self.dog.Lookup

RIG-Puppy-80_self.dog.Rolling

RIG-Puppy-80_self.dog.Angry

RIG-Puppy-80_self.dog.Swimming

RIG-Puppy-80_self.dog.Pee

RIG-Puppy-80_self.dog.Stretch

RIG-Puppy-80_self.dog.Bouncing

RIG-Puppy-80_self.dog.Shaking

RIG-Puppy-80_self.dog.Sit

RIG-Puppy-80_self.dog.Scratch

RIG-Puppy-80_self.dog.Hug

RIG-Puppy-80_self.dog.Reset

RIG-Puppy-80_self.dog.action_loop

RIG-Puppy-80_self.laser.control

RIG-Puppy-80_self.dog.set_motor_angle

RIG-Puppy-80_self.ble.remote_control

知识库
的更新动

和管理

ark 全产
(ase) 、

问卷。

IB 平台：

WorkBuddy 你的职场超能力

🔄 日常办公

💻 代码开发

🎨 设计创意

📄 文档处理

💰 金融服务

🎓 高考我帮你

更多

让小狗往前走几步

+

🌟

🔄 自动

🔊

⬆️

📁 选择工作空间

🔒 默认权限

🔔 活动通知

Hy3 正式发布，Agent 能力大幅跃升！限免两周，投稿公众号赢好礼

立即体验



让小狗往前走几步

WorkBuddy

已完成 3s

🔍 继续处理任务过程

深度思考

🔍 搜索工具

🔍 self.dog.move"

🔍 self.dog.move

小狗已经往前走了几步！🐶 我用了 70% 的前进速度，持续了 3 秒。如果想让它再走远一点、停下来、或者做别的动作，随时告诉我。

📄 🌟 🔄 🔊 ... 共消耗 4.04

十，MCP，让 RIG 控制其他的 MCP Server，比如 homeassistant，自己写的 funtion（控制电脑等）



MCP 接入点

智能体可通过 MCP 接入外部工具能力

接入点地址

wss://mcp.xgorobot.com/mcp_endpoint/mcp/?token=K%2FSSh5Vv6Bo66%2BHDvN6xsp5ZvaROtF9BzxWLPfsQnLz9gck392oDfDZEJfunNhRu

复制

接入点状态

刷新

● 检测中...

以 homeassistant 为例

打开 https://github.com/LuwuDynamics/xiaolu_mcp_ha

点击 Readme 中的链接。或者直接点击 https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=LuwuDynamics&repository=xiaolu_mcp_ha&category=integration

[English](#) | [中文](#)

Home Assistant MCP Server，为小陆同学提供直连官方服务器的 W

[在 HACS 中添加此仓库](#)

功能特性

1. Home Assistant 作为 MCP Server，通过 WebSocket 协议直连
2. 支持在同一实体中同时选择多个 API 组（Home Assistant 内置

点击下载

← MCP Server for Xiaolu

LuwuDynamics

↓ 1

★ 0

! 0

xiaolu_mcp_ha

[English](#) | [中文](#)

Home Assistant MCP Server，为小陆同学提供直连官方服务器的 WebSocket 接入能力。

[在 HACS 中添加此仓库](#)

功能特性

1. Home Assistant 作为 MCP Server，通过 WebSocket 协议直连小陆同学服务器，无需中转
2. 支持在同一实体中同时选择多个 API 组（Home Assistant 内置控制 API、用户自配置的 MCP Server），统一代理给小陆同学
3. 支持同时配置多个实体

安装方法

确保 Home Assistant 中已安装 HACS。

1. 打开 HACS，搜索 xiaolu 或 xiaolu_mcp_ha
2. 下载并安装插件
3. 重启 Home Assistant

配置方法

进入 设置 > 设备与服务 > 添加集成，搜索 'Mcp'，找到 MCP Server for Xiaolu。

填写小陆同学 MCP 接入点地址，选择所需的 MCP，点击提交。

说明：llm_hass_api 复选框中的 Assist 选项为 Home Assistant 内置功能，其余选项为你在 Home Assistant 中接入的其他 MCP Server，可直接代理给小陆同学。

配置完成后，等待约一分钟，前往小陆同学的接入点页面刷新并检查状态。

调试说明

1. 工具暴露范围取决于你在 Home Assistant 语音助手中公开的实体类型。
 - 路径：设置 > 语音助手 > 公开
2. 建议使用最新版本的 Home Assistant，不同版本提供的工具存在明显差异。
3. 若调试结果未达预期，优先查看小陆同学的聊天记录，确认其是否正确调用了 Home Assistant 的工具。目前已知灯光控制和音乐控制可能与内置的屏幕控制、音乐控制逻辑冲突，该问题需等待服务端支持内置工具选择后解决。
4. 若流程正确调用了 HA 内置功能，可开启本插件的调试日志以观测实际执行情况。

↓

DOWNLOAD

选择版本并下载

官方服务器的 WebSocket 接入能力。

WebSocket 协议直连小陆同学
Home Assistant 内置控制 API

ha

找到 MCP Server for Xiaolu

。 点击提交。

该项为 Home Assistant 内置

点页面刷新并检查状态。

语音助手中公开的实体类型。

MCP Server for Xiaolu

Version v0.1.7 will be downloaded

When downloaded, this will be located in
'/config/custom_components/xiaolu_mcp_server'

Remember that you need to restart Home Assistant before changes to
integrations (custom_components) are applied.

Need a different version?

It is not advised to use this section to do a rollback, restore a backup
instead.

Release

v0.1.7

上周

v0.1.6

上周

CANCEL DOWNLOAD

ant

Home Assistant Community Store

Filters

Q mcp

X

Group by Status

Sort by

Settings

Repository name

Downloads

Stars

Activity

Type

^ Pending restart



MCP Server for Xiaolu
小陆同学的 Homeassistant MCP server



1


0

上周


Integration

重启








搜索xiaolu



在这里输入 mcp 接入点的地址



点击刷新，就可以看到可以读取和控制的设备了。



控制本地电脑浏览器

<https://github.com/LuwuDynamics/mcp-demo-browser> 具体看 readme 示例中有 计算器 和 打开浏览器的 计入示例。可以让 机器人控制自己部署的 MCP Server