2025无人系统具身智能算法挑战赛---机械臂场 景应用挑战赛使用手册



介绍

本手册专为" 2025无人系统具身智能算法挑战赛 "中的机械臂场景应用挑战赛参赛队伍设计,提供完整的大模型-机械臂协同开发指导手册。手册围绕"视觉感知-决策控制-机械臂执行"的技术闭环,帮助参赛者快速构建基于九格大模型的机械臂控制系统。

本手册采用"理论 \rightarrow 工具 \rightarrow 实践"的递进式设计,助力参赛团队快速实现"语言指令 \rightarrow 场景理解 \rightarrow 动作执行"的智能机械臂控制闭环,为大赛竞技提供了坚实的技术支撑。

```
1 # 2025无人系统具身智能算法挑战赛 使用手册限制条款
2
  © 2025 无人系统具身智能算法挑战赛组委会 版权所有
3
4
5
  **使用授权范围: **
6
  本手册仅授权以下主体在赛事期间使用:
  1. 经组委会认证的参赛团队队员
  2. 赛事官方裁判及技术监督人员
8
9
  3. 组委会授权的培训导师
10
11
  **严格禁止事项: **
12
  - 任何形式的商业性使用或二次销售
  - 向非参赛组织或个人进行传播
13
14
  - 改编后用于其他赛事或商业项目
15 - 在线平台/文库的公开传播
16
  **使用约束: **
17
  手册所含技术方案、赛事规则及数据参数等知识产权归组委会所有,参赛者仅限:
18
19
  - 赛事筹备期用于技术方案设计参考
  - 正式竞赛期间作为操作规范依据
20
  - 赛后总结阶段用于技术复盘分析
21
22
  **免责声明: **
23
24
  本手册内容按"现有状态"提供:
25
   组委会不承担因手册信息导致的技术方案偏差责任
   不保证所含方案满足特定技术场景的实施需求
26
  对使用后果不承担直接或间接法律责任
27
28
29
  *违反本条款者组委会有权取消参赛资格并追究法律责任*
```

2025无人系统具身智能算法挑战赛---机械臂场景应用挑战赛使用手册

介绍

目录

(一) 环境配置

- 1.ROS安装
 - 1.1 安装
 - 1.2 测试ROS
 - 1.3 安装依赖
- 2.Anaconda安装
 - 2.1 官网下载
 - 2.2 安装
 - 2.3 环境配置
 - 2.4 验证环境
- 3.九格大模型环境配置
 - 3.1 创建虚拟环境inference
 - 3.2 环境配置
 - 3.3 测试模型
- 4.yolov8安装
 - 4.1 安装yolov8
- 5.Isaac Sim安装
 - 5.1 官网下载
 - 5.2 环境配置
- (二) 仿真部分
 - 1.下载仿真代码
 - 1.1 下载仿真代码
 - 1.2 编译
 - 1.3 修改编译文件
 - 2.运行机械臂仿真
- (三) 大模型接口
 - 1.模型加载接口
 - 2.推理调用接口
- (四) 机械臂接口
 - 1.运动控制接口
 - 1.1夹爪控制逻辑---增量闭合策略
 - 2.相机接口
 - 3.规划控制接口

(一) 环境配置

本次大赛推荐使用的操作系统为ubuntu20.04、显卡显存22G及以上

1.ROS安装

1.1 安装

官网安装: https://www.ros.org/blog/getting-started/

同时支持一键安装, 极大提升安全效率与便捷性

一键安装: 打开终端,输入下面命令,进行一键安装,推荐使用ROS Noetic版本

1 wget http://fishros.com/install -0 fishros && . Fishros

1.2 测试ROS

需求: 判断是否能使用键盘控制小乌龟移动

操作:

开启终端一:

- 1 #启动roscore核心
- 2 roscore

开启终端二:

- 1 #出现图形化界面
- 2 rosrun turtlesim turtlesim_node

开启终端三:

- 1 #启动键盘控制节点
- 2 rosrun turtlesim turtle_teleop_key

注意: 光标必须聚焦在键盘控制窗口, 否则不能控制乌龟运动

1.3 安装依赖


1 sudo apt install nlohmann-json3-dev

2.Anaconda安装

2.1 官网下载

通过官网下载安装包,官网地址: Download Now | Anaconda

具体版本根据自己的电脑环境进行选择



2.2 安装

找到安装包的位置,点击右键选择在终端中打开,输入

1 sh 安装包名

回车出现 Please answer yes or no 选项后, 输入 yes

回车出现 You can undo this by running 'conda init --reverse \$SHELL '? [yes|no] 选项后,输入no

2.3 环境配置

进入主目录,通过 Ctrl+H 命令显示隐藏文件,找到 .bashrc 文件,打开后在最后一行添加

1 | source ~/anaconda3/bin/activate

2.4 验证环境

关掉前面的终端, 开一个新的终端, 当 (base) 出现在命令提示符前面说明成功安装了环境。

3. 九格大模型环境配置

3.1 创建虚拟环境inference

先启动anaconda环境,输入下面命令,创建虚拟环境 inference(环境名可自定义)

1 | conda create -n inference python=3.10

```
Q
                                       q@q: ~
 @q:~$ source .bashrc
(base) q@q:~$ conda create -n inference python=3.10
 channel Terms of Service accepted
Channels:
 - defaults
Platform: linux-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
## Package Plan ##
 environment location: /home/q/anaconda3/envs/inference
 added / updated specs:
    - python=3.10
The following packages will be downloaded:
    package
                                             build
    openssl-3.0.17
                                        h5eee18b 0
                                                           5.2 MB
                                                          26.5 MB
    python-3.10.18
                                        h1a3bd86 0
                                  py310h06a4308_0
                                                           1.7 MB
    setuptools-78.1.1
```

回车出现 Proceed ([y] / n) 选项后, 输入 y

完成进程后, 输入下面命令进入之前创建的虚拟环境

1 | conda activate inference

当 (inference) 出现在命令提示符前面说明成功创建了虚拟环境。

3.2 下载大模型

官网下载:可在 https://thunlp-model.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/9G4B.tar 下载4B模型。

百度网盘: https://pan.baidu.com/s/108GMcEl_SYc2euaifVKstQ?pwd=8888 提取码: 8888

阿里云网盘: https://www.alipan.com/s/be42mHqfrWX 提取码: 1zp2

3.2 环境配置

找到模型文件所在目录 /model/Embodied/点击右键选择在终端打开,输入下面命令

- 1 #先进入上面创建的虚拟环境
- 2 conda activate inference
- 3 #下载
- 4 | pip install -r requirements.txt
- 5 #如果下载比较慢,添加清华源
- 6 pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

3.3 测试模型

进入 /model/Embodied/inference/test.py,修改model_file路径为选手自己电脑路径(图中24行)

```
test.py
                                                              保存(S)
  1
2 Name test
3 Date 2025/3/5 13:39
4 Version 1.0
5 TODO:推理
8 import torch
9 from PIL import Image
10 from transformers import AutoModel, AutoTokenizer
11
12 if __name__ == '__main__':
     prompt = f"""### 背景 ###
13
14
        您需要对图片中的内容进行识别。
15
       ### 输出格式 ###
16
        您的输出由以下两部分组成,确保您的输出包含这两部分:
17
        ### 思考 ###
18
         考虑饮料外的标识,辨别饮料的种类,饮料容器。并且识别饮料为'有糖'或者'无糖',给出你的思考过
19
        ### 识别结果 ###
20
        若图中出现了饮料,请以json形式从左到右对他们进行描述,包括饮料:种类,是否有糖,饮料容器。
21
     model_file = '/home/q/model/FM9G4B-V'
24
     model = AutoModel.from_pretrained(model_file, trust_remote_code=True,
25
        attn_implementation='sdpa', torch_dtype=torch.bfloat16)
26
27
     model = model.eval().cuda()
28
     tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_file, trust_remote_code=True)
29
30
     image = Image.open('step.jpg').convert('RGB')
31
     msgs = [{'role': 'user', 'content': [image, prompt]}]
32
                                          Python ▼ 制表符宽度: 8 ▼ 第8行, 第13列 ▼ 插入
```

进入/model/Embodied/inference 运行下面代码

```
1 python3 test.py
```

4.yolov8安装

4.1 安装yolov8

打开终端

```
1 #创造 yolov8 虚拟环境
2 conda create -n yolov8 python=3.8
3 #下载nvidia-cuda-toolkit
4 sudo apt install nvidia-cuda-toolkit
```


#查看conda版本 5 nvidia-smi 6 #安装pytorch, 到官网寻找相关的版本 7 https://pytorch.org/ 选择对应版本 #进入yolov8虚拟环境 9 conda activate yolov8 10 11 #选择对应pytorch版本的对应命令进行下载 #下载YOLOv8官方代码库 12 13 git clone https://github.com/ultralytics/ultralytics.git 14 #安装YOLOv8所有依赖 pip install -r requirements.txt 15



5.Isaac Sim安装

5.1 官网下载

Isaac Sim官方网站: https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/4.5.0/installation/download.



选择Isaac Sim 4.5.0版本,点击Linux下载后,将下载好的压缩包进行解压,解压后的文件放在/home的主目录下。

5.2 环境配置

- 1 # 编辑 ~/.bashrc 文件的命令
- 2 sudo gedit ~/.bashrc
- 3 # 在文件末尾添加以下内容(替换 /home/your_username/isaacsim/python.sh 为您的实际路 径)
- 4 export ISAACSIM_PATH="\${HOME}/isaacsim"
- 5 export ISAACSIM_PYTHON_EXE="/home/your_username/isaacsim/python.sh"

按 Ctrl+S 保存

- 1 # 刷新环境
- 2 source .bashrc

(二) 仿真部分

1.下载仿真代码

1.1 下载仿真代码

1 仿真代码与本手册位于同一目录下

将jaka和EAICON源代码拷贝复制到/home/your_username下

1.2 编译

- 1 #终端进入jaka工作空间(仅需要编译jaka)
- 2 catkin build

1.3 修改编译文件

找到 jaka/devel/lib/large_scale_model_arm/isaac_yolov8.py, 修改第一行的环境路径为

- 1 #!/usr/bin/env python
- 1 #添加到bashrc文件后面
- 2 export LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7

找到 jaka/devel/lib/large_scale_model_arm/isaac_scale.py,修改第一行的环境路径为

1 #!/usr/bin/env python

在终端中输入以下命令

- 1 # 刷新环境
- 2 source .bashrc

2.运行机械臂仿真

需求: 获取右上角瓶子的坐标, 并将瓶子放到左侧传送带上

操作:

开启终端一:

- 1 #启动roscore核心
- 2 roscore

开启终端二:

- 1 #进入工作空间
- 2 cd EAICON
- 3 #启动仿真环境
- 4 sh run_jaka_sim.sh

开启终端三:

- 1 #进入工作空间
- 2 cd jaka
- 3 #激活 yolov8 环境
- 4 conda activate yolov8
- 5 pip3 install rospkg catkin_pkg
- 6 #运行 Python文件
- 7 rosrun large_scale_model_arm isaac_yolov8.py

开启终端四:

- 1 #进入工作空间
- 2 cd jaka
- 3 #激活 inference 环境
- 4 conda activate inference
- 5 pip3 install rospkg catkin_pkg
- 6 pip uninstall -y numpy
- 7 pip install "numpy==1.24.4" --no-cache-dir -i
 https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- 8 pip install opency-python-headless
- 9 #运行 Python文件
- 10 rosrun large_scale_model_arm isaac_scale.py

开启终端五:

- 1 #进入工作空间
- 2 cd jaka
- 3 #退出当前环境,返回默认环境
- 4 conda deactivate
- 5 #运行 launch文件
- 6 roslaunch large_scale_model_arm isaac_jaka.launch

注意: 每次操作前都需要输入 source ./devel/setup.bash 刷新环境, 否则有概率出现莫名其妙的报错。

(三) 大模型接口

该版本通用大模型参数量为40亿,具有高效训练与推理和高效适配与部署的技术特点,具备文本问答、文本分类、机器翻译、文本摘要等自然语言处理能力。九格百亿级通用基础大模型的参数量为4B(40亿)。可在 https://thunlp-model.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/9G4B.tar 里下载。

本表聚焦"九格"接口设计中与大模型相关的部分,将其抽象为模型加载、推理调用两大核心单元, 具体接口列表如下:

接口名称	描述	调用方式	输入参数	输出	异常处理
模型加载接口	从本地或远 程路径加载 大模型及其 Tokenizer	AutoModel.from_pretrained AutoTokenizer.from_pretrained	- model_file (字符 串): 权重与配置存放路 径 - trust_remote_code (布尔): 是否信任远程自 定义代码	- self.model (模型对象) - self.tokenizer (分词器对象)	捕获并 rospy.logerr, 加载失败时置空并 退出订阅流程
推理调用接口	根据输入图 像与文本 Prompt,调 用模型生成 推理结果	<pre>model.chat(image=None, msgs, tokenizer=self.tokenizer)</pre>	- msgs (列表): 每项为 字典		

1.模型加载接口

```
1
      self.model = AutoModel.from_pretrained(
2
          model_file: str,
3
          trust_remote_code: bool = True,
4
          attn_implementation: str = 'sdpa',
          torch_dtype: torch.dtype = torch.bfloat16
5
6
7
      self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
8
          model_file: str,
9
          trust_remote_code: bool = True
10
      )
```

参数说明

model_file:本地或远程路径,预训练模型权重与配置所在目录。

trust_remote_code: 是否信任并执行仓库中的自定义代码。

attn_implementation 与 torch_dtype: 可选优化参数。

输出说明

self.model:已加载并 eval()的模型实例,已切换到 CUDA(若可用)。

self.tokenizer:对应的分词器,用于构造输入tokens。

异常处理

捕获任何加载错误,调用 **rospy.logerr**("模型加载失败: %s", e) 并将**self.model/self.tokenizer** 置为 None,后续流程根据空值判断跳过订阅与推理。

2.推理调用接口

```
model_res = self.model.chat(
image=None,
msgs: List[Dict[str, Any]],
tokenizer=self.tokenizer
)
```

输入说明

msgs: 长度可变的消息列表, 每条消息格式为:

```
1 {
2   'role': 'user',
3   'content': [pil_image: PIL.Image.Image, prompt: str]
4 }
```

pil_image: 从最新 ROS 彩色帧转换而来。

prompt:用户或上层脚本动态输入的文本提示。

输出说明

model_res: 大模型返回的推理结果,可为文本、结构化数据或二次封装,随后转换为字符串发布。

调用时机

在 self.new_bbox_request == True 且最新图像帧已获取时触发。

异常处理

推理过程中捕获任何异常并调用 rospy.logerr("调用大模型进行处理时出错: %s", e), 当前帧推理终止,不影响后续请求。

(四) 机械臂接口

1.运动控制接口

本表列出了本次仿真中机械臂及夹爪的 ROS 话题接口。

话题名称	消息类型	发 布/ 订 阅	功能说明
/Jaka/get_end_effector_pose	<pre>geometry_msgs/PoseStamped</pre>	发布	获取末端执行器(机械臂手腕)在基座坐标系下的位置和姿态
/Jaka/set_end_effector_pose	geometry_msgs/PoseStamped	订阅	设置末端执行 器目标位置和 姿态
/Jaka/get_gripper_value	std_msgs/Float64	发布	获取当前夹爪 开合关节的数 值(单位: 米,范围 0 - 0.04)
/Jaka/set_gripper_value	std_msgs/Float64	订阅	发送夹爪目标 开合数值(单 位:米,范围 0-0.04)
/Jaka/get_jointstate	sensor_msgs/JointState	发布	获取机器人各 关节的当前位 置、速度和力 矩
/Jaka/tf	tf	发布	发布机器人各 坐标系之间的 变换
/Jaka/gripper_is_captured	std_msgs/Bool	发布	夹爪是否已经 抓取到物体, True 表示成 功抓取, False 表示尚 未抓取

1.1夹爪控制逻辑---增量闭合策略

- 从 /Jaka/get_gripper_value 读取当前夹爪开合数值 g。
- 在循环中, 以固定步长 Δ=0.001 m 递增发送:

```
1  new_g = g + 0.001
2  publish("/Jaka/set_gripper_value", new_g)
```

• 每次发送后,订阅 /Jaka/gripper_is_captured 话题:

若返回 False,继续增量闭合;

若返回 True,表示夹爪已成功夹住物品,停止发送增量命令。

2.相机接口

本表列出了仿真中相机相关的 ROS 话题接口,用于获取深度图、相机参数以及 RGB 图像。

话题名称	消息类型	发 布/ 订 阅	功能说明
/Jaka/camera_depth	sensor_msgs/Image	发布	深度相机图像,像素值为深度 (单位:米),用于场景深度 感知。
/Jaka/camera_info	sensor_msgs/CameraInfo	发布	相机内参(焦距、光心、畸变 系数等),供图像去畸变与三 维重建使用。
/Jaka/camera_rgb	sensor_msgs/Image	发布	RGB 彩色图像(编码: rgb8),用于视觉检测、语 义分割或显示画面。

深度图像 (/Jaka/camera_depth)

• 常见编码: 32FC1 或 16UC1

• 可直接用于点云生成或距离测量。

相机信息 (/Jaka/camera_info)

- 包含 K (3×3 内参矩阵)、D (畸变系数)、R (旋转矩阵)、P (投影矩阵)等字段。
- 与图像话题配对使用,确保去畸变与精确投影。

彩色图像 (/Jaka/camera_rgb)

- 编码 rgb8, 分辨率与帧率与深度图保持一致。
- 可用于目标检测、语义分割、大模型推理等上层算法输入。

3.规划控制接口

类 / 位置	函数	说明	调用时机
JakaRmpFlowController (jaka_env.py)	<pre>plan_and_execute_trajectory(target_pos, target_rot_wxyz, duration=5.0)</pre>	末端 IK → TRRT* → 样条 → 保存轨迹	收到新目标 时
	update_trajectory_tracking(gripper_value)	依据 self.trajectory 做 线性插值并下发关节位置	每帧
	forward_and_track(gripper_value=None)	包装: 跟踪 + 夹爪状态机	每帧
	<pre>get_end_effector_pose()</pre>	正向解算,返回 (pos, quat_wxyz)	多处
	reset()	初始化关节/夹爪	world.reset
SimEnvironment (jaka_sim.py)	step()	检测新目标 → 调规划 → 调 跟踪 → 发布 ROS 数据	每帧
	<pre>publish_ros_data()</pre>	发 /pose /joint_states /gripper_efforts	每帧