3

第3章 MCS-51单片机指令系统

3.1 MCS-51单片机指令系统概述和寻址方式

指令系统: 计算机所能执行的指令集合。

机器语言:指令的二进制编码。

汇编语言: 指令的符号(助记符)表示。

MCS-51有111条指令:数据传送指令29条,算术运算指令24条,逻辑运算及移位24条,控制转移指令17条,位操作指令17条。

指令格式: 操作码 操作数或操作数地址

指令的字节数:单字节指令(49条),双字节指令(46条),三字节指令(16条)

寻址方式

寻址方式: 寻找操作数的方法, 即确定操作数 地址的方法。共有**7**种寻址方式。

1、寄存器寻址方式:操作数在寄存器中,以符号名称表示寄存器。例如:MOVA,R₀

寻址范围:①四个寄存器组,共32个,使用前设置PSW中RS1、RS2位状态以确定当前寄存器组。②部分专用寄存器:A、DPTR等。

2、直接寻址方式:操作数直接以单元地址形式给出。例如:MOV A, 3AH

寻址范围: ①低128单元。②专用寄存器(写出单元地址或寄存器符号)。

单片

机

机

础

3、寄存器间接寻址方式:寄存器中存放操作数的地址。例如: MOV A, @R₀, 其中@表示寄存器间接寻址。

寻址范围: ①内部RAM 低128单元,使用R₀、 R₁间接寻址。②外部 RAM, 64kB,使用 DPTR。③外部RAM低 256单元也可以用R₀、 R₁间接寻址,




图 3.1 寄存器间接寻址示意图


如MOVX A,@Ro。④PUSH、POP是以SP作间接寻址。



4、立即寻址方式:操作数在指令中直接给出。例如: MOV A,#3AH,其中#表示立即数,与直接地址区别。

5、变址寻址方式:以DPTR或PC作基址寄存器,以累加器A作变址寄存器,并以两者内容相加形成的16位地址 址作为操作数地址。寻址范围:只对程序存储器寻址。

例如: MOVC A, @A+DPTR。设执行前(A)=54H, (DPTR)=3F21H, 3F75H中的内容为7FH,则操作数地址为3F21H+54H=3F75H,执行后(A)=7FH。



6、位寻址方式:指令中使用位地址,对数据位 进行操作。

寻址范围: ①内部RAM位寻址区,20H~2FH,共16个单元128位,位地址00H~7FH。见P18表2_2。② 专用寄存器的可寻址位,4种表示方法:

- •直接使用位地址,P22表2.4。
- •位名称表示法, P22表2.4。
- •单元地址加位,如: 0D0H.5
- •专用寄存器符号加位,如:PSW.5
- 7、相对寻址方式:实现程序的相对转移。

目的地址=转移指令地址+转移指令字节数+rel rel为偏移量,带符号8位二进制补码,-128~+127

单

机

卒



Rn——通用寄存器, $R_0 \sim R_7$

Ri ——可用作间接寻址的寄存器, $R_0 \sim R_1$

direct ——8位直接地址,内部RAM低128单元,SFR的地址或符号

#data ——8位立即数

#data16 ——16位立即数

addr16 ——16位目的地址

addr11 ——11位目的地址

rel ——偏移量,8位带符号补码

DPTR——数据指针

bit ——直接寻址位

A——累加器

ACC ——直接寻址方式的累加器

B——寄存器B

C ——进位标志位

@ ——间址寄存器

/——位状态取反

(X)——寄存器或单元的内容

((×))——由×间接寻址的单元中的内容

← ——左边内容被右边内容所取代

单片机

基础

操作数寻址方式和有关空间

寻址方式	寻址空间	
立即数寻址	程序存储器 ROM	
直接寻址	片内 RAM 低 128B、特殊功能寄存器	
寄存器寻址	工作寄存器 RO-R7、A、B、C、DPTR	
寄存器间接寻址	片内 RAM 低 128B、片外 RAM	
变址寻址	程序存储器(@A+PC,@A+DPTR)	
相对寻址	程序存储器 256B 范围(PC+偏移量)	
位寻址	片内 RAM 的 20H-2FH 字节地址、部分 SFR	

机

基

础

内部RAM数据传送指令

1. 立即数传送指令(5条)

MOV A, #data; $A \leftarrow data$

MOV direct, #data; direct ← data

MOV Rn, #data; Rn ← data

MOV @Ri, #data; (Ri) ← data

MOV DPTR, #data; DPTR ← data16

(DPH←高8位; DPL←低8位)



2. 内部RAM单元之间的数据传送(5条)

MOV direct2, direct1; direct2 ← (direct1)

MOV direct, Rn; direct \leftarrow (Rn)

MOV Rn, direct; Rn \leftarrow (direct)

MOV direct, @Ri; direct \leftarrow ((Ri))

MOV @Ri, direct; (Ri) \leftarrow (direct)

3. 累加器的数据传送(6条)

MOV A, Rn; $A \leftarrow (Rn)$

MOV Rn, A; $Rn\leftarrow(A)$

MOV A, direct; $A \leftarrow (direct)$

MOV direct, A; direct \leftarrow (A)

MOV A, @Ri; $A \leftarrow ((Ri))$

MOV @Ri, A; (Ri)←A

二、外部RAM数据传送指令

1. 使用DPTR间接寻址,寻址范围64k

MOVX A, @DPTR; $A \leftarrow ((DPTR))$

MOVX @DPTR, A; $(DPTR)\leftarrow(A)$

2. 使用Ri间接寻址,外部RAM低256单元


MOVX A, @Ri; $A \leftarrow ((Ri))$

MOVX @Ri, A; $(Ri)\leftarrow(A)$

单片机



传送指令在存储器的操作功能



传送指令网络图

三、程序存储器数据传送指令

MOVC A, @A+DPTR; $A \leftarrow ((A)+(DPTR))$

MOVC A, @A+PC; $A \leftarrow ((A)+(PC))$

其中,(A)为8位无符号数

例:将A中十六进制数变成ASCII码,编写查表 程序。

HBA: INC A 2000

MOVC A, @A+PC 2001

2002 RET

2003 DB 30H

2004 DB 31H

2011 DB 45H

2012 DB 46H

四、数据交换指令

1. 整字节交换

XCH A, Rn; $(A) \leftrightarrow (Rn)$

XCH A, direct; (A) \leftrightarrow (direct)

XCH A, @Ri; $(A) \leftrightarrow ((Ri))$

2. 半字节交换

单

机

基

础

XCHD A, @Ri; $(A)_{3\sim 0} \leftrightarrow ((Ri))_{3\sim 0}$

3. 累加器高低半字节交换

SWAP A; $(A)_{3\sim 0} \leftrightarrow (A)_{7\sim 4}$

例如: 执行前(R₀)=20H,(A)=3FH,(20H)=75H

执行指令 XCHD A, @Ro以后:

 $(R_0=20H,(A)=35H,(20H)=7FH)$

机

础

五、堆栈操作指令

进栈

PUSH direct; $SP \leftarrow (SP) + 1$, $(SP) \leftarrow (direct)$

出栈

POP direct; direct \leftarrow ((SP)), SP \leftarrow (SP)-1

堆栈操作是以SP为间址寄存器的间接寻址方式。



3.3 算术运算类指令

一、加法指令,4条

ADD A, Rn; $A \leftarrow (A) + (Rn)$

ADD A, direct; $A \leftarrow (A) + (direct)$

ADD A, @Ri; $A \leftarrow (A) + ((Ri))$

ADD A, #data; $A \leftarrow (A) + data$

影响标志位AC、CY、OV

AC: 位3有进位时置1, 反之清0

CY: 位7有进位时置1, 反之清0

OV: 位6有进位而位7没有进位或者位7有进位而

位6没有进位,则OV置1;反之清0。

例(A)=0C2H,(R₀)=0A9H, 执行ADD A, R₀后:

$$(A)=6BH,(AC)=0,(CY)=1,(OV)=1$$

1 1 0 0 0 0 1 0

+ 1 0 1 0 1 0 0 1

 $1 \leftarrow 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$

二、带进位加法指令,4条

ADDC A, Rn; $A \leftarrow (A) + (Rn) + (CY)$

ADDC A, direct; $A \leftarrow (A) + (direct) + (CY)$

ADDC A, @Ri; $A \leftarrow (A) + ((Ri)) + (CY)$

ADDC A, #data; $A \leftarrow (A) + data + (CY)$

影响标志位AC、CY、OV同上

单片

机基

础

[例 3.3] 带进位加法指令常用于多字节数的加法运算。例如三字节无符号数相加,被加数放在内部 RAM 20H~22H 单元(低位在前),加数放在内部 RAM 2AH~2CH 单元(低位在前)。可编写如下程序。

MOV R_0 , #20H :被加数首地址 MOV R_1 , #2AH ;加数首地址 MOV R_7 , #03H ;字节数 ;清 CY CLR A, @R₀ MOV ;取被加数一个字节 LOOP: ;与加数的一个字节相加 $A, @R_1$ ADDC $@R_0$, A ;暂存中间结果 MOV INC R_0 ;地址增量 INC R_1 DJNZ R_7 , LOOP ;次数减 1,不为 0 转移 CLR Α ADDC ;处理进位 A, #00H ;存进位 MOV $@R_0$, A

单片机基

三、带借位减法指令,4条

SUBB A, Rn; $A \leftarrow (A)-(Rn)-(CY)$

SUBB A, direct; $A \leftarrow (A)$ -(direct)-(CY)

SUBB A, @Ri; $A \leftarrow (A) - ((Ri)) - (CY)$

SUBB A, #data; $A \leftarrow (A)$ -data-(CY)

影响标志位AC、CY、OV如下

AC: 位3有借位时置1, 反之清0

CY: 位7有借位时置1, 反之清0

OV: 位6有借位而位7没有借位或者位7有借位而位6没有借位,则OV置1; 反之清0。

减法指令示例:

$$(A)=74H,(AC)=0,(CY)=0,(OV)=1$$

11001001

- 01010100

1

01110100

四、加1指令,5条,不影响PSW

INC A; $A \leftarrow (A)+1$

INC Rn; Rn \leftarrow (Rn)+1

INC direct; direct \leftarrow (direct)+1

INC @Ri; $(Ri) \leftarrow ((Ri))+1$

INC DPTR; DPTR \leftarrow (DPTR)+1

单止

机

基

础



五、减1指令,4条,不影响PSW

DEC A;

 $A \leftarrow (A)-1$

DEC Rn;

 $Rn \leftarrow (Rn)-1$

DEC direct;

 $direct \leftarrow (direct)-1$

DEC @Ri;

 $(Ri) \leftarrow ((Ri))-1$

六、乘除指令

1. 乘法指令

MUL AB; 乘积低字节在A, 高字节在B

影响标志位: CY=0, OV=0(乘积≤0FFH)或 OV=1(乘积>0FFH)

2. 除法指令

DIV AB;被除数在A,除数在B,执行后商在A,余数在B

単片

机基

础



影响标志位: CY=0, OV=1((B)=00H)或 OV=0(其它)

七、十进制调整指令

DA A

专门用于对BCD码十进制数加法运算的结果进行修正。

为什么要进行十进制调整?因为二进制数加法指令不能完全适用于BCD码十进制数的加法运算。请看:

出错原因: 1.相加结果大于9,说明进入无效编码区; 2.相加结果有进位,说明跳过无效编码区。

单片

力机

基

础

十进制调整的方法:


- •累加器低4位大于9或辅助进位位(AC)=1,则低4位加6修正,即A ←(A)+06H。
- ■累加器高4位大于9或进位标志位(CY)=1,则高4位加6修正,即A ←(A)+60H。
- ●累加器高4位为9、低4位大于9,则高4位和低4位分别加6修正,即A ←(A)+66H。

例如:(A)=56H, (R₅)=67H, 执行指令:

ADD A, R_5 ; (A)=0BDH

DA A; $A \leftarrow (A) + 66H$

结果为(A)=23H, CY=1



机

础

3.4 逻辑运算及移位类指令

一、逻辑与,6条

ANL A, Rn; $A \leftarrow (A) \land (Rn)$

ANL A, direct; $A \leftarrow (A) \land (direct)$

ANL A, @Ri; $A \leftarrow (A) \land ((Ri))$

ANL A, #data; $A \leftarrow (A) \land data$

ANL direct, A; direct \leftarrow (direct) \land (A)

ANL direct, #data; direct←(direct)∧data

础

二、逻辑或,6条

ORL A, Rn; $A \leftarrow (A) \lor (Rn)$

ORL A, direct; $A \leftarrow (A) \lor (direct)$

ORL A, @Ri; $A \leftarrow (A) \lor ((Ri))$

ORL A, #data; $A \leftarrow (A) \lor data$

ORL direct, A; direct \leftarrow (direct) \vee (A)

ORL direct, #data; direct←(direct)∨data

三、逻辑异或,6条

异或运算规则: 相异出1。即0⊕0=0, 1⊕1=0, 0⊕1=1, 1⊕0=1。

XRL A, Rn; $A \leftarrow (A) \oplus (Rn)$

XRL A, direct; $A \leftarrow (A) \oplus (direct)$

XRL A, @Ri; $A \leftarrow (A) \oplus ((Ri))$

XRL A, #data; A←(A)⊕data

XRL direct, A; direct \leftarrow (direct) \oplus (A)

XRL direct, #data; direct←(direct)⊕data

四、累加器清0和取反


単

机

础

CLR A; A←0

CPL A; $A \leftarrow /(A)$





例:将A的低4位传送到P1口的低4位,但P1口的高4位不变。

MOV R_0 , A

ANL A, # 0FH

ANL P1, #0F0H

ORL P_1 , A

MOV A, R_0

A 内容管存 Ro

;屏蔽 A 的高 4 位(低 4 位不变)

;屏蔽 P: 口的低 4 位(高 4 位不变)

;实现低 4 位待进

i恢复 A 的内容

3.5 控制转移类指令

一、无条件转移指令,4条

1.长转移指令,转移范围64k

LJMP addr16; PC←addr16

2.绝对转移指令,转移范围2k

AJMP addr11; $PC\leftarrow(PC)+2$, $PC_{10\sim0}\leftarrow$ addr11

単片

机基

础

2070H AJMP 16AH;

则(PC)+2=2072H=0010 0<u>000 0111 0010</u> 001 0110 1010

目的地址为0010 0001 0110 1010=216AH

3.短转移指令,转移范围**-128~+127**SJMP rel; PC←(PC)+2+rel
例:

- ①835AH SJMP E7H; 目的地址=835AH+02H-19H=8343H
- ② 835AH SJMP 35H; 目的地址=835AH+02H+35H=8391H

实

实际编程时只需写出地址标号即可,例:

HERE: SJMP HERE; 原地踏步

HERE: SJMP \$; 原地踏步,\$表示PC当前值


4.变址寻址转移指令

JMP @A+DPTR; $PC\leftarrow(A)+(DPTR)$

以DPTR内容为基址,以A的内容作变址。把DPTR的值固定,给A赋予不同的值,可以实现程序的多分支转移。如键盘译码程序。

二、条件转移指令

1. 累加器判零转移指令, 2条



JNZ rel; 若(A)≠0,则PC←(PC)+2+rel 若(A)=0,则PC←(PC)+2

2. 数值比较转移指令,4条

CJNE A, #data, rel; (A)≠data转移

CJNE A, direct, rel; (A)≠(direct)转移

CJNE Rn, #data, rel; (Rn)≠data转移

CJNE @Ri, #data, rel; ((Ri))≠data转移

程序转移: PC←(PC)+3+rel

标志位: 左操作数≥右操作数, (CY)=0

左操作数<右操作数, (CY)=1



- 3. 减1条件转移指令,2条
- ①寄存器减1条件转移

DJNZ Rn, rel;

②直接寻址单元减1条件转移


DJNZ direct, rel;

direct←(direct)-1, 若(direct)
$$\neq$$
0, 则PC←(PC)+3+rel 若(direct)=0, 则PC←(PC)+3

例如把 2000H 开始的外部 RAM 单元中的数据送到 3000H 开始的外部 RAM 单元中,数据个数已在内部 RAM 35H 单元中。

	MOV	DPTR, # 2000H	;源数据区首址
	PUSH	DPL	;源首址暂存堆栈
	PUSH	DPH	
	MOV	DPTR, #3000H	;目的数据区首址
	MOV	R_2 , DPL	;目的首址暂存寄存器
	MOV	R_3 , DPH	
LOOP:	POP	DPH	;取回源地址
	POP	DPL	,
	MOVX	A,@DPTR	;取出数据
	INC	DPTR	;源地址增量
	PUSH	DPL	;源地址暂存堆栈
	PUSH	DPH	
	MOV	DPL,R_2	;取回目的地址
	MOV	DPH,R_3	
	MOVX	@DPTR,A	;数据送目的区
	INC	DPTR	;目的地址增量
	MOV	R ₂ , DPL	;目的地址暂存寄存器
	MOV	R_3 , DPH	,
	DJNZ	35H,LOOP	;没完,继续循环
	RET		;返回主程序

三、子程序调用与返回



1. 绝对调用指令,调用范围2k

ACALL addr11

$$PC \leftarrow (PC) + 2$$

$$SP\leftarrow(SP)+1$$
, $(SP)\leftarrow(PC)_{7\sim0}$

$$SP\leftarrow(SP)+1$$
, $(SP)\leftarrow(PC)_{15\sim8}$

$$PC_{10\sim 0}\leftarrow addr11$$

单片

机其

础

基

础



2. 长调用指令,调用范围16k

LCALL addr16

PC
$$\leftarrow$$
(PC)+3
SP \leftarrow (SP)+1, (SP) \leftarrow (PC)_{7 \sim 0}
SP \leftarrow (SP)+1, (SP) \leftarrow (PC)_{15 \sim 8}
PC \leftarrow addr16

3. 返回指令

RET; 子程序返回

RETI; 中断服务子程序返回

$$PC_{15\sim8}\leftarrow(SP)$$
, $SP\leftarrow(SP)-1$

$$PC_{7\sim0} \leftarrow (SP), SP \leftarrow (SP)-1$$



础

4. 空操作指令

NOP; $PC \leftarrow (PC) + 1$

3.6 位操作类指令

单 1. 位传送指令,2条

MOV C, bit; $CY \leftarrow (bit)$

MOV bit, C; bit \leftarrow (CY)

基 2. 位置位复位指令,4条

CLR C; CY←0

CLR bit; bit←0

SETB C; CY←1

SETB bit; bit←1 3. 位运算指令,6条

ANL C, bit; $CY \leftarrow (CY) \land (bit)$

ANL C, /bit; $CY \leftarrow (CY) \land /(bit)$

ORL C, bit; $CY \leftarrow (CY) \lor (bit)$

ORL C, /bit; $CY \leftarrow (CY) \lor /(bit)$

CPL C; $CY \leftarrow /(CY)$

CPL bit; bit←/(bit)

4. 位控制转移指令

①以C为条件的转移指令

JC rel; 若(CY)=1,则PC←(PC)+2+rel

若(CY)≠1, 则PC←(PC)+2

JNC rel; 若(CY)=0,则PC←(PC)+2+rel

若(CY)≠0,则PC←(PC)+2

单片机

基础

础



②以位状态为条件的转移指令

bit, rel; 若(bit)=1,则PC←(PC)+3+rel 若(bit)≠1, 则PC←(PC)+3 JNB bit, rel; 若(bit)=0,则PC←(PC)+3+rel 若(bit)≠0,则PC←(PC)+3 JBC bit, rel; 若(bit)=1,则PC←(PC)+3+rel, 并且bit←0 若(bit)≠1, 则PC←(PC)+3

I/O口访问的问题:

MCS_51中的4个I/O口作为专用寄存器操作。注意 事项:读引脚前先写1。