

第二章 物理层

第1讲 模型协议、基本概念及传输媒介

东南大学仪器科学与工程学院

主讲:陈熙源





· 模型协议、基本概念及传输媒介

> 网络体系结构的概念

网络层次结构模型与各层协议的集合定义为计算机网络体系结构









物理层的主要服务功能

- 1. 物理连接的建立、维护与释放
- 2. 比特流的传输





模型协议、基本概念及传输媒介)

> 物理层的概念

消息

消息是一方发出而另一方能够感受的信息(Message)。

信号

信号,是表达信息的形式(Signal)。

🤁 1. Analog signal 模拟信号

2. Digital signal 数字信号





· 模型协议、基本概念及传输媒介 >



信道

传送信号的途径 (Channel)。





·模型协议、基本概念及传输媒介

> 计算机网络使用的通信信道

点-点通信线路

广播通信线路





✓模型协议、基本概念及传输媒介

> 点-点通信线路的物理层协议

电话线路是典型的点-点通信线路

家庭的个人计算机可以使用ADSL调制解调器 通过电话线路接入ISP。

两个ADSL调制解调器之间通过电话线路传输比特流, 所遵循的通信协议就是一种点-点通信线路的物理层协议。





✓模型协议、基本概念及传输媒介

> 广播通信线路的物理层协议

广播通信线路又分为有线与无线两种。

传统的传输速率为10Mbps的Ethernet协议标准802.3是一种针对 共享总线传输介质的物理层协议。

无线局域网协议标准802.11是一种针对共享无线通信信道的物理层协议。





模型协议、基本概念及传输媒介)

> 物理层基本概念

频谱

对于一个信号的频率范围 [fmin, fmax]

帝宽

信号频率的宽度 (fmax - fmin,单位为 Hz)

性能

可以传输数据的速率 (通过每秒比特数来测量, bps)





√模型协议、基本概念及传输媒介

物理层基本概念

通过被测信号功率和噪声功率之比来进行描述,单位为(dB)

信噪比 Signal-to-Noise Ratio

S: 信号功率

N: 噪声功率

N: 噪声功率 Signal-to-noise ratio (db) = 10 log 10S/N










数据通信使用的信道数

串行传输


将信号码元序列按时间顺序一个接一个地在信道中传输



b) 串行传输

并行传输

数字信号码元序列分割成两路 或者两路以上的数字信号码元 序列同时在信道中传输



a)并行传输





数据通信方式

> 串行传输特点

常用于远距离数字通信 只需占用一条通路,造价较低

> 并行传输特点


用于近距离数字通信 需要占用两条或两条以上的通路.

在相同的数据传输率下,并行传输在单位时间内所传送的码元 是串行传输的n倍(n为并行传输的通道数)






数据通信方式





数据通信方式







异步传输

将比特分成小组进行传送,小组可以是8位的1个字符或更长。 发送方可以在任何时刻发送这些比特组,而接收方从不知道 它们会在什么时候到达。








> 异步传输

将比特分成小组进行传送,小组可以是8位的1个字符或更长。 发送方可以在任何时刻发送这些比特组,而接收方从不知道 它们会在什么时候到达。







| 同步传输

- 1. 它不是独立地发送每个字符,每个字符都有自己的开始位和 停止位,而是把它们组合起来以数据帧形式一起发送。
- 2. 数据帧的第一部分包含一组同步字符,它是一个独特的比特同步位组合。
- 3. 帧的最后一部分是一个帧结束位。
- 4. 同步传输通常要比异步传输快速得多。
- 5. 接收方不必对每个字符进行开始和停止的操作。
- 6. 一旦检测到帧同步字符,它就在接下来的数据到达时接收它们。
- 7. 同步传输的开销也比较少。







> 同步与异步传输的区别

异步传输	同步传输
面向字符的传输	面向比特的传输
异步传输的单位是 字符	同步传输的单位是 帧
通过 字符起止的开始和 停止码 来进行同步	以数据中抽取同步信息
对时序的要求较低	通过 特定的时钟线路 协调时序

异步传输相对于同步传输效率较低





> 按消息传送的方向与时间关系

通信方式: 单工通信

半双工通信

全双工通信





点对点之间的通信

单工通信

消息只能向一个方向传输

例:

遥控就是单工通信方式






半双工通信

可以双向传输,但是必须交替进行。在一个时间只能向一个方向传送。

例:

使用同一载频工作的无线电对讲机就是以这种通信方式工作的








全双工通信

通信双方可同时)双向发送

例:

普通电话就是一种最常见的 全双工通信方式









传输介质是网络中连接收发双方的物理通路,也是通信中 实际传送信息的载体;

> 网络中常用的传输介质

· 双绞线 同轴电缆 光纤电缆 无线与卫星通信信道









按规则螺旋结构排列的2根、4根或8根绝缘导线组成

一对导线可以作为**一条通信线路**。

各个线对螺旋排列的目的是:为了使各线对之间的电磁干扰最小。

局域网中所使用的双绞线分为两类:

屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)










同轴电缆







> 同轴电缆

同轴介质的**特性参数由内导体、外屏蔽层**及**绝缘层的电参数** 与**机械尺寸**决定

- **同轴电缆的特点** 抗干扰能力较强
- > 同轴电缆的分类

根据带宽可以分为两类:

基带同轴电缆











光纤


传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种 光纤是一种直径为50~100µm的柔软、能传导光波的介质 多种玻璃和塑料可以用来制造光纤,其中使用超高纯度石英 玻璃纤维制作的光纤的纤芯可以得到最低的传输损耗 在折射率较高的纤芯外面,用折射率较低的包层包裹起来 外部包裹涂覆层,这样就可以构成一条光纤








传输介质的主要类型



(a) 光纤基本组成结构

光信号传输的方向




(b)) 光信号在光纤里的全反射传输









(a) 纤芯光缆










光纤

传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种 光纤是一种直径为50~100µm的柔软、能传导光波的介质 多种玻璃和塑料可以用来制造光纤,其中使用超高纯度石英 玻璃纤维制作的光纤的纤芯可以得到最低的传输损耗 在折射率较高的纤芯外面,用折射率较低的包层包裹起来 外部包裹涂覆层,这样就可以构成一条光纤 多条光纤组成一束构成一条光缆









典型的光缆







> 卫星通信

具有**通信距离远、费用与通信距离无关、覆盖面积大、不受地理 条件限制、通信信道带宽大、**可进行**多址通信与移动通信**的优点









1.数据通信的同步 包括哪几种类型? 2.如何制作UTP直通 电缆和UTP交叉电缆?



