# Contents

1	引论	
	1.1	系统和网
		1.1.1 连接方式
		1.1.2 等级制网络结构
	1.2	通信网的类型
	1.3	通信网的组成要素
	1.4	对通信网的要求
	1.5	引论
		1.5.1 通信网的组成要素

## Chapter 1

## 引论

## 1.1 系统和网

通信系统是将用户(信源)要求传递的信息转移到另一个用户(信宿)的全部软硬通信设备。

通信过程: 信源-发送器-信道-接收器-信宿

一条线路:连接两个话机的这一对线。

## 1.1.1 连接方式

全联结网  $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 

**采用中央交换的方式**  $C_n^2 - -n$ , 当任意两个用户要通话时,由交换机将它们连通,通话完毕将线路拆除,供其他用户使用

网络的结构的变化:点-点,全联通,交换式

建立大规模通信网需要引入层次交换。终端设备-传输设备-交换设备-传输设备-终端设备

交换:

思想 动态按需分配

目的 网络资源共享,降低通信成本

用户到交换机通过用户线连接,交换机之间通过中继线连接。

### 1.1.2 等级制网络结构

全部节点分成多个等级,每个节点属于某个等级,低等级节点与管辖它的高等级节点相连,形成多级汇接辐射结构。

- 1. 高等级通信繁忙时,可连接成网状结构
- 2. 某些节点间的联系十分密切,则可以建立直接连接。

#### 1.1.2.1 电话网

电话网络结构的演变:减少等级->无级动态网,现在的长途电话网结构为二**级** 传统电话网分为:

**本地网** 在同一编号区域范围内,由若干端局,或者由若干端局与汇接局及局间中继线、用户线和话机终端等组成的电话网

长途网 指在全国范围内,由端局、汇接局和若干个长途局组成。




Figure 1.1:




Figure 1.2:

**DC1** 省际交换中心,汇接所在省的省际长途来话、去话话务,以及所在本地网的长途终端话务 **省内** 汇接所在本地网的长途终端话务

### 1.1.2.2 因特网

多级结构的因特网, 主机到主机的通信可能经过多种 ISP。 下一代网络的系统结构:接入层,传送层,控制器,业务/应用层。四层。

## 1.2 通信网的类型

按不同方式有不同分类, 如按距离分, 按业务分。

## 1.3 通信网的组成要素

通信网是通信系统的系统。通信网的"硬件":完成接人、传输和交换

- 1. 终端机,信息的产生者和使用者
- 2. 传输线路, UTP 非屏蔽双绞线,STP 屏蔽双绞线..., 有线传输、无线传输。传输线路复用。
- 3. 交换设备和业务节点 交换方式
  - (a) 电路交换, 以电路联接为目的的交换方式是电路交换方式。**面向连接**。 分为三个阶段: **建立连接、通信、释放连接**。 特点:
    - i. 局内用户间连通, 用户-用户。




Figure 1.3:

ii. 本局用户与有中继线联结的用户接通(用户—中继线—用户)



Figure 1.4:

iii. 纯交换,中继线与中继线




Figure 1.5:

缺点:网络资源(包括线路和交换设备)的利用不充分。

- (b) 报文交换,将整个报文作为一个整体进行存储-转发
- (c) 分组交换,把一份报文分解成若干段,每一段组装成为一个分组(Packet),交换机以分组作为存储、 处理和传输单元。

**转发原理**:将需要传输的数据组装成分组,标上地址信息发往网络,**网络各结点根据分组的地址**,一级级地转发到目的地。分组交换的两种形式:

数据报 数据报每经过一个中继节点时,都要进行路由选择,是一种无连接的服务。

**虚电路** 在发送用户数据之前,先传送控制信息分组,建立一条固定路由,以后两者之间发送的数据 都沿着这条路由转发。**发送数据可能存在排队等待(电路交换不需要等待)** 

**电路交换和分组交换的共同点**是所有需要交换的信息都必须送到一个交换点或转接站,由后者来控制。 自从 ALOHA 系统引入后,这一概念有了变化,**各个用户直接送到线路上去**,各用户都有一地址,这就 是**多址接人方式** 

通信网的"软件": 完成控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化

1. 各种规定,包括信令、协议和和各种标准。



Figure 1.6:

#### 电话信令

计算机通信协议 采用分层的设计方法。

网络的体系结构:网络的各层功能和协议的集合。

OSI7 层模型: 上 4 层为用户层, 主要针对用户, 下 3 层为通信层, 主要针对通信网。

## 1.4 对通信网的要求

- 1. 接通的任意性和快速性
- 2. 运行的可靠性
- 3. 信息的透明性
- 4. 质量的一致性
- 5. 较好的灵活性
- 6. 经济的合理性

## 1.5 报告

### 1.5.1 通信网的组成要素

问题 1.5.1 当今典型网络的终端设备、设备线路、交换设备,主要设备的工作原理和功能

终端设备 主要功能是把待传送的信息和在信道上传送的信号之间的相互转换。

- 发送传感起来感受信息和接受传感器将信号恢复称能被利用的信息
- 能处理信号的设备使之能与信道匹配
- 能产生和辨别网内所需的信令或协议,以便相互联系和应答

设备线路 传输线路, 踏实电磁波传输的路径。通常分为无界传播和导引传播。

- 1. 无线信道传输通道主要自由空间,需要发射机、发射天线、接受天线和接收机。
  - (a) **长波线路** 300kHz 以下。沿地面尤其是海岸的传播损耗小。一般用于航海系统中
  - (b) 短波线路 3MHz-30MHz。传播损耗已较大,但利用地球上空电离层反射,可进行远距离通信。
  - (c) 微波线路 作为通信网的信道的主要方式是中继线路或接力线路。
- 2. **有线信道**电磁波是沿道题传播的,而且通常是能构成直流通路,适宜与基带传输。包括**架空明线、平衡电缆、同轴电缆、波导传输**。,除了有线线路还需要增加**增音器和均衡器**。

交换设备 终端设备和信道是构成通信系统的必要设施,除此之外,还需要交换设备

- 1. 电路交换
- 2. **分组交换** 分组交换在网路资源利用上比电路交换方式好,但总要引入一定延时,所以对实时要求高的如电话通信不利。
- 3. **多址接人** 上两者都需要讲交换信息传送到一个交换点或转接站。引入多址接入可使哥哥用户直接 接送到线路上去。

#### 问题 1.5.2 电话网与计算机通信网的不同

- 1. 传统电话网使用电路交换方式,而计算机通信网多使用分组交换方式或虚电路方式。
- 2. 电话网对交换的实时性要求高,但对准确率要求相对较低。计算机通信网则对实时性要求相对低,准确率要求高。
- 3. 电话网传输速率相对计算机通信网普遍较低。

#### 问题 1.5.3 通信网的约定的概念,电话网的约定、因特网的约定

1. 通信网的约定 网内使用的一种"语言",用他们来协调网的运行,达到互通、互控和互换的目的。

- 2. 电话网的约定 电话信令
- 3. 因特网的约定 计算机通信协议

## 问题 1.5.4 通信网的质量标准及传输标准

- 1. 质量标准 质量决定于信道的比特误码率
  - (a) 接续质量, 受网资源的容量和可靠性限制, 主要靠增加网资源来提高
  - (b) 信息质量, 受终端额信道的失真和噪声等限制, 因信息类型的不同而不同。
- 2. 传输标准 规定了信道接口的一系列参数。