# @config 模块使用手册@

当前版本: V0.2

最后修改: 2011-07-15 11:34:59

更新说明:

V0.1 2009-02-12

初始版本讨论稿 yangsz < yangsz @ hisome.com >

V0.2 2011-07-02

renyi <a href="mailto:renyi@hisome.com">renyi@hisome.com</a>

#### 说明:

本文档说明如何使用 config 模块对设备的配置功能进行自动化测试

### 如何使用本模块

1. 编译模块:

在 ATS 根目录下的 Makefile 文件中添加 config 编译选项:

MODIR += config

然后在 ats\_suite\_xxx 目录下执行 make modules,在执行 make modules 前执行 make clean。最后执行 make install。

2. 创建自己的配置文件目录:

编译完之后,在 build 目录下创建 wdir 目录,然后拷贝 ats\_suite\_xxx 目录下的 conf 目录到 build/wdir下,以及拷贝 ats\_suite\_xxx/modules/模块名称/conf 目录下的配置文件到 build/wdir/modules 目录下。

3. 执行模块

在目录 build/wdir/conf 下的 ats\_linE.conf 中添加自己所要执行的模块名称和相应的配置文件,如下所示:

[CASE X] #X为从0开始的用例编号

NAME=config.so #模块名

CFILE=config.conf #build/wdir/modules 目录下的模块主配置文件

config.conf 是主配置文件,子配置文件(也就是用例文件)在

build/wdir/modules/config\_case\_conf 目录下。主要配置方法请看模块主配置文件和子配置文件说明。

配置文件配置好后,在 build 目录下执行/ats.bin -f wdir/conf/ats.conf.

4. 当模块执行完成后,在自定义文件中输出配置用例的结果信息,成功则报告 PASS,失败则报告 FAIL,并输出 error 值及对应的字符串信息

## 模块主配置文件说明

1. 配置头信息,在TARGET字段中指定:

选项	说明
IDENTITY	目标设备 IP,hecp:xxx.xxx.xxx.xxx
USERNAME	设备访问用户名
PWD	用户密码
FIRST_CHA	进行通道配置的第一个通道号
LAST_CHA	进行通道配置的最后一个通道号
RES_FILE	保存配置的结果信息
LOOP	测试循环的次数
CFILE_NUM	需要执行的用例文件数

2. 所要执行的用例文件名, 以如下格式指定:

[CFILE]

CFILE\_01=EN\_G.conf #通道获取的文件 CFILE\_02=EQ\_G.conf #设备获取的文件

CFILE\_03=EN\_S.conf #通道配置的文件 CFILE\_04=EQ\_S.conf #设备配置的文件

3. 支持的配置选项及说明参见<hxSDK-linE 使用手册(K2-C6B0xx-x)>

## 子配置选项参数说明

对于大多数 HX IOCG XX 获取配置选项,不需要配置参数,即允许 ARG 为空,除了 以下几个选项:

配置选项	参数
HX_IOCG_EQ_IP_ACL	<b>ARG</b> = <u>1</u> (获取允许的访问列表) or <u>2</u> (获取禁止的访问列表)
HX_IOCG_EQ_SIPURI_A CL	ARG = 1(获取允许的访问列表) or $2$ (获取禁止的访问列表)

HX IOCS XX 的参数:

配置选项	参数
	设备配置
HX_IOCS_EQ_HOSTNAM E	$ARG = \underline{hostname}$
HX_IOCS_EQ_BOOTPRO TO	$ARG = \underline{static} \text{ or } \underline{DHCP} \text{ or } \underline{PPPoE}$
HX_IOCS_EQ_IP	$ARG = \underline{ipaddr} \ \underline{netmask} \ \underline{gateway}$
HX_IOCS_EQ_DNS	$ARG = \underline{DNS1} \ \underline{DNS2}$
HX_IOCS_EQ_PPPOE	ARG = status(0 or 1) isp username password
HX_IOCS_EQ_DATETIME	ARG = year month day hour minute second (只能get,不能set)
HX_IOCS_EQ_USER	ARG = <u>username</u> <u>password</u> <u>gid</u>
HX_IOCS_EQ_GROUP	ARG = gid capabilities openChannel
HX_IOCS_EQ_HOSTS	$ARG = \underline{hostIP} \ \underline{hostname}$
HX_IOCS_EQ_DISK	ARG = <u>partition-name</u> <u>fstype(目前不支持)</u>
HX_IOCS_EQ_SIP	ARG = <u>username</u> <u>pwd</u> <u>realm</u> <u>outbound_proxy</u> <u>outbound_proxy_port</u> <u>regsrv_port</u>
HX_IOCS_EQ_UDP_PKTS IZE	$ARG = \underline{pktsize}$
HX_IOCS_EQ_IP_ACL	$ARG = \underline{acl}(1=\text{allow}, 2=\text{forbidden})$ $\underline{method}(1=\text{add}, 2=\text{del}) \ \underline{address}$
HX_IOCS_EQ_SIPURI_AC	$ARG = \underline{acl}(1=\text{allow}, 2=\text{forbidden})$ $\underline{method}(1=\text{add}, 2=\text{del}) \ \underline{address}$
HX_IOCS_EQ_EQUIPME NT_ID	$ARG = \underline{eID}(0-255)$
HX_IOCS_EQ_KTASK	ARG = <u>TID(目前不支持)</u>
HX_IOCS_EQ_STASK	ARG = ChaID TID(目前不支持)
HX_IOCS_EQ_LOGSERV ER	$ARG = \underline{srvIP} \underline{srvPort} \underline{level}$
HX_IOCS_EQ_GAUUID	ARG = government industry category seq
HX_IOCS_EQ_COMMIT	ARG = 1(YES)
HX_IOCS_EQ_DEFAULT	ARG = 1(YES)
HX_IOCS_EQ_REBOOT	ARG = 1(YES)
HX_IOCG/S_EQ_CAN_IN	ARG = index(0-10)

DEX			
HX_IOCG/S_EQ_RW_NU M	ARG=roadway num(1-4)		
通道配置			
HX_IOCS_EN_NAME	ARG = <u>hostname</u>		
HX_IOCS_EN_VIDEO_BI TRATE	$ARG = \underline{video-bitrate}$		
HX_IOCS_EN_VIDEO_IF RAMEINTERVAL	ARG = <u>video-Iframeinterval</u>		
HX_IOCS_EN_VIDEO_CO LOR	ARG = <u>brightness</u> <u>contrast</u> <u>saturation hue</u>		
HX_IOCS_EN_VIDEO_OS D	$\begin{array}{l} ARG = \underline{ID}(0\text{-}7) \; \underline{status}(1\text{:}disable/0\text{:}enable) \\ \underline{type}(0\text{=}title,1\text{=}time,2\text{=}text,3\text{=}mpeg.para} \\ m) \; \underline{color}(0\text{=}black,1\text{=}white) \; \underline{xpos} \; \underline{ypos} \end{array}$		
HX_IOCS_EN_MULTICA ST	$ARG = \underline{status}(1/0) \ \underline{IP} \ \underline{port} \ \underline{TTL} \ \underline{pktsize}$		
HX_IOCS_EN_PTZ	ARG = <u>status</u> <u>protocol-name</u> <u>address</u>		
HX_IOCS_EN_RECWD	$ARG = \underline{wd} \underline{status} \underline{start\text{-time}} \underline{end\text{-time}}$ $\underline{index}$		
HX_IOCS_EN_MDET	ARG = <u>status</u> <u>row</u> <u>col</u> <u>value(目前不支持)</u>		
HX_IOCS_EN_SIP	ARG = <u>username</u> <u>pwd</u> <u>realm</u> <u>outbound_proxy</u> <u>outbound_proxy_port</u> <u>regsrv_port</u>		
HX_IOCS_EN_VIDEO_BI TRATE_RAW	ARG = <u>bitrate</u>		
HX_IOCS_EN_DEFAULT	ARG = 1(YES)		
HX_IOCS_EN_KTASK	ARG = <u>TID(目前不支持)</u>		
HX_IOCS_EN_STASK	ARG = <u>TID(目前不支持)</u>		
HX_IOCS_EN_VIDEO_BI TRATE_SUB	ARG= <u>video-bitrate stype</u> 如: <u>LOW subA</u>		
HX_IOCS_EN_VIDEO_BI TRATE_RAW_SUB	ARG=bitrate stype 如: 512 subA		
HX_IOCS_EN_VIDEO_FR AMERATE_SUB	ARG=video framerate stype 如: 25 main		
HX_IOCS_EN_VIDEO_IF RAMEINTERVAL_SUB	ARG= <u>video-Iframeinterval stype</u> 如: 100 <u>main</u>		

注: config.conf 文件里主要配置 target 和所要测试的配置文件的文件名,如:

IOCG EN CFILE=EN G.conf

IOCG EQ CFILE=EQ G.conf

 $IOCS\_EN\_CFILE = EN\_S.conf$ 

 $IOCS\_EQ\_CFILE=EQ\_S.conf$ 

以上配置文件的文件名要和 **build/modules/config-mod-conf** 目录下的配置文件的文件名要相同。

设备和通道的获取或配置的文件都在 config-mod-conf 目录下的文件里配置,