
数字化过程




采样定理

采样定理:如果在规定时间间隔内,以高于两倍最高有效信号频率的速率对信号f(t)进行采样,那么这些采样值包含了原始信号的全部信息。

示例1:如果语音数据被限制在 4000Hz以下,那么每秒8000个 采样将足以完全表达语音信号。




Harry Nyquist 1889 – 1976



接收端利用低通滤波器可从这 些采样值中构造出函数f(t)。




脉冲编码调制 (PCM)





第一步: 时间离散化——采样

模拟信号采样:从时间上连续的信号中取出 "样品",使连续信号成为一串时间上离散 的"样值"序列。




样值序列(或样值信号):即采 样后得出的一串在时间上离 散的样值。

采样过程:相当于用脉冲S(t)对模拟 信号f(t)进行脉冲调制。

注意: 抽样后的样值序列是脉幅调制信号仍是模拟信号。

梁祥输出PAM脉冲






第二部:幅度上的离散化——量化


量化:把样值信号的无限多个可能的取值,近似地用有限个数的数值来表示。

量化级:把样值信号的瞬时幅度分成 多个度量单位,一个度量单位称为一 个量化级,用量化级的大小来表示瞬 时样值。



量化级 v. 量化误差


量化误差:量化值与原样 值的幅度差别。 量化误差e(t) = (量化值) - (样值)



原始样值幅度越大,量化级设定越小,不但量度更精度,产生的量化误差愈小。



量化输出PCM脉冲



示例2:每个采样值被近似地量化为8个

量级中的一个,则PCM输出:

100, 011, 110, 110, 111, 101,110

示例3:每个采样值被近似地量化为128


个量级中的一个,则PCM输出:

XXXXXX, ..., ..., ..., ..., XXXXXXX



第三步:编码

编码:使离散的量化样值成为合适的二进制比特码组。



示例4:按照奈奎斯特采样定理 如果对语音进行每秒数2*4k次采 样就能还原出原始数据,所需的 数据传输率为: 8000次*7比特 = 56KBps


- · 由n个比特可组成2º个不同的码组,表示量化信 号可有2º个不同的数值
- n越大,在相同的编码信号范围内,其量化级的 值就愈小,量化就愈精细。

接收端的解码


解码:把数字信号码组变换成相 应的电压或电流量,恢复成原量 化的样值信号。

接收端

- •数字编码方式(不归零/曼氏)
- •量化级(每个样值多少个比特)



编码解码技术小结



- 模拟数据用数字信号传输的关 键是数字化过程
- 接收端能否还原出原始数据与 采样频率有关
- 量化级决定量化误差从而影响 模拟数据的通信质量

