
# 频分多路复用




### 频分多路复用(FDM)

频分多路复用中每个数据 信号被调制到具有不同频 率的载波上,所有的信号 在一个信道上同时传送。




### 频分多路复用——发送端




# 频分多路复用——频谱组合

Mc是各路已调信号的复合信号,其带宽为B。

fsci的选择必须保证各 路信号带宽互不重迭



# 频分多路复用——接收端



### 正交频分多路复用(OFDM)


正交性:信号重迭

但不会干扰。



#### OFDM特性


- 一种多载波块传输系统
- 'N'个符号组成的块为一组并行发送
- 一块中数据符号之间无干扰



# FDM SOFDM

#### FDM缺点

浪费带宽(保护频 段无法用来传送数 据)




#### OFDM优点

频段部分重迭,但 彼此之间不会互相 干扰



### 如何实现频分多路复用?

可以使用调制解调技术把相同频谱的输入搬移到不同频谱,用复用器合成后发送到高带宽的信道上。



## 调制解调 v.. 多路复用

