时分多路复用



只有一个独木桥如何使用?

假设:

每个人的步速是 X 独木桥的传送速度是Y

通行速度Y

独 木 桥

设计一种策略使得所 有人都能获得通过

所有人排成队 列,轮流通过!



速度X


















速度X




时分多路复用(TDM)

时分多路复用以时间作为分割信号的依据。每个信号在时间上交替出现, 使得在一个传输链路上传输多个数字信号。







时分多路复用一一发送端




时分多路复用——接收端



时分多路复用——TDM帧



TDM帧示例





时分多路复用一一实现关键

N路时分复用系统的关键: 收发端


旋转开关必须严格的同步,即同频

同相才能保证正常的通信。

同频:两旋转开关的旋转速度要完全相同。


同相:发端旋转开关连接第i路信号时,

收端旋转开关也必须连接到第i路。



PCM与TDM的结合

示例1:使用PCM和TDM技术将24路语音复用在一条中继线上。



每条信道获得

7×8000 = 56000bps 数据位

1×8000 = 8000bps 控制位


T1载波的总数据率:24×56000 + 24×8000 + 8000 =1.544Mbps



时分多路复用应用


高速数字线路的多路复用:T载体服务 允许小容量载体(比如T1)的比特流进 入容量更大的载体。

- T1 (1.544Mbps)
- T2 (6.312Mbps)
- T3 (44.736Mbps)
- T4 (274.176Mbps)





两种多路复用技术比较



"各走各道"、"互不干扰"

"互相尊重"、"共同前进"