
传输介质 VS. 无线传输介质



传输介质的电磁频谱



非引导性介质(无线介质)

无线电

- 较低赫兹的无线 电
- •可全向广播
- 不受气候影响

微波

- 较高赫兹的无线 电
- 通常定向传输
- 受雨雪天气影响

红外线

- 频率较高(T赫兹)
- 无法穿透墙壁
- 遇到障碍物反射

可见光

- LED和显示屏、 照明光源
- •实验室成果
- 尚未大规模应用

无线电

无线电:频率范围在10kHz~1GHz之间。射频信号的能量可由天线和收发器决定。

无线电 微波 红外

无线电特性


- 能穿透墙壁
- 不受雪雨天气干扰
- 可全方向广播也可定向广播

注意:大多数无线电频率是由国家统一管制的,我国是"无线电管制委员会"负责管理。




基站覆盖的无线电区域

无线电的应用



2G/2.5G3G/4G/5G蜂窝网络 WiMax无线城域网



无线局域网 WiFi热点

微波

微波:频率较高的无线电波

(电磁频谱较低GHz级频率)。

微波特性

- 不受云雪雾等天气干扰
- 抗低频干扰能力强
- 基本上定向发送


无线电 微波 红外

微波通常由直流电或50Hz交流电通过一特殊的器件来获得。产生微波的器件主要分为两大类:半导体器件和电真空器件。

微波通信

地面微波系统:利用定向抛物线在较低的GHz 范围内收发信号。





卫星微波系统:在 定向抛物线和天线 之间传输信号。

红外线

红外线:采用电磁频谱的THz范围。发光 二极管或激光二极管用于发射信号;光电 管则能接收信号。

红外线特性

- 信号不能穿透墙壁等物体
- 信号可在墙壁、天花板漫射
- 工作频率高,数据率高
- 易受强烈光源的影响


无线电 微波 红外

红外光的使用无需得到无 线电管制委员会的批准。


红外线的应用

点—点网络:光束可高度集中,


并朝特定的方向发射。




广播网络:将信号扩展到一个更广的区域,允许信号由几个接收器同时接收。



传输介质总结



本地回路 v.. 中继线



- 不同的传输介质具有不同的属性
- 需要更加高效的传输技术来共用高带宽介质