# 信道vs.容量




### 信号的强度

信号的衰耗:信号的能量经传输系统后,若输出电功率小于输入电功率,就说信号在传输系统中遭到衰耗。

$$P_1 < P_2$$

信号的增益:信号的能量经传输系统后,若输出电功率大于输入电功率,就说信号在传输系统中得到增益。

$$P_1 > P_2$$



### 信号强度的计量

分贝:用来度量电路中不同点上功率的相对大小。

$$D = 10*log_{10}(P1/P2)$$

示例1: 具有10mW功率的信号加在传输系统上,而在某距离点上测得的功率为5mW。试问这段线路上的信号衰耗是多少?

$$D = 10\log_{10}(5/10) = 10*(-0.3) = -3(db)$$



### 模拟传输 vs.数字传输

模拟传输:指介质传输

的是模拟信号。

数字传输:指介质传输的是数字信号。



放大器: 把接收到的信

号原封不动地放大一定

的倍数后再次发送。

中继器: 把接收到的信号 中的数字信息提取出来后, 再按一定的方式发送。

### 通信系统中的噪声

噪声:实际通信系统中客观存在的干扰源。度量单位为信噪比.


 $R_{S/N} = 10*log_{10}(S/N)$ 

- · S为平均信号功率
- · N为噪声功率

#### 噪声危害

- 信号变形失真
- 信号强度衰减

# 噪声的危害







## 传输减损

信号衰减:信号幅度的降低就称为

信号衰减。



延迟失真:信号波形的畸变称为 失真。







### 信道容量

信道容量:指给定条件下信道传输数据的能力。

#### 数据率

指数据通信的速率,以每秒多少个二进制位表示(bps)。

#### 带宽

被传信号所占频带的宽度,以每秒多少个周期表示或赫兹Hz。




Data rate: 数据率/ bandwidth: 带宽/ Capacity: 信道容量

### 比特率 vs. 波特率

比特率:表示数据的传输速率,定义为单位时间内传送的比特数,单位为比特/秒或简写为bps。

"101100001111" 单位时间 符号率/波特率:表示信号速率,一般称为调制速率。定义为单位时间内所传输的波形个数。单位为波特。



设一个波形的持续时间为T , 则波特率 D<sub>baud</sub> = 1/T

### 数字信道

数字信道:一种离散信道,只能传送离散取值的数字信号。

#### 数字信道特征


•平稳: 0和1的出错率相同

• 对称: 对和错的概率相同

•无记忆:前后传输无关



**Harry Nyquist 1889 – 1976** 



### 数字信道的容量计算

Nyquist准则:离散无噪声的数字信道信道容量为:


$$C = 2Wlog_2 L$$


- · W为信道的带宽(Hz)
- · L为代码采用的进制数

示例2:一个无噪声的3kHz信道.

试问:能获得的信道容量?

 $C = 2*3000*log_2 2 = 6000bps$ 





注意:按照尼奎斯特准则,给定任意一个


数字信道,其容量没有上限.

### 模拟信道的容量上限

Shannon定律:在信号平均功率有限的白噪声(指通信系统内部本身产生的噪声)信道中,信道的极限数据传输率(即信道容量)为:

 $C = W*log_2(1+S/N)$ 

- · S表示信号功率
- · N表示噪声功率
- · W为信道带宽
- · C为信道容量



Claude E. Shannon 1916 - 2001

\*注意:按照香侬定律,给定任意一个信噪比确定的模拟信道,其容量有上限。

### 模拟信道极限容量计算示例

示例3:考虑语音信道带宽为3100赫兹,信噪比为30

分贝。试问:该信道的容量?

已知:W=3100Hz,R<sub>S/N</sub>=30dB

信噪比 30 = 10 log<sub>10</sub> (S/N)

解得 S/N = 1000

根据香侬定律信道容量

 $C = Wlog_2 (1+S/N)$ 

 $= 3100 * log_2(1+1000)$ 

= 30894 bps