HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM CẦU TRÚC MÁY TÍNH

Mục tiêu của bài tập lớn là giúp sinh viên hiểu và thiết kế được CPU chạy đơn chu kỳ và pipiline dựa trên cấu trúc CPU RV32.

1. TỔNG QUÁT VỀ CPU RV32

a. Tổng quát

- CPU RV32 có tổng cộng 32 lệnh hợp ngữ, trong đó mỗi lệnh có độ dài 32bit và có 7 bit [6:0] (opcode) để xác định loại lệnh.

imm[31:12]				rd	0110111	LU
518	imm[31:12]			rd	0010111	AU
	nm[20 10:1 11 19		141	rd	1101111	JA
imm[11	1:0]	rsl	000	rd	1100111	JA
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BN
imm[12]10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BL
imm[12 10:5]	rs2	rsl	101	imm[4:1 11]	1100011	BC
imm[12 10:5]	rs2	rsl	110	imm[4:1 11]	1100011	BL
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BC
imm[11	1:0]	rsl	000	rd	0000011	LB
imm[1]	1:0]	rs1	001	rd	0000011	LH
imm[1]	1:0]	rs1	010	rd	0000011	LW
imm[1]	1:0]	rs1	100	rd	0000011	LB
imm[1]	1:0]	rsl	101	rd	0000011	LH
imm[11:5]	rs2	rsl	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
imm[1]	[0:1	rsl	000	rd	0010011	AL
imm[1]	[:0]	rsl	010	rd	0010011	SL
imm[1]	1:0]	rsl	011	rd	0010011	SL
imm[1]	1:0]	rsl	100	rd	0010011	XC
imm[1]	:0]	rsl	110	rd	0010011	OF
imm[1]	1:0]	rsl	111	rd	0010011	AN
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SL
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SR
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SR
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	AI
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SU
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SL
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SL
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SL
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XC
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SR
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SR
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OF
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AN

- Tập lệnh của RV32 còn được gọi là tập lệnh kiểu load-store, điều đó có nghĩa là data trong bộ nhớ muốn được thực thi thì trước hết phải được lấy ra bỏ vào băng thanh ghi rồi mới được tính toán. Sau khi tính toán, data sẽ được lưu lại vào memory.
- Các thanh ghi trong băng thanh ghi (Register Bank) có độ dài 32 bits và có 32 thanh ghi (từ x₀ x₃₁) ⇒ Cần có 5 bits để xác định địa chỉ của các thanh ghi trong băng thanh ghi. Trong đó, chức năng của 32 thanh ghi được cho như ở bảng dưới.


Register	ABI Name	Description	Saver
х0	zero	Hard-wired zero	i—i
x1	ra	Return address	Caller
x2	sp	Stack pointer	Callee
х3	gp	Global pointer	_
x4	tp	Thread pointer	_
x 5	t0	Temporary/alternate link register	Caller
x6-7	t1-2	Temporaries	Caller
x8	s0/fp	Saved register/frame pointer	Callee
x9	s1	Saved register	Callee
x10-11	a0-1	Function arguments/return values	Caller
x12-17	a2-7	Function arguments	Caller
x18-27	s2-11	Saved registers	Callee
x28-31	t3-6	Temporaries	Caller

<u>Lưu ý:</u> Thanh ghi x_0 luôn có giá trị bằng 0x00000000 và không thay đổi giá trị này.

- Dữ liệu trong cả bộ nhớ dữ liệu (DMEM) và bộ nhớ chương trình (IMEM) đều có độ dài 32bit và được sắp xếp theo kiểu *little edian*.

DMEM được định địa chỉ theo từng byte (= 8 bits) chứ không theo word (= 32 bits). Nếu định địa chỉ theo word thì lấy địa chỉ của byte có trọng số thấp nhất. Điều này được trình bày như ở hình dưới.

Least-significant byte in a word



b. Nhóm lệnh R-Format:

Nhóm lệnh này bao gồm các lệnh có cấu trúc như ở hình sau:

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	AD
0100000	rs2	rs1	000	$^{\mathrm{rd}}$	0110011	SUI
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLI
0000000	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0110011	SLI
0000000	rs2	rs1	011	$^{\mathrm{rd}}$	0110011	SLI
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XO
0000000	rs2	rs1	101	$^{\mathrm{rd}}$	0110011	SRI
0100000	rs2	rs1	101	$^{\mathrm{rd}}$	0110011	SRA
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AN

Bộ môn Điện tử - Đại học Bách Khoa

Nhóm lệnh này có opcode là [6:0] = 0110011

Nhóm lệnh này thực hiện lấy hai giá trị lưu ở thanh ghi *rs1* và *rs2* thực hiện đưa vào khối ALU để tính toán, sau đó lưu kết quả vào thanh ghi *rd*.

c. Nhóm lệnh I (Tính toán)

					·	-
imm	1[11:0]	rs1	000	rd	0010011	addi
imm	[11:0]	rs1	010	rd	0010011	slti
imm	1[11:0]	rs1	011	rd	0010011	sltiu
imm	1[11:0]	rs1	100	rd	0010011	xori
imm	1[11:0]	rs1	110	rd	0010011	ori
imm	[11:0]	rs1	111	rd	0010011	andi
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	slli
000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	srli
01,00000	shamt	rs1	101	rd	0010011	srai

Nhóm lệnh này có opcode là [6:0] = 0010011

Nhóm lệnh này (trừ 3 lệnh SRAI, SRLI, SLLI) thực hiện lấy giá trị lưu ở thanh ghi *rs1* và giá trị lưu ở *imm[11:0]* (được mở rộng dấu), thực hiện đưa vào khối ALU để tính toán. Kết quả được lưu vào thanh ghi *rd*.

d. Nhóm lệnh I (Load data)

imm[11:0]	rs1	000	rd	0000011	lb
imm[11:0]	rs1	010	rd	0000011	lh
imm[11:0]	rs1	011	rd	0000011	lw
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011	lbu
imm[11:0]	rs1	110	rd	0000011	lhu

Nhóm lệnh này có opcode là [6:0] = 0000011

Nhóm lệnh này thực hiện lấy hai giá trị lưu ở thanh ghi *rs1* và giá trị lưu ở *imm[11:0]* (được mở rộng dấu) để tính tổng *rs1* + *ext(imm[11:0])*. Sau đó lấy giá trị lưu trong DMEM tại địa chỉ *rs1* + *ext(imm[11:0])*, lưu vào thanh ghi *rd*.

e. Nhóm lệnh S (Store data)

Imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	sb
Imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	sh
Imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	sw

Nhóm lênh này có opcode là [6:0] = 0100011

Nhóm lệnh này thực hiện lấy hai giá trị lưu ở thanh ghi rs1 và giá trị lưu ở imm[11:5] và imm[4:0] (ghép lại và mở rộng dấu) để tính tổng rs1 + ext(imm[11:5]imm[4:0]). Sau đó lấy giá trị lưu trong thanh ghi rs2 lưu vào DMEM tại địa chỉ rs1 + ext(imm[11:5]imm[4:0]).

f. Nhóm lệnh B (rẽ nhánh)


- F						<u> </u>
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU

Nhóm lệnh này có opcode là [6:0] = 1100011

Nhóm lệnh này sẽ thực hiện chuyển giá trị của thanh ghi PC thành giá trị được lưu trong các phần *imm* giá trị lưu trong *rs1* và *rs2* thỏa điều kiện câu lệnh (bằng, không bằng, lớn hơn hoặc bằng, ...).

Khi lấy giá trị lưu ở phần *imm* ta phải ghép lại cho đúng thứ tự và mở rộng dấu, bit LSB luôn luôn bằng 0.

Lấy ví dụ như ở hình dưới:



Với lệnh LUI

Opcode = 0110111

Lệnh này load giá trị *imm[31:12]0000000000* vào thanh ghi *rd*.

Với lệnh AUIPC

Opcode = 0010111


Lệnh này load giá trị ở PC vào thanh ghi rd.

h. Nhóm lệnh J (nhảy không điều kiện)

i i	imm[20 10:1 11 19:12]				1101111	JAL
.0	imm[11:0]	rs1	000	rd	1100111	JALR

2. THIẾT KẾ CPU RV32 ĐƠN CHU KỲ

Sinh viên được khuyến khích thiết kế CPU RV32 đơn chu kỳ theo sơ đồ khối như hình:



Trong đó, các tín hiệu kết nối nên được đặt tên theo chuẩn ở bảng dưới:

a. Các tín hiệu giữa các khối (không tính đến khối control)

Name	Khối bắt đầu	Khối đích	Ý nghĩa
clk	Input của CPU	PC, register bank, DMEM	Xung clock điều khiển chu kỳ lệnh
pc_in	PCmux	PC	PC của lệnh tiếp theo
pc_out	PC	IMEM, PC+4,	PC hiện tại
		ALUmux1	
pc_plus4_out	PC+4	PCmux	PC←PC+4
rs1	IMEM	Register bank	Địa chỉ của rs1
rs2	IMEM	Register bank	Địa chỉ của rs2
rsd	IMEM	Register bank	Địa chỉ của rsd
rs1_out	Register bank	BranchComp, ALUmux1	Data của rs1
rs2_out	Register bank	BranchComp, ALUmux2, DMEM	Data của rs2
imm_in	IMEM	ImmGen	Data vào ImmGen
imm_out	ImmGen	ALUmux2	Data sau khi qua khối ImmGen
alumux1_out	ALUmux1	ALU	Toán hạng 1 vào ALU
alumux2_out	ALUmux2	ALU	Toán hạng 2 vào ALU

Bộ môn Điện tử - Đại học Bách Khoa

aluout	ALU	DMEM, Wbmux, PCmux	Ngõ ra của ALU
dmem_out	DMEM	Wbmux	Data đọc của DMEM
wb_out	Wbmux	Register bank	Data ghi ngược

b. Tín hiệu đưa vào khối Control

Name	Туре	Chú thích
inst		Câu lệnh đưa vào khối control
br_eq	0: DataA ≠ DataB	Tín hiệu kết quả ở khối
	1: DataA = DataB	Branch Comp
br_lt	0: DataA ≥ DataB	Tín hiệu kết quả ở khối
	1: DataA < DataB	Branch Comp

c. Tín hiệu từ khối Control tới các khối còn lại

Name	Туре	Chú thích
pcmux_sel	1: chọn từ ALU	Tín hiệu điều khiển mux
PCSel	0: chọn từ pc+4	trước PC
imm_sel	000: chọn tạo Imm theo kiểu I-format	Tín hiệu điều khiển bộ
immSel	001: chọn tạo Imm theo kiểu S-format	Imm Gen
	010: chọn tạo Imm theo kiểu B-format	
	011: chọn tạo Imm theo kiểu U-format	
	100: chọn tạo Imm theo kiểu J-format	
regfilemux_sel	0: only read	Tín hiệu điều khiển read/
RegWEn	1: read write enable	write băng thanh ghi
строр	0: so sánh không dấudoi bang 1	Tín hiệu điều khiển bộ so
BrUn	1: so sánh có dấu doi bang 0	sánh BranchComp
alumux1_sel	0: lấy dữ liệu từ băng thanh ghi	Tín hiệu điều khiển chọn
ASel	1: lấy dữ liệu từ PC	toán hạng 1 đưa vào ALU
alumux2_sel	0: lấy dữ liệu từ băng thanh ghi	Tín hiệu điều khiển chọn
BSel	1: lấy từ khối ImmGen	toán hạng 2 đưa vào ALU
aluop	Sinh viên tự mã hóa dựa theo chức	Tín hiệu chọn phép toán
ALUSel	năng câu lệnh	thực hiện trong ALU

Bộ môn Điện tử - Đại học Bách Khoa

dmem_sel MemRW	0: cho phép read 1: cho phép write	Tín hiệu điều khiển đọc ghi DMEM
wbmux_sel WBSel	00: Lấy dữ liệu từ DMEM để ghi ngược 01: Lấy dữ liệu từ ALU để ghi ngược 10: Lấy dữ liệu từ PC+4 để ghi ngược	Tín hiệu điều khiển việc ghi ngược lại.

3. TIẾN HÀNH THIẾT KẾ

a. Thiết kế khối Control

Tiến hành lập bảng bao gồm các lệnh, các tín hiệu vào và tín hiệu ra như hình.



Phân tích từng lệnh và điền vào bảng như hình:

Туре		Inst[30]	Inst[14:12]	Inst[6:2]	BrEq	BrLT	PCSel	ImmSel	RegWEn	BrUn	Bsel	Asel	ALUSel	MemRW	DataIn	DataOutAddj	WBSel
R	ADD		000	01100	x	x	o	x	1	x	o	o	0000	o	x	x	01
R	SUB		000	01100	x	x	O	x	1	x	O	o	0001	o	x	x	01
R	SLL	0	001	01100	x	x	0	x	1	x	0	o	0010	o	x	x	01
R	SLT		010	01100	x	x	o	x	1	x	o	o	0011	o	x	x	01
R	SLTU		011	01100	x	x	0	x	1	x	0	O	0100	0	x	x	01
R	XOR	O	100	01100	x	x	o	x	1	x	o	o	0101	o	x	x	01
R	SRL	o	101	01100	x	x	0	x	1	x	o	o	0110	O	x	x	01
R	SRA		101	01100	x	x	0	x	1	x	0	o	0111	o	x	x	01
R	OR	o	110	01100	x	x	o	x	1	x	o	o	1000	o	x	x	01
R AN	AND	0	111	01100	x	x	0	x	1	x	0	O	1001	o	x	x	01
1	ADDI		000	00100													
1	SLTI		010	00100													
1	SLTIU		011	00100													
1	XORI		100	00100													
1	ORI		110	00100													
1	ANDI		111	00100													
1	SLLI	0	001	00100													
1	SRLI	o	101	00100													
l I	SRAI	1	101	00100													
1	LB		000	00000													
1	LH		001	00000													
1	LW		010	00000													
1	LBU		100	00000													
1	LHU	x	101	00000													

Bộ môn Điện tử - Đại học Bách Khoa

Sau đó, chuyển bảng vừa lập thành khối control. Viết theo kiểu ROM, ví dụ:

```
module ROMControl (data, addr);
parameter addrwidth=6;
parameter datawidth=20;
output reg [datawidth-1:0]data;
input [addrwidth-1:0]addr;
always@(addr)
begin
         case (addr)
                 // R type
                  6'd0 : data=20'b0 000 1 0 0 0 0000 0 00 000 01;
                  6'dl : data=20'b0 000 1 0 0 0 0001 0 00 000 01;
                  6'd2 : data=20'b0_000_1_0_0_0010_0_00_000_01;
                  6'd3 : data=20'b0_000_1_0_0_0011_0_00_000_01;
                  6'd4 : data=20'b0_000_1_0_0_0100_0_00_000_01;
                  6'd5 : data=20'b0_000_1_0_0_0101_0_00_000_01;
                  6'd6 : data=20'b0_000_1_0_0_0110_0_00_000_01;
                  6'd7 : data=20'b0_000_1_0_0_00111_0_00_000_01;
                  6'd8 : data=20'b0 000 1 0 0 0 1000 0 00 000 01;
                  6'd9 : data=20'b0 000 1 0 0 0 1001 0 00 000 01;
```

b. Viết từng khối chức năng

Phân tích từng khối: chức năng, ngõ vào, ngõ ra và viết riêng từng module.

Ví du 1: Các khối mux trước PC và ALU có chức năng chọn 1 trong 2 ngõ vào tùy thuộc vào tín hiệu select.

Input: 2 ngõ vào 32 bit, 1 ngõ chọn tín hiệu.

Output: 1 ngo ra 32 bit.

```
module mux2(out,in0,in1,sel);
parameter     WIDTH_DATA_LENGTH = 32;
output     [WIDTH_DATA_LENGTH-1:0]out;
input      [WIDTH_DATA_LENGTH-1:0]in0,in1;
input      sel;
assign      out = (sel)?in1:in0;
endmodule
```

<u>Ví du 2:</u> Khối IMEM có chức năng lưu các lệnh của chương trình, khi cho địa chỉ (PC) của lênh sẽ xuất ra lênh tai đia chỉ đó.

Input: 1 ngõ vào 32 bit (PC). Output: 1 ngõ ra 32 bit (data).

Bộ môn Điện tử - Đại học Bách Khoa

```
module IMEM(inst, PC);
parameter INST_WIDTH_LENGTH = 32;
parameter PC_WIDTH_LENGTH = 32;
              MEM WIDTH LENGTH = 32;
parameter
parameter
              MEM DEPTH = 1 << 18;
output reg
                [INST WIDTH LENGTH-1:0]inst;
                [PC_WIDTH_LENGTH-1:0]PC;
input
/****** Instruction Memmory ********/
                [MEM_WIDTH_LENGTH-1:0]IMEM[0:MEM_DEPTH-1];
wire
                [17:0]pWord;
                [1:0]pByte;
wire
                pWord = PC[19:2];
assign
                pByte = PC[1:0];
assign
initial begin
Greadmenh ("D:/Documents Study/Computer Architecture/RISC-V project/TestCode/pipeline test.txt", IMEM);
always@ (PC)
begin
        if (pByte == 2'b00)
               inst <= IMEM[pWord];
        else
                inst <= 'hz;
end
endmodule
```

Trong đó lệnh *\$readmemh* dùng để load chương trình vào IMEM.

c. Viết đoạn chương trình test


Viết đoạn chương trình test trên phần mềm RISC-V, hướng dẫn sử dụng phần mềm nằm ở phần phụ lục sau.

Các đoạn chương trình khi test nộp bài phải là các đoạn có nhiều loại lệnh, thực hiện khối lương lớn, cu thể:

- Lấy 10 số lưu trong DMEM và sắp xếp lại rồi lưu vào DMEM ở 10 vị trí tiếp theo.
- Tính giai thừa số lớn nhất và lưu ở vị trí tiếp theo.
- Tính số Fibonanci của số lớn nhất và lưu ở vị trí tiếp theo.

d. Test dạng sóng trên ModelSim

Sau khi simulate, chọn vào khối cần quan sát dạng sóng và add wave:




Bộ môn Điện tử - Đại học Bách Khoa


Sau đó chọn, Run hoặc RunAll để mô phỏng dạng sóng và quan sát:



Vào View→MemoryList để quan sát các khối dạng MEM như IMEM, DMEM và RegisterBank.



Để quan sát dạng sóng của memory, chọn memory vào Add→ToWave→Selected Memory




PHŲ LŲC

4. CÀI ĐẶT JAVA SE

Lưu ý: Nếu bạn đã cài JAVA SE có thể bỏ qua mục này.

Truy câp link: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html




Tải phần mềm cài đặt tại mục Java SE 8u201 / Java SE 8u202



Tiến hành cài đặt phần mềm vừa tải về:






< Back

Next >

Cancel

5. CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG RISC-V

- Sau khi cài đặt Java, ta tiến hành mở chương trình mô phỏng.
- Chương trình có giao diện như hình dưới.




Trong giao diện gồm có 2 phần chính:

- Phần 1: Dùng để mô phỏng các thanh ghi quan trọng trong CPU.
- Phần 2: gồm 2 tab:
 - Tab Edit: dùng để nhập đoạn chương trình code dùng để mô phỏng.
 - Tab Execute: dùng để biên dịch chương trình, xem vị trí lệnh trong I-MEM và xem mã hex của lênh.


6. SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH MẪU

a. Sử dụng phần mềm

- Đầu tiên, ta vào File → chọn New, trang dùng để soạn thảo chương trình hợp ngữ sẽ xuất hiện tại tab Edit. Ở đây ta tiến hành nhập chương trình dưới dạng hợp ngữ.
- Nếu đã có sẵn file dưới dạng .asm (hoặc .s), ta có thể chọn File → Open để mở file đó lên.
- Ta có thể code chương trình bằng mã giả hay bất cứ lệnh nào có trong bảng tập lênh.




- Sau khi đã viết xong chương trình, vào File → chọn Save để lưu và đặt tên.
- Để biên dịch, ta nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ.
- Sau khi ấn, màn hình sẽ chuyển sang tab Execute như hình:



Trong hình vẽ:

- Cột Address là địa chỉ của mỗi lệnh trong IMEM (mặc định địa chỉ bắt đầu của IMEM trong chương trình mô phỏng là 0x00400000).
- Cột code là mã hex của lệnh.
- Cột basic là lệnh gốc của máy CPU tương ứng với lệnh bên cột Source.

 Khung Data Segment mô phỏng DMEM của CPU bắt đầu từ địa chỉ 0x10010000 và mỗi địa chỉ tiếp theo sẽ cộng thêm 4.



ấn vào nút dể chạy tất cả các lệnh trong chương trình. Trong quá trình chạy, ta sẽ quan sát được qúa trình các thanh ghi và DMEM thay đổi dữ liệu.

<u>Lưu ý:</u> Khi chạy từng lệnh, ta hạn chế nhấn nút với tốc độ nhanh vì nó sẽ gây ra treo máy

- Để biên dịch ra file .txt chứa mã mãy dùng để nạp vào chạy mô phỏng dạng sóng,

ta chọn nút sau đó chọn tên cần lưu.

b. Chương trình mẫu

Trong thư mục mà sinh viên được gửi sẽ có 4 file:

- Chương trình rars v0
- File factorial.asm và factorial.txt
- File IMEM.v

Trong đó:

- File factorial.asm chứa chương trình tính số giai thừa dưới mạng hợp ngữ và file factorial.txt là file chứa mã máy đã được biên dịch.
- File IMEM.v là file verilog viết cho IMEM của RISC-V.

Để nạp chương trình trong file .txt cho IMEM ta làm như sau:

- Mở file bằng modelSim (hoặc Quartus,...).

```
module IMEM(inst,PC);
               INST_WIDTH_LENGTH = 32;
PC_WIDTH_LENGTH = 32;
  parameter
  parameter
  parameter MEM_WIDTH_LENGTH = 32;
parameter MEM_DEPTH = 1<<18;
output reg [INST_WIDTH_LENGTH-1:0]inst;
input [PC_WIDTH_LENGTH-1:0]PC;
  /****** Instruction Memmory ********/
                    [MEM WIDTH LENGTH-1:0] IMEM[0:MEM DEPTH-1];
  reg
  wire
                    [17:0]pWord;
                    [1:0]pByte;
  wire
                 pWord = PC[19:2];
  assign
                    pByte = PC[1:0];
  assign
initial begin
  $readmenh("D:/Documents_Study/Computer Architecture/RISC-V_project/TestCode/pipeline_test.txt", IMEM);
  always@(PC)
begin
           if (pByte == 2'b00)
                    inst <= IMEM[pWord];
           else
                    inst <= 'hz;
  end
 - endmodule
```

- Tại dòng:

\$readmemh("D:/Documents Study/Computer Architecture/RISC-V project/TestCode/pipeline test.txt", IMEM);

Ta thay phần nằm trong dấu nháy đôi bằng đường dẫn chứ file .txt.

Nếu thay đổi tên file IMEM thì ta phải thay đổi phần đằng sau dấu phẩy thành tên tương ứng.