
1.经统计,某种处理机14条指令的使用频度分别是: 0.01、 0.15, 0.12, 0.03, 0.02, 0.04, 0.02, 0.04, 0.01, 0.13、0.15、0.14、0.11、0.03。试分别给出指令操作码的 定长编码、Huffman编码、只能有两种码长且平均码长尽可 能短的扩展编码,并分别计算这3种编码的平均码长。

解: 定卡编码的二进制码位数为「log2147=4位, Huffman 编码: 构造Huffman树




扩展编码:

让使用频率较高的6种指令用3位操作码编码表示, 用5位编码各扩展出4条使用频率较低的指令

平均码长: 3x (0.15+ 0.15+ 0.14+ 0.13+ 0.12+ 0.11) +5x(1-0.8) = 3x0.8+5x0.2 = 3.4具体编码. 指令频率定长编码 Huffman编码 扩展编码 0 01 000000) 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 δ 0.04 0.11 0.12 1 p " 0.13 0.14 0.15 0.15 平均码长 定长编码 4 Huffman 3.38 扩展编码 3.4

- 2. 一台模型机共有7条指令,各指令的使用频度分别是35%、25%、20%、10%、5%、3%、2%,有8个通用数据寄存器,2个变址寄存器。
- (1) 要求操作码的平均长度最短,请设计操作码的编码,并计算 所设计操作码的平均长度。
- (2) 设计8位字长的寄存器 寄存器型指令3条, 16位字长的寄存器 存储器型变址寻址方式指令4条, 变址范围不小于正、负 127。请设计指令格式, 并给出各字段的长度和操作码的编码。



2.35

(2) 8位字长的寄存器-寄存器型指令
寄存器地址 3位 操作码 2位
源操作码OP 源寄存器 R1 目的寄存器 R2
2 3 3
三条指令操作码分别为 00 01 10
16位字长的寄存器-存储器型变址寻址方式指令
27=128 -127~128 需要 8 位存储
操作码OP 通用寄存器 变址寄存器 偏移地址
4 3 1 8
四条指令操作码分别为 1100 1101 1110 1111

- 3. 某处理机的指令字长为16位,有双地址指令、单地址指令和零地址指令三类,并假设每个地址字段的长度均为6位。
- (1) 如果双地址指令有15条,单地址指令和零地址指令的条数基本相同,问单地址指令和零地址指令各有多少条?并且为这三类指令分配操作码。
- (2) 如果要求三类指令的比例大致为1: 9: 9, 问双地址指令、单地址指令和零地址指令各有多少条? 并且为这三类指令分配操作码。

解:双地址指令格式:
操作码 地址码1 地址码2
4 6 6
单地址指令格式.
操作码地址码
10 6
零地址指令格式.
操作码
(1) 双地址指令15条: 操作码: 0000~1110
设单地址指令 2条,则零地址指令 (64-2) 64条,
$\Rightarrow \chi \approx 64 - \chi) 64$ 得 $\chi = 63$
单地址指令63条: 操作码:1111000000~
1111 11110
零地址指令64条:操作码:11111111000000~
1111 111 111 11
(2)由(1)可知, 1:9:9中9:9可以是单地址指令条数
比零地址指令条数,9:9为近似比,实际比为63:64
设双地址指令2条,则单地址指令(16-2)64条
x: (16-x).63 = 1.9 得 $x = 14$

放双地址指令14条,操作码:	0000~ 1101
单地址指令126条,操作码。	1110 000000 ~
	1110 111110
	000000 ~
	1111 0
零地址指令128条操作码:	
	1110 1111 11 11 111
	1111 111111 000000 ~