


# **Ch.2-2 Instructions: Language of the Computer**


#### ▼ 2.7 판단을 위한 명령어

- **▼** Conditional branch instructions
  - · branch equal
    - o beq rs, rt, L1
      - if (rs == rt) → labeled L13 05
  - · branch nonequal
    - o bne rs, rt, L1
      - if (rs ≠ rt) → labeled L13 ০%
  - · jump → md of Jump
    - unconditional jump → labeled L1
  - example



- 。 상대적인 주소를 알려줌으로서 해결
  - 앞쪽으로 jump(주소 down), 뒤쪽으로 jump(주소 up)

。 slt, slti: 부호 있는 값에서 사용



- o sltu, sltiu : 부호 없는 값에서 사용
- · more branch instructions
  - o slt, beq, bne + register \$zero → 원든 condition 안동수 있음
    - less than (acb) 与然中0多个是
      - 0보다 크거나 작다로 두 레지스터의 값을 비교할 수 있음

■ less than or equal to ( a ← b )


■ greater than ( a>b)

- ⇒ 의사코드처럼 instruction에 포함되어 있음
- → assembler에 의해 인식 : reserved register (\$at)가 필요한 이유.

but, 너무 느림, 여러 가지의 branch가 혼합되어 있는 형태

→ 사용하지 않음

Sit, bne, beq, 2eto 2562 PEST



#### **▼** Compiling if Statements

```
if (i==j) f = g+h;
else f = g-h;
//f,g ... in $s0, $s1

Se

Exit:

①

Description

Se

Exit:
②

Se

Exit:
②

Physical Selection

Se

Exit:
②

Se

Exit:
②


Se

Exit:
②

Above the selection of t
```

#### **▼** Compiling Loop Statements

- basic blocks : 명령어 sequence
- P Branch TASTructTon
- o no embedded branches (맨 끝에는 있을 수 있음)
- o no branch targets (맨 앞에는 허용됨)
- o compiler : optimization의 basic block을 identifies → 프로그램은 Busic block은 나눔
- o advanced processor : basic block의 실행을 가속화




#### ▼ Specifying Branch Destinations

16-bit offset인 register 사용(like in lw and sw)

-> Program counter

- register: instruction address register (PC→ 현재 실행하고 있는 명령)
  - o imstruction에 의해 자동적으로 implied 되어서 사용
  - 。 PC : 다음 instruction의 주소를 가지고 있도록 fetch cycle 동안 PC+4로 update
- word • branch instruction: (-2^15 to 2^15-1) 만큼의 branch distance 한계
  - o -2^15 to 2^15-1 ⇒ word address 공간을 표현
  - · 하지만 대부분의 branch는 local임 → regTstek은 당했다 고 값은 보기수인다 더까.

from the low order 16 bits of the branch instruction




#### ▼ Jump instructions(unconditional)

• jump instructions

j label #go to label




from the low order 26 bits of the jump instruction



③ 28 pt+ 가시게 될 ,

@45+ PC-90 => 72 67+ dB,




# ▼ aside: branching far away (এ০০০ লে প্রহারিকা)

16bit보다 더 넘는 branch destination이 있다면?(jump한 것이 더 클 경우)

- → assembler : comes to the rescue
- branch target으로 unconditional jump를 insert + inverts the condition





- 1. Main routine(caller): procedure(callee)가 접근할 수 있는 곳에 parameter 할당
  - a. \$a0 \$a3: 4개의 argument registers
- 2. caller : callee에게 제어권을 줌 → PC를 넘겨 줌 \$ thơi 『탄사세 0선 tess 거장 → Ja! 사용
- 3. callee : 필요로 하는 메모리 자원 획득
- 4. callee : 필요한 작업 수행 → procedure (NSHOCFTON)
- 5. callee: caller가 접근할 수 있는 곳에 결과값을 넣음
  - a. callee: 자기가 썼던 operation들을 거꾸로 하고 돌아감
  - b. \$v0 \$v1 : 결과 값에 대한 두 개의 return register
- 6. callee : caller가 제어권을 다시 돌려줌 → Jal 2 다음 제닷너네데이지 시작
  - a. \$ra : 호출한 곳으로 되돌아가기 위한 return address를 가지고 있는 register

#### ▼ Register Usage

查到 经图识

\$a0 - \$a3

りた吸続

3

L+\$to

um 4 \$v0 - \$v1

matin()

0

foo (1)

6

Name	Register NO	Usage	Preserve on call?
\$zero	0	constant 0 (hardware)	n.a.
\$at	1	reserved for assembler	n.a.
\$v0 - \$v1	2-3	returned values	no
\$a0 - \$a3	4-7	arguments	yes
\$t0 - \$t7	8-15	temporaries	no
\$s0 - \$s7	16-23	saved values	yes
\$t8 - \$t9	24-25	temporaries	no
\$gp	28	global pointer	yes
\$sp	29	stack pointer	yes
\$fp	30	frame pointer	yes
\$ra	31	return addr (hardware)	yes

#### **▼ Instructions for Procedure Call**

• MIPS procedure call instruction

jal ProcedureAddress #jump and link


- · jump : 지정된 주소로 jump → tetum address register
- o link: 다음 명령어의 주소를(\$ra)에 저장(PC+4) ⇒ return address
  - procedure 종료 후 올바른 주소로 되돌아 올 수 있도록 호출한 곳과 procedure 사이에 address or link 생성

⇒ jal (jump + link 동시에)


machine format (J)format)

operation .		Jump torget
	0x03	26 bit address

• MIPS procedure return instruction




- register(\$ra)에 저장된 주소로 무조건 점프 → case, switch 구문에서 많이 사용
- instruction format(R) format)




#### **▼** Procedure Example

• Spilling Registers

- 이)컴퓨터가 갖고 있는 register보다 program에서 사용하는 더 많은 경우
  - 자주 사용되는 변수를 가능한 많이 넣고 사용하지 않는 건 메모리에 저장
- ◆ callee가 할당된 register보다 더 많은 것을 필요로 한다면?
  - stack 사용!
- ex)




- \$29 → stack address에 사용됨(high에서 low로 'grow')
- push: \$sp = \$sp -4 ⇒ address down ddfe & down
- pop:  $sp = sp + 4 \Rightarrow address$
- Leaf Procedure Example → 다른 procedure 호출하지 않음.
  - o c code




▼ 새 데이터를 위한 스택 공간의 할당

# \*\* Procedured the got of the Cachinetion record)




- local data allocated by callee
  - 。 C 자동 변수
- procedure frame (activation record)



- o procedure에 저장된 레지스터와 지역 변수 가지고 있는 스택 영역
- o stack storage 관리하는 몇몇 compiler에 의해 사용됨 (frame 첫번째 word 돈시)
- 。 \$fp(frame pointer): procedure의 저장된 register와 지역 변수 위치 표시
  - \$sp에 의해 호출될 때 초기화 → \$sp가 return될 \$fp에 restore


#### ▼ 새 데이터를 위한 힙 공간의 할당

procedure 내에서만 사용되는 변수들 이외에도 메모리 공간이 필요



- text: program code
- static data segment : global variables
  - o constants, other static variables (arrays) in C
  - (\$gp) 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 주소 초기화 해줌 (경영 것인터)
- Dynamic data segment(aka heap)
  - 。 늘어났다 줄었다 하는 자료구조(linked list)
  - o malloc(), free()로 공간 할당
- Stack

### ▼ Address mode summary



# ▼ 2.11 병렬성과 명령어 : 동기화


#### **▼** Synchronization

- data race의 위험을 막기 위해 synchoronization 필요할 때가 있음
  - o program의 결과가 events가 어떻게 일어났는지에 따라 바뀔 수 있을 때
- data race: 다른 thread가 같은 위치에 있는 메모리에 접근할 때
  - o p1); write, p2); read ⇒ synchoronize 실패 → 순서에 따라 결과 달라짐
- → hw의 support가 필요함
  - 7 1. atomic r/w memory operation
  - 2. location에 대한 다른 접근이 r/w 사이에 허락되지 x
- Atomic Exchange (atomic Swap)
  - 。 synchronization 연산 구축을 위한 연산 방법
  - 레지스터의 값을 메모리 값과 서로 맞바꿈 ⇒ 교환 명령어 실행
    - 두 processor가 동시에 exchange 시도하더라도 누군가 먼저 수행한 processor가 교환
       전의 값을 읽게 됨 ⇒ 경쟁 사라짐 ⇒ single operation
  - 교환 명령어 2개 실행 → 어느 processor에서도 이 명령어 쌍 사이에 수행 x
    - Fload linked : (I)rt, offset(rs) ⇒ 시 이국에 개당 위치에 있는 경이 연단하지 않은 경우 나왔.

      \*\*\* ' 변한 경우 → 살고비

      \*\*\* Store conditional : ⓒrt, offset(rs)

      CH-에 약 반한
      - ◆Succeed → 위치가 11에서 바뀌지 x → return 1
      - ♠falls → 위치 바뀜 → return 0
    - II 명령어에 의해 명시된 메모리 주소의 내용이 같은 주소에 대한 sc 명령어가 실행되기 전에 바뀐다면 sc는 실패



■ (Ⅱ)명령어와 sc 명령어 사이에 어떤 processor가 끼어들어서 메모리 값 수정

→ SC: f<u>ailled → return 0 (to \$t0)</u> → 코드 시퀀스를 다시 실행

#### ▼ 2.12 프로그램 번역과 실행

# Oassembler ▼ Assembler Pseudoinstructions

- 대부분의 assembler instructions : machine instructions one-to-one
- hw가 지원하지 않지만 assembler가 처리
  - ∘ 마치 실제 instruction처럼 사용되는 언어의 변형 ⇒ assembler의 imagination
- example 1


- o MIPS hw: \$zero → 항상 0으로 사용, 바꿀 수 없음
- 。 MIPS hw : move 명령어 없음

move \$t0, \$t1 
$$\rightarrow$$
 add \$t0, \$zero, \$t1

- MIPS assembler: move 명령어 받아들일 수 있음 → xdd→ 사용하다
  - 해당 명령어를 기계 명령어로 바꾸는 작업 실행
- example 2

\$at (register 1): assembler temporary

#### ▼ translation and startup



# ② Linker ▼ Linking object modules

- · produces an executable image
  - 1. merges segments → code, data module을 symbol 형태로 저장
  - 2. resolve labels → data, code lable 주소 결정
  - 3. patch location-dependent and external refs → 외부 및 내부 참조 해결

  - ⇒ execute program : linker가 생성하는 파일(object file과 같은 형식)
- (inker) 35 (24 module 4 relocated 352, cymbol table)
  - ∘ relocating loader의 fixing을 위해 location dependencies 남겨 놓을 수 있음
    - virtual memory : 굳이 남겨놓을 필요는없음

• program : virtual memory에 절대적인 위치를 located 가능

# 3 Loader

#### ▼ Loading a program ⇒ এই মুধ্ব মুধ্ব মুধ্ব

- · load from image file on disk into memory
  - 1. execute file read → text, data segment size 알아냄
  - 2. text, data 들어갈 만한 address space 확보
  - 3. copy text(instruction), and initialized data into memory
    - a. or set page table entries
  - 4. stack에 전달해야 할 parameter 복사
  - 5. register 초기화, stack pointer → 사용 가능한 첫 주소 (\$SP, \$\frac{4}{2}P)
  - 6. start-up routine으로 점프
    - a. argument → argument register에 넣음
    - b. main이 return 될 때 exit system call 사용

#### ▼ compiler benefits → 프로그램 성능

- 버블정렬과 compiler의 성능 비교
  - 。 10만개의 word를 다음과 같은 성능과 환경에서 랜덤하게 초기화
    - ➤ To sort 100,000 words with the array initialized to random values on a Pentium 4 with a 3.06 clock rate, a 533 MHz system bus, with 2 GB of DDR SDRAM, using Linux version 2.4.20

# optimization Level 1921/15.

	gcc opt	Relative	Clock	Instr count	CPI
		Performance	cycles (M)	(M)	
	None	1.00	158,615	114,938	1.38
E	O1 (medium)	2.37	66,990	37,470	1.79
	O2 (full)	2.38	66,521	39,993	1.66
	O3 (proc integ)	2.41	65,747	44,993	1.46


- → none(unoptimized code) ⇒ best CPI
- → O1 version : 가장 낮은 instruction count
- → O3 version : 가장 빠른 version
- > NOUD THE CHETCAIN SE THE NEW

#### ▼ 2.16 실례 : ARM

- ARM: 임베디드용으로는 가장 인기 있는 명령어 집합 구조
  - 。 MIPS와 같은 설계 철학을 다르고 있음

	ARM	MIPS
Date announced	1985	1985
Instruction size	32 bits	32 bits
Address space	32-bit flat	32-bit flat
Data alignment	Aligned	Aligned
Data addressing modes	9	3
Registers	15 × 32-bit	31 × 32-bit
Input/output	Memory mapped	Memory mapped

- 비교 및 conditional branch
  - ∘ MIPS: conditional branch를 판단하기 위해 register 값 사용
  - ∘ ARM: program state word에 저장되는 4개의 전통적인 조건 코드 사용
    - negative, zero, carry, overflow bit 사용
    - result를 저장하지 않고 instruction 비교하여 condition code 설정
    - 각 명령어는 조건부가 될 수 있다
      - 4비트 조건부 실행 필드를 가지고 있음
      - 명령어 하나를 뛰어넘기 위해 branch를 사용하는 일 방지
- · ARM, MIPS, RISC-V instruction encoding



# ▼ 2.17 실례 : ARMv8(64bit 명령어)

#### In moving to 64-bit, ARM did a complete overhaul

#### ARM v8 resembles MIPS

- ► Changes from v7:
  - No conditional execution field
  - Immediate field is 12-bit constant
  - Dropped load/store multiple
  - PC is no longer a GPR
  - GPR set expanded to 32
  - Addressing modes work for all word sizes
  - Divide instruction
  - Branch if equal/branch if not equal instructions

#### ▼ 2.19 실례: x86 ISA

- ▼ intel x86 ISA
  - 발전

#### Evolution with backward compatibility

- ▶ 8080 (1974): 8-bit microprocessor
  - Accumulator, plus 3 index-register pairs
- ▶ 8086 (1978): 16-bit extension to 8080
  - Complex instruction set (CISC)
- ▶ 8087 (1980): floating-point coprocessor
  - Adds FP instructions and register stack
- ▶ 80286 (1982): 24-bit addresses, MMU
  - Segmented memory mapping and protection
- ▶ 80386 (1985): 32-bit extension (now IA-32)
  - Additional addressing modes and operations
  - Paged memory mapping as well as segments
- ▶ i486 (1989): pipelined, on-chip caches and FPU
  - Compatible competitors: AMD, Cyrix, ...
- ▶ Pentium (1993): superscalar, 64-bit datapath
  - Later versions added MMX (Multi-Media eXtension) instructions
  - The infamous FDIV bug
- ▶ Pentium Pro (1995), Pentium II (1997)
  - New microarchitecture (see Colwell, The Pentium Chronicles)
- ▶ Pentium III (1999)
  - Added SSE (Streaming SIMD Extensions) and associated registers
- ▶ Pentium 4 (2001)
  - New microarchitecture
  - Added SSE2 instructions




#### And further...

- ▶ AMD64 (2003): extended architecture to 64 bits
- ► EM64T Extended Memory 64 Technology (2004)
  - AMD64 adopted by Intel (with refinements)
  - Added SSE3 instructions
- ▶ Intel Core (2006)
  - Added SSE4 instructions, virtual machine support
- ► AMD64 (announced 2007): SSE5 instructions
  - Intel declined to follow, instead...
- ▶ Advanced Vector Extension (announced 2008)
  - Longer SSE registers, more instructions

If Intel didn't extend with compatibility, its competitors would!

▶ Technical elegance ≠ market success

#### ▼ Basic x86 registers



#### ▼ Basic x86 addressing modes


Two operands per instruction

둘이 같음	
Source/dest operand	Second source operand
Register	Register
Register	Immediate
Register	Memory
Memory	Register
Memory	Immediate

#### Memory addressing modes

- ▶ Address in register
- ▶ Address =  $R_{base}$  + displacement
- ► Address =  $R_{base}$  +  $2^{scale}$  ×  $R_{index}$  (scale = 0, 1, 2, or 3)
- ► Address =  $R_{base}$  +  $2^{scale}$  ×  $R_{index}$  + displacement

#### ▼ x86 instruction encoding



#### ▼ implementing IA-32

- CISC → implementation 어렵게 만들었음
- RISC와 비교하였을 때 compiler가 복잡한 instruction 너무 많이 수행해야 함
- → 스타일의 약점을 양으로 승부하고 있었던 것!

#### ▼ 2.21 오류 및 함정

#### ▼ Fallacies : 기능이 좋은 명령어 → 성능도 좋다?

- 기능이 좋다 → 명령어를 적게 사용해도 됨 ⇒ CISC : 한 번에 처리
  - 。 but, 복잡한 명령어 → implement 어려움 (메모리 접근 불편함)
    - 단순한 명령어까지 모두 느려질 수 있다
  - ⇒ complier : fast code 만들기 위해 단순한 명령어 만듦.
- 과거 : 높은 성능을 가지기 위해 assembly code를 쓰는게 좋았음.
  - ∘ 현재의 complier: modern processor 다루는게 훨씬 좋음
  - assembley code가 많으면 error, 생산성 낮음

#### ▼ Fallacies : backward compatiablility(호환성) → 명령어 집합 변하지 x

- 과거의 sw에 쓰던 instruction 계속 지원 → 계속 증가, 명령어 집합 계속 변함
  - 더 많은 명령어를 만들 뿐임.

#### ▼ Pitfalls : byte 주소 사용할 때 주소 차이?

• word 단위 일 때  $\rightarrow$  4씩 증가, byte 단위일 때  $\rightarrow$  1씩 증가

#### ▼ Pitfalls : 자동 variable이 정의된 procedure 외부에서 해당 변수 포인터 사용

- pointer : stack이 pop될 때 invaild 됨.
- example) argument를 통해 pointer 돌려 받음