## RedEye 红外成像仪直接输出温度固件说明

直接输出温度是专门的一个固件程序,在购买模块时需要特殊说明。

直接输出温度数据的模块上电后不会自动输出温度数据,需要向其发送指令。

\$SETP=7,1 打开自动输出 \$SETP=7,0 关闭自动输出

温度数据包有两种输出格式,完整像素和一半像素,默认为完整像素(768个温度)。 以 MLX\_TMP 为前缀的为完整像素数据;以 MLX\_TMO/1 为前缀的为一半像素(384个温度)。 一半像素输出时,MLX TMO 为前缀的 384 个温度值(黑色像素)如下:

	1	2	3	4	5	•••••	28	29	30	31	32
1						•••••					
2						•••••					
3						•••••					
4						•••••					
						•••••					

一半像素输出时, MLX\_TM1 为前缀的 384 个温度值(黑色像素)如下:

	1	2	3	4	5	•••••	28	29	30	31	32
1						•••••					
2						•••••					
3						•••••					
4						•••••					
•••••						•••••					

## 参数修改

参数名称	修改指令	参数值说明				
UART1 通讯速率	\$SETP=1, x	默认 4608,表示 460800bps				
UART2 通讯速率	\$SETP=2, x					
采样分辨率	\$SETP=4, x	0~3 表示 16~19 位,默认 2(18 位)				
采样速率	\$SETP=5, x	0: 0.5Hz, 1: 1Hz (默认) ······				
自动输出	\$SETP=7, x	0: 不输出, 1: 自动输出温度数据				
输出端口	\$SETP=8, x	0: 自动 (默认), 1: U1, 2: U2				
一半像素输出	\$SETP=11, x	0: 输出完整像素; 1: 输出一半像素				
辐射率	\$SETP=12, x	95 表示 0.95 (默认)				
高温报警值	\$SETP=13, x	380 (默认)表示 38.0℃				
数据类型	\$SETP=14, x	0: 浮点数温度字符串;				
		1: 十六进制温度值,单位 0.1℃				