



MIPS汇编语言程序设计








回忆一下: 我们已经有了UTM的思想



- 1: Tn查看Tape2和Tape3来决定图灵机的配置Tk(采用第k个图 灵机)及它的输入i;
- 2: Tn查看第一个磁带Tape1决定Tk会怎么做;
- 3: 修改磁带2和3以反映 $T_k(j)$ 在计算过程中的动作和内部状态变 我们的任务是计算所有的可计算的整数函数 2010-10-10

解释:Interpretation



Turing的解释器模型:

- ·首先是有一个与问题无关的通用机器UTM; M1
- ·为M1编写一个简单的程序使得M1完成一个简单的功能M2;
- ·M1和程序Pgm一起变成了一个虚拟的(Virtual)M2;

解释的层次:

•在计算机中通常我们会使用多个不同层次的解释器来实现我们想要的行为,例如:

·X86(pentium)上面运行着

·Java VM上面又运行着


·应用程序比如ant

•数据结构比如走迷宫的蚂蚁

APPLICATION

SCHEME


X86



编译器

编译器的模型:

- ✓给定一个UTM M1;
- ✓寻找一个比较容易写的语言L2(比如是为了机器M2'设计的)并写一段程序;
- ✓编写一个Translator使得 这个Translator可以将M₂ 的语言转换为M₁的语言



Interpretation & Compilation: 两个不同的提高可编程性的方法.

- ✓都容许改变我们的编程的模型
- ✔都可以提供一种与平台(如处理器)无关的编程语言;
- ✓都是在现代的计算机系统中被广泛采用

Interpretation与Compilation

这两种强有力的工具也有区别:

		Interpretation	Compilation
1	如何对待"x+2"	计算 x+2	产生一个可以计 算x+2的程序
1	什么时候计算	在执行过程中	在执行之前
1	什么代价(使什么变慢)	程序执行时间	程序的开发时间
4	结果在什么时候确定	运行时	编译时

我们以后会经常遇到的一个关键问题:

是在运行时实现还是在编译时实现?

MIPS汇编器: 语法

- 注释行以"#"开始;
- o 标识符由字母、下划线(_)、点(.)构成,但 不能以数字开头,指令操作码是一些保留字,不 能用作标识符;
- o 标号放在行首,后跟冒号(:),例如

```
.data #将子数据项,存放到数据段中
```

Item: .word 1,2 #将2个32位数值送入地址连续的内存字中

.text #将子串即指令或字送入用户文件段

.global main #必须为全局变量

Main: lw \$t0, item

MIPS汇编器:存储器中位置

- o 汇编语言源文件: .s
- 特殊符号 "." (点):表示当前 位置
 - "." MIPS汇编命令标识符
 - "label:"
 - o label被赋值为当前位置的 地址
 - \circ Fact = 0x00400100
 - 编译时就确定了
 - o 汇编程序在地址 OxOO40000开始
 - 在LW,SW, BEQ, BNE等指令 中都有应用

```
move $55, $31
0x00400020
                 beg $0,$0,fact
0x00400024
                      $s0(f($0)
0x00400028
             text 0x00400100
0x00400100
            fact: addiu $s0,$0,1
                       $s1,(n($0)
0x00400104
                  lw
            loop: mul
0x00400108
                       $s0,$s1,$s0
0x0040010C
                 subu $s1,$s1,1
                 bnez $s1,loop
0x00400110
                       $31,$s5,4
0x00400114
                 addi
0x00400118
                       $31
                 jr
             .data 0x10000200
0x10000200
                  word 4
            n:
```

f:

word 0

0x10000204

能运行的版本(1):

```
text
                                   .text 0x00400100
main:
                             fact:
 addu $s3,$ra,$0
                               sw $ra,0($s7)
                               addiu $s0,$0,1
 ori $s6,$0,0x1000
                               Iw $s1,0($s4)
                                                   \#$s0=n!
 sll $s6,$s6,16
                             loop: mul $s0,$s1,$s0
 addiu $$4,$$6,0x0200
                                    subu $$1,$$1,1
 addiu $s5,$s6,0x0204
                                    bnez s1,loop #f=n!
 addiu $57,$56,0x0208
                                       result
   \#\$s4=n, \$s5=f
   #$s7为$ra开辟一个地址空间
                                   .data 0x10000200
                                   .word 4
                             n:
      beq $0,$0, fact
result: sw $s0,0($s5)
```

f: .word 0

2010-10-10

addu \$ra,\$s3,\$0

jr \$ra

```
#下列语句行是数据代码行
       .data 0x10000000
test1
                         #定义了两个字型立即数4和0
       .word 4,0
                         #下列语句行是指令代码行
       .text
  main: addu $s7,$ra,$0
                         #
                         #
       ori $s6,$0,0x1000
                         #$s6=0x10000000
       sll $s6,$s6,16
                         #$s5=0x10000004
       addiu $5,$5,0x04
                         #
  fact: addiu $s0,$0,1
                         #
       Iw $s1,0($s6)
                         #$s0=n!, n=4
  loop: mul $s0,$s1,$s0
       subu $$1,$$1,1
                         #
                                    能运行的版本
       bnez $s1,loop
                         #
                                     (2)
                         #f=n!=24
       sw $s0,0($s5)
                         #退出子程序
       addu $ra,$0,$s7
                         #根据ra寄存器中的返回地址返回
  <sub>2010-10-1</sub>jr $ra
```

编程指南

- (1) 变量
- (2) <u>分支</u>
- (3) 数组
- (4) 过程调用
- (5) 阅读、改进程序



单指令计算机

编程指南: (1)变量

- o 变量存储在主存储器内(而不是寄存器内)
 - 因为我们通常有很多的变量要存,不止32个
- o 为了实现功能,用LW 语句将变量加载到寄存器中, 对寄存器进行操作,然后再把结果SW回去
- o 对于比较长的操作(e.g., loops):
 - 让变量在寄存器中保留时间越长越好
 - LW and SW 只在一块代码开始和结束时使用
 - saves on instructions
 - also, 事实上LW and SW 比寄存器操作要慢得多得多!
- o 由于一条指令只能采用两个输入,所以必须采用临时寄存器计算复杂的问题e.g., (x+y)+(x-y)

编程指南: (1) 变量

```
.data 0x10000000 -
```

.word 4,0

.text

main: addu \$\$7,\$ra,\$0

ori \$s6,\$0,0x1000

sll \$s6,\$s6,16

addiu \$s5,\$s6,4

fact: addiu \$s0,\$0,1

lw \$s1,0(\$s6)

#s1 get 4

loop: mul \$s0,\$s1,\$s0

subu \$s1,\$s1,1

bnez \$s1,loop

sw \$s0,0(\$s5) #s0 hold result

addu \$ra,\$0,\$s7

jr \$ra #return result in s0

编程指南: (2)分支

- 在符号汇编语句中,分支语句的目标位置是用绝对地址方式写的
 - e.g., **beq \$0,\$0,fact** means $PC \leftarrow 0x00400100$
- o 不过在实现中,要用相对于 PC的地址来定义
 - e.g., **beq** \$0,\$0,0x3f means $PC \leftarrow 0x00400100$

.text

main: addu \$s3,\$ra,\$0 ori \$s6,\$0,0x1000

sll \$s6,\$s6,16

addiu \$\$4,\$\$6,0x0200 addiu \$\$5,\$\$6,0x0204 addiu \$\$7,\$\$6,0x0208

beq \$0,\$0, fact

result: sw \$s0,0(\$s5) addu \$ra,\$s3,\$0

jr \$ra

text 0x00400100

fact: sw \$ra,0(\$s7)

addiu \$s0,\$0,1

lw \$s1,0(\$s4) #\$s0=n!

loop: mul \$s0,\$s1,\$s0

subu \$\$1,\$\$1,1

bnez \$s1,loop #f=n!

i result

.data 0x10000200

n: .word 4

f: .word 0

分支语句中的偏移量的使用

- 偏移量= 从下一条指令对应的PC开始到标号位置还有多少条指令
 - e.g., beq \$0,\$0,fact如果位于地址0x00400000 的话, word displacement=(target (<PC>+4)) / 4 =(0x00400100-0x00400004)/4 =0xfc/4=0x3f
 - 偏移量为0则表示执行下一条指令不产生任何跳转
- 为什么在代码中用相对的偏移量?
 - relocatable 代码(可重新定位的)
 - 分支语句可以在每次被加载到内存不同位置的情况 下正常工作

分支:返回地址与Jr

- o 记得: BEO和BNE默认 \$31寄存器获得的是下一 个next-PC
 - e.g., in **beq \$0,\$0,fact** R31 gets 0x0040001c
- o 此即返回地址returnaddress 这样我们有一天 还可以跳回来~这很重要!
 - e.g., jr \$31

我们就回到了

0x0040001c

0x00400000 main: 0x00400004 0x00400008 0x0040000c 0x00400010 0x00400014 0x00400018 **0x0040001c** result:

0x00400100 fact: 0x00400104 0x00400108

addu \$s3,\$ra,\$0 ori \$s6,\$0,0x1000

text

sll \$s6,\$s6,16 addiu \$\$4,\$\$6,0x0200

addiu \$s5,\$s6,0x0204 addiu \$s7,\$s6,0x0208

beg \$0,\$0, fact sw \$s0,0(\$s5)

addu \$ra,\$s3,\$0

jr \$ra

text 0x00400100

sw \$ra,0(\$s7) addiu \$s0,\$0,1 lw \$s1,0(\$s4)#\$s0=n!

mul \$\$0,\$\$1,\$\$0 loop: subu \$s1,\$s1,1

bnez \$s1,loop #f=n!

result

.data 0x10000200

0x10000200 .word 4 0x10000204 .word 0

编程指南: (2)分支

o分支

- 如果和 O比较,则直接使用blez,bgez,bltz,bgtz, bnez
 - o e.g., loop example before
- 更复杂的比较, 采用比较指令(如slt), 然后再用与O比较
- o Example:

编程指南:分支 test2

.data 0x10000000

.word -6,0

.text

main: addu \$s7,\$ra,\$0

ori \$\$6,\$0,0x1000

sll \$s6,\$s6,16

addiu \$5,\$5,4

\$s0,0(\$s6) lw

slt \$\$2,\$0,\$\$0

begz \$s2,else

move \$\$1,\$\$0

i done

else: sub \$\$1,\$0,\$\$0

done: sw \$\$1,0(\$\$5)

addu \$ra,\$0,\$s7

jr \$ra #x: -6, y: 0

#计算内存中数据存放地址

#\$s6=x, \$s5=y

#0<x, \$s2=1

#\$s2=0, 跳到else

#\$s2=1, 跳到done

功能: 求绝对值

编程指南:(3)数组array

- o用.word来给数组开辟空间
 - 在编译时*静态地*开辟n*4 bytes, (n个32-bit 字)n=17 ?
- o 使用LW和SW的\$2和\$4

```
LW $1, const($2) SW $3, const($4)
```

- · 将 const 作为数组偏移量
- 将寄存器\$2和\$4作为数组中的开始地址(A[O])

#编程指南:(3)数组array test3

```
.data 0x10000000
```

.word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

.text

main: addu \$\$7,\$ra,\$0

ori \$s5,\$0,0x1000

\$11 \$5,\$5,16 \$5=A[]=0x10000000,

addiu \$56,\$5,0x400 #\$56=B[]=0x10000400

addiu \$50,\$0,0x11 #Size(A) = Size(B) = 0x11

loop: subu \$s0,\$s0,1

addiu \$\$1,\$0,4

mul \$s2,\$s1,\$s0

addu \$s3,\$s2,\$s5

Iw \$s4,0(\$s3)

addu \$s3,\$s2,\$s6

sw \$s4,0(\$s3)

bnez \$s0,loop

addu \$ra,\$0,\$s7

#计算A[]偏移量,送到\$s3

#读出A[]中的值

#计算B[]偏移量,送到\$s3

#写到B[]中去

#返回调用程序

jr \$ra

编程指南:(3)数组array——数组访问

- SLLV **by** k 等价于 MUL **by** 2^k 只对无符号数成立 SRLV **by** k 等价于 DIV **by** 2^k
- 很有用,因为 MUL 和DIV一般都比SLLV 和SRLV慢得多
 - 想想怎么实现MUL和DIV~
- o 对于有符号数用 SRA
 - 高位用符号位填充(在2'的补码表示情况下)
 - e.g., R1 = -6 = 0b11...11010 SRLV \$R1,\$R1,1 \rightarrow 0b<u>0</u>1...11101 SRAV \$R1,\$R1,1 \rightarrow 0b<u>1</u>1...11101=-3
 - 想想为什么这样是对的 ...

编程指南: (3) 数组array——数组访问

```
add $s0,$0,$a2 # i = N
loop: subu $s0 $s0,1 # i--
    addiu $$1,$0,4 # $$1=4
    mul $s2,$s1,$s0 # dest = i*4
    addiu $t0,$0,2 # $t0=2
    div $s0,$t0 # $lo=floor(i/2)
    mflo $t1 # $t1=floor(i/2)
    mul $11,$s1,$t1 # $t1=$t1*4
    add $t2,$t1,$a0
    lw $$4,0($$12) # $$4=A[i/2]
    add $t3,$s2,$a1
    sw $s4,0($t3) # B[i] =$s4
   bnez $s0, loop # while(i!=0) loop
```

```
#数组长度
N = 0x100
# 存放在$a2 = 0x100
```

A的地址存放在\$a0中 B的地址存放在\$a1中

done: ...

编程指南:(3)数组array——数组访问

Side Note #1: 用移位代替乘法

add \$s0,\$0,\$a2 # i = N loop: subu \$s0 \$s0,1 # i-sllv \$s2,\$s0,2 # dest = i*4sra \$t1,\$s0,1 # \$t1=floor(i/2) # \$t1=\$t1*4 sllv \$t1,\$t1,2 add \$t2,\$t1,\$a0 lw \$s4,0(\$t2) # \$s4=A[i/2]add \$t3,\$s2,\$a1 sw \$s4,0(\$t3) # B[i] = \$s4bnez \$s0,loop # while(i!=0) loop

o 对无符号数

- SLLV by k 等价于 MUL by 2^k
- SRLV by k 等价于 DIV by 2^k

o 对于有符号数用 SRA

高位用符号位填充 (在2'的补码表示情 况下)

编程指南: (4) 过程调用


- o 用汇编写程序时需要明确说明每一次的调用和返回
 - Why? 为什么用C编写程序时不需要了解子程序 被调用的具体细节?
- 大多数有关过程调用的记录集中在一个叫做过程调用帧的内存块中,实现:
 - 以参数形式保存调用值
 - 被调用过程不希望被调用过程修改的寄存器的值
 - 为程序的变量提供足够的内存空间
- o 程序的调用和返回严格遵从后进先出(LIFO)原则

编程指南: (4) 过程调用

- 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (在*f执 行过程中)*
 - 被破坏的寄存器
- 想法: 存在栈里!
 - 增长(PUSH 进去) 栈, (每次调用函数时)
 - 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
 - 每次调用都有自己的"栈框架"

```
int fact(int n)
    int x, y, z, a, b;
    if (n > 0)
     return fact( n-1 ) * n;
    else
     return 1
                      例如
                  调用fact(2)
     主存储器
                 ← <SP>
        unused
地址减小方向
        unused
        unused
        unused
        unused
        unused
        unused
        unused
                             26
```

- 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (在**f**执 行过程中)
 - 被破坏的寄存器
- o 想法: 存在栈里!
- o 增长(PUSH 进去) 栈, (每 次调用函数时)
- o 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
- 每次调用都有自己的"栈框架"



- **文** 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (在*f执 行过程中)*
 - 被破坏的寄存器
- o 想法: 存在栈里!
- o 增长(PUSH 进去) 栈, (每 次调用函数时)
- o 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
- o 每次调用都有自己的"栈框架"

```
int fact(int n)
   if (n > 0)
     return fact( n-1 ) * n;
   else
     return 1;
                     例如
                 调用fact(2
    主存储器
                  fact(2)'s
地址减小方向
      return addr
                  栈框架
      temp vars
                  fact(1)'s
      return addr
                  栈框架
      temp vars
                   <SP>
       unused
       unused
                           28
```

- 文 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (在f执 行过程中)
 - 被破坏的寄存器
- o 想法: 存在栈里!
- o 增长(PUSH 进去) 栈, (每 次调用函数时)
- o 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
- 每次调用都有自己的"栈框架"

```
int fact(int n)
   if (n > 0)
     return fact( n-1 ) * n;
   else
     return 1
                     例如
                 调用fact(2)
    主存储器
                  fact(2)'s
地址减小方向
      return addr
                  框架
      temp vars
                  fact(1)'s
      return addr
                  框架
      temp vars
                  fact(0)'s
      return addr
                  框架
      temp vars
                            29
                  - <SP>
```

- ▶ 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (在f执 行过程中)
 - 被破坏的寄存器
- o 想法: 存在栈里!
- o 增长(PUSH 进去) 栈, (每 次调用函数时)
- o 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
- o 每次调用都有自己的"栈框架"

```
int fact(int n)
   if (n > 0)
     return fact( n-1 ) * n;
   else
     return 1;
                     例如
                 调用fact(2
    主存储器
                  fact(2)'s
地址减小方向
      return addr
                  栈框架
      temp vars
                  fact(1)'s
      return addr
                  栈框架
      temp vars
                   <SP>
        unused
        unused
                           30
```

- 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (在*f执 行过程中)*
 - 被破坏的寄存器
- o 想法: 存在栈里!
- o 增长(PUSH 进去) 栈, (每 次调用函数时)
- 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
- 每次调用都有自己的"栈框架"

```
int fact(int n)
   if (n > 0)
     return fact( n-1 ) * n;
   else
     return 1;
                     例如
                 调用fact(2
     主存储器
                  fact(2)'s
地址减小方向
      return addr
                  的栈框架
      temp vars
        unused
                   <SP>
        unused
        unused
        unused
        unused
                            31
```

- ▶ 我们需要存储:
 - 返回地址(old ra)
 - 参数 x, y, z in f(x, y, z)
 - 临时/局部的变量 (*在f执 行过程中*)
 - 被破坏的寄存器
- o 想法: 存在栈里!
- o 增长(PUSH 进去) 栈, (每 次调用函数时)
- o 缩减栈(POP 出来) (每次 返回时)
- o 每次调用都有自己的"栈框架"

```
int fact(int n)
    if (n > 0)
     return fact( n-1 ) * n;
    else
      return 1;
                      例如
                  调用fact(2)
     主存储器
                  <--- <5P>
        unused
地址减小方向
        unused
        unused
        unused
        unused
        unused
        unused
        unused
                             32
```

栈的规定(简介)


ο 调用者:

- 将参数按照相反的顺序放入栈中
- 跳转到被调用函数地址,返回地址ra
- 调整栈指针将参数移除

○ 被调用者的任务:

- 在栈内保存ra
- 为局部变量在栈内分配存储器
 - o 这样每次调用的时候都可以有不同的工作存储器
- 计算,并将结果放在寄存器中
- 保存并在结束的时候恢复被自己破坏的寄存器,也是在栈里
- 每次返回前都要将栈恢复成与进来时指针一样
- Jr \$ra

框架细节



r30 = fP 框架指针: 指向第一个局部变量和临时变量 (points to 1st local)

r31 = ra 返回地址: 保存调用者下一条指令的地址 (等于调用当时的PC)

r29 = SP 栈指针: 指向第一个可用的栈内地址

2010-10-10 r26 = XP 异常指针: 当中断发生时保存PC

访问框架存储器

- o fP 是访问当前框架内存储器内容的基指针
- 在一次函数调用内:
 - fP 指向变量, 老的ra, 和老的fP 之后
 - <fP> 指向第一个临时变量, <fP>+12 指向第一个调用时的参数
- **o fP**本身也是要保存的!



Note: 调用者必须按照逆序将参数入栈,这样第一个调用参数将总是在相对于fP相同的位置(fP+12)

递归方式实现阶乘

```
例子:
               (书上606页)
int x,y;
main()
 x = fact(y);
int fact(int n)
 if (n != 0)
   return fact(n-1) * n;
  else
   return 1;
```

Stack

```
Old $ra
Old $fp
           main
Old $a0
Old $ra
           fact (10)
Old $fp
Old $a0
Old $ra
           fact (9)
Old $fp
Old $a0
           fact (8)
Old $ra
Old $fp
Old $a0
                          Stack grows
Old $ra
           fact (7)
Old $fp
```

递归方式实现阶乘(书上606页)

在过程接口处,程序main 构造程序的堆栈帧:

两个old寄存器: \$fp,\$ra

四个参数寄存器: \$a0-\$a3

栈帧指针: **\$fp**=栈帧大小-**4 +\$sp**

- o .text
- o .globl main
- o main:
- subu \$sp,\$sp,32#堆栈帧有32位字节长
- o sw \$ra, 20 (\$ sp) #保存返回地址
 - sw \$fp, 16 (\$ sp)#保存旧帧指针
 - addu \$fp, \$ sp, 28#设置帧指针

递归方式实现阶乘

- o li \$a0, 10
- o jal fact
- o la \$ a0, \$ LC
- o move \$a1, \$v0
- o jal printf
- o lw \$ra, 20(\$sp) #读出返回值
- o lw \$fp, 16(\$sp) #读出帧指针
- o addu \$sp, \$sp, 32 #弹出堆栈指针
- o jr \$ra
- .rdata

- #将参数10送到寄存器\$a0
- #调用递归函数
- #字符串送到寄存器\$a0
- #函数fact中返回的结果送到寄
 - 存器\$a1
- #调用printf函数

- #返回调用程序

\$LC: ascii "The factorial of 10 is % d\n\000"

递归方式实现阶乘

```
text
o fact:
o subu $sp,$sp,32 #堆栈帧有32个字节
      $ra, 20($ sp) #保存返回地址
O SW
o sw $fp, 16 ($ sp ) #保存旧帧指针
o addu $fp, $ sp, 28 #设置帧指针
      $a0,0($fp) #保存参数(n)
O SW
o lw $ v0 , 0 ($ fp) #裝入a0
o bgtz $ v0, $L2
                  #执行判断分支 if n>0
o li
      $ v0, 1
                  #返回1
                  #跳转到代码并返回
      $L1
0 j
```

递归方式实现阶乘

```
o $L2:
o subu $v0,$v1, 1
                #计算n -1
                #将值送到寄存器$ a0
o move $ a0, $v0
             #调用过程fact
o jal $fact
o mul $ v0, $ v0, $ v1 #计算n*fact(n-1)
o $L1:
                #结果保存到寄存器$ v0
                #保存寄存器$ ra
lw $ ra ,20 ($ sp)
o lw $fp,16($sp) #保存寄存器$fp
                #弹出堆栈
o addu $sp, $ sp, 32
                #返回到调用过程
\circ j
     $ra
```

编程指南: (5) 阅读、改进汇编代码

o 这段程序干了啥?

```
data
#x's address stored in $a0
# f's address stored in $a1
    text
    move $$1,$0
    move $s2,$s1
    addiu $s3,$0,1
    Iw $s4,0($a0)
loop:
    subu $$4,$$4,1
    begz $s4,done
    move $s1,$s2
    move $s2,$s3
    addu $s3,$s2,$s1
    j loop
done:
    sw $s3,0($a1)
```

阅读汇编代码

```
data
#x's address stored in $a0
# f's address stored in $a1
     text
     move $s1,$0
                       #$s1=0
     move $s2,$s1
                       #$s2=$s1
     addiu $s3,$0,1
                       #$s3=1
     Iw $s4,0($a0)
                       \#$s4=x
loop:
                       #$s4=$s4-1
     subu $$4,$$4,1
                       #if($s4=0)done
     beqz $s4,done
     move $s1,$s2
                       #$s1=$s2
                       #$s2=$s3
     move $s2,$s3
     addu $$3,$$2,$$1#$$3=$$2+$$1
                       #goto loop
    j loop
done:
     sw $s3,0($a1)
                       #store result in f
```

```
o 这段程序干了啥?
a = 0; // a = r1
b = a: // b = r^2
res = 1:
i = x:
while (--i!=0) // dec i then check if 0
\{a=b;
 b=res:
 res=a+b:
f = res:
// note x itself isn't changed
f = 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
前两项均为1,从第三项起,每一项都
是其前两项的和
```

f = fib(x) (for x > 0) (Fibonacci)

2010-10-10 42

例题

```
汇编下面的C语言语句 1. α=b+5*c;
```

2 if(b> a) c=127;

```
.word 12345
b: .word 2345
a: .word 0
     .text
main.
   ori $s6,$0,0x1000
   sll $s6,$s6,16
                     #C's Address
   addiu $5,$s6,4 #B's Address
   addiu $s4,$s5,4 #A's Address
   Iw $$1,0($$6) #$$1=c
   sll $s0,$s1,2 #$s0=$s1*4
   addu $s0,$s0,$s1
                   #$s0=$s0+$s1
   Iw $$1,0($$5) #$$1=b
   addu $s0,$s0,$s1
                    #$$0=$$0+$$1
done:
   sw $s0,0($s4)
                  #store result in a3
```

.data 0x10000000

汇编下面的C语言语句

2 if(b> a) c=127;

```
.data 0x10000000
     word 2345
b:
     word 0
     .word 0
     .text
Main:
    ori $s6,$0,0x1000
    sII $s6,$s6,16
                 #B's Address
    addiu $5,$s6,4 #A's Address
    addiu $s4,$s5,4
                     #C's Address
   lw $s0,0($s5)
                   #$s0=a
   lw $s1,0($s6)
                  #$s1=b
   slt $s0,$s0,$s1
                  \#s0=1, (s0<=s1)
   begz $s0,done
                  #if($s0=0)done
   addiu $s0,$0,127
                  #$s0=127
   sw $s0,0($s4) # c=$s0
                                44
done: ...
```

思考题:

当变量存储在一个绝对地址与0x10008000距 离超过2¹⁶的地方时,如何访问?

.data 0x12345678

A: .word 12

2010-10-10 45

优化代码(请同时完成书上3.9题)

```
.data
     $a0
#x:
#f:
     $a1
    .text
    move $$1,$0
                      #$s1=0
    move $s2,$s1
                      #$s2=$s1
    addiu $s3,$0,1
                      #$s3=1
    Iw $s4,0($a0)
                      \#$s4=x
loop:
    subu $s4,$s4,1
                      #$s4=$s4-1
    begz $s4,done
                      #if($s4=0)done
    move $s1,$s2
                      #$s1=$s2
    move $s2,$s3
                     #$s2=$s3
    addu $s3,$s2,$s1 #$s3=$s2+$s1
                      #goto loop
    j loop
done:
    sw $s3,0($a1)
                      #store result in f
```

- 如何使本部分 代码运行更快?
- 目前运行时间: = const + 6x
- 能否达到const + 5x?

Optimizing Code

```
move $$1,$0 #$$1=0
    move $$2,$$1 #$$2=$$1
    addiu $s3,$0,1 #$s3=1
    Iw $$4,0($a0) #$$4=x
    subu $$4,$$4,1 #$$4=$$4-1
    begz $s4,done
                  #if($s4=0)done
loop:
    move $$1,$$2 #$$1=$$2
    move $$2,$$3 #$$2=$$3
    addu $s3,$s2,$s1
                  #$s3=$s2+$s1
    subu $$4,$$4,1 #$$4=$$4-1
    bnez $s4,loop
         #while($s4!=0)goto loop
done:
    sw $s3,0($a1)
                #store result in f
```

- 运行时间从 const+6x 到const+5x
- Trick:将 **SUB** 和检查移 出,减掉额外的分支指令
- o 当x比较大时,减少了运 行时间(constant有所增 加)
- 目前的编译器一般都可以 支持这类优化
- o Can you do better?

• • •

有趣的话题:单指令计算机

- o 深入理解计算机的工作
- o 例子: SIC single instruction computer "减并且结果如果为负数就跳转"
 - Sbn a, b, c
 # mem[a] = mem[a]-mem[b];
 # if mem[a] < 0 goto c;
 # if mem[a] >=0 从紧接着本指令的下一存储器地址取出下一条指令
 - 三个操作数每个都指向存储器中一个字的地址

2010-10-10 48

有趣的话题:单指令计算机


- o SIC 虽然只有一条指令,通过巧妙设计sbn指令的次序,SIC能模仿很多更复杂指令集的操作。
- 例:将存储器地址a的数复制到存储器b

```
Start: sbn temp, temp,.+1 #将temp清零 sbn temp, a, .+1 #将temp设为-a sbn b, b, .+1 #将b清零 sbn b, temp, .+1 #将b设为-temp, 即a
```

这条指令之后的地址

Q: 我们现在有了什么? 可以做什么了?

move flour, bowl add milk, bowl add egg, bowl move bowl, mixer rotate mixer



1 可编程的控制 如何实现一个计算机以达到UTM的作用

2 指令集与不同级别的抽象


3 MIPS的Programming Model

Motivation: 计算一个表达式

Given an expression:

$$K = (C + D) * (C - D)$$


我们可以设计这么一个电路(或者说是图灵机)



电路的规模直接与计算表达式的规模有关

2010-10-10 51

回忆一下: 我们已经有了UTM的思想




- 1: Tn查看Tape2和Tape3来决定图灵机的配置Tk(采用第k个图 灵机)及它的输入i;
- 2: Tn查看第一个磁带Tape1决定Tk会怎么做;
- 3: 修改磁带2和3以反映 $T_k(j)$ 在计算过程中的动作和内部状态变 我们的任务是计算所有的可计算的整数函数 2010-10-10

控制与数据通路的方法





用一系列的命令给一个简单的单元(名叫datapath)以 实现表达式计算



2010-10-10 这样数据通路的规模就不随着问题规模增大而增大了53


假定输入 X₁, X₂ 只在第一个时钟周期出现






Note: 这个FSM只是一些状态转移关系,没有输入

Step 1: 通过给 A_{LE} and B_{LE}置位,把C和D加载到寄存器A和B中




Note: 这个FSM只是一些状态转移关系,没有输入

Step 2: 把A+B计算完毕并把结果存在A里面



Note: 这个FSM只是一些状态转移关系,没有输入

Step 3: 将A*B的结果保存在A中




Note: 这个FSM只是一些状态转移关系,没有输入

第3步的时钟上升沿过后: A里面存放的是 (C+D)*D



	A _{SEL}	B_{SEL}	A_{LE}	B_{LE}	F
S ₁	1	1	1	1	_
s ₂	0	-	1	0	A+B
5 3	0	-	1	0	A*B



Note: 这个FSM只是一些状态转移关系,没有输入

写哪个会比较好一些?

$$K = (C + D) * (C - D)$$

	RF _{SEL}	RFLE	ADR	A _{LE}	B_LE	F
s_1	1	1	000	0	0	_
S ₂	1	1	001	0	0	_
S ₃	0	0	000	1	0	_
S ₄	0	0	001	0	1	_
S ₅	0	1	000	0	0	A+B
S ₆	0	1	001	0	0	A-B
S ₇	0	0	000	1	0	_
S ₈	0	0	001	0	1	_
S 9	0	1	000	0	0	A*B

等等,看上去下面的东西是软件?

$$R_0 \leftarrow C$$

$$R_1 \leftarrow D$$

$$A \leftarrow \langle R_0 \rangle$$

$$B \leftarrow \langle R_1 \rangle$$

$$R_0 \leftarrow \langle A \rangle + \langle B \rangle$$

$$R_1 \leftarrow \langle A \rangle - \langle B \rangle$$

$$A \leftarrow \langle R_0 \rangle$$

$$B \leftarrow \langle R_1 \rangle$$

RTL or 机器语言需要些什么?

o 需要关于机器的抽象描述


- 有哪些寄存器: R₀, R₁, ...
- 可以进行哪些运算: +, *, or ...
- 机器指令的编码序列: $R_1 \leftarrow \langle R_2 \rangle + \langle R_3 \rangle$
- 需要对指令是如何改变机器状态的有深入的了解
 - note: 有些寄存器的转移动作是无法在一个周期内完成的!
- 需要定义一些指令以影响数据通路的流程(条件码)

We will see a lot of this in coming weeks

TTR1: 机器语言与指令集体系ISA

两个重要的组成部分: (指令不仅仅是操作而已!)

(1) 可见的状态(寄存器,存储器等);



深入内部看看Von Neumann模型

