# Principles and Practices of Microcontroller (Embedded System Design I) -Arm Architecture and ISA

Gang Chen (陈刚)

Associate Professor
Institute of Unmanned Systems
School of data and computer science
Sun Yat-Sen University

https://www.usilab.cn/team/chengang/



#### 例子

```
;文件名: TEST1.S
;功能:实现两个寄存器相加
;说明: 使用ARMulate软件仿真调试
                                     ;声明代码段Example1
              Example1, CODE, READONLY
       AREA
                                      ;标识程序入口
       ENTRY
                                      ;声明32位ARM指令
       CODE 32
                                      ;设置参数
              R0,#0
START
      MOV
       VOM
              R1,#10
                                      ;调用子程序ADD SUB
LOOP
       \mathsf{BL}
              ADD SUB
                                      ;跳转到LOOP
              LOOP
       В
ADD SUB
                                      ; R0 = R0 + R1
       ADDS
              R0, R0, R1
                                      ; 子程序返回
              PC, LR
       MOV
                                      ;文件结束
       END
```

#### Cortex指令分类

数据传送指令 数据处理指令 3 子程序调用和跳转指令 4 饱和运算指令 隔离指令 6 其他指令等

# 指令概述

ARM是三地址指令格式,指令基本格式<opcode> {<cond>} {S} <Rd>,<Rn>{,<operand2>}其中<>号内的项是必须的, {}号内的项是可选的。

opcode: 指令助记符; cond: 执行条件;

S: 是否影响CPSR寄存器的值;

Rd: 目标寄存器; Rn: 第1个操作数的寄存器;

operand2: 第2个操作数;

## 指令举例

#### 

指令语法	目标寄存器	源寄存器1	源寄存器2
	(Rd)	(Rn)	(Rm)
ADD r3, r1, r2	r3	r1	r2
ADDS r0, r1	r0	r0	r1

# CM3的状态寄存器

- · 应用程序 PSR(APSR)
- 中断号 PSR (IPSR)
- 执行 PSR(EPSR)

	31	30	29	28	27	26:25	24	23:20	19:16	<b>1</b> 5: <b>1</b> 0	9	8	7	6	5	4:0
APSR	N	Z	С	٧	Q											
IPSR												Exc	eptic	n Nu	ımbe	r
EPSR						ICI/IT	Τ			ICI/IT						

# 后缀的含义

后缀名	含义
S	要求更新 APSR 中的标志 s,例如:
	ADDS RO, R1 ;根据加法的结果更新 APSR 中的标志
EQ,NE,LT,GT 等	有条件地执行指令。EQ=Euqal, NE= Not Equal, LT= Less Than, GT= Greater
	Than。还有若干个其它的条件。例如:
	BEQ <label> ; 仅当 EQ 满足时转移</label>

# 条件码

条件码	条件助记符	标志	含义
0000	EQ	Z=1	相等
0001	NE	Z=0	不相等
0010	CS/HS	C=1	无符号数大于或等于
0011	CC/LO	C=0	无符号数小于
0100	MI	N=1	负数
0101	PL	N=0	正数或零
0110	VS	V=1	溢出
0111	VC	V=0	没有溢出
1000	н	C=1,Z=0	无符号数大于
1001	LS	C=0,Z=1	无符号数小于或等于
1010	GE	N=V	有符号数大于或等于
1011	LT	N!=V	有符号数小于
1100	GT	Z=0,N=V	有符号数大于
1101	LE	Z=1,N!=V	有符号数小于或等于
1110	AL	任何	无条件执行(指令默认条件)
1111	NV	任何	从不执行(不要使用)

### 跳转指令的应用——条件判断语句

```
CMP R0,#0;
CMPNE R1,#1;
ADDEQ R2,R3,R4;
```

#### 16-bit Thumb instruction encoding

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

opcode

opcode	Instruction or instruction class
00xxxx	Shift (immediate), add, subtract, move, and compare on page A5-6
010000	Data processing on page A5-7
010001	Special data instructions and branch and exchange on page A5-8
01001x	Load from Literal Pool, see LDR (literal) on page A6-90
0101xx	Load/store single data item on page A5-9
011xxx	
100xxx	
10100x	Generate PC-relative address, see ADR on page A6-30
10101x	Generate SP-relative address, see ADD (SP plus immediate) on page A6-26
1011xx	Miscellaneous 16-bit instructions on page A5-10
11000x	Store multiple registers, see STM / STMIA / STMEA on page A6-218
11001x	Load multiple registers, see LDM / LDMIA / LDMFD on page A6-84
1101xx	Conditional branch, and supervisor call on page A5-12
11100x	Unconditional Branch, see B on page A6-40

ADDS <Rd>,<Rn>,#<imm3> ADD<c> <Rd>,<Rn>,#<imm3>

 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	1	1	0	iı	nm	3		Rn			Rd	

- Any instruction with bits 27 and 26 as 00 is data processing. The four-bit opcode field in bits 24–21 defines exactly which instruction this is: add, subtract, move, compare, and so on. 0100 is ADD.
- Bit 25 is the "immediate" bit. If it's 0, then operand 2 is a register. If it's set to 1, then operand 2 is an immediate value.
- Note that operand 2 is only 12 bits. That doesn't give a huge range of numbers: 0-4095, or a byte and a half. Not great when you're mostly working with 32-bit numbers and addresses.

- ·.N 表明此指令为16位指令
- ·.W 表面此指令为32位指令集

ADD{S}<c>.W <Rd>,<Rn>,#<const>

15 14 13 12 11	10 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1 1 1 1 0	i 0	1	0	0	0	S		R	n		0	imm	13		R	d					im	m8			

#### Thumb-2

#### "统一汇编语言(UAL)"语法机制

- •对于16 位指令和32 位指令均能实现的一些操作(常见于数据处理操作),有时虽然指令的实际操作数不同,或者对立即数的长度有不同的限制,但是汇编器允许开发者以相同的语法格式书写,并且由汇编器来决定是使用16 位指令,还是使用32 位指令。
- ADD R0, R1; 使用传统的Thumb 语法
- ADD R0, R0, R1; UAL 语法允许的等值写法(R0=R0+R1

- •有些操作既可以由16位指令完成,也可以由32位指令完成。
- •例如,R0=R0+1 这样的操作,16 位的与32 位的指令都提供了助记符为"ADD"的指令。在UAL下,你可以让汇编器决定用哪个,也可以手工指定是用16 位的还是32 位的:
- ·ADDS R0, #1;汇编器将为了节省空间而使用16位指令
- ADDS.N R0, #1 ;指定使用16 位指令(N=Narrow)
- ADDS.W R0, #1;指定使用32位指令(W=Wide)

#### 3.2 ARM寻址方式

- •3.2.1 数据处理指令的操作数的寻址方式
- ·3.2.2字及无符号字节的Load/Store指令的寻址方式
- •3.2.3 杂类Load/Store 指令的寻址方式
- •3.2.4 批量Load/Store 指令的寻址方式
- ·3.2.5 协处理器Load/Store 指令的寻址方式

## 3.2.1 数据处理指令的操作数的寻址方式

- 立即数寻址
- •寄存器寻址
- 寄存器移位寻址

# 立即数

·立即数会被表示为#immed\_8r——常数表达式。

- •<immediate>=immed\_8循环右移(2\*rotate\_imm)
- · 当立即数数值在0和0xFF范围时,令immed\_8= <immediate>, rotate\_imm=0,其他情况下,汇编编译器选择使rotate\_imm数值最小的编码方式。

#### Rm——寄存器方式

- •在寄存器方式下,操作数即为寄存器的数值。
- •例如: SUB R1,R1,R2 影响循环器进位值
- Rm, shift寄存器移位方式
  - 将寄存器的移位结果作为操作数(移位操作不消耗额外的时间),但Rm值保持不变


操作码	说明	操作码	说明
ASR #n	算术右移n位	ROR #n	循环右移n位
LSL #n	逻辑左移n位	RRX	带扩展的循环右移1位
LSR #n	逻辑右移n位	Type Rs	Type为移位的一种类型, Rs为偏移量寄存器,低 8位有效。

# 立即寻址

立即寻址指令中的操作码字段后面的地址码部分即是操作数本身,也就是说,数据就包含在指令当中,取出指令也就取出了可以立即使用的操作数(这样的数称为立即数)。立即寻址指令举例如下:


•SUBS R0,R0,#1;R0减1,结果放入R0,并且影响标志位

• MOV \_RO,#0xFF000;将立即数0xFF000装入RO寄存器



# 寄存器寻址


- •操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直接取出寄存器值来操作。
- 寄存器寻址指令举例如下:
- MOV R1,R2 ;将R2的值存入R1
- •SUB RO,R1,R2 ;将R1的值减去R2的值,结果



# 寄存器移位寻址

寄存器移位寻址是ARM指令集特有的寻址方式。当第2个操作数是寄存器移位方式时,第2个寄存器操作数在与第1个操作数结合之前,选择进行移位操作。寄存器移位寻址指令举例如下:

MOV RO,R2,LSL #3 ;R2的值左移3位,结果放入RO,



# ARM指令寻址方式—字及无符号字节的Load/Store指令的寻址方式

- LDR 语法
- LDR {<cond>}{B}{T}<Rd>,<address\_mode>
  - Address\_mode 表示第二个操作数的内存地址
    - 1) [<Rn>,#+/-<offset 12>]立即数偏移寻址
    - 2) [<Rn>,+/-<Rm>]寄存器偏移寻址
    - 3) [<Rn>,+/-<Rm>,<shift>#<shift\_imm>]带移位的寄存器偏移寻址
    - 4) [<Rn>,#+/-<offset\_12>]!立即数前索引寻址
    - 5) [<Rn>,+/-<Rm>]! 寄存器前索引寻址
    - 6) [<Rn>,+/-<Rm>,<shift>#<shift\_imm>]!
    - 7) [<Rn>],#+/-<offset\_12>立即数后索引寻址
    - 8) [<Rn>],+/-<Rm>
    - 9) [<Rn>],+/-<Rm>,<shift>#<shift\_imm>

#### 1. [<Rn>,#+/-<offset\_12>]

•地址计算方法: address =Rn +/- offset\_12

• 适用范围

适合访问结构化数据的数据成员,当地址偏移量为0,则访问的是Rn指向的内存单元

+/-由指令编码中的U位决定 B=1,无符号字节数据,B=0字数据 L=1,指令是Load,L=0,指令是Store

# 寄存器间接寻址

寄存器间接寻址指令中的地址码给出的是一个通用寄存器的编号,所需的操作数保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作数的地址指针。 寄存器间接寻址指令举例如下:

LDR R1,[R2] ;将R2指向的存储单元的数据读出

;保存在R1中

SWP R1,R1,[R2] ; 将寄存器R1的值和R2指定的存储

;单元的内容交换

0x4000000	0	0xAA
	R2	0x40000000
	R0	0x55

# 基址变址寻址

基址变址寻址就是将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。基址变址寻址指令举例如下:

LDR R2,[R3,#0x0C];读取R3+0x0C地址上的存储单元

;的内容, 放入R2

STR R1,[R0,#-4]! ; 先R0=R0-4, 然后把R1的值寄存

;到保存到RO指定的存储单元

0x4000000	C	0xAA
	R3	0x40000000
	R2	0x55

#### 2. [<Rn>,+/-<Rm>]

- •地址计算方法 address= Rn +/-Rm
- •适用范围 适用访问字节数组中的数据成员。 R15作基址Rn时, 内存基址为当前指令地址加8字节偏移量,R15用作索 引寄存器Rm时,会产生不可预知结果
- •例子: LDR RO,[R1,R2];

LDR R0, [R1, -R2];

#### 3.[<Rn>,+/-<Rm>,<shift>#<shift\_imm>]

- •地址计算方法
  address= Rn +/-index (index的值需查算法)
- •适用范围 当数组中的数据成员长度大于等于1个字节,可高效地 访问数组中的数据成员:

R15作基址Rn时,内存基址为当前指令地址加8字节偏移量,R15用作索引寄存器Rm时,会产生不可预知结果

• 例子:

LDR R0, [R1, R2, LSR #2];

# 4. [<Rn>, #+/-<offset\_12>]!

- •地址计算方法 address= Rn +/-offset\_12
- •适用范围 Rn,Rm是同一个寄存器,会产生不可预知的结果 R15作基址Rn时,会产生不可预知结果
- •例子: LDR RO,[R1, #4]!;

# 5. [<Rn>,+/-<Rm>]!

- •地址计算方法 address= Rn +/-Rm
- ·适用范围 Rn,Rm是同一个寄存器,会产生不可预知的结果 R15作基址Rn或Rm时,会产生不可预知结果
- •例子: LDR RO, [R1, R2]!;

#### 6. [<Rn>,+/-<Rm>,<shift>#<shift\_imm>]!

- •地址计算方法 address= Rn +/-index
- •适用范围 Rn,Rm是同一个寄存器,会产生不可预知的结果 R15作基址Rn或Rm时,会产生不可预知结果
- •例子: LDR RO, [R1, R2, LSL #2]!;

# 7. [<Rn>],#+/-<offset\_12>

- •地址计算方法 address=Rn, 当满足条件时Rn= Rn +/-offset\_12
- •适用范围 事后访问(post\_index)

R15作基址Rn或Rm时,会产生不可预知结果

•例子:

LDR RO, [R1], #4;

# 8. [<Rn>],+/-<Rm>

- •地址计算方法
  address=Rn, 当满足条件时Rn= Rn +/-Rm
- •适用范围 R15作基址Rn或Rm时,会产生不可预知结果 Rn,Rm是同一个寄存器时,会产生不可预知的结果 •例子:

LDR R0, [R1], R2

#### 9. [<Rn>],+/-<Rm>,<shift>#<shift\_imm>

- •地址计算方法
  address=Rn, 当满足条件时Rn= Rn +/-index
- •适用范围 R15作基址Rn或Rm时,会产生不可预知结果 Rn,Rm是同一个寄存器时,会产生不可预知的结果 •例子:

LDR RO, [R1], R2, LSL #2;

# 杂类Load/Store 指令的寻址方式

- LDR|STR{<cond>} H|SH|SB|D <Rd>,<addressing\_mode>
- •特点:操作数为半字、带符号字节、双字等
- 6种格式
  - [<Rn>,#+/-<offset\_8>]
  - [<Rn>,+/-Rm]
  - [<Rn>,#+/-<offset\_8>]!
  - [<Rn>,+/-Rm]!
  - [<Rn>],#+/-<offset 8>
  - [<Rn>],+/-Rm

## [<Rn>,#+/-<offset\_8>]

```
Offset_8被编码成高4位immedH和低4位immedLB=1 无符号字节数据,B=0L=1,load操作,L=1,Store操作S=1,数据为带符号数,S=0,数据无符号数S=0,H=0,无符号字节数据S=1,L=0,带符号数的Store,尚未实现•地址计算 offset_8=(immedH<<4)OR immedLaddress= Rn+/-offset 8
```

- 适用范围 R15用作基址寄存器Rn时,内存基地址为当前指令地址加8 学节偏移量
- 例子 LDRSB R0,[R1,#3]

## [<Rn>,+/-Rm]

- •地址计算 address= Rn+/-Rm
- •适用范围 R15用作基址寄存器Rn时,内存基地址为当前指令地址 加8字节偏移量;当R15作索引寄存器Rm时,会产生不可预知的结果。
- ・例子 STRH RO,[R1,R2]

# 批量Load/Store 指令的寻址方式

•一般语法格式

DM|STM{<cond>}<addressing\_mode><Rn>{!},<registers>{
 ^}

- Addressing\_mode有以下4种方式
  - IA(Increment After)事后递增方式
  - IB(Increment Before)事先递增方式
  - DA(Decrement After)事后递减方式
  - DB (Decrement Before)事先递减方式

# 多寄存器寻址

多寄存器寻址一次可传送几个寄存器值,允许一条指令传送16个寄存器的任何子集或所有寄存器。

多寄存器寻址指令举例如下:

LDMIA R1!,{R2-R7,R12};将R1指向的单元中的数据读出到

;R2~R7、R12中(R1旬动加1) 使用多寄存器寻址指令时,

STMIA RO!,{R2-R7,R12};将寄存器R2~R7、R12的值保

;存到RO指向的存储; 单元中

;(RO自动加1)


使用多寄存器寻址指令时, 寄存器子集的顺序是按由 小到大的顺序排列,连续, 的寄存器可用"一"连接; 否则用","分隔书写。

R6	0x04		<del>0</del> x04	0x4000000C
R4	0x03	<b>←</b>	<del>0</del> x03	0x40000008
R3	0x02		<del>0</del> x02	0x40000004
R2	0x01		<del>0</del> x01	0x40000000
R1	0x40000010	存储器		
LDMIA R1!, {R2-R4,R6}				


# 相对寻址

- 相对寻址是基址寻址的一种变通。由程序计数器PC提供基准地址,指令中的地址码字段作为偏移量,两者相加后得到的地址即为操作数的有效地址。
- •相对寻址指令举例如下:
- ·BL SUBRI;调用到SUBRI子程序
- •
- **SUBR1...**
- MOV PC,R14; 返回

- 堆栈是一个按特定顺序进行存取的存储区,操作顺序为"后进先出"。堆栈寻址是隐含的,它使用一个专门的寄存器(堆栈指针)指向一块存储区域(堆栈),指针所指向的存储单元即是堆栈的栈顶。存储器堆栈可分为两种;
  - ■向上生长:向高地址方向生长,称为递增堆栈
  - ■向下生长:向低地址方向生长,称为递减堆栈



堆栈指针指向最后压入的堆栈的有效数据项, 称为满堆 栈; 堆栈指针指向下一个待压入数据的空位置, 称为空堆栈。



- •所以可以组合出四种类型的堆栈方式:
- ■满遂增:堆栈向上增长,堆栈指针指向内含有效数据项的最高地址。指令如LDMFA、STMFA等;
- ■空递增:堆栈向上增长,堆栈指针指向堆栈上的第一个空位置。指令如LDMEA、STMEA等;
- ■滿遊滅:堆栈向下增长,堆栈指针指向内含有效数据项的最低地址。指令如LDMFD、STMFD等;
- ■空遊滅:堆栈向下增长,堆栈指针向堆栈下的第一个空 位置。指令如LDMED、STMED等。

### 指令集(Instruction Set Architecture, ISA)

### • 数据传送类指令

- 两个寄存器间传送数据
- 寄存器与存储器间传送数据
- 寄存器与特殊功能寄存器间传送数据
- 把一个立即数加载到寄存器

### 寄存器到寄存器传送

• MOV 指令、MVN指令 MOV R8, R3; R8 = R3 MVN R8, R3; R8 = -R3

### 存储器到寄存器传送

•LDRx 指令、LDMxy指令;

LDRx 指令的x可以是B(byte)、H(half word)、D (Double word)或者省略(word)

示例

LDRB Rd, [Rn, #offset]

LDRH Rd, [Rn, #offset]

LDR Rd, [Rn, #offset]

LDRD Rd1, Rd2, [Rn, #offset]

功能描述

从地址Rn+offset处读取一个字节送到Rd

从地址Rn+offset处读取一个半字送到Rd

从地址Rn+offset处读取一个字送到Rd

从地址Rn+offset处读取一个双字(64位整数) 送到Rd1(低32位)和Rd2(高32位)中。

### LDR-链表操作

•链表的元素包括2个字,第一个字包含一个字节数据,第2个字包含指向下一个链表元素的指针。执行前R0指向链表头,R1放要搜索的数据;执行后R0指向第一个匹配的元素。

```
Ilsearch
CMP R0,#0;
LDRNEB R2,[R0];
CMPNE R1,R2;
LDRNE R0,[R0,#4];
BNE Ilsearch;
MOV PC,LR;
```

### LDR指令的应用——简单的串比较

• 执行前R0指向第一个串,R1指向第二个串,执行后R0保存 比较结果。

### LDR指令的应用——长跳转

通过直接向PC寄存器中读取字数据,程序可以实现4GB的长跳转。

ADD LR, PC, #4;将子程序function的返回地址设为当前指 ;令地址后12字节处,即 return\_here处

LDR PC, [PC,#-4];从下一条指令(DCD)中取跳转的目标 ;地址,即function

DCD function; return\_here;

## 寄存器到存储器

### •STRx 指令、STMxy指令

示例 功能描述

STRB Rd, [Rn, #offset] 把Rd中的低字节存储到地址

Rn+offset处

STRH Rd, [Rn, #offset] 把Rd中的低半字存储到地址

Rn+offset处

STR Rd, [Rn, #offset] 把Rd中的低字存储到地址Rn+offset

处

STRD Rd1, Rd2, [Rn, #offset]

把Rd1(低32位)和Rd2(高32位) 表达的双字存储到地址Rn+offset处

- •LDR.W R0,[R1, #20]!;预索引
- 上面语句的意思是先把地址R1+20处的值加载到R0,然后,R1=R1+20
- •STR.W R0, [R1], #-12; 后索引 把R0的值存储到地址R1处。完毕后, R1=R1+(-12) 注意, [R1]后面是没有"!"的。在后索引中, 基址寄存器是无条件被更新的

## 批量传送

- ·LDMxy指令和STMxy指令可以一次传送更多的数据。
- •X可以为要I或D,I表示自增(Increment),D表示自减(Decrement)。
- •Y可以为A或B,表示自增或自减的时机是在每次访问前 (Before)还是访问后(After)。

示例

功能描述

LDMIA Rd!, {寄存器列表}

从Rd处读取多个字,并依次送到寄存器列表中的寄存 器。每读一个字后Rd自增一次,16位指令

LDMIA.W Rd!, {寄存器列表}

从Rd处读取多个字,并依次送到寄存器列表中的寄存 器。每读一个字后Rd自增一次

STMIA Rd!, {寄存器列表}

依次存储寄存器列表中各寄存器的值到Rd给出的地址。 每存一个字后Rd自增一次,16位指令

STMIA.W Rd!, {寄存器列表}

依次存储寄存器列表中各寄存器的值到Rd给出的地址。 每存一个字后Rd自增一次

LDMDB.W Rd!, {寄存器列表} 从Rd处读取多个字,并依次送到寄存器列表中的寄存 器。每读一个字前Rd自减一次

STMDB.W Rd!, {寄存器列表} 存储多个字到Rd处。每存一个字前Rd自减一次

- ·这里需要特别注意!的含义,它表示要自增 (Increment)或自减 (Decrement) 基址寄存器Rd的值,时机是在每次访问前(Before)或访问后(After)。比如:
- •假设 R8=0x8000,则 STMIA.W R8!, {R0-R3}; R8值变为0x8010 STMIA.W R8, {R0-R3}; R8值不变

### 批量指令的应用——简单块复制

```
loop
LDMIA R12! ,{R0-R11}; 从源数据区读取48个字
STMIA R13! ,{R0-R11}; 将48个字保存到目标区
CMP R12, R14; 是否到达源数据尾
BLO loop;
```

### 批量指令的应用——子程序进入和退出的数据保护和恢复(ARM 指今)

```
function
STMFD R13!, {R4-R12,R14};
...
Insert the function body here
..
LDMFD R13!, {R4-R12,R14};
```

### 堆栈操作

- Push some or all of registers (R0-R7, LR) to stack
  - PUSH {<registers>}
  - Decrements SP by 4 bytes for each register saved
  - Pushing LR saves return address
  - PUSH {r1, r2, LR}
- Pop some or all of registers (R0-R7, PC) from stack
  - POP {<registers>}
  - Increments SP by 4 bytes for each register restored
  - If PC is popped, then execution will branch to new PC value after this POP instruction (e.g. return address)
  - POP {r5, r6, r7}

### 数据处理指令

·基本的加、减法运算有四条指令,分别是ADD、SUB、ADC、SBC

```
ADD Rd,Rn, Rm; ADC Rd,Rn, Rm; SUB Rd,Rn; Rd = Rn + Rm Rd = Rn + Rm + C SBC.W Rd,Rn, #imm12; ADD Rd,Rm; ADC Rd,Rm; Rd += Rm Rd += Rm + C ADD Rd,#imm; Rd += imm Rd += imm + C
```

## 堆栈指针加操作

#### Add SP and immediate value

- ADD <Rd>,SP,#<imm8>
- ADD SP,SP,#<imm7>

### Add SP value to register

- ADD <Rdm>, SP, <Rdm>
- ADD SP,<Rm>

### 比较

- Compare subtracts second value from first, discards result, updates APSR
  - CMP <Rn>,#<imm8>
  - CMP <Rn>,<Rm>
- Compare negative adds two values, updates APSR, discards result
  - CMN <Rn>,<Rm>

### 乘、除法指令

- •包括 MUL、UDIV/SDIV 等。
- MUL Rd,Rm; Rd \*= Rm
- MUL.W Rd,Rn, Rm; Rd = Rn\*Rm
- •UDIV Rd,Rn, Rm; Rd = Rn/Rm (无符号除法)
- •SDIV Rd,Rn, Rm; Rd = Rn/Rm (带符号除法)

- •还能进行32位乘32位的乘法运算(结果为64位):
- SMULL RL, RH, Rm, Rn ;[RH:RL]= Rm\*Rn,带符号的64位 乘法
- SMLAL RL, RH, Rm, Rn ;[RH:RL]+= Rm\*Rn,带符号的64位 乘法
- •UMULL RL, RH, Rm, Rn ;[RH:RL]= Rm\*Rn,无符号的64位 乘法
- •UMLAL RL, RH, Rm, Rn ;[RH:RL]+= Rm\*Rn,无符号的64 位乘法

### 逻辑运算相关的指令

- •;按位与
- AND Rd, Rn; Rd &= Rn
- AND.W Rd, Rn, #imm12; Rd = Rn & imm12
- AND.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm & Rn

### 按位或

- ORR Rd, Rn; Rd |= Rn
- •ORR.W Rd, Rn, #imm12; Rd = Rn | imm12
- ORR.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm | Rn

### 按位清零

- BIC Rd, Rn; Rd &= ~Rn
- BIC.W Rd, Rn, #imm12; Rd = Rn & ~imm12
- BIC.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm & ~Rn
- ·如何清0第n位?

### 按位或反


- ORN.W Rd, Rn, #imm12; Rd = Rn | ~imm12
- •ORN.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm | ~Rn

## 按位异或

- EOR Rd, Rn; Rd ^= Rn
- EOR.W Rd, Rn, #imm12; Rd = Rn ^ imm12
- EOR.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm ^ Rn

### 逻辑左移

- LSL Rd, Rn, #imm5; Rd = Rn<<imm5
- LSL Rd, Rn; Rd <<= Rn</li>
- •LSL.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm<<Rn




### 逻辑右移

- LSR Rd, Rn, #imm5; Rd = Rn>>imm5
- •LSR Rd, Rn; Rd >>= Rn
- •LSR.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm>>Rn




## 算术右移

- ASR Rd, Rn, #imm5 ; Rd = Rn>> imm5
- ASR Rd, Rn; Rd =>> Rn
- ASR.W Rd, Rm, Rn; Rd = Rm>>Rn



### 循环右移

- ROR Rd, Rn;
- ROR.W Rd, Rm, Rn;




# 符号扩展指令

- •SXTB Rd, Rm; Rd = Rm的带符号扩展,把带符号字节整数扩展到32位
- •SXTH Rd, Rm; Rd = Rm的带符号扩展,把带符号半字整数扩展到32位


# 字节序反转指令

#### • REV.W Rd, Rn; 在字中反转字节序




# •REV16.W Rd, Rn; 在高低半字中反转字节序

REV16.W



• REVSH.W; 在低半字中反转字节序,并做带符号扩展



# 算术逻辑运算指令的应用——64位数据运算

ADDS RO,RO,R2;低32位相加,同时设CPSR的C标志位

**ADC R1**, **R1**, **R3**; 高32位的带位相加

SUBS RO, RO, R2; 低32位相加, 同时设CPSR的C标志位

SBC R1, R1, R3; 高32位的带位相减

CMP R1, R3; 比较高32位

CMPEQ RO, R2;如果高32位相等,比较低32位

# 算术逻辑运算指令的应用——位操作指令

• R2中的高8位数据传送到R3的低8位中 MOV R0, R2, LSR#24 ; BIC R3, #0xff ORR R3, R0, R3;

# 无条件跳转指令

- ·B Label;跳转到Label处对应的地址, 无条件跳转指令
- •BX reg;跳转到由寄存器reg给出的地址,无条件跳转指令。Rm的bit[0]必须是1,但跳转地址在创建时会把bit[0]置为0。
- •BL Label ;跳转到Label对应的地址,并且把跳转前的下 条指令地址保存到LR
- ·BLX reg;跳转到由寄存器reg给出的地址,并根据REG的LSB切换处理器状态,还要把转移前的下条指令地址保存到LR。

- 例子:
- •BloopA; 无条件跳转到loopA的位置
- •BLE ng; LE条件跳转到标号ng
- B.W target ;在16MB内跳到target

操作数	跳转范围
B label	-16MB~+16 MB
B{cond} label(IT块外)	-1MB~+1 MB
B{cond} label(IT块内)	-16MB~+16 MB
BL{cond} label	-16MB~+16 MB
BX{cond} Rm	寄存器可以表示任何值

### IT块

#### ·IT的使用形式如下:

- IT < cond> ; 围起1条指令的IF-THEN块
- IT<x> <cond> ; 围起2条指令的IF-THEN块
- IT<x><y> <cond> ; 围起3条指令的IF-THEN块
- IT<x><y><z> <cond>; 围起4条指令的IF-THEN块
- •其中<x>, <y>,<z>的取值可以是"T"或者"E"。

#### IF-THEN 指令块

```
要实现如下的功能:
if (R0==R1)
R3 = R4 + R5;
R3 = R3 / 2;
else
R3 = R6 + R7;
R3 = R3 / 2;
```

CMP RO, R1; 比较RO和R1 ITTEE EQ; 如果 RO == R1, Then-Then-Else-Else ADDEQ R3, R4, R5; 相等时加法EQ; 如果RO == R1, Then-Then- Else-Else ASREQ R3, R3, #1; 相等时算术右移 ADDNE R3, R6, R7; 不等时加法 ASRNE R3, R3, #1; 不等时算术右移

- •例子:将R0 16进制数转成ASCII码的('0'-'9')或('A'-''F')
- CMP RO, #9
- ·ITE GT;以下2条指令是本IT块内指令
- ADDGT R1, R0, #55; 转换成A-F
- ADDLE R1, R0, #48; 转换成0-9

- ITTEE EQ
- MOVEQ RO,R1; EQ满足R0=R1
- ADDEQ R2,R2,#10;EQ满足,r2+=10
- ANDNE R3,R3,#1;NE条件满足,R3&=1

使用注意事项:分支指令和修改PC值得指令必须放在IT块外或IT块最后一条。IT块里每条指令必须制定带条件码后缀,必须与IT指令相同或相反。

# 课堂测试

•用减奇数次数的方法,求一个数的近似平方根,这个平方根是一个整数。如求17的平方根,可以用17相继减去奇数1、3、5、7、...,当结果为负数时停止,即:17-1-3-5-7-9<0可以看出,17在减去5次奇数后结果变为负数,可以近似认为17的平方根在4与5之间,计算 NUM 的平方根,如果 NUM=17,则 ANS 中保存结果4。

# Barrier隔离指令

指令名 功能描述

DMB 数据存储器隔离。DMB指令保证: 仅当所有在它

前面的存储器访问操作都执行完毕后,才提交

(commit)在它后面的存储器访问操作。

DSB 数据同步隔离。比DMB严格: 仅当所有在它前面的存储器访问操作都执行完毕后,才执行在它后面的指令(亦即任何指令都要等待存储器访问操作—

一译者注)

ISB 指令同步隔离。最严格:它会清洗流水线,以保证 所有它前面的指令都执行完毕之后,才执行它后面 的指令。

# 其他一些有用的指令

- RBIT指令
- RBIT是按位反转的,相当于把32位整数的二进制表示法水平旋转 180度。其格式为:
- RBIT.W Rd, Rn

•设在A、A+1, A+2分别存放着 3 个数。若 3 个数都不是 0,则求出 三个数的和并存放在 S 单元中;若其中有一个数为 0,则返回。请编写此程序。(A, S为存储地址)

•已定义了两个整数变量 A 和 B,试编写程序完成下列功能: 若两个数种有一个是奇数,则将奇数存入 A 中,偶数存入 B 中;

•已定义了两个整数变量 A 和 B,试编写程序完成下列功能: 若两个数种有一个是奇数,则将奇数存入 A 中,偶数存 入 B 中;

```
FUNC
MOV R1,#A;
MOV R2,#B;
LDR R3, [R1];
LDR R4, [R2];
ADD R3, R3, #1;
ADD R4, R4, #1;
CMP R3,#0;
STMNE R3, [R1];
STMEQ R3, [R2];
CMP R4,#0;
STMNE R4, [R1, #1];
STMEQ R4, [R2,#1];
MOV PC LR
```

•在首地址为 DATA 的字数组中,存放了 8个16位 无符号数,试编写一个程序,求出它们的平均 值放在 R1 寄存器中;并求出数组中有多少个数 小于此平均值,将结果放在 BX 寄存器中.

• 在首地址为 DATA 的字数组中,存放了 8个16位无符号数,试编写一个程序,求出它们的平均值放在 R1 寄存器中;并求出数组中有多少个数小于此平均值,将结果放在 BX 地址中

```
Average
MOV RO, #DATA;
MOV R1,#0;
MOV R2,#0;
LOOP: LDRH R3, [R0], #2;
ADD R1,R3;
ADD R2,#1;
CMP R2,#8;
BNE LOOP
LRR R1, #3;
MOV PC LR
```

•在首地址为 DATA 的字数组中,存放了 8个16位 无符号数,试编写一个程序,求出它们的平均 值放在 R1 寄存器中;并求出数组中有多少个数 小于此平均值,将结果放在 BX 寄存器中.

```
Average CMP
BL Average; >>>平均值存在R2中
MOV RO, #DATA;
MOV R4,#0;
MOV R5,#0;
LOOP1: LDRH R3, [R0], #1;
CMP R3, R1;
ADDLO R4,#1;
ADD R5,#1;
CMP R5,#8;
BNE LOOP1
STR R5,=BX
MOV PC LR
```