Principles and Practices of Microcontroller (Embedded System Design I) -STM32 Processor

Gang Chen (陈刚)



Associate Professor
Institute of Unmanned Systems
School of data and computer science
Sun Yat-Sen University




https://www.usilab.cn/team/chengang/

Cortex - M3 特性



特殊功能寄存器



xPSR: 记录ALU标志 (0标志, 进位标志, 负数标志, 溢出标志), 执行状态, 以及当前正服务的中断号。

PRIMASK: 除能所有中断,不可屏蔽 NMI。

FAULTMASK: 除能所有的fault, NMI 依然不受影响,而且被除能的faults会"上访"。

BASEPRI: 除能所有优先级不高于某个具体数值的中断。

CONTROL: 定义特权状态

PRIMASK, FAULTMASK 和BASEPRI 寄存器

寄存器名	描述
PRIMASK	一个1-bit 寄存器。当置位时, 它允许NMI 和硬件默认异常; 所有其他的中断和异常将被屏蔽。
FAULTMASK	一个1-bit 寄存器。当置位时, 它只允许NMI, 所有中断和默认 异常处理被忽略。
BASEPRI	一个9位寄存器。它定义了屏蔽优先级。 当它置位时, 所有同级的或低级的中断被忽略。

Cortex-M3 中断屏蔽寄存器

当访问PRIMASK, FAULTMASK, 和BASEPRI 寄存器时, MRS 和MSR指令被使用

例子:

MRS r0, BASEPRI; Read BASEPRI register into R0
MRS r0, PRIMASK; Read PRIMASK register into R0
MRS r0, FAULTMASK; Read FAULTMASK register into R0
MSR BASEPRI, r0; Write R0 into BASEPRI register
MSR PRIMASK, r0; Write R0 into PRIMASK register
MSR FAULTMASK, r0; Write R0 into FAULTMASK register

注:在用户访问级, PRIMASK, FAULTMASK, 和 BASEPRI 寄存器不能 被置位。

控制寄存器

控制寄存器被用来定义特权级和堆栈指针的选择,该寄存器有两位。

Bit	Function
CONTROL[1]	堆栈状态:(当访问级别改变时自动改变) 1 = 进程堆栈(PSP) 被使用(针对用户级) 0 = 默认堆栈 (MSP) 被使用(针对特权级)
CONTROL[0]	指定的访问级别: 0 = 特权的线程模式 1 = 用户状态的线程模式

Cortex-M3 控制寄存器

在CM3中, 在处理模式中CONTROL[1] 位总是0 (MSP)。但是, 在线程或基本级别,它可以为0或1。CONTRL[0] 位只在特权状态可写。


操作模式

CM3有两种模式和两种权限级别:

	特权	用户
当运行一个异常	处理器模式	
当运行主程序	线程模式	线程模式

Cortex-M3 控制模式和特权关系表

1. 操作模式决定处理器运行正常程序或运行异常处理程序。



模式与特权转化图

- 1. 通过写Control register[0]=1, 软件在特权访问级别可以使程序转换到用户访问级别。
- 2. 用户程序不能够通过写控制寄存器直接变回特权状态,它要经过一个异常处理程序设置Control register[0]=0使得处理器切换回特权访问级别。
- 3. . 特权级别提供了一种机制来保障访问存储器的关键区域,同时还提供了一个基本的安全模式。

使能与除能寄存器

悬起与"解悬寄存 器"

优先级寄存器

活动状态寄存器

异常掩蔽寄存器

软件触发中断寄存 器


通过控制寄存器或 异常来切换操作模 式

在中断时改变处理 器模式 (NVIC)

操作模式切换


7

通过控制寄存器或异常来切换操作模式



由控制寄存器来定义处理器的模式和访问级别。当Control register[0] =0, 异常发生时只有处理器的模式发生了变化。访问级别始终停留在特权状态。

在中断时改变处理器模式



对于用户级别程序转换到特权状态,需要在处理程序产生一个中断(例如,SVC,或呼叫系统服务)和写CONTROL[0]=0。

NVIC

使能与除能寄存器

悬起与"解悬寄存器"

优先级寄存器

活动状态寄存器

异常掩蔽寄存器

软件触发中断寄存器

向量中断控制器 (NVIC): NVIC 的寄存器以存储器映射的方式来访 问,除了包含控制寄存器和中断处 理的控制逻辑之外,NVIC 还包含了 MPU的控制寄存器、SysTick 定时 器以及调试控制。所有NVIC 的中断 控制/状态寄存器都只能在特权级下 访问。不过有一个例外——软件触 发中断寄存器可以在用户级下访问 以产生软件中断。所有的中断控制 / 状态寄存器均可按字 / 半字 / 字 节的方式访问。

使能与除能寄存器

名称	类型	地址	复位值	描述
SETENA0	R/W	0xE000_E100	0	中断 0-31 的使能寄存器,共 32 个使能位位[n],中断#n 使能(异常号 16+n)
SETENA1	R/W	0xE000_E104	0	中断 32-63 的使能寄存器,共 32 个使能位
SETENA7	R/W	0xE000_E11C	0	中断 224-239 的使能寄存器,共 16 个使能位
CLRENA0	R/W	0xE000_E180	0	中断 0-31 的除能寄存器,共 32 个除能位位[n],中断#n 除能(异常号 16+n)
CLRENA1	R/W	0xE000_E184	0	中断 32-63 的除能寄存器,共 32 个除能位
CLRENA7	R/W	0xE000_E19C	0	中断 224-239 的除能寄存器,共 16 个除能位

240对

使能中断,写 1到SETENA

除能中断,写 1到CLRENA

SETENA与CLRENA寄存器说明

悬起与"解悬"寄存器

如果中断发生时, 正在处理同级或高 优先级异常,或者 被掩蔽,则中断不 能立即得到响应, 此时中断被悬起。

名称	类型	地址	复位值	描述
SETPEND0	R/W	0xE000_E200	0	中断 0-31 的悬起寄存器,共 32 个悬起位 位[n],中断#n 悬起(异常号 16+n)
SETPEND1	R/W	0xE000_E204	0	中断 32-63 的悬起寄存器, 共 32 个悬起位
SETPEND7	R/W	0xE000_E21C	0	中断 224-239 的悬起寄存器,共 16 个悬起位
CLRPEND0	R/W	0xE000_E280	0	中断 0-31 的解悬寄存器,共 32 个解悬位 位[n],中断#n 解悬(异常号 16+n)
CLRPEND1	R/W	0xE000_E284	0	中断 32-63 的解悬寄存器, 共 32 个解悬位
CLRPEND7	R/W	0xE000_E29C	0	中断 224-239 的解悬寄存器,共 16 个解悬位

SETPEND与CLRPEND寄存器说明

优先级寄存器

名称	类型	地址	复位值	描述
PRI_0	R/W	0xE000_E400	0 (8位)	外中断#0 的优先级
PRI_1	R/W	0xE000_E401	0 (8位)	外中断#1 的优先级
PRI_239	R/W	0xE000_E4EF	0 (8位)	外中断#239 的优先级

中断优先级寄存器

地址	名称	类型	复位值	描述
0xE000_ED18	PRI_4			存储器管理 fault 的优先级
0xE000_ED19	PRI_5			总线 fault 的优先级
0xE000_ED1A	PRI_6			用法 fault 的优先级
0xE000_ED1B	-	-	-	-
0xE000_ED1C	-	-	-	-
0xE000_ED1D	-	-	-	-
0xE000_ED1E	-	-	-	-
0xE000_ED1F	PRI_11			SVC 优先级
0xE000_ED20	PRI_12			调试监视器的优先级
0xE000_ED21	-	-	-	-
0xE000_ED22	PRI_14			PendSV 的优先级
0xE000_ED23	PRI_15			SysTick 的优先级

系统异常优先级寄存器

活动状态寄存器

ACTIVE寄存器说明

名称	类型	地址	复位值	描述
ACTIVE0	RO	0xE000_E300	0	中断 0-31 的活动状态寄存器,共 32 个状态位位[n],中断#n 活动状态(异常号 16+n)
ACTIVE1	RO	0xE000_E304	0	中断 32-63 的活动状态寄存器,共 32 个状态位
ACTIVE7	RO	0xE000_E31C	0	中断 224-239 的活动状态寄存器, 共 16 个状态 位

每个外部中断都有一个活动状态位。在处理器执行了其ISR 的第一条指令后,它的活动位就被置1,并且直到ISR 返回时才硬件清零。

异常掩蔽寄存器

PRIMASK使用例子

例: 关中断 MOV R0, #1 MSR PRIMASK, R0 例: 开中断 MOV R0, #0 MSR PRIMASK, R0

或

通过CPS指令快速完

成上述功能:

CPSID i: 关中断

CPSIE i: 开中断

BASEPRI用法

- ·如需要掩蔽所有优先级不高于0x60的中断:
- •MOV R0, #0x60
- MSR BASEPRI, R0
- ·如果需要取消BASEPRI 对中断的掩蔽:
- •MOV R0, #0
- MSR BASEPRI, R0
- ·注: 也可使用BASEPRI MAX 来访问BASEPRI

FAULTMASK用法

·Fault可以捕获非法内存方法和非法编程行为, Fault异常能够检测到以下情况:

- 总线Fault (BUSFault)
- 存储器管理Fault (MEMFault)
- 用法Fault (USGFault)
- **硬Fault**


软件触发中断寄存器

软件触发中断寄存器STIR (地址: 0xE000_EF00)

位段	名称	类型	复位值	描述
8:0	INTID	W	-	影响编号为 INTID 的外部中断,其悬起位被置位。
				例如,写入 8,则悬起 IRQ #8

软件中断,包括手工产生的普通中断,能以多种方式产生。最简单的就是使用相应的SETPEND寄存器;而更专业更快捷的作法,则是通过使用软件触发中断寄存器STIR。

复位序列




- 1. 从地址 0x0000,0000 处取 出MSP 的初始值。
- 2. 从地址 0x0000,0004 处取出PC 的初始值——这个值是复位向量,LSB 必须是1,然后从这个值所对应的地址处取指。


初始MSP及PC初始化的一个范例

中断咬尾

当处理器在响应某异常时,如果又发生其它异常,但它们优先级不够高,则被阻塞。CM3不会POP这些寄存器,而是继续使用上一个异常已经PUSH好的成果,从而降低了频繁的进出栈消耗




22



晚到异常

当CM3对某异常的响应序列还处在早期:入栈的阶段,尚未执行其服务例程时,如果此时收到了高优先级异常的请求,则本次入栈就成了为高优先级中断所做的了——入栈后,将执行高优先级异常的服务例程。(执行完成之后,还会中断咬尾)



晚到异常的处理模式图


Technical Report (20%)

Topics

- Survey: How to implement BNN on MCU
 - https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers
 - Harvard Univ: http://www.eecs.harvard.edu/~htk/publication/2017-ewsn-mcdanel-teerapittayanon-kung.pdf
- Light-weighted DNN
- Applications: Deep learning on Wearable Devices
- Applications: Deep learning on IoT devices
- Survey: RISC-V and open-source ISA

3-4 pages with A4 format

Implementing binarized MM using XNOR and BCNT



(a) An example of binarized MM



(b) Binarized MM using XNOR and BCNT. -1 is represented using 0.

2*BCNT(XNOR(A*B))-N

Or	BCNT= OneCount-ZeroCount					
IN	Computation	OUT				
000	-1-1-1=-3	101				
001	-1-1+1 = -1	111				
010	-1+1-1= -1	111				
011	-1+1+1=+1	001				
100	+1-1-1= -1	111				
101	+1-1+1=+1	001				
110	+1+1-1= +1	001				
111	+1+1+1=+3	011				
(c) BCNT using a lookup tabl						

- (c) BCNT using a lookup table(OUT is in 2's complement form)
- ☐ For FPGA, XNOR gate can be implemented for BNN, avoiding float MM operation.
- However, the GPU implementations of BNN is still in a proof-of concept stage.

- •a和b分别是-1和+1的向量
- ·A和B分别是0和1的向量(0代表-1,1代表1)
- •A= (a+1) /2; B= (b+1) /2
- a=2A-1; b=2B-1
- a*b=(2A-1)*(2B-1)=2(2AB-(A+B)+1)-1=2(AB+(1-A)(1-B))-1
- a*b=2(xnor(A,B))-1

Popcount函数: 从地址为0x2000_0010的地方读取2个64bit的数,统计这个128bit中1的个数?

Popcount函数: 从地址为0x2000_0010的地方读取2个64bit的数,统计这个128bit中1的个数? Popcount:

```
MOV R0, # 0x2000_0010
       MOV R1, #0; >>计数
       MOV R2, #0; >>读外存次数,不大于4次
LOOP: LDR R4, [R0], #1;
       MOV R3, #0; >>右移次数
       LOOP1: AND R5, R4, #0x01;
       ADD R1, R1, R5
       LSR R4, R4, #1;
       ADD R3, #1;
       CMP R3, #32;
       BNE LOOP1;
       ADD R2, #1;
       CMP R2, 4
       BNE LOOP
       MOV PC, LR
```

需要: 128个循环,有没有更加高效的方法?

Popcount函数: 从地址为0x2000_0010的地方读取2个64bit的数,统计这个128bit中1的个数?

如果我们能够构建一个查找表,输入一个字节x,我们对应x存在的值离线算出来。会形成一个256字节的查找表。假设这个查找表存在DATAPOP地址这个地方。

如何写这段程序。

```
Popcount函数: 从地址为0x2000_0010的地方读取2个64bit的数,统计这个128bit中1的个数?
         Popcount LOOKUP:
         MOV R0, # 0x2000 0010
         MOV R1, #0; >>计数
         MOV R2, #0; >>读外存次数,不大于16次
    LOOP: LDRB R4, [R0], #1;
         MOV R3, #DATAPOP;
         LDRB R5, [R3, R4];
         ADD R1, R1, R5;
         ADD R2, #1;
         CMP R2, 16
         BNE LOOP
         MOV PC, LR
```


Popcount函数: 从地址为0x2000_0010的地方读取2个64bit的数,统计这个128bit中1的个数?

如果我们能够构建一个查找表,输入一个字节x,我们对应x存在的值离线算出来。会形成一个256字节的查找表。假设这个查找表存在DATAPOP地址这个地方。


如何写这段程序。

位带操作

CM3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3 支持的位带中,有两个区中实现了位带。



位带别名区(共32MB)




不使用位带功能

读取0x2000_0000 处的值 到寄存器中

置位寄存器的bit2

把寄存器的值写回 到0x2000_0000



写数据到位带别名区

Without Bit-Band

LDR R0,=0x20000000 ; Setup address

LDR R1, [R0] ; Read

ORR.W R1, #0x4 ; Modify bit

STR R1, [R0]; Write back result

With Bit-Band

LDR R0,=0x22000008; Setup address

MOV R1, #1 ; Setup data

STR R1, [R0] ; Write

无 Bit-Band

Read 0x20000000 to register

把bit2右移到LSB 再掩蔽其它的位s 有 Bit-Band

Read from 0x22000008

映射成单次 总线传输

从0x200000000 读出数据后,再把 bit2提取出来

从位带别名区读取比特

无位带

LDR R0,=0x20000000 ; 建立地址

LDR R1, [R0] ; Read

UBFX.W R1,R1, #2, #1 ; 提取bit2

有位带


LDR R0,=0x22000008;建立地址

LDR R1, [R0] ; Read

·CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址:

- 位带区: 支持位带操作的地址区。
- 位带别名: 对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(注意:这中途有一个地址映射过程) 带区中的每个比特都映射到别名地址区的一个字 —— 这是只有 LSB 有效的学(位带别名区的学只有最低位有意义)。
- · 对于SRAM中的某个比特,该比特在位带别名区的地址:
- AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4 = 0x22000000 + (A-0x2000000)*32 + n*4
- 对于片上外设位带区的某个比特, 该比特在位带别名区的地址:
- AliasAddr=0x42000000+((A-0x40000000)*8+n)*4 = 0x42000000 + (A-0x4000000)*32 + n*4
- A:该比特所在的字节的地址,
- n: 0 <= n <= 7
- *4: 表示一个字为 4 个字节,
- *8: 表示一个字节中有 8 个比特。

位带别名区(共32MB)



AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4

4 4 4 4 4 4 4 4

- •别名区中的每个字如何对应位带区的相应位:
- bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
- ·bit_word_addr: 别名存储器区中字的地址;
- ·bit_band_base: 别名区的起始地址;
- ·byte offset: 包含目标位的字节在位段里的序号;
- ·bit number: 目标位所在位置 (0 ~ 31)

在C语言中使用位带操作

注:使用位段功能时,要访问的变量 必须用 volatile 来定义。因为 C 编译 器并不知道同一个比特可以有两个地 址。所以就要通过 volatile,使得编 译器每次都如实地把新数值写入存储 器。


```
在 C编译器中并没有直接支持位段操作,所以欲在 C中使用位段操作,最简单的
做法就是#define 一个位段别名区的地址:
   #define DEVICE REG0 ((volatile un$igned long *) (0x40000000))
   #define DEVICE REGO BITO ((volatile unsigned long *) (0x42000000))
   #define DEVICE REGO BIT1 ((volatile unsigned long *) (0x42000004))
   *DEVICE REG0 = 0xab;
                                   //使用正常地址访问寄存器
   *DEVICE REGO BIT1 = 0x1;
更简化版:
   //把"位带地址+位序号" 转换成别名地址的宏
   #define BITBAND(addr, bitnum)((addr &
   0xF0000000) + 0x2000000 + ((addr & 0xFFFFF) < < 5) + (bitnum < < 2))
   //把该地址转换成一个指针
   #define MEM ADDR(addr) *((volatile unsigned long *) (addr))
   于是:
   MEM ADDR(DEVICE REG0) = 0xAB; //使用正常地址访问寄存器
   MEM ADDR(BITBAND(DEVICE REG0,1)) = 0x1; //使用位段别名地址
```

40

位带操作带来的好处

•操作简单

- •原子操作,避免多线程访问的中间空挡
 - 原始位操作: 需要三条指令




课程习题讲解

•地址为0x2000_0010所对应的地址的第7位是位带地址 是多少?

- Byte_offset=16
- N=7
- 0x2200_0000+16*32+7*4=?

Popcount函数: 从地址为0x2000_0010的地方读取2个64bit的数,统计这个128bit中1的个数? (用位带操作实现)



•已知数组 A 包含 15 个互不相等的整数,数组 B 包含 20 个互不相等的整数。试编制一个程序,把既在 A 中又在 B 中出现的整数存放于数组 C 中。

•已知数组A包含15个互不相等的整数,数组B包含20个互不相等的整数。试编制一个程序,把既在A中又在B中出现的整数存放于数组C中。

```
COPY EQUAL
MOV R0,#A;
MOV R1,#B;
MOV R6, #C
MOV R2,#0;
LOOP: LDR R3, [R0], #4;
      MOV R4, #0;
      LOOP1: LDR R5, [R1], #4;
      ADD R4,#1;
      CMP R5,R3;
      STREQ R5, [R6],#4;
      CMP R4,#20;
       BNE LOOP1:
      ADD R2, #1;
      CMP R2,#15;
       BNE LOOP
       MOV PC, LR
```

•试编写一个程序,求出首地址为 DATA 的 100D 字数组中的最小偶数,并把它存放在 MIN地址中