

VB. net 快速入门

- 1 打开 VS2005
- 2 新建 windows 应用程序



选中 Windows, 选择 Windows 应用程序, 输入保存的位置和名称, 位置需要记住, 后续的步骤要使用

3 将提供的 MT_API. vb 文件复制到刚才保存的位置处,再添加到工程中



4 根据需要,制作界面



5 编写代码

```
∃Public Class Form1
Private Sub Buttonl_Click(ByVal sender As System. Object, ByVal e As System. E
    If (MT_API.R_OK = MT_API.MT_Open_UART("COM1")) Then
          串口打开成功
         Button1. BackColor = Color. Green
    Else
         Button1. BackColor = Color. Red
    End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.E '检测指定串口上的板卡连接状态 If (MT_API.R_OK = MT_API.MT_Check()) Then
         Button2. BackColor = Color. Green
    End If
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System. Object, ByVal e As System. E '设置参数 '加速度
    MT_API.MT_Set_Axis_Acc(0, 1000)
     ,减速度
    MT_API.MT_Set_Axis_Dec(0, 1000)
```

详细代码请查看例程

一定要注意:

● 在调用任何函数前,一定要先执行 MT Init 分配资源,一般放到

主窗体的 Load 事件中,在主窗体的关闭事件中释放资源 MT_DeInit

● 使用其它指令前要打开串口

MT Open UART

6 编译生成程序

编译生成后会产生一个Debug 目录,将提供的MT_API.dll 放到目录里



7 运行或者调试