知识点Z2.24

互相关和自相关函数的定义

主要内容:

- 1. 互相关函数的定义
- 2. 自相关函数的定义

基本要求:

了解相关函数的定义

Z2.24 互相关和自相关函数的定义

为比较某信号与另一延时 τ的信号之间的相似度,需要引入相关函数的概念。相关函数是鉴别信号的有力工具,被广泛应用于雷达回波的识别,通信同步信号的识别等领域。相关函数也称为相关积分,它与卷积的运算方法类似。

实函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$,如为能量有限信号,它们之间的 互相关函数定义为: $(注: 下脚数字, 前面的领先 \tau)$

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t + \tau) f_2(t) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t - \tau) f_2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t + \tau) dt$$

互相关函数是两信号之间时间差 τ的函数。

一般 $R_{12}(\tau)\neq R_{21}(\tau)$ 。

$$R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$$

$$R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$$

注:理解含义!

如果 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是同一信号,可记为f(t),这时无需区分 R_{12} 与 R_{21} ,用 $R(\tau)$ 表示,称为自相关函数。即:

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f(t-\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t+\tau)f(t)dt$$

容易看出,对自相关函数有:

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

可见,实函数f(t)的自相关函数是时移 τ 的偶函数。