知识点Z2.25

相关与卷积的比较


主要内容:


相关与卷积的区别

基本要求:

- 1. 了解相关与卷积的图解过程
- 2. 了解相关与卷积相等的条件

例 雷达测距原理: 雷达发出信号 $f_1(t)$, 并接收回波信号 $f_2(t-\tau)$, 计算其相关函数,找到峰值,该峰值代表发出信号和回波信号最相关即最相似,其对应的时间 τ 反应了两个信号的时间差,即可计算出距离。





Z2.25 相关与卷积的比较


函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 卷积的表达式为:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

为了便于与互相关函数进行比较,我们将互相关函数 定义式中的变量t和 τ 进行互换,可将实函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的互相关函数写为:

$$R_{12}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(\tau - t) d\tau$$

两种运算的不同之处:卷积开始时需要将 $f_2(\tau)$ 反折为 $f_2(\tau)$,而相关运算则不需反折,仍为 $f_2(\tau)$ 。其他的移位、相乘和积分的运算方法相同。



根据卷积的定义

$$f_1(t) * f_2(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2[-(t-\tau)] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(\tau - t) d\tau$$

可见

$$R_{12}(t) = f_1(t) * f_2(-t)$$

由上式可知,若 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 均为实偶函数,则卷积与相关的形式完全相同。