

GPIO 之点亮 led

实验目的:

- 1, 学习编写一个最简单的点亮 led 程序
- 2, 学习使用 stvd 的 debug 调试程序。
- 1, 查看原理图,根据原理图可知: IO \square PA1 输出低电平可点亮 led,输出高电平则 led 熄灭。





- 2,本实验用到 stm8 的通用 io 口,所以需要用到库文件 stm8s_gpio.c 中的库函数。在 stvd 中将库文件 stm8s_gpio.c 添加进工程的 lib/src 目录中,再添加对应的 stm8s_gpio.h 文件到 lib/inc,
- 3,根据设计思路敲代码。 主要代码如下:

email: zzztyx55@sina.com qq:609421258 github: https://github.com/zzztyx55

```
/**

* author : tianyx

* email : zzztyx55@sina.com

* qq : 609421258

* github : https://github.com/zzztyx55


*/

void main(void)
{

    // 初始化 PA1 为推挽输出 // 库文件中提供的函数
    GPIO_DeInit(GPIOA);
    GPIO Init(GPIOA, GPIO PIN 1, GPIO MODE OUT PP HIGH_SLOW);
    // 控制 PA1 输出低电平 // 库文件中提供的函数
    GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_1);
    /* Infinite loop */
    while (1);
}
```

编译工程,通过。

- 4,在开发板上跑一下
- 4.1 需要先对 stvd 进行一些配置, 打开菜单"Debug instrument"选择"Target Settings"选项,在下拉菜单中选择使用的 debug 烧写器,本人使用的是 st link v2,所以选择 Swim ST-Link,如下图,然后确认。



- 4.2 开发板通过 st link 连接电脑
- 4.3 选择"Debug"菜单下的"Start Debugging"选项,或点击工具栏 按钮。等待程序下载到 flash 中

4.4 现在可以使用 工具栏上的 快捷按钮很方便的进行调试,



下面介绍几个我常用的项:

: 程序复位,即跳转到 main() 入口处

1 继续运行


1 单步运行,不进入函数内部

针 . 单步运行, 进入函数内部

❷ . 退出调试

另外还可以设置断点,如在下图箭头标示处双击,即可放置一个断点,然后调试程序时程序 运行到断点处就会自动停下来。

在断点处单击可以取消断点。



4.5 然而调试不是让程序执行一步或者 N 步, 而是执行到某个需要的地方, 然后查看程序是否执行正确, 同时进行分析程序下一步的走向, 然后在后面适当的地方再设置断点进行调试。那么怎么查看程序是否执行正确以及判断之后走向呢?

对于本实验很简单,如上图处设置好断点之后,从头开始运行程序,然后程序会停在断点处,这时查看 led 是熄灭的,然后单步运行(不进入函数内部),程序执行将会跳过断点,这时可以看到 led 被点亮了,说明 GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_1);确实控制 PA1 输出低电平了。

上面的方法确实可以进行调试,但是有很大的局限性,因为很多时候我们并不是让程序点灯, 比如通过 AD 采集获取到了转换后的数字数据,我们这时需要查看转换结果,怎么办呢?玩

email: zzztyx55@sina.com qq: 609421258 github: https://github.com/zzztyx55

过单片机的应该都知道,像这种 debug 都会有一个功能,那就是查看 ram 中的数据,具体怎么做呢?

下面就给大家讲解一下。

- 5, debug 调试时让程序暂停,查看运行数据是否正确
- 5.1 为了进行演示,需要将程序修改一下,修改后的代码如下:


```
* author : tianyx
* email : zzztyx55@sina.com
         : 609421258
* github : https://github.com/zzztyx55
void main (void)
    volatile int i;
    i = 0;
    i = 5;
    i = -1;
     // 初始化 PA1 为推挽输出 // 库文件中提供的函数
    GPIO DeInit (GPIOA);
    GPIO Init (GPIOA, GPIO PIN_1, GPIO MODE OUT PP_HIGH_SLOW); // 控制 PA1 输出低电平 // 库文件中提供的函数
    GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_1);
    /* Infinite loop */
    while (1);
}
```

就是在程序的开头处定义了一个 int 型的变量 i,然后对 i 分别赋值 0,5,-1. Volatile 是一个关键字,用于确保对 i 的三条赋值语句不会被优化,初学者如果不理解暂时不必深究。

5.2 然后我们来编译,进入 debug 模式,然后让程序复位,跳转到 main()入口,如下图:



5.3 双击选中变量 i, 然后右键选中 quick watch, 弹出一个对话框,可以看到变量 i 的值, 类型,地址。同时右侧有个下拉按钮,可以选择变量值的显示方式(标准/十六进制/十进制/无符号型/二进制).如下图,



实际调试时根据自己的方便选择显示方式,这里我用默认的 standard。然后点击 Add Watch 将变量 i 添加到监视窗口如下图所示。



5.4 此时看到变量 i 是一个随机值 256, 单步运行后, i 的值变为 0,如下图所示。 再单步运行后, i 的值变为 5



这种调试方法对于 stm8 和 stm32 都非常简单有效,请大家务必掌握。

练习:

对于变量 i 不加 volatile 修饰符,再来单步调试,会是什么样的效果?

6,前面的测试 led 灯的代码非常简单,上电启动就点亮 led 灯,现在我们加点"炫"的效果:让 led 灯闪烁起来,代码如下:

```
void main (void)
{
    volatile int i;
    i = 0;
    i = 5;
    i = -1;
    // 初始化 PA1 为推挽输出 // 库文件中提供的函数
    GPIO DeInit (GPIOA);
    GPIO Init (GPIOA, GPIO PIN 1, GPIO MODE OUT PP HIGH SLOW); // 控制 PA1 输出高电平, 关led // 库文件中提供的函数
    GPIO WriteHigh (GPIOA, GPIO PIN 1);
    // 延时,等待系统稳定
    delay(100);
    /* Infinite loop */
    while (1)
    {
        delay(20000);
        GPIO WriteHigh(GPIOA, GPIO PIN 1); // PA1输出高, 灯灭
        delay(20000);
        GPIO WriteLow(GPIOA, GPIO PIN 1); // PA1输出低, 灯亮
    }
```

在 while 循环中,我们延时,拉高 PA1,延时,拉低 PA1,循环下去,实际执行效果就是 led 灯闪烁效果。

试想,如果把这里的 delay() 函数去掉,会产生什么效果?

```
/* Infinite loop */
while (1)
{
    //delay(20000);
    GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_1); // PA1输出高, 灯灭
    //belay(20000);
    GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_1); // PA1输出低, 灯亮
}
```

测试发现 led 灯是一直亮着的,为什么会这样?明明代码里面有执行灭灯动作,却是常亮?!解密一下,实际上灯并不是常亮,去掉 delay()后的程序依然是亮灭亮灭循环的,只不过由于程序执行太快,人眼观察不到灯有灭掉过,所以以为是常亮,如果认真观察,会发现这时灯的亮度没有之前点亮的亮度强。

这就是 PWM 点灯/驱动电机等的原理,使用 PWM 点灯,可以控制灯的亮度,屏幕的背光调节就是这么设计的;使用 PWM 驱动电机,可以调节电机的转速。

上面使用 4 行代码控制了 led 的灯亮灭, 现在我们尝试使用 2 行代码来实现同样的功能:

```
/* Infinite loop */
while (1)
{
#if 0

//delay(20000);
GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_1); // PA1输出高, 灯灭
//delay(20000);
GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_1); // PA1输出低, 灯亮

#else

delay(20000);
GPIO_WriteReverse(GPIOA, GPIO_PIN_1); // PA1 输出电平翻转

#endif
}
```

函数 GPIO_WriteReverse(),控制指定 io 口电平翻转,如执行前是高电平,执行后输出低电平;如执行前是低电平,执行后输出高电平。这个有点像位运算中的异或运算,然后看看函数 GPIO_WriteReverse()的实现方式

```
void GPIO_WriteReverse(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins)
{
    GPIOx->ODR ^= (uint8_t)PortPins;
}
```

发现这个函数确实使用异或实现的。

email: zzztyx55@sina.com qq:609421258 github: https://github.com/zzztyx55