# 阿熊的FreeRTOS教程系列!

哈喽大家好!我是你们的老朋友阿熊!STM32教程系列更新完结已经有一段时间了,视频反馈还是不错的,从今天开始我们将会更新我们的FreeRTOS的教程

由于东西真的太多了,也纠结了很久要不要讲这个系列,毕竟难度真的很大,怕在难以做到那么通俗易懂,经过一段时间的考虑,还是决定好了给大家做一个入门级的讲解使用,由于FreeRTOS的内容真的很多,作为还是学生的我使用的也相对较少,操作系统层面的东西,我会用最大的能力去让大家理解,主要讲述主要功能,学完以后保证大伙可以理解80%以上的FreeRTOS的使用场景,好了废话不多说,开始我们的课程吧!



## 第七章:信号量

前面介绍的队列(queue)可以用于传输数据:在任务之间、任务和中断之间,消息队列用于传输多个数据,占用时间按也相对较长,但是有时候我们只需要传递状态,这个状态值需要用一个数值表示,就比如说:

使用我们的LED显示屏,去显示我们读取到的温湿度,如果我们的屏幕按固定的时间去刷新,就会非常的耗资源,但是如果使用我们的信号量,在我们读取到数据之后给屏幕发送一个信号,再让屏幕刷新,这样的话可以达到同样的效果,并且可以减少资源的占用,而且可以达到同步的效果

### 壹:信号量的特征

信号量这个名字,我们可以把它拆分来看,<u>信号可以起到通知信号的作用</u>,然后我们的量<u>还可以用来表示资源的数量</u>,当<u>我们的量只有0和1的时候,它就可以被称作二值的信号量</u>,只有两个状态,当我们的那个量没有限制的时候,它就可以被称作为计数型信号量

### 信号量也是队列的一种

我们前面讲过队列创建的时候,需要传入队列的长度以及队列的大小,而我们的信号量其实就是一种特殊的队列,只不过它的大小是0,毕竟我们的信号量是不需要传递数据,只需要传递信号,然后长度是N,当N=1的时候就是二值信号量,他就只有0和1两个状态,这里的0和1两个状态是指被填入和被拿走这两个状态,当N>1时,就是我们的计数信号量,他也不传递数据,只是传递一个数量值,一般是记录我们设备的资源数量

### 二值信号量:

二值信号量其实就是一个长度为1,然后大小为零的队列,然后它的状态只有0和1两种状态,也就是被写入和被取走的两种状态,通常情况下,我们用它来进行数据同步,还是以前面的那个例子,我们在项目中添加一个二值信号量,当我们读取到了温湿度,我们就把我们的二值信号量填上也就是置1,然后我们就可以在屏幕显示的那个任务中进行判断,当他读到了新数据,我们再进行屏幕的刷新,这样一说,是不是感觉就很像我们自己平时在程序中设置的那个变量flag,当我们完成了某件事,然后我们就把它标志为给打开,等屏幕刷新我们再把它清除

## 计数信号量:

而我们的计数信号量其实就是二指信号量的升级版,我们那只是信号量只有0和1两种状态,而我们的这个就有很多很多种状态,通常情况下是用来记录系统的资源,就比如说我们记录一个车库里的辆车,每当有人来停车或者取车的时候他的数量都会进行对应的加减,我们就可以很轻松的看到我们车库的状态,然后也知道车库里面有几辆车

两种信号大同小异, 我们接下来讲一下相关的用法

贰:二值信号量的基本操作

创建:

手动创建默认初始值为0,CubeMX创建默认为1

动态创建:

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary(void);
//无需传入参数
//返回句柄,非 NULL 表示成功
//默认初始化内部是空
```

```
SemaphoreHandle_t vSemaphoreCreateBinary(void);
//此函数已过时,和上面的区别是信号量创建默认就是1
```

静态创建:

删除:

```
void vSemaphoreDelete( SemaphoreHandle_t xSemaphore );
//传入信号量句柄,无返回值
```

Take/Give:

Give: 释放(置1)

正常任务中使用

```
BaseType_t xSemaphoreGive(SemaphoreHandle_t xSemaphore);
//传入信号量句柄,信号量将会被置1
//返回:
// pdTRUE 表示成功
// 如果二进制信号量的计数值已经是 1,再次调用此函数则返回失败
```

```
BaseType_t xSemaphoreGiveFromISR( SemaphoreHandle_t xSemaphore,
BaseType_t
*pxHigherPriorityTaskWoken);
//传入句柄,以及判断是否需要切换任务
```

Take: 获取(清空)

正常任务中使用

```
BaseType_t xSemaphoreTake(SemaphoreHandle_t xSemaphore,TickType_t xTicksToWait);
//传入句柄,以及等待等待时间
//0: 不阻塞,马上返回
//portMAX_DELAY: 一直阻塞直到成功
//返回: pdTRUE 表示成功
```

中断中使用:

```
BaseType_t xSemaphoreTakeFromISR(SemaphoreHandle_t xSemaphore,
BaseType_t
*pxHigherPriorityTaskWoken);
//传入句柄,以及判断是否需要切换任务
```

叁:二值信号量的使用

### 实验一:

创建任务一:模拟温湿度采集(按键按下采集成功)

创建任务二:模拟LED屏幕刷新(使用串口发送信息)

#### 现象:

我们的按键和我们的串口成功达成了同步,只有当我们按键释放了信号量,我们的串口才有机会发送信息

分析:

当我们的按键一按下时成释放信号量,若多次释放将会返回错误信息,串口也是,按下按键成功接收,多次按下,当等待时间为0时,返回失败,为最大值时,将无限等待

肆: 计数信号量的基本操作

### !!使用时configSUPPORT\_DYNAMIC\_ALLOCATION需要设置为1

创建:

如果使用的Cube MX的话其默认初始化是最大值

动态创建:

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting( UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount);

//参数: 最大计数值、初始化计数值

//返回: 信号量句柄
```

静态创建:

删除:

同二值信号量, 自行转跳

### Take/Give:

同二值信号量, 自行转跳

读取数值:

UBaseType\_t uxSemaphoreGetCount( SemaphoreHandle\_t xSemaphore );

//传入信号量句柄(二值信号量通用),返回数值

伍: 计数信号量的使用

实验二:

模拟车库计数器

创建计数信号量大小为10

任务一: (按键一)可以将车停入车库(按键二)可以将车开出车库

任务二: 串口每2秒显示一下车库内车辆数据

现象:

我们可以通过按键一和按键二去停车还有取出车辆,并且间隔两秒打印出车库内的状况

分析:

我们成功使用对应的函数,将我们的车停入到车库以及开出车库并且使用,还能获取到车库内的状况