阿熊的FreeRTOS教程系列!

哈喽大家好!我是你们的老朋友阿熊!STM32教程系列更新完结已经有一段时间了,视频反馈还是不错的,从今天开始我们将会更新我们的FreeRTOS的教程

由于东西真的太多了,也纠结了很久要不要讲这个系列,毕竟难度真的很大,怕在难以做到那么通俗易懂,经过一段时间的考虑,还是决定好了给大家做一个入门级的讲解使用,由于FreeRTOS的内容真的很多,作为还是学生的我使用的也相对较少,操作系统层面的东西,我会用最大的能力去让大家理解,主要讲述主要功能,学完以后保证大伙可以理解80%以上的FreeRTOS的使用场景,好了废话不多说,开始我们的课程吧!



第八章: 互斥量(Mutex)


在我们的项目开发中,可能会有多个任务,共用一个资源的情况,为了避免其发生冲突, 我们前面介绍了,我们的二值信号量可以一定程度上避免这种事情,但是它多数还是用于同 步的状况,如果我们的任务之间出现优先级的差异,就会出现优先级反转的问题

壹:二值信号量的优先级反转现象

实验:

创建三个任务优先级从高到低,名字分别为H Task、M Task、L Task

在H_Task和L_Task中加入二值信号量,观察任务状况



分析: 当出现中间层优先级任务, 我们的任务一等待时间将会大大增长, 使得任务一明明优 先级最高, 任务还是最后执行的

然后为了避免这种情况的出现,就有了互斥量的这个概念


贰: 互斥量

互斥量的上锁机制

由于上面的那种情况导致我们的二值信号量,通常都是用来进行数据的同步一个负责发送数据,然后一个负责同步数据

而我们的互斥量,其实它更像一个上锁的机制,两个任务需要公用一个资源,所以我们可以把互斥量又叫做互斥锁





这里为了通俗易懂就找了一个上厕所的例子,给大家解释一下

厕所: 任务公用的资源

小人: 使用资源的任务

上锁: "厕所处于使用状态"

开锁: 使用完了, 处于空闲状态

然后我们去上卫生间的话,我们肯定会有一个上锁的操作,这样的话别人就不会闯进来了, 当我们上完厕所之后,我们再将锁打开,这样的话才会有下一个人进入

互斥量的优先级继承机制

二值信号量:

我们高优先级的任务和低优先级的任务,他们两个有一个特殊的联系,就是他俩只有一个人带了"卫生纸",所以尽管他优先级很高,但是没有卫生纸,他也还是上不了厕所,但是在FreeRTOS的世界里,低优先级的任务又会被高优先级的任务插队,只能等比他优先级高的任务上完厕所,自己才能进去,这导致明明优先级最高的"大哥",等的时间更久

互斥量:

互斥量的出现就是去弥补二值信号量它的缺点,你想想你作为大哥,有人插你小弟的队,这 不就等于是插你的队吗?大哥气不过,就和所有人宣布,我的小弟就是我,谁要敢插他的队 我就打谁



叁: 互斥量的基本函数:

互斥量系统默认是开启的也就是#define configUSE_MUTEXES 1

创建:

动态创建:

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateMutex(void);
//创建互斥量,成功的话返回句柄,失败返回NULL
```

静态创建:

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateMutexStatic( StaticSemaphore_t
*pxMutexBuffer );
```

删除:

```
void vSemaphoreDelete( SemaphoreHandle_t xSemaphore );
//传入句柄即可删除
```

Give\Take:

! Take和Give需要成对使用

正常任务中使用:

```
BaseType_t xSemaphoreGive(SemaphoreHandle_t xSemaphore);
//传入句柄
BaseType_t xSemaphoreTake(SemaphoreHandle_t xSemaphore,TickType_t xTicksToWait);
//传入句柄以及等待时间
```

中断中使用:

只有函数的创建是不一样的,删除以及其他操作基本上都是完全相同的,这里就不去,过多 赘述,我们直接往下面看它的实战吧

肆: 互斥量的使用

实验:上厕所模拟试验

同样是三个任务优先级,分别是从高到低,然后在任务一和任务三中使用我们的互斥量,然后观察它的执行顺序

现象:

我们的最高优先级和最低优先级的任务将会"连续执行"中间优先级的任务反而是最后执行

分析:

互斥量具有优先级继承的机制,在上锁期间其他的任务无法进行抢占