

DSP 原理及应用 实验 5: PWM 配置及步进电机控制 实验报告

 姓
 名:
 林宇航

 班
 级:
 自动化 1901

 学
 号:
 201906060308

 学
 院:
 信息工程学院

设计日期 2022.4.17

实验五 PWM 配置及步进电机控制

一、实验目的

- 1. 了解步进电机驱动原理;
- 2. 了解步进电机的控制原理;
- 3. 熟悉使用 PWM 控制步进电机的运行。

二、实验主要内容

- 1. DSP 的初始化;
- 2. ePWM 模块初始化与配置;
- 3. 步进电机的驱动程序。

三、实验基本原理

- 1. 步进电机的驱动:图1 是单极性步进电机驱动的典型电路,图中的方块为驱动开关。针对 SEED-DEC 中直流电机系统的动作要求,步进电机驱动电路设计思路如下:
 - 1) 电机采用 15V 直流电源供电;
 - 2) 4 路控制信号由 DSP 提供,信号为 CMOS 标准电平,通过排线接入并下拉;
 - 3) 使用达林顿管 TIP31C 代替 IRL549 作为电机驱动开关,基级串接 100 欧电阻减小 MOS 管的寄生震荡:
 - 4) 使用快速二极管 IN4007 完成保护功能,以免电机换向时烧毁电机;




图 1 步进电机驱动电路

2. 步进电机的控制一般分为四相四拍与四相八拍两种方式,其中前者称为全步,后者称为半步。步进电机在这个实验中选择的时 M35SP-7N,其步进角为 7.5°,是一种单极性步进电机。它的结构如图 2:

▲单相轮流通电(M相单M拍)

顺时针轮回 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 逆时针轮回 $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$

▲双相轮流通电(M相双M拍)

顺时针轮回 AB→BC→CA→AB 逆时针轮回 BA→AC→CB→BA

▲单双相轮流通电(M相2M拍)

顺时针轮回 A→AB→B→BC→C→CA→A 逆时针轮回 A→AC→C→CB→B→BA→A

图 2 步进电机结构

四、实验过程和关键程序解读

- 1. 启动 CCS, 进入 CCS 的操作环境, 并导入 stepmotor 工程。
- 2. 加载 stepmotor 工程,添加 NewTargetConfiguration.ccxml 文件
- 3. 阅读源代码
 - 1) 初始化系统控制寄存器与要使用的 GPIO:

2) 关中断、初始化 PIE、初始化 PIE 向量表


3) 关 ePWM 时钟,配置后打开时钟,并更新中断向量表

```
// Step 4. 关ePWM时钟, 配置后打开时钟, 并更新中断向量表
128
129
       EALLOW:
130
       SysCtrlRegs. PCLKCRO. bit. TBCLKSYNC = 0;
131
       EDIS:
132
       InitEPwm1Example():
133
       InitEPwm2Example();
134
135
       EALLOW:
       SysCtrlRegs, PCLKCRO, bit, TBCLKSYNC = 1:
136
137
       PieVectTable. EPWM1_INT = &epwm1_isr;
138
       EDIS;
```

4) ePWM 初始化函数(以 EPwm1 为例):


```
164 void InitEPwm1Example()
165 {
                                                                         // 设置周期
         EPwm1Regs. TBPRD = 0x7ffff;
166
         EPwm1Regs. TBPHS. half. TBPHS = 0x0000;
                                                                      // 相位偏置为0
167
             Setup TBCLK
168
         EPwm1Regs. TBCTL. bit. CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // 增减计数
169
         EPwm1Regs. TBCTL. bit. PHSEN = TB_DISABLE;
EPwm1Regs. TBCTL. bit. PRDLD = TB_SHADOW;
170
171
                                                                     // 禁用影子寄存器
172
         EPwm1Regs. TBCTL. bit. SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;
173
174
         EPwm1Regs. CMPCTL. bit. SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs. CMPCTL. bit. SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs. CMPCTL. bit. LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
                                                                      // 过零时重新加载寄存器
175
176
177
         EPwm1Regs. CMPCTL. bit. LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
178
179
                                                                      // 对系统时钟进行分频作为计数器时钟
//
         EPwm1Regs. TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV8;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV8;
180
181
          // Setup compare
         EPwm1Regs. CMPA. half. CMPA = 0x3fff;
                                                                      // 设置对比寄存器
182
         // EPwm1Regs. CMPB = 0x3333;
183
184
         // Set actions
185
                                                                      // PWM1A计数过零时产生一个动作: 置位
// PWM1A增计数过比较寄存器时产生一个动作: 复位
// PWM1B计数经过一个周期时产生一个动作: 置位
// PWM1B减计数过比较寄存器时产生一个动作: 复位
         EPwm1Regs. AQCTLA. bit. ZRO = AQ_SET;
187
         EPwm1Regs. AQCTLA. bit. CAU = AQ_CLEAR;
188
         EPwm1Regs. AQCTLB. bit. PRD = AQ_SET;
189
         EPwm1Regs. AQCTLB. bit. CAD = AQ_CLEAR;
      EPWM2 的其他配置与 1 相同,不用的在于一些事件产生的动作不同:
                                                                   // PWM2A计数经过一个周期时产生一个动作: 复位
// PWM2A增计数过比较寄存器时产生一个动作: 置位
// PWM2B计数过零时产生一个动作: 复位
// PWM2B减计数过比较寄存器时产生一个动作: 置位
         EPwm2Regs. AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;
275
         EPwm2Regs. AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR;
276
277
         EPwm2Regs. AQCTLB. bit. CAD = AQ_SET;
```

其产生的 pwm 波为



线圈按照 ACBD 的次序导通

步进电机接线示意图(2b-A、1b-B、1a-C、2a-D):



则步进电机顺时针旋转

4. 按照老师要求修改源代码

1) 改变步进电机的转速

在使用直流电机时,通常是用占空比来调节转速的,但是在步进电机中,是通过改变 PWM 的频率来调整的,因为在一个 PWM 周期中,步进电机改变的相位是一样的,所以 PWM 频率越高,改变相同相位就越快,所以转速也越快,程序中我们只需改变 TBPRD 的值即可。

2) 控制步进电机转一圈

控制电机旋转角度可以转换成控制 PWM 输出的周期数,所以对 pwm 配置周期中断,每经过一个周期产生一个中断,在中断服务函数中计数,当计数值大于多少时停止 pwm 输出即可,由于缺少资料,不知道步进电机的减速比是多少,所以计数值只能通过试凑来得到,经过多次实验,12 比较接近一圈:

```
      205
      EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 1;
      //中断选择

      206
      EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;
      //中断使能

      207
      EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = 1;
      //中断周期

      208
      EPwm1Regs.ETCLR.all = 0x0F;
      //清楚中断标志
```

考虑到步进电机转动有惯性,所以在停下的时候保持某个状态,但经过后来的调试发现停在某个状态可能导致那个状态不是下一个周期的起始位置,在反复转一圈的时候产生固定错位,所以停止状态(InitEPwmSTOP()函数)就把 pwm 所有输出置低。

```
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_CLEAR;
232
233
       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ CLEAR;
234
       EPwm1Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_CLEAR;
235
       EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
257
       EPwm2Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ CLEAR;
       EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ CLEAR;
258
259
       EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR;
       EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
260
```

PWM 中断服务函数:


```
294 interrupt void epwm1_isr(void)
295 {
296
       EPwm1TimerIntCount++;
297
298
       if(EPwm1TimerIntCount > 12)
299
       {
            InitEPwmSTOP();
300
301
           EPwm1TimerIntCount =0;
302
       // 清除中断标志位
303
304
       EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
305
306
       // 产生中断应答
       PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
307
308
309 }
```

同时为了让步进电机重复转一周,方便观察,我还开启了定时器中断,在固定时间间隔清除步进电机停止标志位与周期计数器:


```
311 interrupt void ISRTimer2(void)
312 {
313
       CpuTimer2.InterruptCount++;
314
       if(CpuTimer2.InterruptCount % 2 == 0)
315
            CpuTimer2.InterruptCount = 0;
316
            InitEPwm2Example();
317
318
            InitEPwm1Example();
319
        }
320 }
```

3)修改步进电机的步距角

在上面的实验中,步进电机的状态有4种,为了减小其步距角从而增加精度,通过



需要配置的 pwm 波形:



五、实验总结与思考

通过本次实验,我对步进电机的控制方式有了更进一步的了解,在以往的实验中,对于4相的步进电机,以为只需要IO口的电平按某种规律切换即可,切换频率决定了步进电机的转速,这个想法没错,但是频率不能做得太高,而且频率越高占用单片机的资源就越多。这个思想完全是由于如今现成的库函数过于简单,使用者完全不管底层实现,导致在使用者看来,一个模块的用处就只有这几种,就如PWM模块来说,我们做小车的一般就只拿来输出个方波,殊不知设计单片机pwm模块的人考虑得十分周全,就如本次实验利用pwm的产生模式来代替了软件调整IO电平的转换,效率十分的高。