1. 体积密度

材料在自然状态下单位体积的质量称为体积密度:

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0}$$

ρ₀——材料的体积密度, g/cm³或 kg/m³;

m──材料的质量, g 或 kg;

 V_0 ——材料在自然状态下的体积, cm³或 m³。

(体积密度与含水情况有关,如未注明均指绝对干燥材料 的体积密度)

2. 密度

材料在绝对密实状态下单位体积的质量称为密度:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ ——材料密度, g/cm³;

m──材料的绝对干燥质量, g;

V——材料在绝对密实状态下的体积(实体积), cm^3 。 (体积密度小于密度)

3. 表观密度

直接用排水法求得的体积,作为绝对密实状态下体积的近 似值,按该体积计算出的密度为表观密度(或视密度):

$$\rho' = \frac{m}{V'}$$

ρ′ ——表观密度, g/cm³;

m──材料的绝对干燥质量, g;

V' ——用排水法求得的体积 $(V' = V + V_{\text{pl}})$, cm³。 (表观密度可以代替密实材料的密度或体积密度)

4. 孔隙率

孔隙率是指,材料中孔隙体积与材料在自然状态下的体积 之比的百分率,或称总孔隙率。

$$P = \frac{V_{\text{FL}}}{V_0} \times 100\%$$

V₁——材料中全部孔隙的体积, cm³;

 V_0 —一材料在自然状态下的体积, cm^3 。

$$\Rightarrow P = \frac{V_0 - V}{V_0} \times 100\%$$

$$\Rightarrow P = \left(1 - \frac{V}{V_0}\right) \times 100\%$$

$$\Rightarrow P = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right) \times 100\%$$

ρ₀——材料的体积密度, g/cm³或 kg/m³;

ρ ——材料密度, g/cm³ 或 kg/m³。

5. 堆积密度

散粒材料在规定装填条件下单位体积的质量称堆积密度:

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0}$$

ρ₀——散料材料的堆积密度, kg/m³; (常指松堆密度) *m*──散料材料的质量, kg;

 V_0' ——散料的体积, m^3 。($V_0' = V_0 + V_{\frac{\alpha}{2}} = V + V_{\frac{\alpha}{4}} + V_{\frac{\alpha}{2}}$)

6. 开口孔隙率

开口孔隙率 P_K 指材料中能被水所饱和(即被水所充满) 的孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率:

$$P_{K} = \frac{m_{2} - m_{1}}{V_{0}} \cdot \frac{1}{\rho_{W}} \times 100\%$$

 m_1 ——<u>干燥状态下</u>材料的质量, g;

m2——<u>水饱和状态下</u>材料的质量, g;

ρw——水的密度,常温下可取 1g/cm³,故常略去。

7. 闭口孔隙率

闭口孔隙率 P_B 为总孔隙率 P 与开口孔隙率 P_K 之差:

$$P_B=P-P_K$$

8. 空隙率

散粒材料在自然堆积状态下,其中的空隙体积与散粒材料 在自然堆积状态下的体积之比的百分率:

$$P' = \left(1 - \frac{\rho_0'}{\rho}\right) \times 100\%$$

P′——散粒材料的空隙率,%;

ρ₀′——散粒材料的堆积密度, kg/m³;

ρ₀——材料体积密度或颗粒体积密度, kg/m³。

(如是密实材料天然砂、石,ρο可由ρ/代替)

9. 质量和体积吸水率

材料吸收水分的能力称为吸水率(一般未加说明均指质量

$$W = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100\%$$

$$W_0 = \frac{m_2 - m_1}{V_0} \cdot \frac{1}{\rho_W} \times 100\%$$

 $W_0 = \frac{m_2 - m_1}{V_0} \cdot \frac{1}{\rho_W} \times 100\%$
在干燥状态下的质量 百分比是**含水率**,其会 随环境变化的。吸水率 可以说是该材料最大的含水率。

W--质量吸水率, %:

W₀——体积吸水率,%;(≤100%)

 m_1 一材料在绝对<u>干燥状态下</u>的质量, g;

m2——材料在浸水饱和状态下的质量, g;

 V_0 ——材料在自然状态下的体积, cm³:

ρw——水的密度, 常温下可取 1g/cm³。

ρ₀——材料在干燥状态下的体积密度, g/cm³。

10. 水饱和度(吸水饱和系数)

为说明材料吸水程度(吸入水体积与孔隙体积之比)或孔 隙特征(开口孔隙体积与部孔隙体积之比)得水饱和度

$$K_B=W_0/P$$

 K_B ——水饱和度; (在 0~1 间波动)

 W_0 ——材料的体积吸水率, %;

P——材料的孔隙率,%。

11. 耐水性(软化系数)

材料在水作用下保持其原有性质的能力称为耐水性,用软 化系数表示

$$K_P = \frac{f_W}{f}$$

K_P——材料的软化系数; (在 0~1 间波动)

f——材料在干燥状态下的的抗压强度;

fw——材料在浸水饱和状态下的抗压强度。

(K_P:要求受潮严重需≥0.85~0.9; 受潮较轻≥0.70~0.85)

12. 抗渗性(渗透系数)

$$Q = K \frac{H}{d} Ft$$
 \vec{x} $K = \frac{Qd}{FtH}$

K——渗透系数, cm/h;

Q——渗透量, cm³;

F——渗水面积, cm²;

d——试件厚度, cm:

H——水头差, cm;

t──渗水时间, h。

(也可用抗渗标号 P 表示, 是以规定的试件, 以标准试验 方法下所能承受的最大水压 Mpa 来确定,如 P6)

13. 导热系数

材料传递热量的能力,此能力用导热系统 λ 表示

$$Q = \lambda \cdot \frac{A(t_1 - t_2)Z}{a} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{Q \cdot a}{A(t_1 - t_2)Z}$$

Q——传递的热量, J;

 (t_1-t_2) ——平壁两侧温差,K;

A——平壁面积, m²;

Z——传热时间, s;

a——平壁厚度, m;

(金属外)的导热系数 会随温度升高而增加。

 λ ——导热系数, W/($\mathbf{m} \cdot \mathbf{K}$)。亦有 $\lambda = f(\rho_0)$ 的经验公式。 (λ, 非金属材料在 0.035~3.000 之间: 空气 0.023; 水 0.58: 水结冰时其系数为 2.3)

14. 传热系数和热阻

在单位时间内,单位面积平壁(即材料层)的热量为:

$$Q = \frac{\lambda}{a}(t_1 - t_2)$$

式中 λ /a 即为材料层的**传热系数** K,其单位为 W/(m^2 -K)。 传热系数的倒数 a/λ 称为热阻。

15. 热容

热容是指材料受热时蓄存热量或冷却时放出热量的性能。

$$Q = c \cdot m(t_2 - t_1)$$
 \Rightarrow $c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)}$

O——材料吸收(或放出)的热量, kJ;

 (t_0-t_1) ——材料受热(或冷却)前后的温差,**K**:

m──材料的质量, kg;

c——材料的比热容, kJ/(kg·K); c·m 称为热容。

(c: 水最大 4.2; 木材在 2.39~2.72; 天然和人造石材(含 烧结砖、混凝土) 0.75~0.92; 钢 0.48)

强度(和应力、应变、弹性模量)

材料受力后的变形,以材料在作用力方向上发生的变形量 △ [来表示,或以单位长度上的变形量 △ [6 (6 为变形前 的尺寸)表示,通常称**应变**ε。作用在材料外表面或内部 单位面积的力称为**应力** o 。强度通常以**强度极限** f 来表示

 $\sigma = \frac{P}{A}$ \Rightarrow $f = \frac{P_{\text{max}}}{A}$ Mpa;

E 的比值即为弹

性模量 σ ——应力, Mpa; P——荷载, N;

A——材料的受力面积, mm²;

f──强度极限, Mpa; (主要是*抗压强度*和*抗拉强度*)

P_{max}——最大荷载, N。

(材料破坏时的荷载称为破坏荷载或最大荷载,此时的应 力称作强度极限)

17. 抗压强度、抗拉强度、抗弯强度

抗压强度是评定脆性材料强度的基本指标;

抗拉强度是评定钢材、纤维质材强度的基本指标:

根据 $f_{t/}$ f_{t} 的值,可将材料分三类

① $f_{\dagger t} > f_{\Xi}$ 的, 木材等纤维材料; ② $f_{\dagger t} \approx f_{\Xi}$ 的, 钢材; ③ f_{tt} < f_{E} 的,混凝土等脆材料。

抗弯强度(是评定水泥、木材等材料力学性能的指标)

 $f = \frac{3P_{\text{max}}l}{2bh^2} \qquad \text{id} \qquad f = \frac{P_{\text{max}}l}{bh}$ 中间加一个集中荷载

f──抗弯强度,Mpa;

P_{max}——最大载荷, N:

←-支点间距离, mm;

b、h——试件断面的宽度、高度, mm。

18. 磨损率

耐磨性是材料表面抵抗磨损的性能,用磨损率来表示

$$K_m = \frac{m_1 - m_2}{A}$$

 m_1 、 m_2 ——试件磨损前、后的质量, g;

A——试件受磨的表面积, cm²;

(试件硬度愈大,耐磨性也愈高)