Einführung

Das Projekt ist eine elektronische Waage auf der Basis des Raspberry Pi Pico W mit dem HX711 ADC. Es bietet folgende Funktionen:

- ✓ Gewichtsmessung in Gramm (g) und Unzen (oz)
- ✓ OLED-Display für Echtzeit-Messwerte
- ✓ Tara-Funktion zum Zurücksetzen des Gewichts (0 g oder 0 oz)
- ✓ Datenspeicherung von Messungen
- ✓ Wi-Fi-Konnektivität mit einer Webschnittstelle
- ✓ MQTT-Unterstützung für Datenübertragung
- ✓ Energiesparmodus (automatisches Einschlafen und Aufwachen)
- ✓ Access Point Modus, wenn kein bekanntes Wi-Fi gefunden wird

Hardware Komponente

Anzahl	Komponente
1	RP2040 W
1	HX711 ADC + Wägezelle
1	SSD1306 OLED Display
2	Taster

Allgemeine Bedienung

1. Erste Einrichtung

- 1. Schließen Sie den Raspberry Pi Pico W über USB an.
- 2. Alle notwendigen Bibliotheken müssen auf dem Pico installiert sein.
- 3. Erstellung der Datei config.py mit Ihren WiFi-Anmeldedaten:

```
SSID = "Your_WiFi_SSID"
PSWD = "Your_WiFi_Password"
HOTSPOT_SSID = "2nd-Wifi"
HOTSPOT_PSWD = "Bestanden"
```

- 4. Die Waage versucht, sich mit dem konfigurierten WiFi-Netzwerk zu verbinden.
- 5. Wenn innerhalb von 120 Sekunden kein bekanntes Wi-Fi gefunden wird, startet es seinen eigenen Wi-Fi-Hotspot.

2. Kalibrierung

<u>Erstmalige Kalibrierung:</u> Den Anweisungen auf dem OLED Display folgen:

- 1. Alle Gewichte entfernen → Tara drücken.
- 2. 500 g auflegen → Tara drücken.
- 3. 1 kg auflegen → Tara drücken.

Rekalibrierung: Die Datei calibration. json löschen und den RP2040 W neu starten.

3. Gewichtsmessung

- 1. Ein Objekt in die Waage auflegen.
- 2. Abwarten, bis sich die Gewichtsanzeige stabilisiert

- 3. Das aktuelle Gewicht wird in der oberen Zeile des OLED-Displays angezeigt.
- 4. Das letzte stabile Gewicht wird in der unteren Zeile angezeigt

4. Tastenfunktionen

Gelbe Taste (Tara-Funktion)

- 1. Kurz drücken: Nullstellung der Waage (Tara-Funktion)
- 2. Wenn gedrückt, kalibriert sich die Waage auf null für die aktuelle Last

Schwarze Taste (Einheit /Speichern)

- 1. Kurz drücken (<1 Sekunde): Schaltet zwischen Gramm (g) und Unzen (oz) um
- 2. Langer Druck (>3 Sekunden): Speichert die aktuelle Messung
- 3. Nach dem Speichern wird "Data Saved!" auf dem Display kurz angezeigt.

Schlafmodus

- 1. Die Waage schaltet nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus
- 2. Inaktivität ist definiert als:
 - ➤ Keine signifikanten Gewichtsveränderungen (< 3 Einheiten)
 - ➤ Keine Tastenbetätigung
- 3. Um das Gerät aufzuwecken, eine beliebige Taste drücken.

4. Web Interface

Zugriff auf die Benutzeroberfläche

- 1. Verbindung mit demselben WiFi-Netzwerk wie die Waage.
- 2. Webbrowser öffnen und die IP-Adresse der Waage eingeben (wird beim Start angezeigt)

Verfügbare Funktionen

- 1. Anzeige der letzten 100 Messungen in Tabellenform
- 2. Herunterladen aller Messungen als CSV-Datei
- 3. Löschen aller gespeicherten Messungen
- 4. Jede Messung enthält:
 - Zeitstempel
 - Gewichtswert
 - Einheit der Messung

Troubleshooting

Probleme mit der WiFi-Verbindung

- 1. Überprüfen, dass die Wi-Fi-Anmeldedaten in *config.py* korrekt sind.
- 2. Verbindung mit dem angezeigten Hotspot SSID und Passwort

Messungenauigkeit

- 1. Sicherstellen, dass die Waage auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht
- 2. Überprüfen, dass keine Objekte die Waage berühren oder stören
- 3. Rekalibrierung der Waage anhand der obigen Anweisungen.