



- 在设计零件时,经常需要参考同类机器 零件的图样;
- 生产制造零件时, 也需要看懂零件图, 想象出零件的结构、形状,了解各部分 尺寸及技术要求等,以便加工出零件;
- 在检验或维修零件时也需要查看零件图, 以判断该零件是否达到技术要求。

总之,工程技术人员必须具备读 零件图的能力。





零件图阅读的要求

- 对零件图的名称、材料和功用要有所了解
- 读懂零件各部分的结构形状。
- · 能理解图中的尺寸注法, 并了解零件的技术 要求, 分析零件的视图表达方案。

(二)零件图阅读方法和步骤 1. 概括了解

- 2. 详细分析
- 1) 分析视图
- 2)<u>详细分析,想清楚零件结构</u> 形状(核心内容)
- 3) 分析尺寸, 了解技术要求



端盖零件

读图练习

(二)零件图阅读方法和步骤

1 概括了解

看标题栏——可了解零件的:

(1) 零件的名称


由零件的名称可知,该零件属于哪一类零件(轴套类、盘盖类、 支架类和箱壳类),然后可了解该零件的主要结构,为想象零件的 形状打基础。

(2) 材料

由材料可知,该零件是否是铸造零件,铸造零件则应有铸造圆角,拔模斜度,还有必要的过渡线。

(3) 比例

由比例可想象该零件的大小。并作初步功能、结构、制作过程的分析。




2 详细分析

从三个方面逐步深入分析,最终想象出 零件的形状,了解尺寸和技术要求。

(1) 分析视图方案

视图数量-→结构形状的复杂程度找出主视图 确定其他视图的投影方向和画法-→明确各视图之间的关 系、零件的安放状态、各个视图的表达重点

详细分析图



■ 零件图的阅读 --详细分析

(2) 详细分析,想清楚零件结构形状(核心内容) 这一过程是读图的重点和难点。

既要熟练使用组合体视图阅读的方法分析视图,想清楚零件的主要结构形状,又要结合加工方法和工艺结构(如铸造圆角、倒角、构槽等)规定画法想清楚零件的相应局部结构;既要利用视图进行投影分析,又要注意尺寸标注(如φ、R、Sφ、SR等)的"定形"作用;既要动眼看图,动脑想物,又要动手量图(有时要用尺、圆规度量确定投影关系)。

注意: 先鏊体,后局部,先主体,后细节;划分区域,退步分析;内、外形分开;先易后难。




想象零件的形状

运用<u>形体分析和线面分析的方法</u>,根据视图的<u>投影规律</u>,逐步分析清楚各组成部分的结构形状和相对位置。

- a 将主视图分成几个部分。
- b 对投影,想形状。先主体结构,后细部结构;先外形,后内形;先粗实线,后虚线。

正确阅读剖视图的要点





(3) 分析尺寸和技术要求

a 确定长、宽、高三个方向的主要基准,进一步看懂各个部分的定形尺寸和定位尺寸,然后可完全确定零件的形状和大小。

分析尺寸基准,找出设计尺寸(主要尺寸)

b 了解零件制造、加工和验收的技术要求。

技术要求分析(粗糙度、尺寸公差等)

分析例图

