第一章 单片机及MCS51基本结构

2020/3/17

1.7 MCS-51的定时器/计数器


定时器/计数器概述

在应用系统中,通常要求实现比较精确的定时处理或实现对外部事件的计数处理 ,定时器/计数器作为常用外围功能部件,在一般单片机中均有不同数量的集成。


MCS-51的8031系列单片机的内部集成有两个16位的可编程定时器/计数器,即定时器/计数器T0和定时器/计数器T1。T0和T1既可以用于定时,也可以用于对外部事件进行计数(外部事件输入端定义在P3.4和P3.5,不用于计数功能时,P3.4和P3.5仍可用于一般I/0口),还可以作为串行接口的波特率发生器。

8032系列的单片机还增加了一个定时器/计数器T2,功能比T0和T1更为强大,除了定时/计数功能外,还具有16位重装载模式,加/减计数模式和波特率发生器。

定时器/计数器T0由特殊功能寄存器THO、TLO构成,定时器/计数器T1由特殊功能寄存器TH1、TL1构成,T0和T1有4种工作方式(方式0、方式1、方式2和方式3),由特殊功能寄存器TMOD(工作方式控制寄存器)和TCON(定时器/计数器控制寄存器)设定。



3 12:19:28



定时器/计数器的内部结构

■当用于定时器方式时(C/T=0),定时器的计数输入信号来自内部时钟发生器电路,每个机器周期计数器加1,所以定时器也可以看作是计算"机器周期"的计数器;而1个机器周期包含有12个振荡周期,所以,

定时器的计数频率=(振荡器频率 f_{OSC}) /12。

定时时间= 计数值(机器周期数)×12/fosc

■如果单片机的振荡器频率(时钟频率)为12MHz,则计数频率为 1MHz,即每个微秒(μs)计数器加1。

- ■当用于计数器方式时(C/T=1), 计数器对外部事件计数, 计数脉冲来自外部输入引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)。当外部输入信号发生1→0的负跳变时, 计数器加1。
- ■CPU在每个机器周期的S5P2节拍,对外部计数脉冲进行采样。如果前一个机器周期采样为高电平1,后一个机器周期采样为低电平0,即为一个有效的计数脉冲,再在下一个机器周期的S3P1节拍,计数器加1。
- ■由于确认一次从1→0的负跳变,要花费2个机器周期(24个振荡器周期),所以外部输入计数信号最高频率是振荡频率的1/24。 计数器的计数频率 ≤ (振荡器频率)/24。
- ■定时器/计数器采用计数器模式时,外部输入信号的高、低电平至少保持一个机器周期。

工作方式控制寄存器TMOD

- TMOD寄存器用于设定两个定时器/计数器TO和T1的工作方式。TMOD的字节地址为89H,不能位寻址,只能用字节指令设置其内容,低4位和高4位分别用于定时器TO和T1的工作方式控制,复位时为00H。
- TMOD寄存器的内容如下:



工作方式控制寄存器TMOD



◆ GATE: 门控位。

GATE=0时,运行控制位TRX置1,将启动定时器。

GATE=1时,外部中断请求信号(INTX)和TRX都置1,将启动定时器。

(可用来测量INTX端出现的正脉冲宽度)

- ◆ C/ T: 定时器/计数器模式选择位。
 - ◆ C/T=0 定时器工作模式;
 - ◆ C/T=1 计数器工作模式,

此时,计数脉冲来自外部输入引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)。

工作方式控制寄存器TMOD



- ◆ M1M0: 工作方式选择位 (X=0或1)
- M1M0=00 方式0(13位定时/计数器,由TLX中低5位与THX中的8位构成。)
- M1M0=01 方式1(16位定时/计数器,由TLX中的8位与THX中的8位构成。)
- M1M0=10 方式2(8位自动重装载定时/计数器, TLX 计数溢出时, THX的内容重装载到TLX中。)
- M1M0=11 方式3 (仅适用于T0, T0分为两个独立8位定时/计数器; T1停止计数。)

在方式0、1和2中,T0和T1的工作模式相同,在方式3中, T0和T1的工作模式不同。

定时器/计数器控制寄存器TCON

TCON寄存器用于保存定时器/计数器、外部中断请求的中断请求标志。TCON寄存器字节地址是88H,位地址88H~8FH,复位时为00H。

与定时器TO和T1有关的控制位有4位,

与中断有关的控制位有4位。

寄存器的内容和位地址表示如下:

				8CH				
(88H)	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0

定时器/计数器控制寄存器TCON


				8CH				
(88H)	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0

- ◆ TF0和TF1: 定时器/计数器0或1的溢出标志位,也是中断请求标志位。 当定时器/计数器溢出时,由硬件置1,申请中断;进入中 断服务程序后,由硬件自动清0。
- ◆ TR0、TR1: 定时器/计数器0或1的运行控制位,由软件置1或清0。


TR0 (TR1) =1 启动定时器/计数器工作

TR0 (TR1) = 0 停止定时器/计数器工作

- ◆ 当M1、M0为00时,定时器/计数器被设置为工作方式0。
- ◆ 定时器/计数器在工作方式0时,为13位计数器。以T1为例,由TL1的低5位和TH1的高8位构成。TL1低5位溢出,则向TH1进位;当13位计数器加1计数至全1,再加1变为全0时,就产生溢出,将TF1置1,向CPU申请中断。



- ◆ 当M1、M0为01时, 定时器/计数器被设置为工作方式1。
- ◆ 定时器/计数器在工作方式1时,为16位计数器,以T1为例,由TL1的低8位和TH1的高8位构成。TL1低8位溢出,则向TH1进位,当16位计数器加1计数至全1,再加1变为全0时,就产生溢出,将TF1置1,向CPU申请中断。




工作方式1——定时原理

定时时长 = (2¹⁶-初值)×振荡周期×12

假设1个机器周期为1µs,以定时5µs为例,详解原理。


第四、**设置主**外路路球症 **附盟 = 6533 H**-5 (TH1) = FFH




定时/计数器T1工作方式1


工作方式1——外部计数原理

以计外部输入5个脉冲为例,详解原理。



工作方式1——外部中断引脚上脉冲宽度测量






自动重装载的8位计数器


- ◆ 当M1、M0为10时, 定时器/计数器被设置为工作方式2。
- ◆ 方式2是自动重装载的8位计数器。以T1为例,TL1作8位计数器用,TH1用以保存计数初值。当TL1计数溢出时,将溢出标志TF1置1,同时将保存在TH1中的计数初值重新自动装入TL1中,继续计数,循环重复不止。TH1的内容可以靠软件预置,重装载后,其内容不变。
- ◆ 方式2可自动循环计数,省去了软件重新装入初值的麻烦,提高了定时的精度。该模式常用在定时精度高的场合,例如做为串行口的波特率发生器使用。

定时时长 = (28-初值)×振荡周期×12

例如,我们希望用定时器T1每隔250us产生一个定时控制脉冲,采用 12MHz振荡器(每个机器周期则为1us),将TH1初值预置为6,并使 $C/\overline{\tau}=0$,则定时器T1每隔250us溢出一次,将溢出标志TF1置1 。


- ◆ 当M1、M0为11时, 定时器/计数器被设置为工作方式3。
- ◆ 工作方式3只适用于定时器/计数器TO, 而T1则停止计数。
- ◆ 在方式3下, T0中的TH0和TL0变成2个独立的8位计数器。
 TL0占用了全部的T0控制位(C/T, GATE, TR0, INTO, TF0), 仍可具有定时/计数功能;
 - THO只能用于定时方式,运行控制位和溢出标志位则借用定时器/计数器 T1的TR1和TF1;此时,定时器THO的启动或停止只受TR1控制。因此,THO的溢出将置位TF1,从而控制了T1的中断。
- ◆ 在T0设置为工作方式3时,一般是将定时器T1作为串行口波特率发生器,或用于工作方式0~2 且不需要中断控制的场合。






T0工作在模式3下, T1的各种工作方式(T1仍可设置为方式0、方式1和方式2)


- 由于T1的TR1、TF1都已被T0中的TH0占用,所以定时器T1仅有控制位C/T来决定其工作在定时方式或计数方式。
- 当T1计数器计满溢出时,不能置位"TF1",而只能将输出送往串口。所以,此时定时器T1一般用作串口的波特率发生器,或不需要中断的场合。



T0为方式3时T1为方式0的工作示意图



T0为方式3时T1为方式1的工作示意图



T0为方式3时T1为方式2的工作示意图