# Instalación y Configuración de un Flujo de Diseño Analógico

Leandro Marsó

Córdoba

elleandro@gmail.com

12 de abril de 2015

#### Contenido

- Qué es el Software Libre?
- 2 Instalación
  - Instalacíon de paquetes necesarios
  - Electric
- 3 Configuración
  - SPICE
    - Tecnología
    - Lambda
    - DRC

#### Definición de software libre

«Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio.

#### Las cuatro libertades del Software Libre

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:

- La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 0).
- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
- La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).
- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

## Instalación del JDK de Java, gnucap y otras herramientas

#### Desde una consola:

```
# Acceder a privilegios de root
su
apt-get install openjdk-6-jdk gnucap \
perl python-matplotlib
# Abandonar los privilegios de root
exit
```

## Descargar Electric 9.05

#### Desde la consola:

```
mkdir -p ~/aflow/bin # Creo un directorio en mi home
cd ~/aflow/bin # Cambio al directorio creado
wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/electric/electric-9.05.jar
```

O bien desde el navegador ir a:

http://www.staticfreesoft.com/productsFree.html y descargar cualquiera de las dos opciones disponibles (binario y código fuente o binario solamente):

GET THE GNU ELECTRIC BINARY RELEASE, version 9.05
GET THE GNU ELECTRIC SOURCE RELEASE, version 9.05

Descargar también algunos plug-ins:

```
wget http://www.staticfreesoft.com/electricSFS-9.05.jar
```


## Crear acceso directo a Electric

#### Desde una consola hacer:

```
echo "alias electric='java -classpath ~/aflow/bin/electric-9.05.jar:\
~/aflow/bin/electricSFS-9.05.jar com.sun.electric.Launcher &'" >> ~/.bashrc
```

#### General

#### Abrimos la configuración en file $\rightarrow$ Preferences...




En Categories  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  General editamos donde está recuadrado y hacemos click en Apply

	Preferences	×
Categories  Categories  Categories  Categories  Salection  Salection  Salection  Nodes  Arcs  Project Management  Cys  Display  Categories  Categories	General USER Proferences	
- Incliningy	Maximum errors to report,   Maximum undo history   Logfile Options  Enable logging Multiple logs	)
Export Import  Reset Reset All (Only resets USER Preference) Help Apply  Cancel OK	Memory Maximum memory,    Si2   megabytes	un

## Electric - Simulador SPICE

En Tools  $\rightarrow$  Spice/CDL editamos donde está recuadrado y hacemos click en Apply



## Electric - Parámetros del modelo SPICE

Definimos el archivo que contiene los parámetros del modelo de simulación de los transistores. En nuestro caso elegimos del sitio de MOSIS el proceso TSMC  $0.35~\mathrm{um}$ . A este archivo hay que comentar $^1$  o borrar todo el texto hasta la línea (inclusive):

SPICE 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, UTMOST Level 8

Y finalmente las líneas:


- .model cmosn nmos cambiar por .model n nmos
- .MODEL CMOSP PMOS cambiar por .MODEL P PMOS

Guardamos el archivo en un directorio apropiado y desde Electric indicamos su ubicación, como muestra la figura:



## Electric - Tecnología

En Technology → Technology editamos donde está recuadrado:



#### Electric - Lambda


Del documento sobre MOSIS Scalable CMOS (SCMOS) elegimos las reglas SCN4ME\_SUBM, que determinan el valor de Lambda sea 0.2um para 0.35um. Esta información también se encuentra en la documentación del proceso del sitio de MOSIS:

Design Rules					
These processes support the following design rules					
Design Rules	Lambda (micro- meter)	Feature Size (micro- meter)	Available From		
SCMOS_SUBM	0.20	0.35 (after sizing)	MOSIS in PDF		
SCMOS	0.25	0.35 (after sizing)	MOSIS in PDF		
TSMC rules	None	0.35	MOSIS (See Section 3)		
Note: Stacked contacts/vias are supported by this process.					
Review the following CMP and antenna guidelines which apply to this process.					
MOSIS Technology Codes					
See Technology Codes and Layer Maps for TSMC 0.35 Micron					
4 Metal, 2 Poly, Polycide Process 4 Metal, 1 Poly, Silicide Process					




#### Electric - Lambda

#### En Technology → Scale modificamos el valor de Lambda:



## Electric - Design Rules


En Technology  $\rightarrow$  Design Rules accedemos a la configuración de las reglas de diseño, según en el documento SCMOS :






## Electric - Design Rules - Ejemplos

#### **DRC** Electric




#### Especificación de DRC





## Electric - Design Rules - Ejemplos

#### **DRC Electric**



#### Especificación de DRC






\* Contact Resistance

ohms

#### Electric - Extracción de Parásitos

#### Configuración en Electric



# Info sobre parásitos brindado por el fabricante



1.19

1.03

### Electric - Extracción de Parásitos - Advertencia

# Advertencia

La herramienta de extracción de elementos parásitos de **Electric** es muy limitada, ya que no extrae las capacidades entre las distintas capas. La extracción que realiza es sólo entre las distintas capas y el sustrato. Por lo tanto, hemos de utilizar otra herramienta para este propósito cuando realizamos un diseño real. Con el fin de simplificar esta presentación, utilizaremos la herramienta de extracción de **Electric**.

# Fin