电枢抗干扰器安装

抗干扰器的两根线接到 B02B 电阻板的 LS+和 LS-端口，如图位置。

然后把干扰器放置在尽量距离干扰源（点焊机）近的位置即可。



